

## DELHI UNIVERSITY LIBRARY

## DELHI UNIVERSITY LIBRARY

Cl. No. DI

168N32

Ac. No. 1-4317

Date of release for loan

This book should be returned on or before the date last stamped below. An overdue charge of one anna will be charged for each day the book is kept overtime.



## المالية المالي

رسال كأوم المتفاق المتعاقبين

امنیا <u>در تعمیر</u> نظر<u>تان</u> از

سى اى وى گومان سى ايس آئى + ايم آئى سى اي ساترچني آئينروسته محكه تعرات ماکسته داند

محرار الله بعاحب بی الب سی (در ام بهی ای الدا)، اله ایم آئی ای ایدا، در ام بهی ای الدا)، اله ایم آئی ای ایدا، ا استنت انجینر تیرات سرکار عالی

ماه ۱۳ مر مرسیسی مرسیسی

المنابعة الم

یر کتاب حکومت موجات متده کی اجازت سے ارد ویں ترجم کرنے طبع وٹنائع کی گئی ہے۔

## فہرسٹ صنامین «نهر اشائے عمیر باب اول

	•	
اماهم) علم (Parn) باسماه		محفون تهید
	باب دوم	
10	بتخفر	تع مے بیرہ کھ کانتھاں
14		تعمیرے لیے پچو کا انتخاب فیکل وصورت
14		يايدارى
10		قرت
14		سنحتی بر بر
y-		سنحتی آسان گھڑائی کی قالمیت تینیشن
l,		قدرتی نشست : م
KY		لقسيم

1.1

(Para) مضمون بندوستان ك*انجده*اتيم 141 ویے کی کیرهات کا تصفیہ تحکوا بھٹیوں 144-144 10 وهي لوه كي صنعت 14.-144 چتی دار دهلالویا 144 وهلائي سأينح 141 وهلائى كاامتحاك 144 يثوال لوه كي منعت 11/1 144 170 144 یٹواں لوہے اور نرم فولاد کے نقائص 144 عَدہ بٹواں لوہے کے نواص بٹواں لوہے کے ختلف اٹسکال جوبازار میں ملتے ہیں 11/1 100-144 141 صنعت على وصلى 100 نرم فولأد كى صنعت سوهمآ 199 100 194 نیاجوان سطی سختانا کا بدینا فولاد کی خصوصیات فولاد کی مختلف صورتیں جو بازار میں لمتی تبیں لوہے اور فولاد کی مفاظمت 182 184 184 10.

166

الم المعنون ا

منميه هجات اتا د

صفی ۱۹۲ تا ۱۹۳ مفید می منیمه (۱) پورٹ لینڈسینٹ کی تحقیق میں ۱۹۳ تا ۱۹۳ مفید ۱۹۳ تا ۱۹۳ مفید ۱۹۳ تا ۱۹۳ مفید ۱۲۳ مفید ۱۲۹ تا ۱۹۳ تا ۱۹۳ تفقیل بیان صفی ۱۲۹ تا ۱۲۹ تا ۱۲۹ تا ۱۲۳ تا ۱۹۳ تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۱۹ تا ۱۹ تا ۱۳ تا ۱۳ تا تا ۱۳ تا ۱۳ تا ۲ تا ۲ تا ۲ تا ۲

بِسْقِلْ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِمِينِ النياسئة عمير باب اقل تحدید

اشیائے تعیہ تفصیلی بحث رنے سے قبل یہ فید ہوگا کہ ہم تاریخ الاوس کے اہم داتعات پر اور گرہ ارض کی ان استعیاء سے متعلق جو اس سے تعالی تی ہیں جس خدیمات اس وقت سائن دانوں کو علم ہے یا انہوں نے جن کی مدہ سے گزشتہ زانہ میں مفروضات قائم کیے سقط اجمانی نظر ڈالیس ۔

۲ - جس نظام شمسی سے ہماری ذمین کا تعلق ہے مورج اس کا مرکز ہے اور متعدد سے ہماری ذمین کا تعلق ہے اس کا مرکز ہے اور متعدد سے ہماری نظام شمسی کی اصلیت کی وضاحت سے ساتھ اس سے اطراف گرڈس رقے ہیں۔ نظام شمسی کی اصلیت کی وضاحت سے لیے متعدد نظریہ قائم سے سے ہمارا نظام منظمان سے ادباد سے دیادہ منظمان سے ادباد سے دیادہ منظمان سے ادباد سے دیادہ شمسی ابتدا میں ایک دیمتی ہوئی گیرس کا گردش کرنے والا سحائی ما دہ تھا۔ موں جوں یہ آگ کا باول فضاء میں گرش کرنے نظام بیمن کی گئی ہوتا اور شکوتا ور سکوتا اس کی مورد سے دیو گئی ہوئی گئی ہوتا ہوتا کو گئی اور ہمارے کا گہرد ہوا ۔ اور بخادات کی تکثیف سے کرہ گا ہی ہوتی کو گئی اور ہمارے کا گہرد ہوا ۔ بخادات کی تکثیف سے کرہ گا ہوتی کا گردش کرنے والے مادی کرہ کی حوارت کم ہوتی ہوتی اور کرہ کرہ کرہ کی اس کی اور ہمارے کا گہرد ہوا ۔ اور بخادات کی تکثیف سے کرہ گئی اور ہمار سے نظام شمسی کے بیرون ترین سیاں سے کا ظہرد ہوا ۔ بخادات کی تعیش کے بیرون ترین سیاں سے کا ظہرد ہوا ۔ بخادات کی تکثیف سے کرہ گئی اور ہمار سے نظام شمسی کے بیرون ترین سیاں سے کا ظہرد ہوا ۔ بخادات کی تعیش کے بیرون ترین سیاں سے کا ظہرد ہوا ۔ بخادات

کے بادل کی مکنیف سے یکے بعد دیگرے مختلف سیارے پیدا ہوئے اور جوں جوں زماندگرزا گیاان میں بطندگر اس قدر بیدا ہوئی کہ اکھا سا نزر باقی مذر بالی اس بیماری زمین بنجلہ ان سیماروں سے مزر برہے ایک سیارہ ہے اور سورج اسی بادل کا باقیما ندہ حصہ اس نظام سے مرکز برہے اور بہنوز شدت سے دیکتا ہوا روشنی ادر حسرارت کا منبع ہے ۔ سیارے بجائے خود غیر مزور ہیں لیکن ان کی سلحول سے سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے تو یہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ۔

تو یہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ۔

ناصلہ ای رسی ج سے اطار سلملی میں صرف آٹھ سیارے ہیں ۔ یعندلف

فاصلوں پر سورج سے اطراف البہائی مداروں میں گردش کرتے ہیں ۔ بقیبہ مرقی سنارے جو آسمان میں نظرا سے ہیں گزش کرتے ہیں۔ اِن مرقی سنارے جو آسمان میں نظرا سے ہیں فڑا جت کہلاتے ہیں۔ اِن میں کا ہرا یک بدات خود منور ہے اور بہت ممکن ہے کہ ہمارے سورج کی طرح اینے اینے نظام کا مرکز ہو۔ وہ لؤا بت صرف اِن عنول میں ہیں کہ بعد مسافت سے باعث ہمارے میاروں کے مقابلہ میں وہ اپنی جگرف اُم معلوم ہوتے ہیں کو مکہ ہمارے میں اور ساسل اسمان میں ایسے سے سورج سے اطراف گردش کررہے ہیں اور ساسل اسمان میں ایسے مقابات بدلتے دکھائی دیتے ہیں۔

میں رہ سورج اور سیارے قیقت میں مثابت کائم کے معنوں میں ہیں۔ بہیں۔ ہئیت وانوں کاخیال ہے کر یہ فضار میں نہایت سوعت سے رواں ہیں۔ لیکن ابھی بہر ہم کو اُن قوانیوں سے بہت کم یا بالکل آگھی نہیں ہے جن سے شخت ان کی برواز ہے ۔ ستاروں کے علاوہ ' آسمان میں اور بہت سی چیزیں دکھائی دہتی ہیں جیسے تو بیا سے بہت متاروں سے جھرمٹ ومداد تا رسے شہاری وغیرہ ۔ جن سے بیان کی اِس اجالی صفحون میں میں اُور

ہمیں۔ ہم ۔ ببض جوئی کے ہیںت وانوں کا قیاس سے کہی جن سے اتنے نظام شمسی بیدا ہوئے وہ فعناءیں عظیم رفتارسے روال ہوسے واسے حرارت پیدا ہوئی ہے اور وہ بھی اس بلای مسلوں وول وطال حرق میں ہیں۔ سما ہی اوے میں بدل وہی ہے اس تصافی میں ہوئی ہی اقتفاق ہوتا ہے کہ دو اجسام برابر کرزی سمتیں بحر نہیں کھانے بلکہ ایک کا شانہ دو سرے کے شانہ سے لڑجا تاہے جس کی وجہ سے سحابی ازے یں گھوشنے کا ببلان بپیرا ہوتا ہے۔سما بہا سے کی گروشی مرکت

چر کتے صحابی اور کے من صوبے کا بندان بلیدا ہونا ہے۔ کا بلی کتے کی کروں کرتا کی دجہ بری بتیائی جاتی ہے۔ ۔

ر سے ایل میں ہے ایک دلچیپ بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ سورج مارے بھی اُن ی مناصرے مرکب ہیں جن سے ہماری زین مرکب

۲ بیماراکر این صورت اَضیار کرلینے سے بعد بھی جیسا کہ اور ذکر کیا پاہی ٹا اور سکو تا کیا۔ اور رفتہ رفتہ اس وسیع ابعی کرنے برایک شخت پاہی ٹا اور سکو تا کیا۔ اور رفتہ رفتہ اس سط

لدیا پیوی بن گئی ۔ ایک زمانہ تک زمین کی سطح اس درم گرم رہی کہاس تے کیسی اجزارسے پانی کی تشکیل محال تھی ۔ لیکن جب تھنڈک کافی معہ

ے یعنی ابر ابر سے ہمارے سے ہمارے سے مندر اسر نزییں وجود نم پر ہوا اور سام اس بنجی تو یانی جس سے ہمارے سمندر اسر نزییں وجود نم پر ہوا اور سام غت سنگلاخ روئے زبین پر ایک نظب سے روسرے قطب سے سے

کیا۔ پٹری جب بک بتلی اور نرم رہی مزیر شسکواؤے سے جابجا اسس بر پنٹیب و زاز دقتاً نوقتاً بیدا بروتے کئے۔ اس سے بعض مصصے بلت

ر کئے اور اُک سے بہاڑا ورشکی سے میدان بنے-اورلعض مصے دب منے اور اُن سے زمّار سمندر اور مسلیں ہیں - یہ تو تیں اِب بھی اپنا کام کررہی

سیئے اور اُن سے زخار سمندرا در حبیلیں ہیں- یہ نویس آب بھی ا بینا کام کراری ہیں کیکن ایک طرف توریز کرکات تدریجی اور دھیمی ہو گئیں اور دو *سر کی طرف* ہیں کیکن ایک طرف توریز کرکات تدریجی

پیٹری موٹئی ہو گئی اس لیے شاذہی اس کا صاس ہوتا ہے۔ یے جب سطح زمین پڑشکی اور تری سے جدا جدا حصے ہو گئے تو مختلف سر

کے ۔جب سے زمین برسلی اور ترقی سے جدا جدا سے اوسے و سکت مکسٹری انٹرات نے اس کا موجودہ روپ بدلنے کا تبیہ کیا ، مدوجزر، سمندر کی بروٹیس ، وریا ، ندیاں ، بارش ، جوا 'سب سنے کِ کرسطے زمین کی

ی روئیں ، وریا مندیاں ، ہارس ، ہوا رصب سے ں مرن مریاں ابتدائی جٹا لول پر وهاوے شروع کیے اور ان کو مسل سل کر ان سے زرو کوجہ اکر سے بیجنسی ترکیب سے ساتھ سمندر کی تہ یس بچھا نا شروع کیا۔ اس

طبق دار مٹیانیں بنیں جن کے آغوش میں اُن حیوانی اور نہاتی ہستیسوں کی موجود ہیں کہ جن چسط اول تیں طبق ہیں ره مانعی عمس ل کانتیجین مینی بیرکرجن اجزاست وه بنے بیں ورکسی زماند کے تھے اور بہدر کے سمندر یا جھیلوں کی تدیم جم سکتے۔ نے سے جن کا اور ذکر کیا گیا پسطح پر منو دار ہوئے ۔ ۸ - زمین کی سطح اور حرایش خالبًا دوش برد سشس بنی بمی اسم ا ہرین ار منیات نے مناسب منیال کیاکہ رتیب زانی شکے اعتبار سے مختلف طبق واپیچٹا نوں کی تقتیم کی حائے ۔ کیکن سی خاص طبق سے ن میں یہ امور قابل تحاظیں: (۱) انطباق کی ترتیب ۲۱) المیاتی باقیات بتران میں مرفز*ن بیون جن کو رِ کا ز سیستے میر* 4 - حمر ووطیق ایک پر ایک یائے جائیں توہم آسان پیم علمتی کا جناطُ نشروع ہوگیا ہوکیونکہ اس کا دارد مراراُل مختلف صالات ہے جن کی وجہ سے جاؤیا اُبھار ختاِ فدہ تقامات پر ہو تا رہتا ہے۔ اکٹرایہ بنوا ہوگا کہ کہیں تو ایک خاص وقضہ میں کئی درسیانی طبق جم تنفے اورکہ ب*تا ہے لیکن* اس ہے بروابوعام طوريردائ فأتم كرف ميس مرکازہیں ۔گوایک، یی وضع کے رکاز متعدد اورمتعا تب طبقوں میں اے جاتا ہے۔ کے جاتیں لیکن طبق میں صروربعض ایسے رکاز سلینگے جو خاص اسی سے سي معاً اس طبق كحقيقي مقام واضح برجات بي

اس مید ایرارمنیات کے بیدرکازیا سن کاعلم از صرفروری -سيعنوانول كيخت يثثانون ۱۲- المنى ينانين نين كى اصلى يشرى سيراً گ ا سے ای جاغیں اس سنے تی<sup>مع</sup>نی رہیں کہ ان پر جو**طبق داریثانیں** کی وجہ سے شکاف پڑھیئے اوران شکا نول کے فكلف كجها أندروي الدرسغ مسم ينيح ورازول » اجنزا قلمی بن طن اور اده تفوس قلمی ہر پکایا ہرل گروہ کی د دبری منا یال تسمیں مرم

Schist of

ایرک فیلسپار (Felspar)اورگارلیکن اس سے ابزا میں محم وسبیضس برتد منظیر سے ۔ اس کے برخلاف سنگ خارا محبوس اور بمجنس سے ۔سلیک مت رمویی سے کیو کو تھے تھے گہر یابدل نظام سے بمیں بہت قمیتی اوے دستیاب ہوتے ہیں۔ رسخار ، بينفلي معدني كويلا ، يا نبآ ، سيسا اد رقلبي اسي نظام ميں بإ-جاتے ہیں۔ سوما، چانڈی ، بہت سے بہتی *ہنچہ حتیٰ کہ برا بھی*اسی سے آغوش میں ہوستے ہیں۔ حالت میں ابتک محفوظ ہیں البتہ اندرونی ناری عوامل کے ذرا سا ان کو ب جفکادیا یا اُبعا ر ویاہے۔ بدطبتی رسیتلے تبھرول ، فجرً-زی جم کرسطم بیدا ہوگئی سیع- ان میں رکا زیو تے ہیں اور ہا<u>ہ</u> مغدنيات كيرنصاب سيمتذكرة بالامعلريات طأث (Geology of India by Medlictot and Blandford) اشاعت گورنديي آف الماكامطالعمقيدي-

، ہے سی مکان ماعمارت سے تے وقت یہ امور قابل لحاظین : شکل دمسورت إبداري ن ختلف شکلوں میں تبھر کی صرورت ہے سنگر ورست - اكزيم كانتكل دهورت مجى الهميت يس موتى ، خصوصاً جن شانداً دعاراتوں سسے عادیا تی سی قصور ہو ان کے چیرون میں جو تھرنگایا جائے اس کا رنگ عارت سے اطرا ف وجوانب يرفظ كرسة امكان مورول بوادرعارت سيرمختلف مصول میں زنگوں کا اختلاف اس طرح یہ کر عاریاتی سمیفیت بیدا ہمو-اجھے موس ن مِن نقائص ادريكني شي (Clay) مسيم موراخ من موسيخب ن - جن اشام مي زياده لو الشريب بهوان كونظر انعاز كرومينا جاسي بوكم افتال سي كم بوا كے اثر سے لوكا السيجن سے تركيب با جائے اور دهبول سيع عارت مديما بروجا س ١٠- يا يداري - بتفري بايداري اس كيميائي ركيب اورطبيعي ، پُرَخُصِ مِنْ لِيكُرِ بَخِتَاف مَقَامات مِينْ مِن طِرح كے اور جس مديك مضر بباب جمع هُر جنگ اسی محاظ سے پیھر یا بدار ہر گا۔ تیمیائی ترکیب ایسی ہونی جاربيك كربوا اور أن مصرا مشيها ست يتحراخ بذير د بوجو خان كر برسے خبرول میں کثرت سے ہوا میں ہو ستے ہیں ۔ مرطوب بہوا یا بارش ال مضرا سنیا ایکو

خدب کرلیتے ہیں اور پھو کے مسامات کاب پینجا دیتے ہیں ۔ایک ایسا پختر جو دیمات کی صاف ہموا میں خاصہ موسب سہار ہوتا ہے بہت جار طرب مغہر سے دعومئیں میں خواب ہموجا تاہے ۔ سلفیورک البیٹ کار بانک البیڈ (Carbonic acid) بائیٹ ڈروکلورک البیگر (Hydrochloric acid) کمائیوک السلم (Nitric acid) بوعمو ماً بُرْي شهرون کی رمعنیا بروایس شامل برو (Carbonate of lime) يا كاربرنبر magnesia) کا تناسب زیا دہ ہوتا ہے۔ تیزرنگ کٹ ور و گر مختاف کا رضافہ کے وُخان اُن مِتِحروں کوجلد تباہ کرویتے ہیں جن کے اجزا اُن تَرشول کے ہوئتے ہیں جوان کے وُخان میں ہوتے ہیں ۔ مت بھی یا ما کی کی روک عام میں بڑی چیزہے ۔ ایسے پیھرجن کی ، یا مخانس ہوتی ہے اور بہترین بوڑنے دالے ادیے ہے ہیں۔ ئے ہیں اُن میں مزائمت کی قوت آن تھروں سے نسم ت ہوتے ہیں یاجن کے کھے حصے یا دھاریاں نرہ بقرسك بول بنوراس نظرسه معائمة كرا چاسيه كرموسي انرات س حدیک ان کی با الی کی ہے۔ یہ نہایت معینداورسبق اموزمعائن قى كېونكرمعمو نى عارتول يى بوسچياۋ اېسىس پر عائد وہ اتنا نہسیں ہوتا کرمجل جائے کا اندلیتہ ہو۔ آئیم اگر بہت زیادہ عیرم، دباؤاس پر پڑنے والاسے تو بخربہ کرسے دیمہ لینا سنا سب ہے۔عام ا یہ ہے کہ عارت میں پتھر*ر پیچک*ا وُ پڑنے والا ہے وہ 'سنجل بوجو کا دسوال تصد ہوجو تجربہ سے پایا جاسے'۔ عام عارتوں میں پتھرعمو اگر بیکا ڈین ہموتے ہیں خاص صدر تراریوں عصروفہ اسال میں اس میں اس سے اس میں استعماد اسال ب میں عمودی فسادان پرمجوتا ہے لیکن تناؤ کی حالت ان میں ۰ ی ۱ یں ۱۶۰۰ 1**9** - سنحتی - اگریتجد پر بہت رکڑیا استعال کی دجہت فرسر دگی ہونے الی ہے جیسے کفر تول پر با ہمولؤ ل گوشوں اور حارشیوں کے موقعوں پر جہاں خاص طور پر بار تیاہے اور دعوادبوںِ کی صرورت ہوتی نہتے تو پنور کی سختی نہا بیت وقیع رہے ۔ بوچھرسٹرک کی روڈی سے کام میں آتا ہے اس میں تنی اور ، پن دونول چاہیں ۔ پانی سے بہاؤ کئے موتعوں پر بھی سخت چھ نیت ترین سم کا نه ہوگا تو بانی سمے ے اس کی سطح بہت جارگھس جائیگی۔ ۲۰ - آسان گھٹرانی کی قابمیں سے کفایت شعاری سے ہے کہ پتر حرجن جن شکلوں میں صرفہ ا ينست اور خلو، سُكاف، مے لیے پیخفر نہایت سخت مایر تداریہ ہونا چاہیے ۔ بخلاف اس سے وبجفمر كي تهين زياده دبير نرمسين بوتيس اورجو آساني سيرتوزا جاسكتا مولی گنڈی بندسش سے لیے بالکل موروں سے۔ شب طبق دار خفر که دیوارون میں جن بر استصر وبأؤير تاسيع قدرتي نتشت بربطها نا جاسيت ليني وه أسي طرح ربي حبس ط وه اتبدا میں بنا تھا۔اگروہ اس طور سنے رکھا گیا کہ اس کی قدرتی کنشست دلوا، سے چہرہ کے متوازی ہو تو تری اور کم سے اٹرسے اسس کی برتیں جھط بڑیکی ادر بہرت جلد بختر کٹ جائیگا۔ کانوں یں بختر کی قدرتی نشست راؤ مستحے علی القوائم مونی چاہیے -جس پھر کی قدر تی نشست دباوک

سمت کے عادی سمت پرہوگی وہ بہت زیادہ بچکا ڈکو سرسکینگا ہنسبت اُس بچھرسے جس سے طبقوں کی سمت کمان کے جوڑ د ل کے عسلی القوائم ہے : آگنی ، کایابل ، طبق دار (Basalt) كالأرفع (Trap) مر اور و بخو سے كا بيتھ رہيں ۔ ان يس سے مرايك سے حالات ن**آ**ک خ**ارا**- به نهایت مفنبوط اور پایدار پیمریسے گئو تخت على جِلا كِين كَي قا بليت مِوتَى سبه - يه زياده نرسحار اوزياسار سے مرکب ہوتا ہے جس میں ابرک سکے ذرّ ات بھی سٹ مل ر من الميار (Felspar) يرب الماس من من وغالب تعنى فليسيار (Felspar) يرب . واصری اسم فی الل بادای رنگ کا بورا ب این است فاراین فیلسار (Felspar) کا نہیں ہوتا بلکہ قلمی اور حیکدار ہوتا ہے ۔ گا رسخت کانج کاسا ا یا توسر منی رنگ کا ہوتا ہے یا یا لکل ہے رنگ۔ ۔ ابرک میں نیم شفاف كيل يتر موستے ميں ن كارنگ سائى الرمرنى يا با دا مى بيواليے۔ اس كي اس كا استعمال مرت اليسي مواقع يركياً جا" الميع جهال باعد قدت اور بايداري مونظر بوتي سَدِر دلاگنت سند كوري مبث منهيس بهوتي عارتول میں زینت کے نما آن کے ساپے ریخضوص ہے جیسے بالٹس

کیے ہوئے متون ، وزنی کرسیاں ،مجیمہ اس کی بیٹھ کم و بورز کی کالج پر ر ماشلط (Basalt) اور خالا مجفر (Trap)- به رسط بهند كي ونكربهت خت سوت من اوران كي كونا أي شبكل ادار له بگ دُهندلا ہت محم فرح ہوئے ہیں - لیکن ال سسے ے اور اگریہ ال سےجو ارول سے توارے ، درجوں کی ہوتی سرہے۔اس کی اعلی سمیر بمها برژودکش کے مصول ، منبت کا ری اسم كياه رنگ كي به بوت بي - مندوستان المعاده منونے میں جرور کی کالبح کی غلام کر پھٹ کہ ہیں ہو ترريس مرتبض وقت موتى دلوار ول میں۔ سڑک کی روڑی کے کام بھی آتاہے۔ ہنداد س بنگال ا مراس اور بمالیہ سے فاص قاص مقامات یس یا یا

يتمر

چهجون که دیجول اور در د ازدل کی د همیزوین ک مینتاب خانوں کی اولوں عاموں اور خوصنوں ٔ دعیرۂ میں و صبیح نا ب سسے سکتی اور کار آمریوتی ہیں۔ شان میس سلیم دا جمیونانه ، حبیبه ، وادی کانگره اور دملی

(Magnesian lime stone) کا متعدوشمیں ہیں۔ آفرالذکر میں نع نصبه کاربونیٹ آٺ لائم (Carbonate of lime) کا اورنصف جھے" (Carbonate of magnesia) ب یاجگنی شی (Clay) اِن میں شامل ہو تی ہے۔ سفید ازد سرشی گرسه اسانی یا بیکی وا نے كا يتھر جو خالص كاربونميك أن لائم (-Carbonate of ں تکنی مٹی (Clay) کی مقدار زیادہ ہو توجلا نے پر اس سے ، جویانی میں بہت<sub>یہ ہوج</sub>ا تا ہے۔ کھط<sup>ی</sup> چوسنے ۔ ال المراج (Carbonate of lime) مور ياان ۱ ورحلیٰ شی (Clay) کسی قدرسطے ہوسئے بیوں فرسٹو ل ڈکوں کی روڑی کے لیے کام استے ہیں جن پُرسیا کٹ دیاغت یا اورشنعتی کاموں میں اس lime ) کے وانے ہوتے ہیں جو ہا تو اسی ما دے کسے پاکارپونیٹ اَفُ لَاكُمْ (Carbonate of lime) اوربِهُ لِكَا (Silica) يَا الومِينَا (Alumina) سے المیرہ سسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دانوں کی جمامت فختلف تی ہے بیاں بہب کہ بعض نتمہ ان میں مٹر سکے دانہ کے برابریہ۔ بوتی مفید، ذرو یا بلکا بادا کی ہوناہے۔ واند دادیوسے ہے اور باسسانی کسی شکل میں ترا شاجا سکتا ہے ۔ اگر ر کا از اس پر میوتو یا برارجی ہوتا ہے - بیت نرم اگر ندیوتا تو

تعميرسے سليے خاصه كارآبر موتا كانسيے نوبر الديتھر بہت ندم ہوتا سياليكن بواکھانے سے اس یس بی تی بیدا ہوتی جاتی ہے۔ ملکنیشین (Magnesian) چور نے کا بیجر کا ابونیت آن لائم (-Carbonate) کے (of lime) اور کاربونیٹ آف سگنیٹیا (of lime) کے زياده تناسب سيحس مي سيليكا (Silica) اور الومينيا (Alumina) ی فدر سلے ہوئے ہیں بناسیے ۔ اگر حوسنے اور میگنیشیا (Magnesia) کم ی ہو توا س کو ڈولوائیٹ (Dolomite) کینتے ہیں۔ ریمک عمواً زردیا بلکا با دامی ہوتا ہے۔ اس کی تخت تسیس تعمیری کاموں سے یہ magnes) کا تناسب زیاده ا درمیلیکا (Silica) کا تناسب ممبوران میں خرابی اگرہے تو یہ ہے کہ ہوا ہیں اُگر گندک کا تیزاب ہوتو ان کاعجیب سجزیا اس یقر کے لگانے میں بڑی احتیاط چارہیے۔ رتيبيلا تبخفر - يونكه رسيتك بيقر كي اصليت خالص رموبي ہے اس سيم م طبق واصع طوزیر ناکیل میں ۔ برگار سمے والول بینی رہیت۔ جر بوسيك الميكنينية السلام (Magnesia) رسليكا (Silica) الومينا (Alumina) لونی سے آکسا ٹیڈ (Oxide of Iron)پائن سب سے آمیزوں سے بچمنے بوسٹے ہیں علاوہ گارے دانوں سے ابرک کے بُرزے ، یونے کے بیتے سے مکڑے اور ٹی اور کارین (Carbon) کے ادّے اس میں ملے جکے ہو اس میونکه گارے دانے عملاً سبے اشر موستے ہیں اس سلیے اس قسمول سنے توسم سہار منواص اُسی حدیک ہو بنگھے جس حدیک کہ خاص خاص عالات میں ان کے جوڑنے والے ادے کی قوتِ مزاحمت ہو گی میرونی تعبیر سے لیے باریک وانول ریسلامتھم موستے دانول والے تھر ہرم جے ہے اس کے زیادہ مصنبوط ہوتا

ریسلے بچر جو نہایت مخت او بہتری ہوتے ہیں تواستے بچھر کی تعمیر ما ریک وانول والے بیٹھر تراش کاری اور حاشیوں کے کا مول میں كى معمد لى تسرگند كى جنائي ميں للتي ہے ہں اس کی بڑی کملیں نبتی ہیں۔ اس مرکوں کی روڑی ر بول میں بہت گرد ہوتی سبے -عاد تول میں رینتلے سٹیم ت پررنکفے جائیں ۔ ربگ اس کے مختلف ہوتے ہیں بادائ سرخ اگبرا آسانی۔ بُونے سے بھری طرح ہندوستان میں ہرجگہ بہاڑی مقا ات ہیں ۰س - کنکر به روژی اور *جلاگر*آیی څوما بنا نے کے لیے س کنکر اصل میں چونے اویکنی ٹی (Clay) کے دمیوب سے بنا ہے۔ نجى بورنا سيع ستمالي مهند كي دريا برآرزمين ميس سطح مسيع جندف ہے۔ اس کا ربگ خاکی اور ساخت ی دونشمیں میں ایک قسم دہ جس کی تہیں تھوس ، موتی موتی میں نی دوسری فسرجاد جائکروں کی ہے جس کی المحتلف كمرا يُرول يس لمتى بين - اس مسم كم كنكريس ئی (Clay) کا زیادہ حصہ ہوتا ہے اور صرف روڑی یا جلا کر جونا بنانے ن جوکنکر بڑے بڑے وہیلوں کی شکل میں ہونامیے ت بوتو اجعا عاصا بإيد الدمور المرية يين دند بنيا دول من لكايا جاتا ۔۔ سڑک کی دوڑی کے لیے متحنت '' صاف '' انچھو ایک کنکر جا ہیںے۔ نرم منمول میں منی کا بہت حصہ ہوتا ہے اس کیے وہ ایسی سرکوں کے کیے ماموروں سرمے بن بروزنی بہیر وار امرور فت کشرت سے ہوتی سے ۔ (Sczerelmy's liquid) تا اور الایا جاما ہے۔ اس کے بنا نے کے لیے ہے ۔بعین کارخانہ والے سلیں ڈھل جانے سے بعد (Silicate of Soda) شوار السال (Stuart's) كالوليتي (Granolithic) بتعربیں - یومکن نہیں کہ ان میں سے ہرایک کا حال

اس کتاب میں درج ہولیکن وکٹوریہ تھر کا ذیل نیں ڈکر کیا جا ٹیگاجس سے عام روجهط بقد ساخت کا مرسری انداده بوسکتا سیے ۔ وكلودين تخفز وتصليم وتح سنك خاراك أركيه يقوف شدة كليرول اوربهته اور نهایت منبوط بورط لیند سیمندط (Porcland cement) منت منت اور نهایت منتبوط بورط لیند سیمندط کا آمید منزه بنایا جاسا میرود ایران میرود ایران میرود کا آمید منزه تین دن کرستگی سے سیے سابندیں رکھ چھوڑ سنے ہیں آکہ اس کا سخت وُنفيلا بن عِلْمُ عَدِيمِ الس كوسات آنچه مِفته أسليكيك أن بورْ (Silicate في الماكيكيك أن بورْ (Silicate في الم of soda) سے محلول میں ڈبور کھتے ہیں ۔ یم محلول پسے ہوئے فار نہام (Cream Caustic Soda) کے تھوکو کریم کا سٹاک سوڈے (Farnham) سائقهوش وينف سے تيار لموتا ہے سيمنط ميں برني ابوتا ہے الهيكيك (Silicate) سے ال کریلیکیدٹ آف لائم (Silicate of lime) ين صنوعي تيعرائك شاك مين عام طوريه فرسشس دريجوں كى چوكھ شول مے نیج منڈر کے بیتھ ول کہ بایوں کی ٹر بیوں کا سیر مقیوں کا سسیلان حوصنوں '"الابول بی*ں لگائے جاسیے ہیں* ۔ مندوستان ی*ن بخ*ی اب فرش سے لیے نہابیت عدہ مصنوع ہتھ (Indian patent stone Company) انترین بینگرنست مسئول محمینی تيار كرتى مه ملا منظم بوا شيات تعمير (Building Construction) كا فقره ( ۱۱ ) - رو مع سوسیا - کیبال کی به یکن ہے کہ مزند دستان میں آنجینی ایسی جگر ہوکہ اپنی ضرورت سے لیے معالی میں میں ایک اس میں میں ایک ایک میں ایک ایک اور ایک میں میں میں ایک اور ایک میں میں میں ایک اور ایک میں م بتحدول کی کھندائی فوراس کو کرنی بیرے مصناین ذل اس سے بیے کار آمر ہو سکے۔ اگر کام مہتم بالشان ہے توسب سے بہلے بڑے بیان پر ایک نقشہ تیاد کرلینا جا ہیے جس میں دصاحت ہے ساتھ یہ امور د کھائے جائیں کھدان کی جگہ ' وہ مقام جہاں برآ مرہ سیخہ اِس کی موٹی گھڑائی ہوا ور جہاں مقسام تعمیر کو <u>جھیئے سے ب</u>نل جمع کیے جائیں ' فالتو ڈھ**یروں کا**مفام جہاں کھدان

مے بیکار چیمروں کا فضیرہ رسب سرکیں یا دیگر رسل و رسائل سے ذرائع جو کاردار الم مختلف رقبه جات يمك بيول -جس جينان كور الماي الروم على يا فريسك بقرول ست فرهكي بوري الوتو کھدائی سے قبل ان کو ' در کر ہا جا۔ سبے - اس کے نیے مناسب ہے کہ بہماڑ کے چہرہ کے تربب سید بھر ہوں پر ہادوت سکے برمے اُڑائے جائیں ٹاکھ مٹی یا کو بھیلے پچھر نال کر ٹوٹ بابس اور سہولت سے نکال دیے جاسکیں اِس عزیں سب پہاڑے بہلو پر راستے کھودے جاتے ہیں جو اسے کشادہ ۔ كى آمرورفت آسانى-ہوسکے۔ان کے سرے یں اور ان میں باروست کے باو مجرشتے ہیں ۔ موڑ یں بار بھرنے کی وجسہ یہ ہے کہ دھا کے کا اثر مِمَنْ مَا وَهُ يِربِرُجِسِ كُومِلُانا د فرسے - باریورسے کے بعد موراه رمجه فاصله بكب رامته كا أخرى حصه إلى ديا جاتا الرُّعِبَّانِ مِن كَفِيلِ جِرِهِ إِجِهَالِ سِي مَلَى يَعْرَضاف كردي عَلْمُ بِإِل كام كا أغازِ بوف والابع تو ينك بغوريه وكليما جائے أو تدرتي بور شكاف ياتوك کی آگیس اگرہیں توکہاں کہاں ہیں ۔ متا مطبق دار چٹانوں میں جوٹر یا تنگاف یائے جا کینگے جہال بختر میں قدرتی چیاب ابہت مم ہرتی ہے یا بالکل ہوتی ہی نہیں اور جہاں سے باسانی اس سے بڑے بڑے جے حصے حدا کیےجاسکتے

ہیں۔ کام شروع یوں کیا جائے کہ بڑاگہرا طاقجہ حیّان کے چیرہ میں بنایا جا ناکہ اس کے بیچھے جوجوڑ اور ٹسگاف ہموں دکھائی ہیں اور قریب سے جر پچھر مُدا ہو سکتے ہوں اُن کی جسامیت اور میوا قع نظر آئیں۔اس کے بعد دو نوْل جانب سے بیتھے، رآ مرکر سکتے ہیں ۔ اگر حیثان بہت سخت نہیں اس کے طبق اور شکاف بخربی منایاں ہیں تو بہت مکن ہے کہ پیخ سل اورکوه کنول سے مہتواڑوں سے مکل آئیں ۔ لکول پر کیے جائیں اور البول میں گندفانے یاشوراخوں میں مزوطی سل اتنا ہیٹس کی تھر بھیٹ جائے اور مذسے ایک رں ہے۔ تم اس جریاروت کی آٹرائی۔اگر تھر کے بڑے جیمر <u>حصے کا لنے</u> ہول ادر خِیال کھٹ ما دّہ کی ہو یا پہ کہ اسٹس کی تبییں ہبت مو ٹی ہم توشک اُ رُا کی لازمی ہے گرجب سر جنگ اُرا کی سے مدد کی جائے تواس کا صرور خیال دیے مقصد ماقره کو ہلادینا اور توٹرنا ہے تاکہ کام میں سہولت ہو رنہ کہ اچھے ضامے ٹرنگ اُڑائی کے اوزار نہایت سادہ اور یہ ہیں: یومالہ کھڑجینی ، سُوئی کھوکن سلاخ ۔ بومالی سے برے سے سُوراخ بناتے ہے سے بنے ہوئے مبل سے مشابہ ہونا ہے جس کا طول اور بعط لمو ہرمور اخ کی منا سبت سے مختلف ہوتے ہیں ۔ اس کے فولاد کی تیز دھ آر بنی ہوتی ہے۔ گئر چنی اورے کی سینے ہے جس کا ایک میرایبیٹ کراس طرح چیٹاا و دمنحنی بنایا جا <sup>ا</sup>ما ہتے جیسے نسی خالی اُسطوانہ کا نصف ہو۔ اس کے نیچے سے سرے بڑھف دائرہ کا قرص نگا ہوتا ہے بی ایک محروں اور گرد کو جو بر مالہ کی ذریسے سوراخ میں جمع ہوتے بیں اس سے نکالے ہیں۔ می جیک سوئی کو ہے کی بیلی لمبی سلاخ بيخفر

ہوتی ہے جس کا قطر اللہ اپنج ہوتا ہے ۔ سوراخ میں بار محرف کے بعدیہ کھونیدی جاتی ہے اورجب یک موراخ مٹی سے بند نہ کردیا جائے یہ ہے۔ اور حبب بکال کی جاتی ہے تو باروت سے کے را مرا پُوکیاا ہوتاہے۔ کھوکن مسلاخ کیپیتا ہی ایک وزنی ہے جس کا قطربرے کے سور اخ سے کسی قدر محیوما ہوتا ہے۔ وزن سرے سی قدر گاؤ دم ہوتے ہیں جن سے آیے بارونالی ببَ برتم مے سے سوراخ میں رخبک سوئی رکھی ہواس كفكراتي بين سوراخ براله سے كيے جاتے ہيں ۔ اگر كام وسيع بياز ت اور وقت کی اہمیت مدِنظر و توجشان بر-لام لبا جا»اہے جو بھاپ اور ہوائی دباڑ سے فیتی ہے كلعلى كليدانول مين بيمشينه رنبيس تشكائي جاتيس صرفه دِراخ بنائے دخوار ہونے ہیں۔ اس-لتاب میں نظراندا *ز کیا جا تا ہے ۔* جن طلبہ ق مزید معلوات کی منرورت برواد سیانن دکشندی آف ۱ بخیند (Spon's Dictionary of Engineering) کے صیریر تعضیل ۔ بر السبعے دو محص مل کرکام کرتے ہیں۔ ایک تو اچھی طرح بیمان ب من جا ایسے اور بر ادکو نینے سے انہتنگی سے پکو کر اس ظرح قب اوس رکھتا ہے کہ اس کی ہر زدسور اخ میں بڑتی رہے ۔ دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور بر اکر زمین سے ایک فیٹ آٹھا اسٹا کرسور آخ میں زو رسنے ازاجاحا ب مرجح كمجه وتفرست مُرَراخ من مخورًا ساباني قالة جاتے ميں آكم

بتعركسي قدر نزم پرُجائے او رگرد دغیرہ جو بوراخ میں ہوامسس كا گاڑھا ماورہ بن جائے جو کورنی سے وقتاً فو قتاً باسانی سکال لیا جا اسے۔ جب سُوراخ کا بی گبرا ہوجا تا ہے تو اس میں بار بحرکر رشجک شو کی کھونج دیتے ہیں اور مرطوب جکنی مطی نسے بند کر کے مٹھوکن سکاخ سسے نوب بھو نکتے ہیں تاکہ دھیا ہے کی تو توں کی مکند مزاحمت ہو سکے ادرام ، اٹرکو کم توین من احمت کے خط کی طرف نے جائے میرین مزاحمت کاخط بار مے دسط سے چنان کی قریب ترین سطح تسمے فاصلہ کو کہتے ہیں ۔ سوراخ ایک وم نه بند کرنا چاہیے بلکہ و قت و احدیس ڈیٹرہ انج سسے زیادہ مذہند کرنا چاہیے ب یر شونکا جا چکے تو جھر بھر س - مناتسب یہ ہے کہ تھو بکنا شروع کرنے سے قبل رنجک ہوئی کوچر بی لگائیں او رخمو نکتے وقت اس کو کھیا تے حائیں ا کہ بعد میں اسانی سے نکل سکے۔ ریخک موٹی نکال لینے کے بعد سوراخ میں باریک باروت بھر دیتے یا بعض وقت پرال کی نلی پائے بیں بھرکر رکھ دسیتے ہیں اور آہستہ جلنے والے نتیلہ کے ذریعہ اُڑاتے ہیں۔ متیلہ کافذیا لمل کا بنا ہواا ورخورسے یا باروت کے تیز محلول میں دلبویا ہوا ہوتاہے۔ قنتیلہ ایسا اور اتنا لمبا موناچاہیے کہ آگ ، کھا سے والے کو اتنی جہلت کے کہ وہ رصا کے سے پہلے اتنی دُورنکل جائے کرکوئی خطرہ ندر سے ۔ بلفوس ڈ (Bickford) کے بیٹانٹ نیٹلے نہایت عمروسہ کے ہوتے ہیں اور عام طورپر بہی تعلیب -المرجنان ببت شخت ہے اور عجلت بھی ہے تربعض و قت محتص برقی فتیلوں اور نقل پذیر مورچوں کے دریعہ آگ دکھائی جاتی ہے۔ ان کا اگر كتاب مين ذكر درج نه موكاً اس بيليد كه أن سيدعمواً مرتكول من كام لميا جاتا ہے اور معمولی کھدان میں ان کا کوئی مصرف نہیں ہوتا ۔ برقی طرایقہ کسے کئی گئی موراخ ایک وم اُر اٹے جا سکتے ہیں جس میں دفت ادر محنت کی بہت كفايت سے - اس طريقہ سے اگ دکھانے كا تفصيلي ذكر سپاتر و كشنر

(Spon's Dictionary of Engineering) بُرے اُڑا نے سے بہترین نتائج اُسی وقت بکل سکتے ہیں جب کہ ے کے سورانوں کے نیے جگہ کا انتخاب نہا بیت معقول ہو۔ اگر یہ ی جبرہ سے بہت فاصلہ پر نگائے جائیں ٹو بجائے اس کے المعمَّت سمَّے خط سے چبرہ کی جانب ٹوٹے دھا کے کانیتجہ صرف ہی . ہا روت بھیک سے سور اخ میں سے اڑ جائیگی ۔ كمنوين عن احمت كاخطوه به ومر خط سے بار كا دها سے ہوا میں ہنتے جائے ۔ یہ صرو ری نہیں کرشکے سسے یہ کمترین خط ہو۔' ما نرم حیثان میں ایک بڑا خط بہنست سخت سیخر سے جھو لے خط و رہا ہاں ہے اور اور اور اور است میں کیساں ہے توباروت کے بریگا۔ زمن کروکہ ادّہ کی حالت مبرمست میں کیساں ہے توباروت کے مشا پنٹ ایج بہب دا کرنے کے لیے ان سے خطوطِ مسترین مزاحمت نب ہو بنگے ۔مثلاً اگریم۔ اونس باروت ایک جٹان سے مقوم ے کی موٹائی چہرہ سے 1 فٹ ہے ایک خاص میتجرمیب داکرتی ہے <del>ہ</del> لَّهُ يَهُمُ ﴾ يا ١٧ كي اونس ماروت اس جِثان سمّع الآه سمّع ليه وٹائی ۳ نٹ سبنے وہی میتجہ پیدا کرنے سے بلیے در کار ہوگی۔اگا ہوتومعمولی حیان سے لیے رمنقدار کافی ہوگی لیکن مناسب یہ ہے کہ مر فانس صورت میں بیندستے ہے کیے عائیں اور ایک خاص حیّال سے یے جس کی ایک فاص موطانی سے ا در رعیر اسی چشان میں اور موالیوں

کے لیے جس مقدار کی منروریت ہے حساب لگا لیا جائے ۔مثلاً اگرخاطرفواہ سے ا فط کر من مزاحمت عنظ (اب) کی صورت میں طاہر ہوتا ہیں توس فعط سے خط سے کیے ۱۴ اللہ ا دسن کی صرورت ہوگی۔ آگرا - اونس ۲ فیٹ خط سے لیے ور کار سیمے توہم فیٹ سیمے خیط سے سیلیے ( سي ١٨ ) يا ٨٨ اوسس كي صرورت بحو كي - وغيره -متذكرة بالااموركا تغلق برمول كي معمولي بار درج سنه بيم ليكن مناسب ر دوبرل سے دگیر دھاکو ماد دن برجعی حادی ہیں بعض و تست بھک رُوئی اور ڈائنا مائیٹ برے اُڑا سے کے لیے استعال -تے ہیں۔ ہاروت سیتے یہ زیادہ قیمتی ہوستے ہیں لیکن موتر بھی بہر ب رونی و اننا میسٹ کی اضر توت: ٢٠٠١ لي يحملي الترتيب تيناسب مين - بي -٣٥- وصلكو ما دول كى تركيب - برما أوان كى ماروت إحِيلي آميزه ہے جو ٦٥ : ٢٠ : ١٥ سے علی الترتیدب سأ سے بنایا جاتا ہیے ۔ بھک رونی کا رہن کی لیٹرروجی میں تسیمی کی ماٹیلروہن بائی مرکب سیے جس کا ضابط ۵ (NO ) ، O(C,H,O) ب نائبیر کشتر شر (Nitric acid) اورسلفي رك ترشد (Sulphuric acid) كے مميرہ يس ر و فی کوتر کر کے اس کو مناتے ہیں۔ ڈائنا مائیط میں دے فی صدر تھا کو الوالميشرو كلسين (CgH5(NO2)3(Nitroglycerene) (Silicate) مثى يس جذب كيا بوا براب -اسى ال رُورِي - بجا روني ك ليه برم كى باردت كى ں (نعنی بخلاف معاهر اس سے صرف هماهم) فولادی ہتوارے سے بعض تو اس میں آگے لگ سکتی ہے۔ ور اگر کیلی مالت میں ہوتوسخت جوٹ مسیحی وهما کا نہیں ہوسکتا کیلی عالمت میں فرف زور سے تراقے سے

وهاكا بوسكتا سبع ركيلي بوتى سب تومشتعل نبيس بوتى - بهيك روأى في بھیکے گندے میں دہلتے ہوئے سرخ اورے سے سے ملف اوا سَلِي بِسِلِيًا مِنْ موراخ كرسكت مي - يه السي عنفت بهدك اس كي وجهست نمام دھاکواسٹیاء میں میرب سے زیادہ بے خطر سٹنے ہے ۔ اورکیب یں اس کو کھکی جگہ حبلاؤ تو ٹریسے زور سے حبلتی سیے لیکوں دعما کا تہیں ہوتا بطانی کے لیے چھپلی ہوئی بھک روئی ارر اس سے ساتھ ترا فرنسیارے کام ليت من جس من فلمينيط آف مرسري (Fulminate of mereury) برتاب يهكب روئي غيرفائم مركب بوف سے اگر تيز اور اچا كك تراقا اس میں یا اس کے قربیب ہو تو جدردانہ التعاش اس میں بیدا ہوا سے جس کا نتیجہ اس کی نوری تحلیل یا دھا کا ہے۔ بھک روٹی کا عمل شارت ہے میں سے بنور کے بڑے بڑے بڑے الزے جدا ہوتے سے بجائے نیادہ آ ے اڑھائے ہیں اس کیے کہ دائی سے لیے یہ اتنی موزول نہیں ہ اُڑائی کی بارود ۔ لیکن معمولی کان کے کامو*ل اور منزگول سے کیسے* مفنهه فيكزي جثان كاتوثز المقصود مواس كأمثا يدعل زمآ كار آمرہے كيونكه اس سے بندر حيوب في حيو الله الكوط ول ميں منطقا سے بو اسانی سے کان سے باہر نے جائے جاسکتے ہیں۔ اس واننا ماییس - جنان کے بڑے بڑے سے مدارے ہول تو بیک روز کی کی بیشبت یہ دھاکو ہاؤہ اس اعتبار سے کہ اس کا على شريرتر بيتام اورسيتمرك ككوب أرا فيس مورثر تيها و رجعي الموزول ہے کیکں اگر خیان ہے حد انچھو کک ہو اور اس کوصرن توڑ دینا مقصور ہو يەنسىنة بهبت زيادە ئىتجەخىزىيە - يە ان چىلانوں كے بھى يَرزى أزاريكا جوبهاك روئي مصحبنبش مك منكهائيس - ياني كافواتهنا مائيك يركوني ازمنيس

موتا أسس سليم وه باني من يا تيكي سوراخون مين بهي كام دي سكتا بيم يلي بجائے سور اخ یں ڈائنا ائٹے مٹ پریانی مجھرد پیتے ہیں لیکن سور اخ آگرا ویر ہو بان باني عهرنه سلے تو بغيراس سے بھي اُرايا جاسكتا ہے كيونكرمورث ا مرکزی (Fulminate of mercury) سائنے ۔ تراز اُوکو یا تو اُجہ تبدیلنے والے لمیے فتیلے سے یا برق سے بارگ د کھائی جاتی ہے۔ آوا ننا مائیں ہے، و کہ زم ہو تا ہے اس بیے اس کو تھالے ک ہے پر ہائسانی سور اخول سے ناہموار بازووں میں اعجبی ط اسی نرمی کی وجرست وہ بے شطرتنے بھی ہے کیونکہ مسی میٹر کی أكرزه شك توبشكل اس مين إتني حرارسه ببيدا بهوتي مست كم رها كالهو -بسينين أو دهما كا برهم البكن زيا ده مقدار سيت رعما كانهيس بروكا كيونيكه جاذب مثى اپنی نرحی سے تکمید کا کام دیتی ہے۔ اس کی ذراسی مقدار اگر تھالی ہوا میں بلائی جائے تو بغیر دھا گئے گے جاتی ہے۔ ملائی جائے تو بغیر دھا گئے ما تول کا ذخیرہ ۔ دھا کو ما دوں کا ذخیر مرینے نیاط چاہیے ۔ خاص آیب علمارہ مخزن بو آبادی یا دیگرا ہم عالاً ل ب تضلُّ د بيم بنانا په سيسے - کوئي دورهاکو اوے اي صندرق میں مزار تھے جائیں - اور جن رھماکو اور کوٹڑا قو کتے ہیں وہ ضرور بیش اسٹے بھی ان سے بائش الگ رئیں -اس میٹر المی - بڑے لیے اسے ڈول بچیروں کو جو کھی ال برامر ہوئے ہیں صرور آتوں کے لحاظ سے خاص خاص نعاص نیکل وہباست م گھڑ نا بڑتا ہیں۔ جن اوزاروں کی سنگ ترانس کو اکثر صرورت بڑتی ہے و<sup>چھ</sup>ینی ہتو وا اور کلہا اوی ہیں۔ کالج کے عجائب خاند میں ان کا ممل سط موجود سے طلبہ دیکھ سکتے ہیں۔ معمولی گئے فرک عینائی سے لیے حسب صرورت طلبہ دیکھ سکتے ہیں۔ معمولی گئے فرک عینائی سے لیے حسب

ممامت کے پھرکاٹے جاتے ہیں جن کی نشست جیٹی اور پہلو تقریباً انتقبابی ہوتے ہیں چہرے گھردرے جھوڑد ہے جاتے ہیں۔ لیکن ترشے بھرکی تقریب ہے لیے صاف ملح عزوری ہے۔ اور چہرے صحت کے ساتھ م بع اور سلمے ہونے جاہییں۔ پھرکوساف اور سلم گھوٹے کا عام طریقہ یہ سے کھینی اور آئیوا سے چہرے پر تتعدد فالیاں بٹائی باتی ہیں۔ پھرکھڑا ائی کے چہرے کے کٹارول پراور عادی سمت ہوڑ ہے۔ سے اوتے ہیں۔ اس کے بعد پیچ کا حصد نالیوں کی گھرائی کے برابر کرتے ہیں سیفت بھر عمراً مہا چھلے ہوجا تے ہیں بی اور ال کے نشافات ان کے جہروں بروہ جاتے ہیں۔ اگریونشافات عمر کی سے مول فطرط میں بنائے جائیس تو اس کوس اچھا کہتے ہیں اور اگر بے تربیبی سے مول فرشنا بناتے ہیں جن کا ذکر بہاں غرضروری ہے اس لیے کہ یہ اور اور مختلف مقا ات میں مختلف ہوتے ہیں۔ اگر میٹال غرضروں کے اس لیے کہ یہ اور اور مختلف مقا ات میں مختلف ہوتے ہیں۔ اگر مطر بہت ہی صاف مطلوب ہو اور اور پھر إسب سوم ابينك

٠٠- اینٹیں کمائی ہوئی مٹی سےمناسب رُصالی اور دهوب میسکھاری جاتی ہیں۔ ان مرحول اور دهوب ب جگریسال نہ مینجنے کی وجہ اس کے بعض ضرو رت سے 'دیا دہ جل جاتی ا د رنگڑ جاتی ہیں۔ آگربہت ہی یں تو ایک حد تک مگیمل کران کے بڑے بڑے رُصے وُ <del>صیاے بن جا</del> ایک عده اور انجیم طرح جلی مو تی ایشٹ اس قدر سخ کر ناخن سے اس کی سطح برکھ وچا یا نشان نہیں پر سکتا او رہجائے سے صاف کھن کھن آوا ذو بیتی ہے اور عمو ما کیک رہمک بھی ہوگی۔ دئک زمارہ مٹی اور کچھ حد تک ایندھن کی قسم رہنے صربے جس سے یہ بنائی اور حلائی جاتی ہے ۔گہرے سرخ رنگ کی ۲ مینٹ عموماً اچھی ہوتی ہے۔ نی کی اُرکی متحل سیسے اس لیسے آبی کامول یا مرطوب مقاات سے لیے نامورد سے بر داشت نہیں ہوسکتی اور چو ککدروا سے راس کو چُررہ کر دیتے ہیں ۔ ن کے چھ سے منط ہانی میں رہتنے سے بعد سو کھی جالیے: اس کی کچل مزاصت کی طاقت فی مربع اینج (به ) سے (۵۰۰ ) سیر تک بوگی. م کی مٹی سے آجزا۔ ہما ہومٹی اینٹ بنانے کے ن يس عام طورير إلومينا (Alumina) اورسليكا (Silica) كُيُّرِ أُمِيكُنيشيا (Magnesia) كُوسِيت وغيره سس ، مائے ہوئے ہوتے ہیں - کیمیائی بہلو سے تفصیلی جن کیے بغ ر مِوَ گاکدان میں سے ہرایک ہزوکا اینٹ کی ڈیھلائی اور حلائی پر جو الريران سب اس كومختصرطور بربيان كردير .. ہے۔ اس سے مٹی نرم ہوتی ہے لیکن جب سوکھتا ہے تو سکا اہراف اور تراکب بیدا کرتا ہے۔ اس میں حرارت سے اثر سے اُمینٹس اور بے صرفتی بھی رسِلِیکا (Silica) ایک حدیمک سرتسم کی مٹی میں یا تو اومبیہ (Alumina) سے ساتھ میمیائی ترکیب یا کرسلیکلیٹ آف (Silicate of Alumina) کی صورت میں یا بے ترکیب پائی رہ کی مکل میں ہوتا ہے۔ سِلیکا خواہ نہا ہویا الوینا کے ساتھ ترکیب بایا ہوا وہ بجزید ملا پیش سے نہیں بچھلتا ۔ اگر سِلیبکا (Silica) اور الومینا (Alumina) برابر برابر مقدارین بون اور نوسبے کا آکسائیڈ (Oxide) بھی شامل ہرتونبہ

سے پیگیمل ماتے ہیں - خالص سلیکیٹ آف الرمینا ( Silicate ر و الما من المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد سے زیادہ ہوتو اینٹ کو تھو کک بنا دینی ہے۔ میونا اگر مٹی میں شامل ہے تر اس کا دوگوند اخر ہوتا ہے۔ موسکھتے وقت سکراً او کوکوکرتا اور بیطنت و قت گداز مده بو کر بیلیکا (Silica) کم

ہے جس سے رہیت کے ذرّات ایک دو مرسے سے مجر جاتے ، - المم جُونا بہت باركيك بونا جا ہے ۔ بردے برے و علياب معنر بم کیونکہ جل کریہ کلی کا چوُنا بن جائے ہیں اور رطوبت کو جذب مریشے اینٹ کے اہر بھولتے اور تجزیہ کا باعث ہوتے ہیں۔ رائی سے والے کے

برابر کلی سے یوکٹ سے محکولے اینٹ کو تو رہتے اور رہرہ ریزہ کرتے البت

تلیال جسس مٹی میں زیادہ مقداد میں ہوتی ہیں وہ ایٹٹ سے لیے ناموزول سنے کیو بکہ وہ گراز ندہ کا کام دیتی ہیں اور مٹی کو گھھاا کراس کی سور مبل دیتی میں میمولی منگ کا بھی یہی از ہمو تا ہے بیع و را ماییٹر سیط آف سورا Nitrate of Soda) خاص كرقابل احتراز مي - اگريه زياده مقداريس بو تواس کاسفوف بن کرمرطوب مقامات میں بسیج پیدا بروتی ہے جس سے عارت برمنا بوجاتی ہے۔

الوست سے اکسیا پیڈ (Oxide) کا یہ الزمون سے کسیلیکا (Silica) ور الومينا (Alumina) اگر برابر برابر مقدار مین بون تو اس کی موجو دگی مین ده یکھیل جا تے ہیں۔اسی سے اٹرسے اینٹ کے مختلف رجم سھلکے مرارد الم المرياد المجي اور سُن خريك مك بنت بين اوريد رجيك كوي كا جو تناسب علی ملی (Clay) میں بوگا اُس لحاظ سے گہرے ہو نگے ۔ اگر

لو لم زیادہ مقدار میں ( فی صد ۸ سے ۱۰ کاس) ہوا اور اینٹ شہ

جلى تولوست كالمسرخ أكسائيد (Oxide) تغير بإكرمبياة أكسائية (Black oxide)

بن جاما ہے اور پیلیکا (Silica) سے مل کر اینٹ کا رنگ گہرا آسمانی روبیا ہے - کو سے کے ساتھ اگر ذراسی مقدار مینگینیز (Manganese) کی ہو توائنٹ اور گہرے رنگ کی یا بالکل کالی ہوجاتی ہے سیگنیٹیا (Magnesia) کو بدیلا سردیتا ہے۔ چونا کھ کے ساتھ مختلف رجگ 'الی کے رنگ سے لئے کر باوا می رنگ تک ہ ہے۔ ۱۲۷ - اینٹ کی مٹی کا تیار کرنا۔ اینٹ بنانے میں مٹی کا تیار رنا پہلا کام ہے۔ مٹی ندہرت سخت ہوا ور نہ بولی اور رتبی ہو۔ گر ہبہت شخت ہوئی توایسٹ موسطنے پر مڑک جائیگی اور اس کے ناقص طور پر بطنے کا بھی اختال ہے ۔ اگر یو بی اور رہتلی ہوئی توایشٹ نرم اور تھو کیک ہوگی اور سطنے میں کیصل جانے کا اندسٹیہ ہے ۔ سنگر پھر والی مٹی اصولاً اچھی نہیں ہوتی ہے آگر ا جاره نه روتو بلينول مي خوب بيس لينا چاستيم ما كه كمنكر الماررجاي جیسا کہ اور بیان کیا گیا جونے کے کنکراگراینٹ میں جلیس توبعد میں کی کرریجھتے مِن اورا نَّنْتُ تُوتُورُ دُّالِتَ بِين مِعْمُولِي *كَنْكُراً كُرُوجُود ب*ون تُوانِيْنْتْ بِيسِ مُعْمُولِي *كَنْكُراً كُرُوجُود ب*ون تُوانِيْنْتْ بِيسِ مُعْمُولِي كَنْكُراً كُرُوجُود بهون تُوانِيْنْتْ بِيسِ مُعْمُولِي كَنْكُراً كُرُوجُود بهون تُوانِيْنْتْ بِيسِ اینت وهاین سیمینترمٹی کو بنا نا نہایت اہم اورخاصی بگرانی کا محتاج ہے کیونکہ اٹنٹ کے کام میں کامیابی کاوادومداراسی برہے انگلتان میں اینٹ بنانے سے قبل مٹی کو کھو و کرمبینوں تک اس کے ڈھیروال ر مطعتے ہیں تاکہ دھوی ، موا ، بارش کے اخر سے یا ٹوب مرتبا جا ہے ۔ سنان میں یدشنن نهی مکن ہے اور نہ اس کی ایسی صرورت ہی ہی كيونكه صنروري احتياط سيع كام لياجائ تواعلي سنع اعلى تسمكي ايتنث مرف چند دنول بیشتر کی گھندی ہو ئی مٹی سے تیار ہوشکتی ہے پیہال کا عام طریقہ یہ ہے کہ اینٹ بنانے سے کوئی بنعتہ عشروقبل مٹی کھرد کروھ طور سے تو السیتے ہیں۔ بھر مانی ڈال کر اتنار وندتے ہیں کہ یکیذات

بن جائے۔ اس کے بعد کیڑے یا بورسے سے دھانک کوس وقت تک

بندریج سو کھنے ویتے ہیں کہ جب وہ ڈھالنے کے قابل ہوجائے کے اوٰل استونوں ماشیوں سے میلے بہت اعلیٰ اینٹیں ورکار ہوں تو ان کے لیے متونوں ماشیوں سے میلے بہت اعلیٰ اینٹیں ورکار ہوں تو ان کے لیے گل چکیوں میں مٹی بنائی جاتی ہے جن کا بیان کھیرے کے باب میں آئیگا۔ معامم ۔ ڈھلائی۔ جب مٹی مسب شذکرہ بالا ایجھی طرح تیار ہوجائے


نوڈ صلائی کامخام شروع ہوتا ہے ۔ اینٹ بیرنا ہے کی ہن سکتی ہیں لیکن سرحالت بیرں اس کاع عز کاول

ہیں ہر اب کی بہت ہر اب کی بن سی ہے بیٹن ہر میں تک یاں ہوں ایک طولہ رکھا سے نصف سے کسی قدر محم ہونا جاہیے تاکہ اگر دیوار کی لمبائی میں ایک طولہ رکھا جائے تو وہ دوعرصنوں پر مبلیکے اور بہتج ہیں جو از سے لیے نصل رہے۔ ہرندوان

یں اینٹ (۱۱ × ۴ × ۴) ناپ کی بنتی تھی لیکن ایسی بڑی اینٹون سو آیک توعد گی سے عبلا نامشکل تھا دوسرے جسامت بڑی ہونے سے مھار کوایک الم تھ سے اُٹھانے میں دقت تھی اس لیے اب عمو ما ( 9 ہد ۴٪ × ۲ سار) ناپ کی بنتی ہیں جن کوایک اِتھ سے سہولت سے ساتھ اُٹھا سکتے ہیں ایک درور ایار تر تران سے المرید میں تا در جور اُٹریونٹ سے ساتھ اُٹھا سکتے ہیں

اور و ومرا ما تفریخهایی سے لیے رہ سکتاہے جھوٹی اینٹوں کا جسلانا تنسبعً آسان ترہے لیکن ان میں کچ کا زیادہ صرفہ ہے جو اینٹ سے نسبیًزیا دہ نمیتی سمہ الاسکی تقیم سم مجنبہ تھیں اور لگتہ میں

ہے۔ ان کی تقمیر بین منت بھی زیادہ لکتی ہے۔ ساسخ نار ، موسمیں ڈن



اور جلانے سے بعد سے سکڑا وگی ملافی ہوسکرلاؤ سے لیے ابعاد سے دسویں حصے می رعابیت رکھی جاتی ہے لیب س مرمٹی کا سجریہ سرکہ رکھ لوزا دار میسر کا کمنی

کرے دکھے لینا چاہیے کہ کوئنی مٹی میں کسس قدر رعامیت کی

صرورت ہے۔ سابخہ کو دمھکن اور بیندا نہیں ہونا جیسا کر نقشہ میں وکھا یا گیا ہے۔ یہ لکولئی یا لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اگر لکڑی کا ہو توہیلی بٹیاں سی اِر

ں۔ لیلوں سے کِنا روں پرلگا دیتے ہیں <sup>ا</sup>کہ کنا رے تعفیظ رہیں ۔ لکڑی نہا عدہ وتیائی ہوئی جونی چا سے - اس سے ملسے بازو آ سے کو تکلے ہوئے موں تاکہ سابخہ کو اُتھانے بیٹھانے میں رستوں کا کام دیں -النَّيْتُ بنانے والا و الله على مع ليے ساچكونين يريا ميزىروكدوتيا ہے۔ کمائی ہونی مٹی سے تھوڑی منی لے کرا بینٹ کی شکل کا لیکن سم بالد بزاً كولا بناليتاسيني اور اس كورونول للمحقول سے مسرسے اونجا المُفَّاكم زور سے ماپخہیں دے مارتا ہے تاکہ جہال تک مکن ہو اُس سٹے سرے كونول مين متى بهنيج جائع - بيهم إس برهمونسه ارتاسه اور اگرصرورت ېړو لو يا محيول ست کونول بين مني کو د با تا سيم سجر ځي زيا ده بهواو پساسيک سے با مرتکی رہے اس کو تا رہے کا ط کرنگال دیتا ہے یہ تارفری میں تنا ہوالگاہیے۔اس کے بعد سابخہ اٹھا لیا جاسا ہے اور اینٹ نرمین یا میزیر رہ جاتی ہے ۔ براینٹ بنائے دقت سائجے کیے اندرونی مصول پر الیٰ لَكَاتِے بَمْنَ يَا بِارِئِكَ رَبِيتَ يَعْرُكَ وَيِيعَ بَنِي تَاكُومَتَى سَابِئُكُ بُوزِمِيكَ جَائِجً ئے توانیٹ کو آئیب ڈھلی ( Slop-moulded) ورا گررمیت ۔ إجائے تو ریست ڈھلی ( Sand-moulded ) تجھتے ہیں۔ موخرا لذکر قابل تم س سے نمایا ل كناروں والى بہترامينے وصلتى ہے۔ ا يني مي عمومًا او يركي سطح من ترط مطاركها جا-ا سي جس كوهيب التيك کہتے ہیں اکر مجے تھے جوڑیں روک رہے۔ انجينيركو جا بيميم كرخ دبهي بعض وقت بني مروني اينتوس كو دكيها بصالا رے کہ آیا عدم خوائی ہوئی مٹی سے تیا رکی گئی میں کا نہیں ۔ اگرا تینٹ توژی جائے توسطح سکت نہایت ہموار ہو اور اوپنج ینیج یا سور اخ نہ دکھائی دیں ۔ دیں ۳۷۷ -اینٹ کی اعلیٰ تعمیر سے لیے یا اُن مقا ات سے پیے جہال عمیرہ رباد پرنے والا ہے وعلی مسمرتی آفیدیس ورکار ہوں تو وصل میلنے سے بنائین مِن وَ بِائِي هِاتِي بِينِ مِنْ مُعمولًا عَلَيْ عِلِي النَّهُ عِب قريب قريب نصْفَاك مروجاتي

ہے تو آرہنی سابخہ میں رکھ کرفشارہ کے نیچے شدید بچکا ڈسے وا بتے ہیں ۔ يا عل يا تو رستى برسيوس يا جماب كى توت سے چكنے والى مشينول سے كيا جاتاب - ان انبطول كوندا بي اينطين اكت بيران كي بيرك صاف وركناري مودار بروية بين ان كوشكماف اور جلاف ين أرياده احتیاط کی ضرورت ہے کہ کر سکڑتے اور گردے کا زیادہ احتمال ہے۔ مم - ایک می مقام برزیادہ تعداد میں عجلت کے ساتھ انیٹیں بنانی ہوں توخاص متینوں سے مطام کینے میں فائدہ ہے مشینیں متعدداور ختلف وصنع کی ہیں۔ اس کتاب میں اتنی کبنی نشہب یں کہ عام ترین قسم کا بھی ذکر کیا جا سکے ۔ لیکن ساخت میں میسب کھیرے دھیا گنے کی مثینوں ۔ بہت مشابہ ہیں جن کا ذکر متعاقب باب میں کیا جائیگا۔ اِن مشینوں کے ذر تبعہ مٹی نوب الا کر نرم کر لی جاتی ہے ۔مشین میں ایک دیانہ ہوتا ہے جس کا طول وعرض اینٹ سے طول وعرض سے برابر ہوتا ہے۔جب مٹی بر دباؤیرتا ہے تو اس کا تانتا اُس رائتہ سے مسلسل نکلتا جاتا ہے جس میں سے مظلوبہ ہوٹا ہے کی انیٹیں ایب تار سے کاٹ بی جاتی ہیں جو ایب فریم میں تناہوا لگا ہوتا ہے۔ ایسی مشینیں ہندوستان میں شاذ ہی ستامل میں اس کیے کہ بیب ان مردوروں کی قلت ہے اور نہ اُجرت گراں ہے۔ إن مشينوں كا است دائى صرفه اور روز مره خرج دونوں مقابلة أن سے زياده يي -مام موريربته وهلائي دائج بعص كا صراحت سے فيل میں ذکر کیا جاتا ہے:-جہاں کمیں کشادہ میدان اس کام کے لیے بل سکتا ہے ایٹیں عمواً زين يى بر دُهالى جاتى اورجهال بنتى بين وبين سكهائى جاتى بين جب

زین بر ڈھلائی کی جانے والی ہو ہس کو ہموار کر کے مٹی سے بوت دیتے اور ریت چھڑک دیتے ہیں ۔ اینٹ بنانے والا پہلی اینٹ اس میدان کے ایک کونہ پر بناتا ہے ۔ پھر سابخہ کو اُٹھا کر بیلی اینٹ سے جسس قسدر قریب مکن ہورکہ دیتا ہے اور اس کے بازو دوسری اینٹ ڈھالتا ہے۔ جب
وعلی ہذا اس زمین کے اخیر سرے ک انیٹیں ڈھالتا جاتا ہے۔ جب
وہ اخیر ک بہنچ جاتا ہے تو کوٹ کر پہلی اینٹوں کی قطار کے بنچ ایک
اور قطار شروع کرتا ہے وعلی ہذا پہلی بیک کہ شام میسدان انیٹوں سے
بھرجاتا ہے ۔ البتہ سانیچ کے درابر جگہ اینٹوں کے بیچ
میں رہتی ہے ۔ اس طریقہ میں نقص یہ ہے کہ زمین کتنی ہی ہموار
کیوں نہ ہو اینٹ کی پیٹے کھر دری رہ جاتی ہے اور وہ زمین سے جبک

بہترطریقہ ککڑی کے شختے ہر ڈھالنے کا ہے جس کے بیچ کا حصہ یاؤ ایج اعجرا بوا اور طول و عرض میں سابخہ کے اندرونی طول وعرض سے مساوی ہوتا ہے۔ سابخی گہرائی اینٹ کی مطلوبہ گہرائی سے باؤ اینی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس شختہ کے بیج کے اُمجرے ہوئے مصم کے اطراف جم كر بيلفنائي - أبهرت برست حصد ك كنادون برميتل يا لوسي کی پیٹیاں اِس غرض کسے جڑئ ہوتی ہیں کہ وہ محبنوظ رہیں۔ جو نقش یا گڑوھا اینط پر درکار ہو اسی کے مطابق اس شختہ کی سطح پر اسجورا ہوا سٹان بنا ديتے ميں تاكد النبط كے جرہ بداس كا جواب أثر آئے - وصالنے والا سایخ کو ایجرے ہوئے حصہ کے اطراف بٹھا دیتا ہے اورجیا کہ اوربیان لیا گیا کمائی مٹی کو زور سے اس میں دے ارتا ہے اور جو مٹی ضرورت سے زاید ہو اس کو کاٹ کر بھال دیتا ہے لیکن اس کے بعد سائیٹسہ کو المُعالِين كے بجائے ايك بتلي و بلط شختی جوسابخ كے تخت سے كسى قدر برسی ہوتی ہے اس بر رکھ دستا ہے اور سایخہ سختی کو اینٹ وغیرہ تھے برسے بنمایت مجفرتی سے الحما ایتا ہے اور الحمانے میں اُن کو اُلط دیتا ب - اینط کوسایخدسے چھڑانے کے لیے ذرا ساکھٹکھٹا تاہے۔ اب «أَ بِيطْ تَخْتِي " نِنْجَ بِوتَى بِ - بِهُرِسابِخ وَغِيْرِه كوميز يا دُها لِي كُلُو رَكُهُ كُمُ سابخه كوأتها ليتاب - اور اينط وبيك تختى برره جاتى بير يتب ايك الككا

ایک اُورلیٹ تختی اینٹ پر مرکھ ویتاہے اور دونوں شختیوں میں انتیہ ہے کو سبنھائے ہوئے سکھانے کی جگہ نے جاتا ہے جہاں وہ انبط کو اس کے بازو پر منا كر تحتيال نكال لا است يدجب أور أيك اينك تيار بوجاتي رہے آو بہلی انٹنٹ کے بازو بیٹ تختی کے موٹا ہے، کے برابر عبکہ چھوڑ ک رکھ دی جاتی ہے وعلی بندا بہاں تک کہ سب جاً، اینٹوں سیے ڈھک جائے ۔ اِن دوطریقوں میں فرق یہ ہے کہ پشت سے بجائے انیٹیں ہازون بررهی جاتی میں - اس سے وہ بہتر اور جار ترسد هتی میں ادر کم جگہ کی ہمی ضرورت ہوتی ہے۔

ومصالنے والا روزانہ ۱۰۰ سے کے ۲۰۰۸ یکٹ انیٹیں ڈھال سکتا ہے۔ پیونکہ وصلائی بہنر مندی کا کام ہے اس لیے اَور متسام کاموں کا جیسے مٹی کا تیار کرنا کا انبلوں کی اسٹھائی وغیرہ کا موازشہ ڈھلائی کی بناویر

--ایه - سکھائی - ڈھلی اینٹوں کو اوّل تو بازدوں پر الٹ بھیہ كرك اور بعد كو كھلى لمبى قطاروں يا منديوں يس ركھ كرسكماتے ہيں۔سبب سے بہتر منڈی وہ ہے جس کا عرض اتنا بہو کہ دو اینٹیں مجھ قصل سے لمبی ربھی جائیں ۔ تمام اینٹیں بازوؤں پر رکھی جاتی ہیں ۔ ہر دوسری تہ میں انیکیں بہلی ہو کی افیطوں سے عادی ہوتی ہیں ۔ ٣ فٹ کا فاصلہ دے کرافیطوں ی آٹھ دس تہیں جائی جاسکتی ہیں ۔ مناسب تو یہ ہے کہ تہام منڈیوں کا طول اور بلندی ایک ہی ہوتا کہ سیسران میں جس قدر ڈھلی انیٹیل نتیار ہو<sup>ں</sup> اُن کے ملنے میں سبولت رہے۔

اینْمٹیں جب یک اچھی طرح سوکھ نہلیں منڈیوں بھی میں رہیں. آگر تنی کی حالت میں مجھنے میں رکھی گئیں تو شدید حرارت سے ترک اور

ار جائینگی ۔ مسلمانی کا مقام اطراف وجوانب سے ذرا بلندرہے اوراس پر مسلمانی کا مقام اطراف وجوانب سے ذرا بلندرہے اوراس پر

سال ہوتو آنیٹوں کے میدان میں بائس کے شبک فریم اور گھاس کی ٹیکیاں جو منڈیوں کے برابر اونجی ہوں تیار میں اکہ جب یانی برسے سکے تو بینڈیول ے طول بازووں پر کھیم ی کر دی جسائیں ۔ اِسی طسم ح منڈیوں کے اور بھی گھاس سے کھے یا بوریے اور حیا نیاں ڈال دی جائیں اور ان پر وزنی سفتے رکھ دیے جاتے ہیں اگر ہوا سے اُڑنے نہ ایس - مندوستان میں عموماً بارکشس سے موسم میں اینٹ بنانا ملتوی کر دسیتے بیں گرمیوں میں انبٹیں تین دن سو کھنے کے بعد علانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔عارو

میں آملہ دن چاہیے ہے۔ مرمم ۔ اینے طل کی جلائی ۔ اس کے لیے بڑی مہزمندی اور مرمدی اور مرمدی اور مرمدی اور مرمدی اور مرمدی اور مرمدی اور بوسشیاری کی ضرورت ہے - اگر الینٹیں بھٹے میں مفیک طورسے نہ جاتی جانیں یا آگ مناسب طریقہ سے یہ دی جائے تو جو امینٹیں آگ سے قریب

بولگی وه حدسے زیادہ جل سب ایننگی اور پونکه ان بر اور بہبت سی اینطوں کا بوجھ ہوتا ہے اس کیے بگر جائینگی ۔ سخلاف اس کے جو انیٹیں آگ سے

بہت دُور بُہونگی وہ محم جلینگی اور موبیلی" ہوجائینگی۔ م انیٹیں دوطریقوں سے جلائی جاتی ہیں: یا تورا) پزادے میں یا (۲) شعلے کے بھٹے میں - بیلے طریقہ یس آنیٹول اور آیدهن کی ایک پرایک متبادل تبيس بوقى بي - اور دوسم طريقه مين اليدهن مع بغير يبلي اليكول روجا کہتے ہیں اور اینٹول کے بیٹھے بولیے کی جگہ چھوٹر ویتے این جمال أِكْ سَلِكًا فِي جَاتِي سِهِ اور وقت فَوقتاً ايندس والتح جات وين عاكد مصف اس وقت یک جلتا رہے جب یک انتہاں پورے طور سے جبل نہ جائیں ۔ پرزادے کے اطراف کوئی محیط دیوار تہمیں ہوتی ۔ اینطول اور ایندهن کی ایک برایک شبادل تبین بوتی بین - اور اس کی برونی سطح یر گلادا کردیتے ہیں - بخلاف اس سے بھٹوں سے اطراف دیوار ہوئی سے ليكن جهت بنيس بوقى - اسى ميس اينتيس جلائى جاتى مي -

۹ م - يراوه - بندوستاني معمولي بزاده كي جلائي يون بوتي

ي: ايك ذوادبة الاصلاع وصلوال ميدان تياركيا جاما بعص ك دو صلع متواذی بوتے ہیں گرایاب دوسرے کے نصف کے برابر بوتا ہے۔ جھوٹے صلع کے پاس سے تقریباً ۱ درج کے زاویہ سے میدان میں جڑھاؤ شروع بروا من فيصوف صلع سف ياس كاحصه زين ميس محسا بوا بوا ہے اور بڑے صلع کے باس کا عصد زین سے بتدریج بلند ہوتاجاتا ہے ٣٠ النج مروفي تركه السس ، أيليول اور كور مير كي ميدان برزيجاني حاتى ميد-اس بر المنطول كى جار بائى تيسر الى جائى بين - المنطول سے درميان کھے کچھ فاصلہ ہوتا ہے اور یہ بازووں ہر یکھی جاتی ہیں - ان ہموں ہمہ ایند مسن کی تہ ہوتی ہے جو انٹیٹون کی تر سے ۲ ایج زیادہ موثی ہوتی ہے-ايندِهن بركرد أينون كي بان تهين ركهي جاتي بين - يو أيتين بعي إندول ير ركهي بوتي بين وعلى برا يش قدر النيتين حلانا بون ان كي أيب ملت تعداد حب رکھ جِلَت ہیں تو چھو۔ یُر سرے کی طرف سے آگ شلگا و میتے ہیں اب پزاوہ بھی جلنا رہتا ہے اور اینٹیں بھی جاتے جاتے ہیں۔ اس خاص طرز عل سے مقصود یہ ہے کہ اینٹوں کے درمیان سے جو ہوا ك جموسك اوير نكلت رست بي وه ايندس كوجلان ك مع سيك كافي بول الكنيح كى تبين ان سے جل سكيں -سب تبون سوسلكا وينے سے بعد سراوه خود بخود جل كر مصِّنارًا ہو جا ما ہے ۔ البتہ أكر كسى جلَّه شعلے زيادہ بعظركنے كُلبن توويان فورةً منى يا داكه وال كر أن كو دهيا كرديت بي -



نقشهسك

ایک بڑے بڑاوے کے لیے جس میں دویین لاکھ انینٹی ہوں جلنے اور مھنڈا ہونے کے لیے جس میں دویین لاکھ انینٹی ہوں جلنے ہوتو بڑاوہ ناموزوں ہے۔ اس کے علاوہ بونکہ اس کی جلائی پر پورا قابو نہیں ہوتا سب ایمٹی سے کہ جلتی ہیں ۔ بعض ضرورت سے نہیں ہوتا سب ایمٹی سے کہ جلتی ہیں ۔ ایک اور نقص اس طریقہ کا یہ نیادہ اور بعض ضرورت سے کہ جائی ہیں ۔ ایک اور نقص اس طریقہ کا یہ ہوک کہ بول بول بول ایدہ سنے بیٹھتا جاتا ہے پورا مادہ شنے بیٹھتا جاتا ہے کہ انیول درال حالیکہ ایمٹین بہنوزنرم اور گرم ہوتی ہیں جس کا نیتجہ یہ ہوتا ہے کہ انیول کی ایک بڑی تعداد گرد اور ترک جاتی ہے۔

کی ایک بڑی تعداد بکڑ اور ترک جاتی ہے۔ بنداوہ کی جلائی میں فوائد یہ ہیں! (۱) کوٹرا کرکٹ جو ایندھن کے کام آتا ہے اگرارزاں اور کشرت سے مل سکے تو کفاست ضرور ہے (۲) اسس

طریقہ سے ملکی انینٹ بنائے والے بخوبی واقف ہیں (۳) چونکہ انیبٹیں بتدریج جلتی اور جھنڈری ہوتی ہیں اس لیے پڑاوہ کی جلی ہوئی انینٹیں شعلے کے

بھٹے کی جانی ہوئی اندٹوں سے نسبتُہ زیادہ انبھومیک ہوتی ہیں۔ محصفے کی جانی ہوئی اندٹوں سے نسبتُہ زیادہ انبھومیک ہوتی ہیں۔

• در - مجھنے کی جہائی - اندلوں سے جلانے سے لیے مختلف وضع کے بھٹول سے کام لیا جاتا ہے لیکن اس کتاب میں صرف انہنیں کا ذکر کیا جائیگا جن سے خاص کا موں کے لیے انیٹیں تیاد کرنے کے لیے ہندوستا

میں عام طور پر انجینیر کام لیتے ہیں ۔

شعفے کے بھیے کئے مندھی مجھٹے سے لے کر الدآبادی اور بل کے تق بھتے کے خط کے مندھی مجھٹے اس میں سطے کیے ۔ علا سندھی مجھٹا اس وقت مفقود ہے اس لیے آیندہ اس کا ذکر نہیں کیا جائیگا ۔ الدآبادی اور بل کے محقے میں چو کہے بنچ بنے ہوتے ہیں اور حلانے کی انینٹیں ان برکھلی ترتیب ہیں اور علانے کی انینٹیں ان برکھلی ترتیب ہیں اور مبلانے کی انینٹیں ان برکھلی ترتیب ہیں ۔

ا ۵ - الد آبادی بھٹا گویا ہے جھت کی ایک جار دیوادی ہے جس کا اندرونی عرض ما فٹ اور لبندی ۱۲ فٹ ہوتی سب سے یہ طول اس ہوتا ہے کہ ایکٹون کی مطاب تقداد اسس میں سما سکے۔

الاخطہ ہولیبیٹ انجار دیواری کے اندرونی حیصت میں ایک فٹ گہری ک ہا فٹ بوڑی الیاں کھودی جاتی ہیں ۔ ایک الی کے وسط سے دوسری الی کے رسط یک بے ہم فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اور دو الیوں کے درمیان ہے۔ ۳ فٹ کی بٹیاں جھٹی ہوتی ہیں۔ اِن بٹیوں پر اینٹوں کی مندُيال جَائَى جَاتَى مِن - المَيْنُينِ إندون برركهي بوئي ببوتي مين اور أن سم ورميان ذرافراسا فاصله مجمى بوتا ہے اكمتصل چوابول سے شعلے اور حرارت ان یں سے گزرسے ۔ دونوں جانب سے اعقویں اندیں ادمویں ورسے باؤ باؤ اینٹ کے اندازسے آگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں جو الیول سے ادپر ال جاتے ہیں ۔ بڑی گریا چو کیے ہیں ۔ ان سے مقابل دیوار میں دونوں جانب چھوٹے كما عدار راستے ہوتے ہیں جن میں ہے آگ ڈالتے اور اس كوتيزيا وهيما كرتے ہيں. ایندھن عمواً لکری کا ہوتا ہے۔ الیول کے پہنے میں ان ہی اندموں سے بردسے کی دیوار انتھاتے ہیں جس کی انتظیں ایک دوسری سے بالکل می ہوتی نہیں ہویں اکد دونوں طرف کے ہوا سے جھونکوں کا اُنغ بھٹے میں اور کی جانب رہے۔ ابتداء كمانوں كے نيچے ويسى آگ جلاتے بي اكر أيمني اس سے اچھ طرح سُوك جائيں ۔ دو تين گفتنوں سے بعد بھٹے کے دونوں جانب سے بتدريج چولېوں مِن آگ بېنچا ديتے ہيں - إور تين دن مک مجملاخوسب دم کائے رکھتے ہیں - بوا شے جھو بکول کی تنظیم کے لیے کانوں میں اوج کی چادر کی تحتیال کئئنی رہتی ہیں جن کو هاسہ کیتے ہیں۔ اُن کو اُٹاریخہ چرا صانے اور بولہوں میں ایردس کی مقدار کو گھٹانے برمانے سے ترارت کی مظیم ہوتی ہے۔ یہ کاندار راستے جھا تکیوں کا کام بھی دیتے ہیں جن میں سے جلانے والا وقتاً فوقتاً اندرونی حالت کا معائنہ کرسکتا ہے اک ایندهن اور جوا کے جھونیحوں کی منظیم ہوتی رہے ۔ جب تمام انٹیسیں خوب جل حکمتی ہیں تو راستول كو باف كران بر كاواكردية بي - عبنا بندايج كوفي وس ون يس مُفندًا ہوا ہے ۔ یہ نہایت صروری ہے کہ اینیں بھٹے سے بیلے سے پینتر بتدریج تفندی ہوں - آگرایسی حالت میں نکالی جائیں کہ جنوز گرم جوں

تو ان کی بڑی تعداد ہوا کھاتے ہی تراکس جائیگی ۔ بھٹا خالی ہوتے ہی اسس کو بھر اینٹوں سے بھر دیتے اور ماگ جلا دیتے

معظّ میں انیٹیں رکھنے اور جلانے میں بہت سی باتوں کا خیال

رکھنا پڑتا ہے اکہ حرارت اس طور پر پہنچے کہ چواہوں سے جو النیٹی بہت دور بوں وہ بھی خوب جلیں اور جو بالکل ان کے پاس پاخود جو اہوں کی أينسي بول وه بهي حديس زياده نهايس اوريكهل نه جائيس -يه باتيس انسان زیادہ تر تجربہ سے سیکھتا ہے ۔ اِس کتاب میں اِس کی صراحت و تشريح بسوديي-

ب متذكرة بالاشط كے بھتے يس يہ ہوتا ہے كہ اوبر كے ورسے یونکہ جلانے ہوتے ہیں اس لیے بہت سی حرارت اُن سے جلانے کے بعد بہکار ہوا میں چلی جاتی ہے ۔ اِس تقص کو مل صاحب نے دور کیا۔اور ایسا بھٹا بنایاجس میں اِس بیج نگلنے والی حرارت سے برے حصہ سے دوباره كام ليا جاسك - ظاهر ب كه اس ميس ايندهن كى كفاسيت سيد. اس مجھٹے کا ذکر ذیل میں کیا جاتاہے: اہم کاموں کے لیے حب سبھی انداوں کی کیر تعداد کی ضرورت ہوتی ہے تو ہن دوستان میں عام طور پر اِسى تَعِيْ سے كام ليا جاتا ہے ۔ حرارت كوردكنے ركے ليے محصّے كے أُدير كا خصه بهي ملى اور راكه سن وصكا بوتا بي اور اكمسلسل ايك سے دوسرے سے کی جانب لگائی جاتی ہے۔ جس سے حرارت بھٹے میں بجائے انتصابی سمت کے افغی سمت میں گزرنے لگتی رم - بعضًا ٢٥ - ٢٥ فك ك الك الك حصول يس جلايا جاتا ہے - ان كے درميان ٢ انج كا فاصلہ موتا ہے - اس جگہ ہوا كے ليے اينت كى

مندُیاں دودکش کی تکل میں لگائی جاتی ہیں۔جب یک ایک حصہ جلتا رہتا ہے تو اُس کی حرارت بہلو کے حصے میں بہنچتی سے اور وہاں کی

الْمِنْوْلَ كُوكُم مُرَى بِوفَى دُودِكُش مِن سے تكل جاتی ہے - جلتے بوئے

حصوں سے آگے آگے دودکش تیادکرتے جاتے ہیں ۔ حرادت کے مزید نقصان سے بیخے بنایاجاتا مزید نقصان سے بیخے بنایاجاتا ہے ۔ جب بہلاحصہ جل چکتا ہے اور آگ دوسرے حصہ کی طرف بڑھتی ہے ۔ جب بہلاحصہ جل چکتا ہے اور آگ دوسرے حصہ کی طرف بڑھتی ہو اس حصے کے جو لیے کے سور اخ بندکر دیے جاتے ہیں اگر وہ بتدائج ٹھنڈا ہو جاتے ۔ جب آگ بیل، حصہ ۔ سے کئی حصہ آگے . بڑھ جاتی ہیں تو . بڑھ جاتی ہی تو اور بیلے حصہ کی آئیٹیں آئیٹوں سے بھر دیتے ہیں ۔ تاکہ اس حصے کو خالی کر دیتے اور دو بارہ بچی انبیٹوں سے بھر دیتے ہیں ۔ تاکہ آگ کے چکر لگا کرآنے تاک یہ حصہ تیار رہنے ، اس طرح مطلوبہ آئیٹوں کی تعمیر تعداد بوری ہونے تک بھٹا مسلسل جاتا رہنیا ہے ۔ اس طرح مطلوبہ آئیٹوں کی تعمیر کے صرف دیواروں کی تعمیر کے صرف دیواروں کی تعمیر کے صرف کی بجت ہے ۔ اندی تعمیر کرسٹے ہیں نہ صرف دیواروں کی تعمیر کے صرف کی بجت ہے بلکہ تند بوا کے جلتے ہیں نہ صرف دیواروں کی تعمیر کے صرف کی بجت ہے بلکہ تند بوا کے جلتے ہیں اندی میں اس میں کرد سرحان تی مر آگ کی تنظم میں اس میں کرد سرحان تی مر آگ کی تنظم میں اس میں کرد سرحان تی مر آگ کی تنظم میں اس میں کرد سرحان تی مر آگ کی تنظم میں اس میں دو اکثر بھی کے کسی کی دور سرحان تی مر آگ کی تنظم میں اس میں کرد سرحان تی مر آگ کی تنظم میں تی مر آگ کی تنظم میں تی مر آگ کی تنظم میں تی دور اس حان کی دور سرحان تی مر آگ کی تنظم میں تی مر اس حان کی دور سرحان تی مر آگ کی تنظم میں تی دور اس حان تی مر آگ کی تنظم میں تی دور اس حان تی مر آگ کی تنظم میں تی دور اس حان تی مر آگ کی تنظم میں تی دور اس حان تی مر آگ کی تنظم میں تی دور اس حان تی مر آگ کی تنظم میں تی دور آگ کی تی تعمیر اس کی تی مر آگ کی تی تعمیر کی تی تعمیر کی تعمیر کی تی تعمیر کی تعمیر

ے صرفہ فی بیت ہے بعلہ منا ہوا ہے ہیں سے جو التر بھیے کے سی کرخ سے چلا کرتی ہے آگ کی تنظیم سنتی ہیں ایندھن ڈالنے کے لیے دقت بھی رفع ہوگئی ۔ اس وضع کے سیسٹے ہیں ائیدھن ڈالنے کے لیے پولہوں سے پاس جا ما اس وج سے مکن نہیں کہ وہ نٹیب میں ہوتے ہیں کین اِس غرض سے چھوٹے چھوٹے سور اخ تمین تمین فرش سے فاصلہ سے چولہوں پر انیٹیں جاتے وقت چھوڑ دیے جاتے ہیں جن میں سے ایندھن ڈالاجا تا ہے۔

س ٥-إس بعق كابل صاحب نے بوقصيلي ذكركيات ذيل ميں ورج كيا جاتا ہے:

(Bull's Patent Trench Kiln) عن من و المالية ا

(پلیٹ ۲-۳) - یہ بھٹا گویا ایک کمرہ یا خندق کھندی ہوئی ہے جس کی گہرسرائی بلیٹ ۲۱) یں دکھائی گئی ہے ۔ اس کے اندر کے باروول ادر اُوپر کے کنارول کی سطح ہموار ہوتی ہے ۔اس کی تعبیریں اٹینٹ وغیرہ کی مطلق صرورت نہیں ۔ راستے ، چو لیے راکھ کے گڑھے ، سوراخ ، فرش ، کچھ نہیں رکھے جاتے۔جب مناسب گرائی تک زمین کھود

له فقره دوسے دارتک کی صاحب کی تحریر کا اقتباس ہے بوعلنیدہ دستیاب ہوسکتی ہے۔

لیتے ہیں اور جھیل کرصاف کر دیتے ہیں تو ہازووں پر مٹی اور گوبر سے بوت دیتے ہیں اکسطح صاف جی ہوئی رہے۔

١٠٩ - اس كى كوئى خاص بوزائى مقرد نبيس يوتى -بس اتنى بوك بعقا أمانى سے ملکا اِ جا سکے ۔ یرسیدها ادرجھوٹا ہوسکتا ہے جس سے وقع دقفہ سے کام لیا ب سیکے برلمبامتقیم بھی ہوسکتا ہے جو نیمسلسل طون پرکام دے سیک یا مرقد معربے بہفوی ا درمتنطیا شکلوں میں بنا سکتے ہیں جن سے سلسل کام لیا جا سکتا ہے ۔طریقے سب میں ا يك ربي بين - البير مختلف منه المان يرو سانس خاص خاص خاص محلي اور فوائد والبسته ہوتے ، بیں لیکن ہرصورت ڈں ذیل کی بدایات سے کام لینا نہایت آمان ہے۔ رم تنظیم کارے اعتبارے بہترین تسم روّر بھٹا ہے لیکن اگرانیٹوں کی تعداد محم ہوتو زیادہ کفایت اسی میں ہے کہ عبالاً ستعقیم اور اتنا ابنا بایا جائے کہ مطلوب اینشوں کی تعداد سے سا مناسب مو - مثلاً تین لاکھ کے لیے منتقم اوراس سے زیاوہ کے لیے مدور عبدا ہونا چاہیے ۔ دونوں میں فرق بجر اس محتمین ہوا کہ مور بھٹے اندرونی اور بیرونی چونہوں کے وسطسے وسط سک سے فاصلے کم توبیش بوت بين النيش بالكل اكيب بي طرح جائي جاتى بين - دونون صورتون بين فاصل جس قدار بنا برر ركه لو - تجليف كي وضيع أور انبرس كي جسائي بيس كو في بات ايسي ببين جو اس سے مانع ہو۔ ایک قسم کی مٹی سے لیے جو بات موزوں ہو مکن سے کہ دومرق مم کی مٹی کے لیے موزوں نہید ۔ جب دویا دوست زیادہ بھٹے ایک سی جگدد کاربول تو أكمر ودمتنقيم موروف لمي حصول سے نصف دائروں كو ملائيں جن كانصف قطر مكل (١) ين ديا بمواسب تو إن سسته دوم را عجمًا بن جائمًا - جب كه ٣٠٠ فث سے زیادہ لمبے عصفے سے مسلسل کام لینا مقصود نہ ہو۔ اپنے علقہ سےجس کی اوسط لبائی .. م فط بو اس قدر کم دور می کام نہیں نے سکتے کیو ککہ چواہوں سے وسط ورط تک سے فاصلوں میں نبعة بہت فق بر جاتا ہے۔

۹۸ - بے نرتیب طویل اینٹ کے میدان میں ایک ہی ستقیم بھٹا انیادہ موزوں ہوگا - بھٹا یا تو تمامتر بالکل زمین کے اندر ہویا زمین سے کسی قلدر بلاد ہویا زمین سے کسی قلدر بلاد ہوتا کہ مزدور سیکھٹے کو بھرتے اور طالی کرتے وقت اس پر بے تکلف چل پھر

سكيں - دو لميے متقيم علي جو ترب ويب واقع عوں اورجن كے مددر سرك بہت چھوٹے نصف قطرسے ملے ہوئے ہوں عام طور پر اب رائج ہیں -(١) اور (٣) بليرول ين المنظم أولبيك (٣) نقش (١) ملسل كام كرف وال (نقشه (۱) أوركا نصف اسطى نقشه كا ايك حصد مي جس مين انيثول كے جانے كا ابتدائي طريقه اور آگ لكا في سے ليے عارضي ديوار د كھائي گئي سے ۔ نقشه (٣) ( اوبر كا نصف ) سطى نقشه كا أيك حصد يصحب من المنول کا آخری وور اور جھوئی موراخوں کے رکنے کا طریقہ دکھا اگیاہے۔ نقشد (٣) دو كمل ويفك بوئ كرول كا نصف سطى نقشه ب بوجلائي ك نقشہ جات ( ۵ و ۲۷ ) ایک کمل وورکش کا پورا اور ایک کے محصد کا طولی تراشی رُدکار میں - نقشہ (۱) جھونک تمورانوں کی دیواروں کو ظاہر کڑا سیے اور نقش (۵) بردے کی ویواروں اور دودکش کی جگر کو دکھا-اسیے۔ نقشہ (۷) جھو کک مورانول کی قطاروں کے درمیان کی نصف عمودی تراش نقشہ (^) جمونک سور انوں اور پولہوں کی نصف عمودی تراش ہے۔ نقشہ (۹)متنقیم بھٹے یں چواہول کی چوالئ اور چواہوں کے درمیان ابتدائی اینٹوں کے رکھنے کے شکلہ کوظا برکرا ہے۔ نقشه جات (۱۰- ۱۱- ۱۲- ۱۳) قامرون کی تقفیل ہیں۔ نقشه جات (۱۲ - ۱۵ - ۱۹) دود کشول کی صراحت کوظامر کرتے ہیں ۔ نقف (١١) من رود بھتے کے لیے جس کا نصف قطرنقشہ (١١) میں

تعشہ جات (۱۲- ۱۵- ۱۲) دود نشوں کی صراحت کوظاہر کرتے ہیں۔
نقشہ (۱۱) میں مددّر بھٹے کے لیے جس کا نصف قطر نقشہ (۱) میں
دکھایا گیا ہے ابتدائی انیٹوں کی ترتیب کا شکد دکھایا گیا ہے۔
بھٹے کی جگہ کے لیے اگر ہموار مقام تجویز کیا جائے تو بہت سی سہاسیں
بیدا ہوتی ہیں گو اس کی خاص احتیاج نہیں کیونکہ اس کے باذووں کے کم جمعہ
کو مٹی یا بجی آٹیٹوں سے بلند کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر زمین ایسی ہے کہ اس کی

مٹی انیٹوں کے کام آسکتی ہے تو بھٹا بوری گرائی کب کھکروا ڈالنا بہتر ہے درت میرا مشورہ یہ ہے کہ بھٹا ذمین سے افٹ بلند رہے اور تکملہ ذمین کے اندر بو۔
میرا مشورہ یہ ہے کہ بھٹا ذمین سے افٹ بلند رہے اور تکملہ ذمین کے اندر بو۔
کھدائی میں جس قدر مٹی نکلے بھٹے کے متوازی بچھا کر صلہ چوٹری ہموار بھٹے کی دیوارو
سے آتنی بمند کر دینا چاہیے کہ اس پر کلڑیوں کی منڈ اِلَّ لگائی جاسکیں ۔ مزدوروں
کے چڑھے اُئرنے کے لیے آم کی لکڑی کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے دو جوڈ بھی ضردری
میں ۔ بھٹے کے کناروں سے زمین کسی قدر ڈھلواں ہوتا کہ بادش کا پانی
اندر نہ ہوگا ہے۔

جب ، و فط ایس سے زیادہ حصد کھد جائے اور تد اور بازو تیار ہو جائیں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تو انیٹول کی جائی سشروع کی جائیں ہے۔ بھٹے کے بولیا ۱۳ اپنج بوٹا ہے۔ بھٹے کے بولیا ۱۳ اپنج بوٹا اور درمیسانی فاصلہ ۲ فٹ و اپنج بوٹا ہے۔ بھٹے کے ہر حصے میں پہلے بچولیے سے بو دیوار نزدیک ہوگی وہ صرف افٹ سا اپنج کی بوگی لیکن افیر بچولیے سے باس کی دیرار افٹ اپنج دہیگی کیونکرشعلوں کی بوگی لیک اور رکو کے سبب اِس میں بیٹھ جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تام دو وکشوں سے درمیان کا فاصلہ یا شخص بالک کیساں بیں اور بر حصے میں 4 اپنج کا فاصلہ یا قامروں کو ڈالنے کے لیے اس میں گبخاکش رہے فاصلہ دکھنا چاہیے تاکہ ایک تو قامروں کو ڈالنے کے لیے اس میں گبخاکش رہے اور دوسرے دھوئی سے کرہ بر دودکش رکھنے کی جگہ رہے جھوٹک روزن اور دوسرے دھوئی سے کرہ بر دودکش رکھنے کی جگہ رہے جھوٹک روزن اور دوسرے دھوئی سے کرہ بر دودکش رکھنے کی جگہ رہے جبوٹک روزن اور دوسرے دوئی سے کرہ براحت سے دکھائے گئے ہیں ۔ جن کے بالائی حصوں کی تکمیل بیلی اینٹوں سے کی جائے۔

جھونکوں کے لیے لوب کی جادر سے حرکت بنیر دودکشوں سے کام لین ا بہترہے - ان کے سطی نقتے دکھائے گئے ہیں لیکن اگرید میسرند ایک توعارضی دودکش ا جیسا کہ بیان کیا گیا بنا لیے جا سکتے ہیں جن کے س فطے سے زیادہ بلند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ۔

بُوُل بُوُل ایک ایک کمرہ اینٹول سے لد جائے اس برسوکھی مٹی یا داکھ کی مفہوط تہ جو 1 اپنے سے کم نہ بوبچھا دی جائے اور یہ جھو بک روزنوں کے برابر اونجی بو ۔ جاڑوں یس چند پہلی انیٹیں وُودکش کے نیچے رکھی جائیں تو

مقدے۔ یہ بھاب کے تقاطرکو جذب کرلینگی ۔ بھٹے میں اٹینٹیں بالکل سوکھی دکھی جائیں۔ اس ہدایت کا بار بار اعادہ بے ضرورت ہے۔ دیواروں کی اٹیٹوں کو بکل ایک دوسری سے گفتھا دینا بھی مناسب نہیں اور نہ بجڑ اخیر کی تین اٹیٹوں کے خاص طورسے ان میں فصل دکھنا ہی مناسب ۔ ہیںے۔ دوسرے اور تعییرے دربوں کی اٹیٹوں میں آوھے آوھے اینج کا فاصلہ رہی اور آخری ورسہ میں دو دوطولے بین تین کی اٹیٹوں میں آوھے آوھے جائیں۔ دیوارول میں فاصلہ سم اینج سے نہ کم رہم اینج کے فاصلہ سم اینج سے نہ کم رہم نہ زیادہ ۔ اور بیرونی دیوار اور بیٹ کے چہرے یس مناسبت سے جوارا اور گہرا میں دکھائی بیوئی انیٹوں سے بڑی ہیں تو جھٹا اسی مناسبت سے جوارا اور گہرا بیں دکھائی بیوئی انیٹوں سے بڑی ہیں تو جھٹا اسی مناسبت سے جوارا اور گہرا

دو وود کشوں کے فاصلہ سے کچھ زیادہ حصہ تیار ہوجانے پر عارضی عمودی ويوارجس مصمتصل سات جھوٹے بولیے ہونگے بولی اینٹیں رکھ کر اٹھا دینا چاہیے اور اس پرمٹی کا گلاوا بھی کر دبنا چاہیے ۔ نوے کی چاددوں کے قامرو كود الخط بمنقشه جات ١١ - ١٢ - ١١) دوسرے دودكش ك داني بر اتار دينا چاہیے اور اس عارضی دیوار کے پاس جیساک نقشہ (۲) میں دکھایا گیا ہے آگ سلگا دی جائے ۔ قاسروں کے آثارنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ باہم ملا کررکھ دیے جائیں اور کبنی یا درمیانی مکرا ان میں مجنسا دیا جائے ۔ ان کے بازووں براور اوبر مٹی سے بیب کر در زوں کو بند کر دینا چاہیے ۔ بگوں بگوں جبوبک روزوں كى قطاد سے سلك مسلك محاب تكلنا موقوف بوان برجند انيمي يا موظ مربع کھیرے دکھ کر بند کر دیں ۔ آیسے کھیرے خاص اسی غوض سے کئی ہزاد بنائے اور جلائے جائیں ۔ جلائی مفروع کرنے سے بوہیں کھنٹے بعد تعیسرا مرہ ورب طورسے بھر دیا جائے اور قامروں کو دوسرے دلانے سے نکال کرتبیرے برلگادیں. دورکش دوسرے دیانے پر رکھ دیے جائیں اور پہلے دیانے کومع تمام جھویک رو زنوں کے بند کر دیں ۔ اور اچھی طرح سے بند کریں کہ دووکٹوں کی مشش بوری طرح کام کرسکے ۔ وُدو کشوں کی تاسے پاس 4 یا ۹ اینج فشاک مٹی یاداکھ 

بناوف بی ایسی بوق ہے کہ کمغف جھاب ( گو پوری مقداد میں بنیں ) ان کی تہ کے پاس سے بیشہ شکا کرتی ہے ۔

جب بھٹے بیں آگ اتنی تیز ہو جائے کہ ودوکش نہ چھوا جا سکے توحسب سابق اس کو آگے نمتقل کر دینا چاہیے ۔ دو دکشوں کو نمتقل کرنے سے بیلے بیر اصول ہمیشہ درست ہے ۔ اور اس کا بار بار اعادہ غیر ضروری ہے ۔ اس اشاء میں پہلے چو لیے کی انینٹیں سرخ انگارا جی گئینگی ہے اب جھوبک روزنوں کی بہلی تعلی سے قطار سے ایندھن دیا جائے ۔ اس کے تین چار گھنٹے بعد دو مری قطار سے بھی دے سکتے ہیں وعلی فرا تیسری قطار سے بھا کی مائی بھر ایک اورنوں کی قطاریں بند کر دیے جانے کے بعد میں درمیانی جھوبک روزنوں کی قطاریں بند کر دیے جانے کے بعد میں درمیانی جھوبک روزنوں کی قطاریں بند کر دیے جانے کے بعد میں درمیانی جھوبک روزنوں کی قطاریں بند کر دیے جانے کے بعد میں درمیانی جھوبک روزنوں کی قطاریں بند کر دیے جانے کے بعد میں درمیانی جھوبک روزنوں کی قطاریں بند کر دیے جانے کے بعد

بعقابوری طرح ایک دفعہ سلگ لینے یک دیوارے پاس کے جھونک روزاول سے ایندھن دینا جاری رہے اور یہ ضروری ہے ۔ جب آگ جل رہی ہوتو جھوبک روزوں کے سروں پر ڈھاکنے کے لیے ڈھلواں وہے کی ٹوپیاں

معی درکار میں - اگریہ ٹوبیاں مَٹی کی بنی ہوئی برنگی تو یقیناً ٹوٹ جائینگی - بھی درکار میں - اگریہ ٹوبیاں میں کی بنی ہوئی - جب کے کہ بہلے جو لیے سے پاسس کی

معمد اب طاحه من را ہوگا ۔ جب یک کہ جب پوسیے کے باطل کا اندازہ اللہ علیہ میں ہوئے سے باطل کا اندازہ اللہ علی کا اندازہ ان

ہے۔جب یہ نوب بہنے جائے تو نیچے ہے ایندھن دینا کم کر دیا جائے لیکن موقوف اُس وقت یک دراج جائے لیکن موقوف اُس وقت یک دراج جب کک کرچہ بولیے بند نہ ہو جا میں ۔ اس کے بعد ایمندھن روک دیا جا سکتا ہے اور پولیوں کے دانے اینٹیں

ا برنی در این در این دید جاسکتے ہیں۔ گر ان برگلاوا نہ کیا جائے۔ المیٹوں کا بھر جانا کہ این کی این اسکتے ہیں۔ کر ان برگلاوا نہ کیا جائے۔ المیٹوں کا بھر جانا کو کان کی دیا۔ سب اسی طرح جاری دے۔ جب بندرہ بولیے سب رہو جائیں توجیونک روزنوں کی بہلی قطائد کو کسی

بب بدرہ بولے بت رہو ہیں و بلوبات روروں ی بہتی سار دی ا قدر کھول کر زیادہ بوا بھٹے یں داخل کی جائے ۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ دھواں جمت کے راستوں سے واپس نہ لوٹ سکے ۔ جب یہ ہے کہ دھواں جمت کے راستوں سے واپس نہ لوٹ سکے ۔ جب

٢٥ بولي بند بو جائيس توبيلي قطار بورك طور سي كلول دى جائ اوراس

بعد ہر پانخویں قطار نینی جہال آگ د کی رہی ہو وہال سے بجیسوی یا تیسویں قطار سے مشروع کر کے ہوا داخل کرسکتے ہیں ۔ اِن کے اور قائب روں کے درمیان بو تجھونک روزن ہوں ہر ایک بورے طور سے بند کر دیا جائے۔ البتدان كى تين قطادين ايندهن دين إجلائي كا اندازه مرف كي ليكم لي ره سكتى بين - جلائى كاكام نهايت أسان سيت اور ايك يوشاد مزدور ايك مِفت بعرين بخبي سيك سكا سب كري صف اتنى دى جائے بو فاصى جل سك اورجی سے کوئلا نہ جمع بود ع یا ہر موراخ بیں سرادھ کھنٹے میں لکوی کا ايك مكورا والاجائ توكافي سي - طريقية معمرة بالايسال حرارت ببنيان كا بورى طرح سے ضامن ہے اور اس سے بہترے بہتر جلائی ہوسکتی ہے ۔ بخرسب سے مینے کی اینٹ کے ہر اینٹ بخونی جلیگی ۔ مٹی عدرہ ہو اور ہوٹ یاری سے کام ليا جائے توحد سے زيادہ على بانے كا موقع بھى ند آئيگا ۔ بو كد بروقت مرجكہ کا مہولت سے معاشد مکن ہے ظاہر ہے کہ اس کام کے چلانے پر پوری قدرت حاصل ہے۔ دُود کش کے منتقل کرتے ،ہی جُمو کے کسی قدر سست بڑ جا عینگے اور دھواں جھونک روزنوں کی طرف لوٹے لگیگا ہو ہوا کے لیے تھے ر مصے ہوں - اسس کو روکنے کے لیے ہر دفعہ صرف ایک قطار جلائي جائے اور جلائي أمن وقت كك دهيمي رسيے جب تك كر جيوركا دوباره قايم نه بوجائے۔

جن جن ضمول کی اینٹیں دیواروں میں لگائی جاسکتی ہیں وہسب اس طریقہ سے جلائی جاسکتی ہیں ۔ ہوسیاری سے کام لیاجائے تواس کا بھی اندلینہ ہنسیں کہ اینٹیں حد سے زیادہ یا تم جلیں ۔ جب بم یا ۵ چولیے بند کر دیے جائیں تب ابت ا میں سُلگایا ہوا حصہ خالی کرنے کے قابل ہو جائیںگا ۔ جب یہ ہو تو عادضی دیواریں ڈھاوی جاسکتی ہیں۔ چارچولیے جو جائیںگا ۔ جب یہ ہو تو عادضی دیواریں ڈھاوی جاسکتی ہیں۔ چارچولیے جو جائیںگا ۔ جب یہ ہو تو عادضی دیواریں ڈھاوی جاسکتے ہیں اور دُوسرے دور میں جلائے جا سکتے ہیں اور دُوسرے دور میں جلائے جا سکتے ہیں اور دُوسرے دور میں جلائے جا سکتے ہیں اور دُوسرے ایک خوا میں جا ہے ایندھن کا اوسط خرچ ایک دور میں جا کھی کوئی یا دور میں جائے کیونکہ اب بھی ایک خوا کے سے دور میں جائیں کا دیا ہو کہ کوئی یا دور میں جائی کیونکہ اب کی ایٹیوں کے لیے . . . ہم کمعب فٹ آم کی کوئی یا

... ہو کھیب فٹ بول کی کوئی سے ذاید نہونا جا ہیں۔ ککوئی کی جس مقدار
کی خرودت ہواس کی متحدالمرکز منڈی جھٹے سے اندرونی کنارے سے دو فیط
کی خرودت ہواس کی متحدالمرکز منڈی اتنی چوٹری اور اونجی ہو کہ جاائی سے دوش بوش کام دے نکے ۔ اِس تدبیر سے ناب تول کی تحکیف سے بڑی سب بدیش ہوگی اور جلائی برخاصی نگرانی کی محرانی رہیگی ۔ موسم کے اخیر پر حب کام ضم ہونے کوہوتا ہو اور جلائی برخاصی نگرانی کی محرانی دہیر سے او ایخ فاصلہ پر اٹھائی جائے اور جو ایک اور جو ایک اور عادمی دیوار کی ورد کئی رہینے تو جل ایک فاصلہ پر اٹھائی جائے اور جو جگر اس کی وجہ سے نکل آئے اُس بر دودکش دیو جائیں کیونکر معمول سے خگر اس کی وجہ سے نکل آئے اُس بر دودکش دیو جائیں کیونکر معمول سے زیادہ دیر تک دودکش ایک جگر دینا چا جیے اور ان کی جگر این کی جگر اینٹوں کے دودکش میں مناوات اِن کو جگر سے تو جائیں تو کافی ہے۔

اگردو سرے درج کی بھی ایک مناسب تنداد درکار میے تو بھٹے کو دوائیل کے اندازسے پیلے کی برنسبت زیارہ برزی تک بھر سکتے ہیں لیکن اسس کا محافا رہے کہ آخری پابخوں تہوں کی ایکٹوں میں ذرا زیادہ جگہ رکھی جائے۔ یہ بلندی کی انتہا ہے ۔ اس سے زیادہ اونجا جھٹا اچھی طرح کفایت سے نہیں جل سکتا۔

الات سے متعلق ہ کہ ہو تسط نقشہ جات ہ اور اس دکھائے گئے ہیں ابہت کاد آد نابت ہو گئے کہ ان سے نہ صرف ابہت ائی ایموں کا مقام بخوز کیا جا سکتا ہے بلکہ ہو ہوں کی پوڑائی بھی قائم کی جا سکتی ہے اس طح کہ مقابل کی دبوادیں اس کے آ کے سے کنارے کا نشان لگایا جائے اور پھر مقابل کی دبوادیں اس کے آ کے سے کنارے کا نشان لگایا جائے اور پھر اس سے پہلے کا کنارہ اس مقام پر مبڑا کر دکھ دیں۔ دودکش کی گرسی ہ اپنے زیادہ مبوتی ہے ۔ قاسروں سے کام لینے سے پہلے ان پر فوب ڈائس را پوجائی پھیر دینا جا ہیے لیکن ان کی کبنی پر ڈوا مر نہ لگایا جائے ۔ اگر موخوالذکر ذبک آلود اور سخت ہو کرکہ روکنے گئے تو اس پر ذرا سا تیل بل وینے سے مقیک ہوجائی اور سخت ہو کام لیا جائے ۔ اگر اور یو سے کھیل سے بوجائی اور دو برونی اگر احتمال کی بیا جائے تو ان کا ایک سے جاد درسیانی اور دو برونی اجس کا بیان کیا گیا ) ایک کمل قامر کے لیے جاد درسیانی اور دو برونی (جس کا بیان کیا گیا ) ایک کمل قامر کے لیے جاد درسیانی اور دو برونی

جو دُودَکش اِچمنیال نقشه میں دکھا گی گئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کہی ہیں ج بغیرالگ کیے ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرسکتے ہیں اور اگر سلخ نقشہ سے مطابق بنائی جائیں تومصبوط بانسوں سے سیادے بڑی آسانی سے نتقل کی جاسکتی ہیں ۔ بناوط کی سپولیت سے فیال سے ان کی صحیح اصولی تراش کا لخاظ نہسیں کیا گیا۔ اور لوہ کی قطع وبرید اس میں مم ہے۔ اور سے حصے کے لیے اگر حادد کے چار محراب روٹائ عائیں تو آسانی سے اسس کو مدہ کرکے اور روٹا کربڑے نل کاحصہ بنا سکتے ہیں وعلیٰ بڈا دوسہ منیجے کا چھوٹا مصد بھی جا در کے چار کھوسے سرمے دو سرے مصول کی طرح بنایا جاسکتابی - ان حصول کوروں الاتے ہیں کہ نیجے کا چھوٹال اُورِ کے اُل میں بہنا دیا جائے ۔ اگر اس سے او پر کے کن رول کوٹسی قدر موڈویں تو آور بھی اچھا ہے اک کمنف بھاپ باہر فارج ہوجائے اور بجائے اس کے کہ سبر انیموں پر ٹیک ٹیک کر ان کو بگا ڈرے دورکش کی ترسے یاس بوشک مٹی يا را كدكى تدسيه أنس يس التر آئ - أكر أدر زياده احتياط منظورسيه تو ووركس سے ملول کے بیموں میں اندرونی سطح کے اطراف ایک عجموٹی سی بٹی ہرط ری جا وُدوكش سع، ينفي كر حصديس اور اندروني سطح برخاص كروامرووتين دفعه ايهي طرح بعيراجات ورنه جوكيس ادر بجاب ايندهن سي مكلتي سم آناً فاناً ووكش كو كھا جائيسگى ۔ دو دكتوں كونتقل كرنے سے بہلے وہ اس قدر كرم نہ ہو نے یں دھیمُونا محال ہو ورنہ جل جانے کا احتمال ہے ۔ ان کے فاصلے کموسم کے بارسے مختلف برو بیگے یعنی جلائی کے مقام سے ۸ سے ۱۹ چواہول کی رَضْ خَتَىٰ بِرِ رَحِيثٌ كَى جَرِجِوْرُاكُى وَكُمَا أَنَّى مُنْتَى سِمِ ٱسْسَى مِن رو وُودَ رَسُول كَى صَرِورَ ہے۔مضبوط بانسوں کے بہادے سے ان کو محفوظ دکھیں ورنہ ہواستے گرار تنگے جھن کب روزنوں کی تینوں قطاروں سے لیے 10 اور م زاید جملہ الحصلوان لوسے کی ٹومیوں کی ضرورت ہے۔ ایک نہایت بہتر تدہیریہ ہے کہ جھونک رو زنوں کی قطاروں کے بیج

یم د نط فاصله سے تین المیٹی بھٹے کی عمودی سمت میں اور کنارے کی انیٹول کی بندی کے برابرر کھی جائیں تاکہ جلانے والا بروقت اس کا اندازہ کرسسکے کہ كمال كمال جلائى كافى بروجكى ب وه اس طرح كر أكرال برس خط كمينياما ف نر نبایت صحت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بھٹا کہاں کہا گئس قدر دہا ہے۔ مختلف منى كى اينيس مختلف درجه دميناكى كيكن عسام طور برا المخ اوربند رنے سے بعد اللہ بیٹہ جا اہم بیٹر جلائی کی علامت کے ۔ گرائیٹیں شافری اِس سے زیادہ دہتی ہیں - اکشراس سے مم دبتی ہیں -جیسا بھٹا تنحتی میں دکھایا گیا ہے ہے وسیسے بھٹے کے اخراجات کی برا وارد ذیل میں ورج ہے:-دویے کمنے پائی مٹی کاکام ۵۰۰۰ ۲۵ مکعب نٹ ہمیاب اروبیہ ۔ ۱۸ نے۔ ۔ ۔ ۱ فشت کار'- تداور از دول کی جیلائی کے لیے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دورکشوں اور قامروں کے ربعظ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ فريال ( دُجلوال لو في) -ا بوقت م کی کنری کی سیر حیبال - - - - - - -اتفاتىخچ الحابِرسب كي محض تجيف كي قيمت صرف روبيه ٢٧ - ٨ - ٠ يا أَنْ قَايَ وصع مح بعثول من تمت كا جعثا معدب بوبهت مفايت سے تيسار مليح جائيں - اس كيم بلا استثنى يائب سے مستا اور نيفيناً سب مہل ماخت کا ہمٹنا ہیے لیکن اس سے طریق عمل پرنظر پرنے یہ فوائد بالکاسمنی این کیونکہ اس میں اینمٹ کوسرد ہوا ذرائعی نہر میں عقیوسکتی جسسے اینٹ منائع برو - إسى وم سع إس بن نهايت اعلى تسمري مضبوط النِّر على تعاد موسكتى سے - اور بوكرمتعل حرادت سے ودباره كام لياجا اسے بے صركفايت

شعاري کا بېلوبجي دے۔

میرے خیال میں یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ بھٹماہجائے نزد اور اور سے ایندھن دینے کے ھا فنی (Hoffmann) سے طریقہ سے اس کا ملاہ اور

نیز میرے ایجاد کردہ دیگر امور ان سب سے سند ایجاد سے جدا کا مورت

بیداً بہوتئی۔ سکو تمان جلانے کے قابل بل کا بیٹنٹ خندتی سب

-: (Buil's Patent Trench Kiln)

میمظّا زمین کے اندرہوئے سسے جھوکوں میں جو اہمسہ اصراح ہوتی اُس نے اس میں کوئیے سے کام سیٹنے کی اہلیت بیدا کر دی-انڈدش سسے جلنے والے کسی آور بچھٹے میں یہ بات مکن قہیں -

دائے سی ادر ہے میں یہ بات مہن ہیں۔ گراری سے جلنے والے خندتی سجیتے میں جن عام امور کا بیان کیا گیا ہے سرگری کا میں میں اور کا میان کیا گیا ہے۔

ان س کے اکثر کوئی سے جلنے والے بھٹے میں بھی دائیج ہیں۔ طریقہ ساخت دونوں کا الکل کیساں ہے۔ سوائے اس کے کہ یصرف ایک ایڈٹ کے برابر ندادہ گہر ہوتا ہے۔ اس کا خاکہ وہی ہے جس کا دُرٹ کی کے پروفیشنل بہیرز آن انڈین انجینیر مگا۔ اس کا خاکہ وہی ہے جس کا دُرٹ کی کے پروفیشنل بہیرز آن انڈین انجینیر مگا۔ (Professional Papers on Indian Engineering) جو لائی ہے مدائد

(Professional Papers on Indian Engineering) جولاتی شند. منه CLXIV سلسار نیانی میں بیان ہے ۔ بلکہ یہ متذکرہ (اپنی مسلسل کو کھے کے '' شعار بھیے ''کی

صلاً جید - وودکشوں اور قامروں کاعمل الکل اِسی طرح بیاجس کا اعادہ غیرضروری معلوم ہوتا ہے ۔ البتہ جھو کک روزنوں کے فاصلے کم ہوئے کی وجہ سے وودکش تراش میں کسی قدر جھوٹے ہیں ۔ اوپر سے والنے کے ایندھن سے لیے معمولی جھوٹا

كوئلا بنو انْبَتْ كى جلائى كے ليے لمتا ہے كام أنا ہے - آگر اسس ميں كار يركوئلا كار يوركوئلا كار يوركوئلا كار يوركوئلا جس ميں جوركوئلا جس ميں جھوٹے مردوں كا مناسب جصد الارتوا ہو اچھا ہوتا ہے ليكن سازہ ہونا

جائیے ۔ بڑانے ، خراب ، جلے بوئے ، کوئے سے جلائی کی کوشش کرنا ناکامی کا باعث ہے کو کے کی مزاریاں (Stacks) دگانے میں صفائی ضرور بائی جاتی ہے اور

سرولت اس میں ہے کہ منڈیاں و فط بولمی ہم مرکز ہوں۔ اور صب صرورت

ایک فٹ یا ایک فٹ سے زیادہ اونجی ہوں۔ اور سیسٹے کے الدرونی جہرے سے
ایک فٹ الدر رہیں۔ ان کے اطراف بیلی اینٹ کی دیوار کا احاطہ ہوتو

کوئلا بھونے نہ پائیگا۔ منڈی پر نظر فرتے ہی اس می خرج شدہ لمبمائی سے
فریاً اندازہ ہوسکتا ہے کہ مجمعا دھیما تو نہیں جل رہا متھا۔ بھٹے پر سے
ہے ضرورت آ مدور دنت کا الندادیوں ہو سکتا ہے کہ چار ٹی کی نائیں جھو
دذرنوں کی قطاروں کے بیچ میں رکھ دی جائیں جن میں ایک ایک من کو ملاسکے۔

جس طرح ککڑی سے جلائی مشدوع کی جاتی ہے الکن اسی طرح اس کی حبلائی شروع کرتے ہیں یا ایڈول کو جا کر چولہا بناکر (طاحظہ ہو نقشہ) صاف کو کلے سے ڈھیلے حبلاتے ہیں ۔ عارضی عمودی دیواد میں جو بچولہے کا دہانہ ہے اُس کو نفشہ میں نقط وادخطوط ظاہر کرتے ہیں جب کہ ہمیں جمواک دوزنوں کی دور مری قطاری سے کو کلا دینے لگتے شرخ انگار ا ہو جائیں تو ہبلی قطار میں سے کو کلا دینے لگتے ہیں اور جیسے جیسے قطاروں میں یہ کی میلا دینے لگتے

ایک ایا توارسے کو الا دینا شروع کرتے ہیں یہاں کا کہ جملہ اپنے قطاروں سے
کو الا دیا جانے ۔ 9 اپنے کی اینٹوں سے لیے کو الا اٹھانے کے واسطے جو کرچھا ہوگائی

ایس ہے اپونڈ کو الا اینکا ۔ ہر قطار میں جالئی مفروع کرتے وقت ہر روزن میں چھ
کرچھے بھر کو الا فرالا دائیگا ۔ ہدھیں فی گھنٹہ تین یا جار کرچھے بھر کو الا کا فی ہے ۔

ار چھے بھر کو الا فرالا دائیگا ۔ ہدھیں فی گھنٹہ تین یا جار کرچھے بھر کو الا کا فی ہے ۔

بر کی ہروقت کو کئے کی مقدار مقردہ دی جاتی ہے اس لیے جلائی بالکل ا منابطہ

بر کی ۔ احتراق ہے محرہ میں خود ایسٹیں اس شرح رکھی ہوتی ہیں کہ کو ہلا ڈالو تو بجوان کے کیساں از خود بھر کرگر اے ۔ اگر انتظام معقول ہوتو جلائی بھی آجھی ہوتی ۔

بر کی ۔ احتراق ہے کر کر اے ۔ اگر انتظام معقول ہوتو جلائی بھی آجھی ہوتی ۔

بر کی ۔ احتراق سے کر کر ایس سے نویک کو ملائی بھی آجھی ہوتی ۔

بر کی ۔ احتراق سے کو کو کر کی کی بنسبت شدید ترجھو نکے درکار ہیں اس لیے درکار ہیں اس لیے درکار ہیں اس لیے درکان ہیں مقام سے منتقل کریں آس سے نزدیک کو ملائے جھو نکتے رہنے کی صرورت ہے۔


کرجس مقام سے منتقل کریں آس سے نزدیک کو ملائے جھو نکتے رہنے کی صرورت ہے۔

زدی کا اندازہ ایک ہوسٹیارجلانے والاخدکرسکناہے۔ اگر وُدکش ابنی جگہ سے بہت جلد متعل کیا جائے توجھو کے کے دو بارہ قایم ہوسنے ہیں انیرہوگی اور وطواں کچھ دیریک واپس توسٹے گلیگا۔ اس لیے دھیمے طورسے جلاتے رہنا صردری ہے۔ اور اگر ووکش اپن جگہ پر زیادہ دیرتک رکھا ہے تو اس کے باعث جبت سے شور افول یس سے جہال سے کوئلا دیا جا دیا ہوں روبوانها تندی سے اندر کھنے آئیگی اور اس سے علادہ وود کٹول کے جل جانے کا بھی اندی سے اندر کھنے آئیگی اور اس سے علادہ وود کٹول کے جل جانے کا بھی اندی سے کام لیا جائے۔ ایدا متقل کرنے میں ربیت اخیر کی جائے اور نہیت جملت سے کام لیا جائے۔ رکھائی اور صلی کے جو اختلافات بیان کے گئے ہیں ان



باب جہارم کبیرے مرک<sup>ٹ</sup>ا۔ رنگین اینٹ مجلا اینٹ میں کے پاپ

مم ٥ - كيرے بالكل اينك كى طرح بنائے جاتے ہيں ليكن چونكديد یں برویتے اس لیے ان کے بنا نے میں زبادہ احتیاط ت اندلیشہ ہے ۔ ان کی مٹی اینٹ کی مٹی سے کسی قدر شخعت ہوتی ہے ۔او ، بہت محم شاکل کی جاتی ہے اور یہ بھی اگر مٹی بہت الائم ہوتی رورت ہے' اسی غرض سسے اس کو تترعمواً إلىك كركيت ادركل حكى من بيس لين رِ تَرَاكُتُ مِنْ تَحْتَى مِنْ سنت وضح بین - ملی اوپر سنے والی جاتی لاكرف ك لي كافي مقدا مِنْ بَانِي وسينتِ رَبِنْ -جَنِي بَعِي اللَّهُ ا بخصرے میخول سے جواے ہوئے ہوتے ہیں۔جن میں جھیر ہم ایج ے اور ۲۵ درجہ کے زاویہ سے لگے ہوستے ہیں۔ان میں غيرمسادي فاصلول پر دنداسنے ہوتے ہیں - ساتوال انفری مجملا النج ولا اور مورك ما عده ورج ك زاويرسى لكا بوتاب على م نف زین میں گڑی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس میں مٹی باسانی او پرسے ڈالسکیں۔
اس کے ایک جانب بینچے کو نالی ہوتی ہے اور اس سے لیے راستہ
بھی بنا ہُوا ہوتا ہے شروع کرنے وقت نالی کو بند کرسے مٹی ڈالتے
بیں اور بہلی گھانی ایجھی طرح پرس چکنے تک ڈاٹ لگائے دھتے ہیں۔
اس سے بعد جب چکی سلسل چلتی ہے تو نالی کا منہ کھگا دہتا ہے۔
اس سے بعد جب چکی سلسل چلتی ہے تو نالی کا منہ کھگا دہتا ہے۔
( ملاحظہ بونقشہ ملا) باریک کرلی جائے اور پھر بھل چکی سے کام لیولیکین




## نقشيك

اعلی قسم کے کھپرے سے لیے مٹی خشک دسیدے۔ اس کو ہاریا۔
کریس اور پھر حوض میں ڈال کرخوب پانی طائیں۔ اگرخوب بلانے سے
بعد اس کو اس کی حالت برجھوڑ دیں قووزنی ذرات ترشین ہوجا بینکے اور
بادیک مٹی پانی میں گھول کر سطح پرسے دوسرے حوض میں بدائیگی۔
یہ حوض بیلے حوض سے کسی قدر نشیب میں ہوتا ہے۔ اس میں بہنج کر
پانی تبخیر سے آرہ جاتا ہے اور عمدہ ڈھلائی کے قابل مٹی باقی رہ جاتی ہے۔
پانی تبخیر سے آرہ جاتا ہے اور عمدہ ڈھلائی کے قابل مٹی باقی رہ جاتی ہے۔
فرستی کھیرے کے افسام سے کھیرے کی میں تسیس ہیں:۔
فرستی کھیرے کو جھیت کھیرے کا قسام سے کھیرے کی میں تسیس ہیں:۔
فرستی کھیرے کو جھیت کھیرے کی میں تسیس ہیں ذرش

کھیرے

سے لیے درکار ہوتوجیٹا عمواً ۱۲ ایج مربع اور ایک ایج سے لے کر له النخ يك مونا بوتاسيم - أكر رنگ برنگي آر النش سيم يد در كار بروتو م والما ورمختلف شکلوں میں بنایا جاتا ہے ۔ مجمت کھیرا کی توجیبٹائختی منا بنتا ہے المختلف وضع کا جیسے نصف مدوّد کر مدّد کا الدآبادی کا بدار وغیرہ۔ الى كھيراعموماً لمبالهمنحني تراش كا ٢ اور باعتبار ضرورت مختلف سكل اور ناپ کا ہوتا ہے ۔ ۱ کے اس کے مسلانی سے ہندوستان میں عمویاً ڈھلائی سے تین طریقے مر دج ہیں :۔(۱) کھیرا پہلے چیٹا بناکر بعد کو لکڑی سمے ہنونوں پڑسب نرورت اس میں انتخا پیداکیا جائے ۔ (۲) میلی ذرائع سے دباؤوال رمٹی سوراخول سے نکالی جائے ۔ (۳) کمہارے چاک سے بالکل مردر کے کھیرے کی ڈھلائی ۔ جس کھیرے کی بوری طولی تراسٹس بالکل کیساں نہ ہو اُسس منونوں کی مردسے وصالتے ہیں۔ لداويس جبياً كهيرا بنايلية تران*ن* جب وه کسی قدر موکوکه جب ہے تو لکڑی کے تونول میں واب طلوبرنمكل بناليت بي-جب کھیرے کی کا ل طولی تراش باں ہوتی ہے تو اُورطرسیقے ، محام کیستے ہیں ۔ تیار کی ہوئی لدولی میں بہند ہوتی ہے۔ یں ایک فشارہ بھی ہو اسمے ں پرجیلی ڈرائع سے بے مددیاؤ کڑتا صندوق کے سیمے یا پیلوس من بنا بُوا بوتا ہے جس کی

تراش مطلوبہ کھرے کی تراش جیسی ہوتی ہے۔ دہاؤ۔ سے مٹی کا طویل مادہ اس میں سے ہو کر زور سے باہر نکلتا ہے۔ ایک تار سے جو فریم میں لگا ہوتا ہے مطلوبہ طول سے فیکڑ ہے کا ک ساچہ جاتے ہیں۔اگر سوراخ مستطیل ہے تو اس سے اینٹ یا چیٹے کھیرے ڈھلینگے۔ اگر مدّور ہے اور اس سے بیچ میں لکڑی کا ترص حائل ہے جس سے اطراف بالہ ہے رصب نقشہ م) تو اس سے بالہ ہے رصب نقشہ م) تو اس سے



نقشه علا

آل کی تراش میدا ہوگی وعلیٰ ندا مٹی سوراخ سے نکل کر ایک متحرک بہوڑرے پر آتی ہے ۔ ایٹنٹ یا چیوٹ کو ایک متحرک بہوں ہے جوٹ کھیے ہیں ہوں کے بہلو سے شکلتے ہیں کر ایک سے شکلتے ہیں کرتے کا بنا رُوا ہوتا ہے اور اگر مدقد کے در اگر مدقد یا دیگر تراش سے کھیے ۔ بن رہے یا دیگر تراش سے کھی

یا دیمر ہواں سے حب بین اوسے ہو وزن سے ایسا گا ہم ا ہوتا ہوں توراز دکا ایک بلزاگویا جبوترا ہے ہو وزن سے ایسا گا ہم ا ہوتا ہے کہ جہاں کھیے کے جہاں کھیے کا ایک حصد کاٹ کر اُٹھا لیا گیا بلوا اوپر اُٹھ جاتا ہے گا کہ بنگتے ہوئے ادّہ کو سہار لے ۔

میں سکے اور جس کی سرافقی ٹراش ایک ممل دائرہ کی صورت ہو تواہ دائرہ کی صورت ہو تواہ دائرہ کی صورت ہو تواہ دائرہ کی سورت ہو تواہ ایک دائرہ کی سوائل کی سرافقی سلم ایک میں اُٹھ اُٹھ اُٹھ اُٹھ کے اور کی ایک می سرائل کا ایک میں اُٹھ اُٹھ اُٹھ ہو ۔ مہار کا چاک ہیں ایک جور سے لیے زمین میں گھر ایس کے طول میں ایک جور سے لیے زمین میں گھر اِس کے اور اور مرکز سے کسی قدر فاصلہ پر رکھ کر اِس کا ایک براچاک میں اُٹی ذیادہ اِفاد اُٹھ کی ایک جو گا سا مصبوط ڈاٹھ اُٹھ کے کہ اِر سے کسی قدر فاصلہ پر رکھ کر اِس کا ایک براچاک میں اِٹنی ذیادہ اِفاد اُٹھ کی کے کہ اُڈور سے گھا تا جاتا ہے ۔ جب چاک میں اِٹنی ذیادہ اِفاد آجاتی ہے کہ اُ

کھیرسے

خود کخو گھو منے بلکے تو ڈنڈا نکال لیتا ہے۔ اور تباید کی ہوئی مٹی کے عاك سے مركز كے إطراف رك دينا سبے۔ عاك كھومتا رہتا ہے اور ر ایسے اِتھوں یا لکڑی سے سونوں کی دو سے شکل بناتا جاتا سے کام لیا جائے تو یقیبناً اس ہونا جا سکیسے تاکہ یہ ٹیڑھے ہوکر نگڑ زجائیں ۔ اگر اینسط سے ایک سائقہ لگائے جائیں تو چونکہ یہ ازک ہو۔ سے اور گرط جانے کا احتال ہے۔ اگرید اندہوں ئے جائیں بککہ خاص طور سسے الگ بن ر ، سے تھوٹوں میں احتیاط سسے جلا۔ جا کرمنڈیاں نگا دیتے ہیں۔ جلائی عمواً ککودی سیے ہوتی ہے۔ اب فید مجاب تکلتی رہے اینٹول سے سجنٹے کی طرح اس میں معی آگے۔ وهمي الطقة مين - بعراتني تنزكر دينة بن كرم لهي مسرخ انكادا بن جأئين -اس

یراعکل قسم ہے ۔ اس کو اینٹ اور کھیرے رسی کی طرح بناتے ادرست کی جباتی ہے۔ رنگ برنگی فرشی کھیرے اور دیگر مختلف آرایشی کام مثلاً کنگنی سے طاشے کا فاوف مجسے وغیرہ کے لیے اٹکاستان میں اس کا عام دواج ہے۔ ٹرکٹنا میں جمیشہ کانچ یا مٹی کے ظروف بیس کر یا دونوں کی شتہ ماری مداری میں کم نشاہ کرنے اور مناسب مقدار سال کی جاتی ہے اکد جلائی میں مم سکڑنے بائے اور ومكين أتنبط

بهت سخت المئداد الوبت سے نیے اگزار بنے ۔مٹی کے ظروف ر دره دره کرسے شال کرتے ہیں سیسے بنین لیکن بخلاف اس سے کا بچ کو نوب باریب بیس کر آلتے ہیں ۔ آمیزہ سے اسٹیاء کا عام تناسب برے مصحیحمنی ہوئی خشک مٹی مس حصے سکط رمونے ظرون م احصابی ہوئی کا بخ م اور م حصے صاف مفیدرہت۔ خشک مٹی کو جھان بینے اور خوب بانی ڈال کر ملا لینتے ہیں۔ بعدین کانے افروف اور رہیت شائل کرتے ہیں۔ اس سے بعد بعماؤد سے سے اچھی طرح ان سب کو ملاکر اسرہ بنایا جا ا اس كومندوق بس وال وسينة مي -صندونون سم جوارعداً وعيل تھے جاتے ہیں تاکہ بان ہر سنکلے ۔جب سب پانی نتھر جاتا سب تو گل جکی میں اس کو کئی دفعہ بھیر لیتے ہیں -اب یہ منی جب مک ایک فاص طریقہ سے کام د لیا جائے اِن پررمگ کمسان نہیں چڑھ سکتا ۔ بھٹے کے اندر الشی ائینٹوں سے بنا ہموا خول ہوتا ہے جس میں کھیرے اِس طرح محفوظ ہوتے ہیں کہ آگ ان کو جھو ہنیں سکتی۔ خول اور شخصنے کی دیواروں کے درمیان تھلی جگہ ہوتی ہے۔ملاظ الا - زگین اینٹ ب اینٹ کی رسکائی دوطریقوں سے ہرتی ہے: ایک طریقہ یہ سے کہ جلائی سے بیشتر مٹی میں رنگین ۔ ملا دی جائے اور دو مرا یا کر جلائی سکے بعد انیٹوں کو راگ میں ڈردیں سے اس وقت کام لیتے ہیں جب زلین سے ارزال اور بہتات نئے دستیاب ہوسکتی ہے۔ قیمتی دنگول کی صورت میں ڈوسراط رئی۔ موزول ہے۔ اس سے سنتے دامول میں مختلف رنگ کی رنگائی ہوسکتی ہے۔ اور دکوئی دقت ہے اور ماسی قسم کا جوکھم ہے۔

يبلے طریقہ میں جن رنگین اسٹیاء سے کام لیا جا "ا مْرَئِي بِينَ مِثْلًا لِمَتَانِي مِنْيَ يَأْكَيرُو ۖ سرخ اينِّكْ يا تَشْرِخي ^ (Ultramarine) يا الطراميين (Manganese) راطریقی تک میں ڈبوسنے کا بہت سادہ ٹ یا کھیرے کا رسمے بھی یا تکدار ہوتا ہے خواہ کتنے ہی تے ہیں ۔ جو رنگ درکار ہوں آئ گو اِن میں حل کر کیتے میرے کو اول لو<u>ٹ</u>ے کی تختی پر رکھ کرچ تنے گرم کیے جاتے ہیں کہ اتھ-ے ۔ میمرایک ایک اینٹ جند کمحوں یک رنگ بودیتے ہیں اورمیز پر رکھ کرخشےک کرلیتے ہیں ۔ سوکھ جائے پر نٹرے یانی کسے ہاتھ یا کیڑے سے دھو کرصاف کر ے غلیظ مانی یا رنگر تباہ کن اسٹیا وسے اثر سے محفوظ رکھنے ہے۔ ئى جائے۔ تھبتى ميں حبب ان كى تبش خاصى لمبند ہو تو م*نگ حيط كنے سے* يہ بات عامل ہوتی ہے۔ تجمعی کی حارت سے کلورائیٹر (Chloride) ارم جا تا ہے اور وطهركم (Sodium) اليليكا (Silica) كاليوميتا (Sodium) أبيحونا (Lime) یا لوسیے سے بوسٹی میں شامل ہوتے ہیں س جاتا ہے اور طے برکائج کی سی جکب بیدا کرویتا ہے یہ روغن سطی مسا ات سکے اندر کھیں جاتا ہے اور شے پائدار ہوجاتی ہے -۲۲۷ - سف الی مل \_ یراسی معمولی مٹی سے بنا نے جاتے ہیں ہو کھیرے بنانے میں کام آتی ہے مٹی کو خوب اریک بیسس کم جِعانت وحورت الله سن اور بوراثين من ذريع و با دُسے ساتھ سابخيس نکالتے ہیں جیسا کہ کھیرے کے بیان میں ذکر کیا گیا۔ کھیرے ہی کی طح ان کوسکھاتے اور مبلاتے ہیں۔ رکھی نابیوں سکے لیے اُستوانہ منابغیر کے کے نائر رشتہ تعبیرات عامہ شاخ آبیا شی میں کثرت سے مستعیل ہیں۔ گند آب سے لیے ان کا استعمال کیا جائے تو ان کو جلا دینا چاہیے تاکہ ترتوں کے تباہ کئ اثر سے محفوظ دیں۔ بلیٹ علا کے نقشوں میں ان نلول کے مختلف اشکال معمولی اور فاص سکلے والے اور ان سے نواز ات مضبوط اور جو امور سرستے ہیں دھائے گئے اور ان می خواور ہو ان ہو سکتے ہیں دھائے گئے گئے انہوں میں فول کو رفیا کی تحفیص صروری ہے۔ یہ اتنے مضبوط اور ہیں۔ بول کہ زمینی دباؤ اور ان صد بات سے تعلیل ہول ہو ان ہر ان می خواور کو ان ہر کو سکتے ہیں بیخت می جو اور ان می ماروں کے اندرونی برط می میاوی اور ان کے اندرونی برط می میاوی طور پر جوائ آ تشی تروی ۔ ور پر دنی سطح میاوی طور پر جوائ آ تشی تروی ۔ اور پر تسم سے نقائض سے دبیرونی سطح میاوی طور پر جوائ آ تشی تروی ۔ اور پر تسم سے نقائض سے دبیرونی سطح میاوی طور پر جوائی آ تشی تروی ۔ اور پر تسم سے نقائض سے دبیرونی سطح میاوی طور پر جوائی آ تشی تروی ۔ اور پر تسم سے نقائض سے برصاف آواز دیں۔ ور پر دنی سطح میاوی طور پر جوائی اور دیں۔ ور پر دنی سطح میاوی طور پر جوائی آ تشی تروی ۔ اور پر حسل سے برصاف آواز دیں۔

**40 - دلوار کے بچرول اور اینٹول کو انیس میں جو ڈنے یا** مانساسخت سطح بيبدا مرسجيح كام أتي ر بجائے عمدہ انینٹول کی کھائی ہوٹی مٹی کا گلاوا کہ ے کی مٹی میں اتصال برائے نام ہواسے بلکہ ہوتا ہی ں سیحے علا دو گیلی مٹی کا تھر مھیلا و لیے تہموارسطح بھی بن جاتی ہے۔ اینٹ ره كمائى ير أي ملى سي بني يوسخنيناً إلى كا یشه سرارستنتی سے - لیکن بائرار وستنکی عادتوں میں االیسی دلواروں میں جو پانی کی روسسے محفوظ شرموں مجمج سسے کام کیسٹ بنهایت ضروری سرسے ۔۔۔ یب جائے کہ نمارت سکے تمام میخفریا اینٹیں بجبم برو جائیں کے پُوسنے میں یہ خاص بات مامنل کے ہے جو

کی کچے کا جزو اصلی ہے ۔ اس کو پیس کر پانی سے گیلا کرلیس اور لیل تو یہ لیئی نمسا نرم ما دہ رفتہ رفتہ ہوا میں سسے کارہا کے۔ لیل تو یہ لیئی نمسا نرم ما دہ رفتہ رفتہ ہوا میں سسے کارہا کے۔ (Carbonic acid) کو جذب کر لیگا اور تعور کی دیر بعد اس کا تھوس منك ما زه بن جاليكار ٤٧ - يَكُونا - بِحُرن كا قدرتي بيتحد أصل مين كيلسة كا راونبدط (Calcium Carbonate, Ca CO3) ميرج كم وبيش مطى سے طا بروا برتاب سنگ ئىرنىراوركھرائىچەنے كى خالص شىيى بىي جن بىس كىيسەلسىچ كا ربونىيە (Calcium Carbonate, Ca CO<sub>3</sub>) کے علاوہ مشکل سے کوئی آور شیم شامل ہے۔ ربگ ان کا مفیار ہوتا ہے۔ غیر خاتص بُونے کے بچھر میں مختلف اسٹیاء جیسے ربیت مظی، میگنیٹ اسٹیاء (Magnesia) اور اوے کے آکسائیڈ (Oxide) مختلف تناسب میں شامل موتے ہیں اور اسی اعتبار سے ایسے پتھر کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً سفید مسلکجا میلا مسری به علی بزان کی ساخت بھی مختلف ہوتی ہے جسے کلمی کو داری گھنٹ کا مٹی سے مشاہر ۔ ر رواکرے حد گرم کریں ایکسیائیں توکیلسٹر کا (Ca CO<sub>3</sub>) سے کاریا بک ترشہ (Carbonic acid CO<sub>2</sub>) خارج ہو کر ہوا میں اُڑھا تا ہے إور کیاسیئر آکسائیڈر (Calcium oxide, CaO) رہ جا مَا ہے جس كو أَ بَجْهَا جُونا كِيتِ بِيَّ - أَكُر الْبِحِهُ يُونِي رِيانِي وُ اليس تو اس میں اتبال بیدا ہوتا ہے اور انی کوجذب کرے مقدار میں بڑھ جا تاہے۔ ساتھ ہی حرارت بھی تکلتی ہے اور اس کے ڈیصیلے خور بخود - (Ca (OH)) مو كريا يوعسام طور اسے بيخما چونا كملاتا ہے-عمل مساوات یہ ہے: - $CaO+H_2O=Ca(OH)$ 

اگر چو نے کا بچر خانص کیسلہ کا ربوٹر ک (Calcium Carbonate)

چُرنے میں جب اَو رہیزیں خصوصاً ملی او خفیف سی مقداریں سیگنیشیا (Magnesia) وراوی کا آگسائیگه (Oxide) ملے بوے ہوں تو اس کی بتنگی کے خواص میں منایاں تُر فی ہوجاتی ہے خاص کرتھے نے اور جلی ہوئی مٹی کے صلی امیزہ سے نہایت عدہ نتائج پیدا ہونے ہیں۔اور کچ جو اس سے بنائی جامے ہو اور پانی دونوں موقعوں پرسبتگی خوسہ پیدائر تی ہے ۔ اگر مٹی میگنیشیا (Magnesia) کو ہا قدرتی چونے کے بتفروں میں اس کے جلانے سے بینینر شامل رہے ہوں توالیے تبخرو سے جو بڑنا تیار ہوگا وہ نسبتہ جلد تربستہ ہوگا اور ذراسی مہلت میں زياده مفنبوط بوجائيگا - بيسے چُونے کو آتی چُوٹا کہتے بيں کيو کہ ہوا کی مبت ده بانی ین زیاده عدگی سے بستد ہو تا ہے۔ وفضفیف آبی چونا وہ ہے جس میں عصص ۱۲ فی ص مٹی سمار برنیٹ آن لاکم (Carbonate of lime) سے می ہوئی بونیٹ آٹ لائم (Carbonate of lime) اورکاربونیٹ آٹ سیگنیٹیا (Carbonate of Magnesia) روٹوں کے ساتھ کی ہوئی ہو۔ اوسط آنی مونا اس وقت کمینی جب اس می داسد ۲۰ فی صدمتی ہواور مشک لمایل آبی اس وقت جب اس کی مقسدار ۱۰سے ۳۰ نی صدیک ہو۔ خفیف ابی مجونا بانی مجھٹے گئتا ہے ۔ بجماؤ حرارت ، بھاپ اورا بال کے ساتھ ہوتا ہے ۔ ١٥ سے ٢٠ دان سي عصب مين ياني مي بسته موكرمطبوط بروجاتا سن - اور یارہ مہینوں کی مرت میں صابون کے ہر ابرسخت ہوجاتا ہے ۔ واوسط آنی بڑے نے مجھنے سے لیے دو مستے سے زیادہ مہلت چاہیے۔اس وقفہ میں اس کے ڈیفیلے خفیف سے ڈھان کے ساتھ چیج ا جاتے میں اور حرارت علتی ہے۔ ان کے اندر ہفتہ جر میں اس قدر بنگی اً جاتی ہے کہ وَنگلی سے دباؤ تو نشان نہیں پڑتا۔ اور بارہ مہینوں کی مرت

تجماو منروع ہو السبے جس کی رہے کا تعر - عمواً منه اس كى كليان يتحتى من ادر نسفون بنتام، بانى ميس أيك . بروجاتا ہے ، میں جار دن میں شخت ن<sup>ر ایک م</sup>ہینہ میں رجيه مهينديس اتناسخت موجاتا يه كسيقر كي طرح اس یا لکل وہی ہوگی ہوعمدہ قدرتی آبی مُؤسنے سمے پیتھر کی ترکیہ ونون كو البھى طرح الأكر مناسب حديث حلاء جیسی نرم چیزے کام کیا جائے تو اس کوئیس لینے سے بیٹیٹرمٹی سے طالینے کی ضرورت ہے سخلاف اس روزیشٹرمٹی سے طالینے کی ضرورت ہے سخلاف اس يُجْرِنَ كَا بِيَقِرَالُرُ كُونِ مِنْ تَرْعُواً بِهِلْ اسْ كُوعِلَا تِنْ اورَجُهَا لِيتَ کے ساتھ ملاکر دو ہارہ جلاتے ہیں ۔ اس کورد وو نا مجھٹا یا<sup>ری</sup> لى أبي جُولية كا قدرتي بتحرشمالي بهند مع ميدانول من س کوکنکر کہتے ہیں ۔ اس میں اکثر ۸ سے ۳۰ فی ص (Clay). ہوتی ہے اور اس سے بنایت عمرہ آبی ٹیونا تیارمونا ليكر بعبن تسمول مين ربيت اور ديگر انسشياء كا تنأ س ریادہ ہوتا ہے اس لیے یہ اس قابل نہیں ہوتیں کہ پُونے کی خاطم ان کوجلائیں ۔جب بھونا تیار کرنے کی ضرورت بو اور اس کے يُون كا بتوخرونا يؤب تومناسب يرب كدخرير سي سينترتيم كا امتحان آبھی طرح محرلیں ۔ اس سے علاوہ اس پربھی نظررہے کہ اگر پنچم بْرَادِ ، مِن حَلِا يَا جَامُ تُوكُوعِكِ يامعدني كُوتِيكِ كا ايندهن كام دے سكتا ہے

ر پر کمہ ان سے راکھ بالکل مم ملکہ مطلق نہیں نمتی ۔ ایلیوں یا کوٹرے کرکٹ سے جلانے میں راکھ بہت ہوتی ہے اور پر چوٹ نے سے ل کر اس کی طاقت بہت گھٹا دیتی ہے ۔ ٨٨ يسيمنرك يكي لحاظ سي سيمنعط عده أبي يُون سم مثا ہے البتہ اس میں آبی خواص مقابلة بهت زیادہ ہیں ۔ جلا کر مجلَّہ ما خا تویه د مجھنا ہے د مجھنتا ہے ۔ کیلی نہیا روں اور ایسے گرے مقامات یں جہاں چینے ہوں ، اہم اور سفتی عارتوں ، آب بند دیواروں ، ہروں یا تین خزانوں سے فرسٹول ، اعلیٰ وگذبندی کے استرکام ی وغیرہ میں یہ کام اُسا ہے ۔ عموہ اس میں ، سے ، و فیصد کک مٹی (Clay) نٹ کی تفتیر دونتمول میں ہوسکتی ہے:۔ ا) قدرتي 99 - قدر قاری سیمنٹ <sub>-</sub> یہ قدرتی ہنجروں سے حاصل ہوتا ہے جس میں ، سر سے بہم نی صد تک منگی (Clay) اور باقی کارٹوبنیا إِنْ الْمُ (Carbonate of lime) يا كا ربونيت آف لا تُرو (Carbonate of lime) سے ساتھ کارونیٹ آف سیکنیشیا (Carbonate of Magnesia) ملا ہوا ہوتا ہے ۔ انتخاب ان میں بہترین سیمنٹ ورومن سیمنٹ اکا Roman Cement) سجمعا جا البعد - رس كا بتحر لندن كي سئى مي يا يا جا تا سے اور گول ہوتا ہے۔ میر کلساؤ سے میشتر منجان دانہ دارا ور ترم معلوم ہوتا ہے۔ مرک کے مستوی (مسکستگی سے مقام) جیمو نے سے صاف جیکنے لعلم ہو۔ ہیں ۔ رنگ سفید شرعی ہوتا ہے ۔ جلانے پر ایک نلث وزن کھیل جاتا اور رنگ مجنورا بر جاتا ہے ۔ عمواً محزوطی بھٹوں میں اس کومرف اتنا جلاتے ہیں کہ کاریا بک ایسٹر (Carbonic acid) مکل جائے۔ بطلے ، و کے پیخر کو پھر مفوف کر لیتے اور بند بیپوں میں بھر کر فروخست

لیے رکھ چھوڑ تے ہیں ۔ یہ بہت جلد کبتہ ہوتا ہے لیکن مصنہ المنظر(Portland Cement) كا مقابلة نبسيس كرسكتا. ك كالبخر ناياب بيء اس كي عمراً مصنوعي سے اس کی درآمر ہوتی ہے ۔ اس کی ترکیب ہو۔ حصے کھریا<sup>نہ</sup> ۲ حصے مٹی جس میں ،، نی صب کہ الوہیہ مدسلیکا (Silica) ہوتا ہے۔ کھیا اورمٹی وونوں دریائے میں وہے کے قریب سے ہوتے ہیں ۔ ان دونول کو تور حلی میں مجل لینتے ہیں ۔ چکی سسے پانی ان کو حوصنوں ہیں بہالاتا ۔ ہے ۔ رسوب جو تانشین ہوتا ہے کڑھا گھا میموں م مر بھٹے میں اس کی ہرتہ رہے بیج میں کوک دے ک ب بہنچا نے میں کر میت یکنے لکے بے حدثیش اس عم ) میں بھر دسیتے ہیں - ہیپوں میں بھرنے سے ہیٹیتراس کے ب فرش برتجيلا كرميند دن يكب مُفِنكُ إلوسف الرا جھائی ہے۔ اس سے بچونے کے وہ درات مفید نابت ہوئی ہے ۔ اگرید دکی جائے تواس کی مجےسے کام لینے کا اورىغمه کو نقصان کېنچيکا - بسرونی استرکاری اور بو دمیں ہو اس کے لیے پور لینڈرسینٹ نہایت موزول ب - براسته بور رنها بت سخت بوجا ما مے - اس میں نباتاتی المشيار كي بمونهسين بوسكتي - يه بات قدر تي سيمندك كو ماصل نبين ہے ۔ یہ ساکت بانی میں برنسبت ہوا کے زیادہ سخت بستہ ہونا سے۔

برے مقابات میں اس سے کام لیا جا میں یا نی کی رَدِستِ اس کو محفوظ ک (A Practical Treatise on the Manufacture of Portland Cement by Reid بإبريكيسكا ميزوليك (Practical Manufacture of Cement) , (Lipowitz) سے ماصل ہوسکتے ہیں ان يس ايسايۇ سف كا بتمر اورمثى (Clay) رُدول ہوں ہبت محمیاب ہیں اس کیے ہی

مراس اور کلکتہ کے ساختہ سینب بازار میں ارہے ہیں۔ صنف کوعلم ہے ہنوزان کی الیب شمالی ہندمیں کچھ زیادہ نہیں ہے British - منيهم (يُس برطش الجينيزيك السنطاندردكميني (Engineering Standard Committee) كي قرار داده سيمنط تخصيص درج ہے ۔ عام طور سے انگلستان کے انجینیراس پر کا رہند ہیں۔ یہ اے ۔ میحو لئے کی جلائی ۔ پوسے کو انیٹوں کی طرح بزادے ا کے ۔ اگر چرکے کی مقدار اس قدرقلیل مے کمتنل مجت کی لاکت اس سے وصول تہسیں ہوسکتی تو بزا و ہے ہی سے کام کینا مناسب ہے ۔ ہندوستان میں اینٹے خلانے والے عموماً پزاوئے ہی سے کام لیتے بنیں ۔ بھٹے شاذہمی رکھائی دسینگے ۔ پزاوسے کی تفصیل زمین کا ایک گول حصرتین کا قطر ۱۹ فسٹ ہوصاف کر لیا جا تا ہے ۔ یُونے کے بیٹھر کو توڑ کر اس کی تہیں تجھا میتے میں ۔اگر کلڑی کا ایندهن سے تومتبادل تہوں میں ایندش ریفیتے جاتے میں اور اگر کوٹیار کا رہے تو يتق سمي مكروس اوركوشيك موب الماكر بجما وسيت بي -كوئي ١١ نك اونيا ڈھیر اس کا لگ جا اے مجس سے اطراف سے ڈھلواں کنادے ملی یے جاتے ہیں ۔ جلائی کا طریقہ بالکل انتروں سے پراوے سے انندے جس کی تغصیل انبٹوں کے اب میں دی گئی ہے۔ بزاوس می مقص یا سمے کر اس میں حرارت اور ایندهن دونوں ہیت صنائع ہوئے ہیں ۔ اس کے علاوہ یُوٹا جل کرایک حديك باركيب سفوف مجى بن جاتات اور ايندهن كى راكد سيم مل جا ما سير - اس كو بعدين الك كرنامشكل سيم - اكر ايندهن لرسيك يا معدني كوئيك كا جوتو دومرك نقص كا احدميثه نبيس بوتا كيو كمهان سس راکھ بہت ہی کم بیدا ہوتی ہے -

س ہوے ۔ جب چُوسنے کی کثیرمقدارکسی بڑے کام سے لیےمظلوب ب محیط دلوار مرورانشائی جائے جس کے اندر کھونا ل سیسٹے میں ( الاخطہ ہوسمتی )) دیوار عانیں ہوتی ہیں اکہ جلاقہوا کھڑا اِن یئے ساتھ ہی ساتھ زیادہ چُونا اورا پٹیرھن ادبہ نے جاتے ہیں ۔ گو! اس طرح کام میں تساسل ٹائم رمہتا ے وقت اور ایندھن کی ہے *حد گ*فا یت اس وجہ سے ہمونی ا کو طالی کرے بھر بھرسے یہ " غیرسلسل بھٹے "کی طرح مے وصر بروال ویدے جانے میں جس طرح اینٹ سے تعلم معملوں میں بیت پر موالی دودرا میں جلائی کے لیے ہوتی ہیں ویسی رسی ان میں بھتی ہرتی ہیں یا یہ آ ے بقمر سے مکوے مصفے کے وش پر ڈھیرسے ڈھیر بڑے جلتے ہیں۔ رے طریقہ کی عمرہ مثال ڈبیرہ دون کا بھٹا ہے جو شختی 🗚 میں وکھیا یا ل بعبتوں میں ممواً لکڑی جلائی جاتی ہے بخلاف اس کے لوں میں سوشلے یا معدنی کو علیے سیے کام لینا زیادہ موروں ہے۔ 2 ۔ مجونے سے سخفر کی عام جلائی سے کیے ایندھی کا خرچ اور کے جمراور درن کا اندازہ لگانے کے لیے ذیل سے تخیینی اعداد جر بھٹے میں جلا عے جائیں وا من معدنی کوٹلہ یا ۲۴ من خشک لکڑی درکا، ہے - اس سے ۸۰ معب فٹ یا تقریباً ۲۰ من (۴ سیرکامن) تونے كا جلا يتقرمامل بروتاب - بجعاف بن جله يتفر كالجمسه الريت خالص يا تَقْرِيبًا خَالص كَارْبُونِيثُ أَفْ لائم (Carbonate of lime)

نے تو و کونا ہوگا۔ نئی (Clay) کی مقدار جس قدر زیادہ ہو کے بعد بڑے سے کا جب م اسی مناسبت سے مم بردویگا ۔ ایک ٹ خانص سفید بھرنا وزن میں ۲۴ سپیر چڑھتا ہے۔ آیم فٹ آبی چُر امٹی کی مفدار کی آمیزش سے آعتبار نسے ۱۵سے ۱۹ مرب للأكرجيج بنانے نے تح قابل ہوجائيگا ۔ ليكن غير خانص يا تحجبتاً ۔ اور جلانے سے بعد اس کو بار کیب بسینا پڑتا۔ سکے ۔ محم مقدار ہو تو لکڑی سے وزنی ڈنڈوں ۔ پر کیے 'ہیں ۔ مقدار زیارہ ہوتی ہے توعمو ما بیچو کی میں ہیںتے ہیں جو بیل یا دُنفانی توت ت مجزی مشین سے بھی کام کیتے ہیں۔ یہ اوسے لیے ایک انجن مع اس سے لوازمات سے خروری ہے جھِلنیوں سے گزر کر اسی خول میں ایک طرف طرتا جاتا ہے جہاں تک ہوسکے چونے کی بجھائی ادر میںائی مو قعانغمہ ربیب سی ہوتی جا ہے تاکہ حلائی سمے بعد جا دیریک اس کا ذخیرہ رکھا رہے تو اس میں سنگی بیدا ہونے لگتی۔ کے کا بجزیہ ۔ الجينيون كوبز مع كرجونے سے بخو إككر كاكال طورسے آزا اللي بجريد نبات فرد

س میں سے ۱۵۰ گرین ایک پیالی میں نے کراس پر بکا! ایڈرو (Hydrochloric acid) بتدريج و السلتے جانيس اور کليوي کڑے سے بلاتے جائیں حتیٰ کہ اُ اِل موقوف ہوجائے مجیہ ی کا غذسے اس کوجیمان لیس اور ایک کوارٹ (Quart) بانی تطیری کاغذیرسے بہائیں "اکہ خرب وُصل جائے ۔تقطیری کا غذیر مٹی (Clay) یارست یا دونوں رہ جائینگے ۔ ان کوبٹری احتیاط سے انٹھا کر کے خشاک کرلیں اور تول لیں ۔۔ اس کے وزن کو • ھاگرن یں سے منہاکرنے کے بعدج وزن رہ جائیگا وہ گویا کا دلونیٹ آف لا تم (Carbonate of lime) سيے-اس تفل كو احتياط سے أيلى يس إربار ملاً یانی آہستہ امہستہ بول بہائے جائیں کہ صرف رسیت سسے وزنی ذرات ترکنیا رہی ادر مٹی (Clay) کر مشبک ذرات یانی میں تحقل مل کر مجلس يُو آنا كُوْتُكُ كُر كُ تُول ليس - اگر ما ترين جوت سے بتھر مير الأكرين كاربونيث أف لائم (Carbonate of lime) الرين (Clay) اور ۳۰ گرین رہیت ہوں توعسام تعمیر کے کاموں ستے لیے ایسے بقرست فاصا مجونا تیار ہوسکتا سیے ۔ اگر ملی (Clay) کا تناب اس سن مُم ہوگا توجو سنے میں کہتاگی اور مضبوطی بھی مم ہوگی . ہوجائے اور تمام کار بائک الیسٹر (Carbonic acid) ظارج ہوجا۔ اس کے بعد تھنڈا کر کے بیتھ کو دو بارہ تول لیں۔ جتنا وزن کھٹیگا کار با بک السٹر (Carbonic acid) کا ہوگا۔ اس سے پڑو نے کی مقدار كاحساب نكايا جاسكتابي كيوكم كاربونيث أف لايم (Carbonate of lime) کے ہر سوحصول میں او صفے بوے کے اور ام م حقیق ے ہوتے ہیں۔ (Carbonic acid) کے ہوتے ہیں۔ ۸ ٤ -انجينير کواگرمواقع اور سامان ماصت ل ہيں تو

لرجميشه عل تجزيه سيركام ك- فالكوق عقامسن ، جو درج منظل میں مجم اور چوسنے کے بیتھر دونوں متحى رمج نے كرسب نقریباً <sub>۲</sub> اونس کیج کے برسم کے چند مکوسے لینا چاہیں۔ ئے کیے منونے کی تیاری۔ نمونے کو پہلے لوہ اور پرتیا ریب بیسیں کر مفوف اگر محیکی میں ملاحات تو کے کرمسی ڈامٹ والی ہوتل میں رکھ دیں اور اس پر اس مزونہ سے مام (یم) یانی کا اندازه - یه کانی ہے که تقریباً با اگرام سفوفه کو ۱۰۰ اُمٹی تبہشس پر اتنی ویزحشکرے کریں کہ وزن کا گھٹنا موتوٹ ہو جائے وزن صلی سے جس قدر وزن مھٹے اس کوطریقہ بجزید میں در یانی "سے موسوم مریں - بخر سے یسے بھر ہیں باتی کی مقدار کا اندازہ اگر زیارہ محت سے گزنا ہو اور عام عمل تجسنہ یہ کے متعلق مزید معلومات در کار ہوں تو پر نیس پر (Progenisus) کے گئے کئے Quantitative-) analysis) (طبع نالث صفحه ۲ ۵ ۵) کامطالعمفیدسے ـ يكل الزيميتر (Chemical Examiner) مرکارموبه میات شال مغربی ب

س \_ رست كا اندازه \_ تقريباً با كرام منونه ايك شيشه ك منقاره میں لیں اور اس میں صرف اس قدر کشید کیا ہوا یانی ملائیں کہ آوھا اپنج اُس پر پانی کھوارہے۔ بھرمنقارہ کو ۲۰ درجہ کے زاویہ سے جھ کا رکھیں تاکہ آبال آ کے سے یہ اسٹیاء صنائع نہ ہونے یائیں۔ پھر خالص بائیڈر وکلورک ترشہ (Hydrochloric acid) کی وراسی مقداً اس میں ملائیں حجب البال موقوف بروجائے تو آور ذرا سا ترست ملائیں ۔ اس کے بعد تبخیر کے ذرابعہ ان کوخشک کریں . تبخیر کا آخری عل گرم ہوا کے جنتر پر کیا جائے ۔ امیرہ بالکل خشک ہونے پر تقریباً آومعااونش شید کا بانی اور جند تطرے اپٹیڈرو ککورک ٹرسٹہ (Hydrochloric acid) کے اس میں اور ملائیں اور امیرہ کو گ سرسے تقطیری کاغذہسے چھان لیں ۔ جوچیز حل نہو اور تقطیری کاغذ بررہ جائے گرم کنید کے پانی سے اس کو خوب دھولیں - دھوسے بوٹ یانی کو ایکے مقطر سے ساتھ جمع کریں۔ابی طرح بار بار یہاں یک دھویں کو دھو نے ہوئے یانی کی بوند کی اگر پلائینم (Platinum) کے اربر تخیر کریں توکوئی اثر باتی درہے۔ تقطیری کاغذ پرجومل نہ ہونے والی شے رہ جائے اس برنقرہ وکاعل کیا جائے۔

دالی شے رہ جائے اس برنقرہ وکاعل کیا جائے۔

۵ – لوجیعے کا آگے اسٹی پیٹر (Oxide of Iron) ایلومینا (Alumina) وعيره كا اندازه - ترشتي مقطراور دهوا برا بان کو کھؤلا ا جائے ۔ مرتحز کیرامونیا (Liquor Ammonia) احتیاط سے صرف اتنا النيس كراس مين صاف اس كى بوآنے لگے - اس على سے سرخی ال بھورے رنگ کا رسوب حاصل ہوگا۔ تقطیری کا غذیر اس کو

له نهایت صحت کے ماتھ تو لئے کے لیے ایسی تراز و جاہیے کہ اگر اس کے ہر بادے میں ۵۰ گرام کے وزن جوں تو اس سے اکیس، کی گرام کا نسسرت طا جسر ہو سکتے ۔

جمع کرے کھوسلتے ہوئے کشید کے پانی سے جلد جلد دھوتیں۔ اس رسوب برنقرهٔ ۱۱ کے مطابق راست علی میں -۷ - بچونے او رمیگندیشیا (Magnesia) کا اندازہ ۔ مقطرا وردهوش بوش بان كوجوعل إلاست حاصل بوخوب بلاكردو مول میں تعتبیم کریں اور ایک حصہ توا ()ادر دوسرے مصہ کو إ ب ) سے نام زو تریں ایصنہ (۱) میں چُونے کا اور حصنہ ( ب ) میں گنیشیہ (Magnesia) تما اندازه کیا جائے ۔ یے ۔ مصنہ ( ۱ ) کو کھولائیں اورجب کھولتا ہو اس میں ۲۰ ر آگزیک تُرستٰه (Oxalic acid) کا معیاری محسلول ملائیلے۔ اس کا لحاظ رہے کہ محلول آگر یلک ٹرشہ (Oxalic acid) کے ملانے کے بعد بھی قلوی دہیں۔ اگر ضرورت معلوم ہو تو چند قطرے امونسیا (Ammonia) کے ملائے جائیں۔ لائم اگریلیٹ (Ammonia) کا جو رسوب اس سے بیدا ہواہیے تقطیر کرکے اس کو الگ کریس اور اس كوكلوسكت بإنى سب تين جارونع دهوميس - مقطب ركوبير ١٠٠ مثى - ترم كريس أور ٢ كعب سفير أل أف ويرشيل (Oil of Vitriol) (Potassium permanganate) عديو في المسيم إرتيكو ميث الم کا معیاری محلول مبت در برج الس میں شال کریں بیبال تک کراس کا رنگ طریقہ بالا چونے کا المراز ، کرینے کے لیے نہایت صحیح اور فوری بع - جب بوے کے کثیر پھر یا مج کا تجب زیر کرنا ہو توسناسب یہ ب (Oxalic acid) کامیمعیاری محلول ایک لیتر (Litre) کثید مے پانی میں 10 اس مرام معولی قلمی اگر ملک ترشد (Oxalic acid) کے حل کرنے سے عال ہو ماہیے۔ اس پر ایک جیٹی اس تحریر کی مگادی جائے کہ اس سے سرکعب سرمی ans

آگزیلک ترشه (Oxalic acid) یے جو ۱۱۰۶ گرام جونے کے برابر ہے۔

کہ ہر دومعیاری محلول نباکر رکھ بیے جائیں۔ پرمٹنگینیٹ (Permanganate) کے محلول کیے تیار کرنے کا طریقہ ذیل میں درج کے ۔ طریقۂ عمل کی صراحت یہ ہے کہ اگر یکک ترکشہ (Oxalic acid) محکول کا فی مقدا میں ملایا جاتا کی تاکہ تمام بُونا رسوب بن جائے اور زائد از ضرورت توت مقطرین مکل آئے جس کی مقدار پرمینکینیٹ (Permanganate) مے معیاری محلول سے زریعہ دریافت کی جاتی ہے کیونکریہ اگزیک مرشہ (Oxalic acid) كوسلف رك ترشد (Sulphuric acid) كي موجود اور ایک خاص بیش پر کا ربا بک ترت (Carbonic acid) (Permanganate) (Oxalic acid) (Sulphuric acid)  $K_2MnO_8 + 5(C_2H_2O_4) +$ 4H2SO4  $2MnSO_4 + 2KHSO_4 + 8H_2O + 10CO_2$ كاربابك ترُث + ياني مسلفيك أف يواليم -Sulphate of water (Carbonic acid) Sulphate of Potassium Manganese (Permanganate) کا رنگ نمایال رسگا۔ جومف ار بینگیند (Permanganate) کے محلول کی اس سے رنگ کے قیام اله برنیگینیسٹ (Permanganate) کی تسلیں اگرام ایک لیتر (Litre) کثیرے بائی میں صلی کی جائیں۔ اگرام ایک لیتر (Oxalic acid) کے معیساری معلول سے اس طرح معاروکریں کر ۱۰ کھب سمریر نبگینیسٹ (Permanganate) ایک کعب سم ترث سکے برابرہو۔

ضروري سنے وہ ديکھ لي جاسكتي ہے اور اس كا بر ١٠ كمعب سمرا كمعب سمر آگر بلک ترشہ (Oxalic acid) کے محلول کے برابرسیے ۔اس کے بعدیر کے نے کی مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے صرف انسس ضرورت سبے کر جس قدر بڑنیکینیٹ (Permanganate) صرف ہوا ہے اس سے مقطر میں سے آگریلک ٹرشہ (Oxalic acid) کا صاب لكائيس محويا يمقدارمطلوب سے زايدتھا جوجو نے كا رسوب بنانے سے بیے ورکار تھی ۔ اگر اس کو ظرف سٹارہ ۲۰ کمنیب سمر میں سے منہد رس توجومقدار ماسل موگی اس سے بحساب احمعب مراگزیاک مرت (Oxalic acid) کا محلول ۱۱۱۰ء گرام چوسے سے مسادی ہے پونے کی کل مقدار کا حساب لگایا جا سکتا ہے ۔ لیکن ماحصل کو اسنے صرب دینا جایسے کیونکر صرف آدھے مقطر سے کام لیا گیا تھا۔ اس طریقه میں البتہ برزیمئینیدید (Permanganate) اور آگر ملک تُرث (Oxalic acid) سے معیاری محلول بنا نے کی ابتدا میں زصت ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ ان کو بنالیں توجو کے اندازہ کرے سے بے بنسبت روسرے طریقوں سے بیطریقہ آسان اور فوری ہے ۔ (۸) معنه (ب) سيميكنيشيا (Magnesia) كا اندازه كياجا سكتا رے ۔ اس کو کھولائیں اور امونیم آگز لمپیٹ (Ammonium oxalate) سی قدر صرورت سے زایداس ایس المائیں ۔ بھر ۱۲ محفیظ یک آمیرہ كو ركة حجود أي - اكر كيلسير أكر بليب (Calcium oxalate) كا رسوب بوری طرح سے تنشین ہوجائے مسیال جو اِلکل صاف رہے الگ نتھاد کر جدا کریں۔ رموب کو تقطیری کاغذیر اکٹھا کر کے کھنڈ سے بانی سے دھویں ۔ بھر نتھ البھوا اور دھویا ہوا بانی ملاکر اس میں بہلے امونیا (Ammonia) صرف اتناکه محلول میں أس كی بُو اَنْ لَكُ اور يوسوو يم فاسفيك (Sodium phosphate) كامحلول الأس اورخوب بلاكين ـ اگر ۱۰ يا ۲۰ منت تك المجمى طرح ملائيس توجس قدر

مَيَّكُنيشِيا (Magnesia) بركم ومُمِّكُنيشيرُ اورا مُؤيِّرُ فاصفيت (Magnesium) and Ammonium phosphate) بن کرد انشین باد جائیگا -اس کے ساتھ اس کا ب مصه امونیا (Ammonia) کا محلول للاکراور رمبوب کومعیاً تقطری کاغذ پر سخفا کر سے تھنڈے یانی سے دھوئیں ۔ (8) - فقرة (م) سے عل سے خل نہ ہونے والی جوچنر عاصل ہوئی تھی اس کو حشک کریں اور تقطیری کا غذشمیت جلا کر ذرن کرلیں۔ اس کے وزن میں سے تعطیری کافذ کی راکھ کا درن منہا کریں ۔ اس منہائی سے لیے ۱۰ تقطیری کا غذوں کو جلا کر داکھ کا جو وزن ہواس کو ۱۰ سے تعتبہ کرس ۔ حاصل کثدہ وزن سے فی صدورن معلوم کریں اس كوطكرايقة عجب ريديس إيرار وكلورك والمرات المالكان (Hydrochloric acid) میں حل نہونے واسے ما دّہ کیا ''نیتلے مادہ کے نام سیے موسوم کریں۔ مورزيس ربيب المثى اور نامياتي استياء جس قدر الوسك وه المسس (ا) اگریتھرایی بونے کا ہے تو اس حل نہوسنے والے اقدہ میں مٹی کی مقدار کا آندازہ کرنا بڑتا ہے ۔ اس سے کیے اس کی ذرا ذرا سي مقدار كاربوشيك أن سورا (Carbonate of Soda) سے کھو گئے ہوسے محلول میں (مناسب یہ سے کہ محلول کو جاندی سے ظرف میں محمولایا جائیے) اوالیس - خانص سِلیکا (Silica) یا ست اس میں عل بروجا سینگے اور مٹی (Clay) حل نہ بروگی۔ پھر وطوسے مسکھا سے اور جلا نے سے بعد اسس کا وزن (۱۱) لوت اور المومينا (Alumina) سے آکسا میڈ (Oxide) سے رسوب کوچو فقرہ ک عمل سے حاصل ہوجلا کر وزن کرلیں اور اس سے (تفظیری کاغذ کی راکھ سے وزن کی منہائی سے بعد) في صد وزن كا حساب لكائيس - طريقة عجب زييس اس كو إيرار وكلورك ترشه

(Hydrochloric acid) میں حل شدہ لوسے اور ایمر مینا کے (Oxide of Iron and Alumina) کے نام سے موموم کرم (١٢) مَيكَنِيشِيا (Magnesia) اور اللَّويْزِيمُ فاسفيث السميسيا (١٢) Phosphate ) کا جو رسوب فقرہ م سے علی کسے حاصل ہو خشک کر کے جلا کر وزن کر لیں اور وزن کو دو ہے)۔تقطیری کاغذگی راکھ کے وزن اس کی (Mg<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Pyro-phosphate ۱۳۱ کاریانک ایسٹر کا اندازہ ۔ بتھ کا ہے تو کار ما تک ایسٹر (Carbonic acid) کا اندازہ کر نے ے - اُتحان اگر مجم کا سے تو کار اِ بک السر ب تُرُث (Hydrochloric acid) زرا سا ے پر جو تیج جو اُس برکشید کا یانی اتنا ڈالاجا ۔۔ شے کہ بائیڈر وکلورک ترشہ (Hydrochloric acid) سے بھری کو بلائٹینئر (Platinum) کے ارسے یا ند مفکر صراحی میں

سیرهی کھوی رکھیں تاکہ نٹرشہ گرنے نہ پاغے ۔ کیلسٹے کلو را میر Calcium chloride) کی کی ایک کاگ میں لگی ہوگی جسک میں آیک چھوٹی جھوکا نلی بھی بہوگی ۔ اس کو صراحی کے میذیں بہر ع ہوگا اور شدست کا اُہال آئیگا۔ جب گل ادر اُہال بالکل موقوف ہوجائے تو ہموا کا سے الینیج ارمرای میں واخل کیا جائے ۔ آلات کو اگر میر توكيس تووزن انسب نسبتُهُ تحم بإيا جائينگا به وزن كي محمي كار باسك الييد ، پىيدا ہو - اگران يېلوۇل-میں حلائے جائیں-اور بیم ان میں کا ایک ملوا کیا کے ہوئے ا ار اركب سفوف كريس اور اس كى جسا منکث حصہ یانی اس کے ساتھ طائیں۔ اس سے ایک گاڈھا اوہ بن جائیگا جو نہبت سخیت ایکا اور نہبت طائم ۔ اِنتی سے گزیرد کر اسے ساکولا بنالين - يوموالم برجا يُكا - اور الريه الجيام في البي توسم وكرن درف سنحت بوسكا بلكم أكرمسي ياني سك برنن مير طال ديس تويه أور بلي سخست

14

ہوتا جائیگا۔ مناسب یہ ہے کہ جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہونے سکے بانی میں نہ ڈالیں۔ ۸۰ ۔ چونے سیمنٹ اور کیج کی طاقت۔ پُونے اور پُونے سے تیار فردہ کچے سے جبکاؤ اور نناؤ کی زور کا استحان ذیل سے طریقہ

سے کیا جاتا ہے ہ۔

بیکاؤی طاقت معلوم کرنے کے لیے ،اً بدھ کی دو اینظیں نہراتھ ان منور سے بوٹر کرا گیس دوس دی برآ لئی رکھی جہائیں۔

اس سے گویا ہ بدھ ٹر اسمی دقبر نہراتھ ان ہوگا اور الجام سلسے صحیح دونوں طرف نکلے ہوئے۔ اُدیر کی اینٹ کے تکلے ہوئے بازدو ائینٹوں کو کسی نسریم یا مہا وں سے لٹکانے کے کام آتے ہیں بازدو ائینٹوں کو کسی نسریم یا مہا وں سے لٹکانے کے کام آتے ہیں اور پنج کی اینٹ کے تکلے ہوئے جا سکتے ہیں ۔ اس تحنہ لٹکا یا جا تا دزان اس دقت مک رکھتے جا ٹیس جب بہ کہ جوڑان کو سنھال دزان اس دقت مک رکھتے جا پس جب بہ کہ جوڑان کو سنھال سے اور پنج کی اینٹ کر نہ پڑے ۔ وزنِ شکست کو ہا ہے دیدہ سے اس تھی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ سے تعلقہ کر نہ پڑے ۔ وزنِ شکست کو ہا ہے دیدہ سے سے اس تھی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ سے اس تا ڈی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ سے اس تھی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔ اسمانے پر کا انتہائی جبیکاؤ کی طاقت فی مربع اپنج عاصل ہوگی۔



بنا فے جائیں ۔ اس غرمن سے
خاص منین میں اُن کو توڑ نے
ہیں ۔ ختلف سم کی استحانی
مضینیں ہیں جن کسے اصول
مخر وبریش وہی ہیں۔ ایشنے
کے زبرین حصے کی حوفت کا پنجبہ
منین سے نیجے لگا ہوتا ہے اور

وَيركا بني بيرم كے فدليہ اوركر

کھنچتا جا تاہے۔اس بیرم کو ہاتھ سے یا اوزان رکھ کر دیا تے ہیں۔ اینٹے کو مے لیے جس طاقت کی ضرورت ہے اس کو ڈائیل ما درجہ دار انہ ظاہر کرتا ہے ۔ کالم کے دارالیج بیس میشینیں موجود ہیں۔ ہے۔ عارتوں کی تجنائی میں بچ تجھوں یا انبوں کو جوڑنے کی جگر ہموار کرنے کے لیے اُگائی جاتی ہے آگہ ہوج وربیتھر کی پوری تنشت پر دہاؤ کی مج کوموسمی مجڑی اِ ٹرات سے محفوظ ریکھنے اورسطح کی صف آئی ۸۲ - مج اگررست اورخالص بوسے سے تیار کی با گیا تعمیر سے کاموں سے لیے ماکارہ ہے۔ کیوکم ، غرض سے ہیں ملائی جاتی کر اس سے طاقت استحتی یا آبی خواص ہوتی ہے اور دوسرے مج جب سوکھ جاتی ہے توریت کی موجودگی سے رياده سكوف نبيس بائق -معمولي كامول سنے ليے خالص الي والا

سیمنط اصولاً حدسے زیا دہ مصنبوط ہوتے ہیں ۔ بہذا کھابیت کےخیال سے ان کے ساتھ دمیت اس حد تک شرکیب کی جائے کہ تجج یا یت بالکل نہیں ملاتے ۔ ای ے رمیت سے شرکیہ جائیں تو یہ کیج بھی معمولی کا مول کے ۔ لفي يا نسي قدر آبي چُونا آگريسي جِوتُي بِٽي اينيُون (مُع**رِي)** ے توعدہ مجمج تیار ہوتی سے ۔ اگر یہ توجہ -ن مجمح تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یکی انبیٹوں ک میں اور حج کی چکی میں اس کو اور چونے کو خوب ملائیں تاکہ دولول ر اچھی طرح مل جائیں ۔ عام طور پر معموتی تعمیر کی سیج کے نے اور سرخی کا تناسب ایک وڈیڑھ اور اونے درجر کی تعمیر کے و ورا الموتاب - اگر عده محروری ریت ست دا موں فی ستے تو کچ یں ایک حصہ جونا کر ایک حصّہ سرخی ایک حصہ رمیت مشریب در کارسے جس میں ملی یا دیگربوٹ باکنل نہ ہوں ورنہ ہونے اور رمیت میں ارفت ببیرا نہیں ہوسکتی ۔ ربی<sup>ت ج</sup>س قدر موٹی مل *سکے بہتر ہے گر* 

مرخی کیج سے اسخانات

ایس کے وانے تیز ' کھر درے' اور مسکیلے ہوں ۔ منکین رہیت مج کے سلیے موروں نہیں گیو کہ نمک رطوبیت کو جذب کرے نمی اور بال يبداكرنا سع - ايك محموب فك خشك او رصاف رست كاورن عُمَارُوںِ کو جوعمو مَّا سِیصنِے کیں ٹوٹ جاتی ہیں گوٹ کر بنا تے ہیں۔ان کے ارمطلوب رہوتی ہے توانیٹوں کو آئیے۔ گول جگی میں براائر برا الربية إلى الرمثي من ١٠ سے ... عُرَدًا شَالَ ہو اور آئیٹیں کم جلائی جائیں توان سے بنایت عمدہ رخی منبیگی -منٹی میں اگر مجونا مطلق شاآل نه ہو توعدہ مسرخی بنانے مے لیے انیٹول کو توب جلانا ضروری ہے میٹی میں اگردیت کی زیارہ مقدار ملی ب میں ایو مینا (Alumina) کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ سے - لیکن سرخی ان مقاآت سے کیے موروں تتركاري يأ درز بندي موسمي إثرات مسي محفوظ نهرمو م مے بعد ہوا اور رطوبت کے تباہ کن انزات سے اپنٹ كى جاتى ہے اس كا بخريہ ہونے لكيكا ۔ آبى چونے اورصاف تيز إربووه استركاري اور درزبندي كي ليه سه كعيب فك مرخى كاوُزن تقريبًا أيك مِن بوتا ب.

ربیت یا مرخی کی مقدار جو کفامیت کی غرض سے شرکیب کی جاسسکے ان امور کے دریافت کرنے مسے لیے گیج سے انتخان سفیے جاتے ہیں مجل مزاحمت ہاسانی یوں معلوم ہوسکتی ہے کرتیج پر اتن دزن رکھا جائے کہ ٹوبط جائے۔ اینٹ کی پتھرکی ایسی چینائی میر طر محيحًا رمنيا دعموةً في مرديع في يا پنج ثن فرحن سرب ستى فساد دس سے بارہ من ئاك - اينٹ كى چنائى كاجو بور كلين ط کی مچکے سے تیار کی جاھے اورجس کا تناسب ایک حصر سینط دو حصے ربیت ہو علی تھی جنا و نی مربع فٹ ۲۰ ٹن سرمے اور کیفط فساد ۸ سے ۱۰ مٹن تک فیال ممیا جا تا ہے ۔ گج سے جیکاؤ کی اتصال یا تناؤ کی طاقت کے امتحان کا وہی طراقی ، جو بچرنے اور سیندم کا ہے جس کا بیان اور کیا جا چکا ہے ۔ رمج میں ختی بیدا ہوئے سے لیے کتنی مہلت جا بیبے اور اس س قدر څونا ا در ربیت کا حرف تسرخی یا ربیت ادر سرخی د د نول ملانمے جاکی الدَّمطلوبه نتاع بيدا ہول - اَن امور سے فيصبله كے ليے مناسب تویہ بے کر مختصر بیان پر علاً تجربہ کرلیں ۔ بچ سے مختلف امیروں سے ا ينتط بنا بيء جائير من مين اجرزا كاتنا سب مختلف ركعا كيا بو-ان كي طاقت او سحتی کا امتمان ایک دن سر ایک منفته م ایک جهیند م تیمن مبینے جو مبینے سے بع*د کر*لیں -جس امیزہ سے *بہترین نیجہ حاصل ہ*وم میں وہنی لگایا جائے۔ معبن منونوں کویانی میں اور تعبق کوم طویب ر کھیں۔ امیرطوں کی جمٹ کی میں جوڑوں سے کیے معمولی کیج کی حیکا کو کی طاقت بقول سائٹ کے (Rondelet) ٹی مربع ایج کے سے انہا نکب سید رور جر" می شکستی طاقت جس کا عمل جوڈ کے متوازی بوجیسے کمان سے بیل پایی من سطیحست سے پاس فی مربع ایج ہا۔ ۱ میرہے- بورکلینٹر سیمنٹ سے تیارشرہ سجے کی جبکاؤ کی طاقت (جو 1: ۱م سے تناسب میں ہو)

محم- پلاوا کیج سے وستعال میں قابل توجار

ر اوسططاقت والی معمولی چرنے کی مجم (جس کا : ایا لے۔ ابوم کی تناوُ کی طاقت میں جینے سے بعد فی مربع اپنج ، م سے ۱۰ میر مک بعوتی ہے۔ بورطین طاقت میں ہیں گے ، ہو) کی طاقت ایک ہفتہ کے بعد نی مربع ایج ۵۵ ۔ ا ورخصوصیت پرسے -معمولی امیرہ کا جم جس میں ایک حصہ جو ا الله الصفي ريت يا سرفي محم بول تقريباً دو تلت فرص كما وأسكتاب - ير بنامت بتلي ما نع محج سب اينك يا بتصر كي خالی رہ جاتی ہیں بلاوا ان کو مجرنے سے کام آتا ہے ۔ تبعن وقت ٹرے اینط یا پنھر لگاھے جائیں تو اس سے یہ رطوبہت مرکیتے ہیں جس سے وہ منفوف ہوکرا قص ہوجاتی ہے ۔ سنگ خالا مط بيخرببت كم الوبت جارب كرت بين - اس يه ف مسي محمد بہلے ال ير باني جھواك دينا كانى ہے ليكن

14

إينك يا ريبلي بيقر جيب مساماتي استياء كوتعميرين لگائے سيئ قبل سے بھگور کھنا حزوری ہے۔ 91 -رمج الناسخت ہوكہ محميلانے من كوئي وقت نديو اور جوط سے مرف اُس دقت کام لیاجا <del>آآ</del> ے جائے بھر ہم سس ہو۔ ۔ تیادی ہے بعد نئی تعمہ کو ہفتہ عشہہ یک خوب نمر رکھنا جا ا کہ بچ ایک دم خشاک نہ ہوئے یا شے ن*جاص کر موسم گر*ا میں اس ملی ہیں جا یج سے بہتہ ہونے سے قبل اگر اس پر مطفظک کا اثر ہوجائے تو ناقع ے ۔ اگراننائے تعمیریں کئریٹرےنے والی ہوتو بنسیاروں اورد بواروں کوزمین سے کم از کم س نشابندی کی جارب تہ ہونے والے آبی نیجو۔ ہونکہ زین کے زیب اِس کا اور زیا وہ تر ہوتا ہیں۔اگ 9۳ - كمنكرىيط \_ بحرنے ياسىنىڭ كورىيت يا ممرخى اورام شے مثلاً پتھریا اینٹوں کے محرصے وغیرہ سے ماکرکنکرمیٹ تیار کرتے ہیں۔ یہ چنری اول سوتھی ملائی جاتی ہیں ۔ اس سے بعدیانی ڈال سروہارہ لاتے ہیں تجب پورسے طورسے الا لیتے ہیں تو اس کو موقع تعمیریں نہایت احتياط سے رکھ كرخوب كو شنتے ہیں تاكہ خوب كھنے " کلووں کوجر اس میں مشر کیب سیسے جاتے ہیں عمواً گیٹی سیستے ہیں اور طیج وجرکٹی کے اطراف ریٹا ہوتا ہے بستنی کہتے ہیں۔ چُرنے یاسیمنٹ اور رہیت یا ٹئیرخی کا تناسب ایسا ہونا چاہیے ً لحاظ کرتے ہوئے کنکر پیٹ میں صروری قوت وخصوصیت بیدا ہو ''کے "کے متعلق جن امور کی صراحت کیگئی ہے ویکی اس میں بھی قابل کھا ظہیں ۔ لیکس اصولاً ككاريب كالمنجج إئس حجج سے بہتر ہونا چاہيے جو ديواروں ميں لگايا جاما ہے اس کے کانگریط یس مجھ کی کیفیت بالکل جدا ہوتی ہے۔جن

جزول كويه جوارتا ميه و كنكرييط يس تجهير السس طرح أيمي بوتي بي سيم اس كوائينط اور يتحركي بندش كاخيال كرشت نسبعة ممترمده ملتی ہے ۔ اللہ عمواً رکتی ہے لیے کوئی سی سخت شے کام آسکتی ہے اللہ ماہ اللہ عمواً رکتی ہے۔ لنکر الوائی ہوئی انیٹیں ؛ جلی ہوئی مٹی مصنیوں کا میل ، ے <sup>م</sup>کارسے ' وغیرہ' وغیرہ ۔ اگر سمئی چیزوں میں انتخاب وصانب حبكني سطح والى جيزول شلأجقاق بقفر اوركار ك تتجوك تی سرمیماسی طب رح کونه رار کیراول کو نیرک کنکر وغیره ما مرار موتواس کو مجے یں ملانے ہے سے میشتہ مِينُ وَجِيجِ بِ. - اگر رُقْي بهت م ، ہفتا لینا چاہیے ور نہ مجھے سے یہ پانی جذب کرلیگی جس سے اس کی لِنَّى عَمُومًا اوسط جسِامت کی ہونی چاہیے ایسی کہ ڈیڑھ یا وو ایج ، خانول والی حیلنی سے گزر<del>سک</del>ے لیکن نہایت اہم کا موں کے ۔ س سے بھی بہت سم یعنی ہے ایج نکب ہوسکتی ہے ت ہو گی ولیا خلوان سے درمیان بروگا۔ اور اسی مقدار صَرْف بِنُوگِی ۔ بیتھریا اینیٹ کی ٹیٹی اگر ہے ۔ بعب فَتْ كُنَّى مِن تَقْرِيبًا فِي ٣٠ سُمِ ٢٠ ا آمیرہ سے اور یہ بات عمواً وڑے ہوئے تیتھوں کے ڈھیریس ہوتی

ہے تو اس میں خلو محر ہوگا اس لیے گہتی کا ایسا زخیرہ ب وزنی عارتول کی بنیاد و آئ وغیرہ کی تعمیر بیں جہاں گئیر پیل کی بری مقدار خرچ ہوتی ہے اکثر کفایت کی غرص کے سے اندرونی حضول میں ترشی میں بڑے بڑے بھواور ہے حد جلی ہوئی انیٹوں سے بھی کام لیکن اس کا خیال رہے کہ ہتھروں یا اینٹویں سے پیچ میں سے دویا تمین اینچ کا تصل ضرور رئیسے اور مجیح کا غلان ان سے اطراف میو ہنان میں معمولی نبیا دوں کی کنکر نیٹ کیے نَتْ رَجْي سِي - اور رَجْنَي كي حبسامت الله أن بوني جاسي - ريوارول ڈل برجبرتروں اور گنداب نالیوں جن پر مجھاری بوجھ بڑنے والا ہے۔ رو سے لیے جہاں گھٹ کئا بیٹ کی بے حد ضرورت سے خشک مجج کی راز بڑھا دی جاتی ہے بعنی ۱۰۰ تمعب نٹ کٹی سے لیکے جس کا جبامت بيو ، هي معب فعث محج طات بين - ١٠٠ معب وث سے ہا اُک کی جسامت کی ہو اگر ،ہم مکعب فٹ خطا لا ملا جائے اور آمیرہ کومقام تعمیر ہر رکھ کر کولا جائے تو اس سے ملعب فٹ کنگرمیٹ کتیار ہوگی ۔ 94 - طریقه یه سبے که زار داده تناسب میں شوطی چیرو ل کو نا پلیس . ناپ سے کیے صندوق ہوں ۔ بھر صاف ستھری سنگریٹ یا اینٹ کے چوترسے پر ان کوخوب ملائیں ۔ تم از نم دو بلکہ تین مرتبہ ڈھیر کو 'ورسے طور سے الط ملیط کرنا چاہیے ۔ پھر اس خشک آمیزہ پریانی سے سے جس میں ہزارہ ہو صرف اتنا یانی چھڑ کیں کہ تمام ڈھیر کے الله في سيك افي بوء أميرة كو بوم المرم المرم دوم تبدالك ملك كرس اور ساتھ ہی مقام تعمیہ برتہ نیجا دیں کے بنگر میٹ کو ملبندی سے بھینکنا یا ڈھلاؤ پر سیے بھسلانا ورست ہیں کیو نکر اِس سنے وزنی اور *صب*ک اجزا الگ الگ ہوجاتے ہیں

کر آہستگی سے اُتا رحمر رکھیں اور مبر تہ کو کو سفتے دوسری تہ رکھی جاسکتی ہے لیکن یہ نہیں ۱۲ اپنے بن اور اُفقی ہوں تاکہ بانی ان پر بہ نہ سکے اور اُس مان شانوں 🖍 یا نموٹی دیواروں سکتے بھر اقر یا بیشت میں ہوتا۔ ے مکانوں کی آن دیواروں میں جن کا ڈھا بج ڑی یا لوہیے کا ہوتاہیے خورہ دلدار کی حمیت س میں ، در کیوں کی سطح زریرین میں راموں میں فرشفاحا شیوں اور محصتوں دغیر ا ٩٨ - معمولي بتوك كي كنكريك كي بالفطر كيل توت عموا وال فی مربع فنط اور معمولی پورنگینڈ سیمنٹ کی کنگرمیٹ کی ۸ سے ۱۰ شریک سترکاری ۔ عارت اگراعلی قسم کی سخت ، جھی طبی ہوئی انیٹوں سے بنی کیت تو اس کی صفاظت یا خریصورتی سے لحاظ سے ر صبروری ہے ۔ لیکن عموماً اکثر کا موں میں استرکاری توسی مجڑی اٹرات کی متعقل طور پر مز احمت کرسکیں تو استر کاری ۔ حروری ہے لیکن استر اس بھیز کا ہوجو زوّال نیر نہو . ربيت إلبيته اس قابل بين كيكن من جو بدرى طرح جلى بوئي نه بهوموسي آ كامقابله تهيس كرسكتي اس كي حتى الامكاك بيروني استركاري ميس ايسي بَرِخی سے کام م لینا چاہیے بوخوب جلی ہو تی سخت انٹیوں سے نہائی لئی ہو۔ بیرونی استرکاری کے لیے اگر ملکے آبی بوے کوجو اچھی طرح با بهوا بهو اورجس بیس سمی قدرمنی بھی شامل ہو صاف ا ور میز کونوں سے ملاکر سمج بنالمیا جائے تو نہایت موزوں سے ۔ اگر سفید بُحوے اور مُرخی سے کام لیٹا ناگزیر ہے تو اس کا صرور خیال رہے کہ رخی خوب جلّی ہو تی ہمو اسپینٹ اور رہیت اگر آچھی طرح ملا نے جائیں سے بہتر سے لیکن معمولی عادتوں کے لیے آس میں زمارہ فرفه ہوتا ہے ۔ مہند دستان میں عام طور پرسینٹ کا استرخز آئہ آب یا کتوا لی اندرو نی سطح میں کرتے ہیں تاکہ وہ آب بند ہوں ۔ بعض وقت با در پنالو مل خالول وغیرہ میں بھی پمنٹ کی استرکاری کرتے ہیں ناکہ سطح میں یاتی کے مرول کے اندر استرکاری سے محف سطح کی صفائی تعدد ایٹنٹ کی گذائر یا کما مراد حجیتوں پر صاف سطح پیدا کرنے سے لیے استركاري كرتے ہيں تاكہ بارش كا يافي جلد به بنكلے بونکه تراسیشے پھسسر یا خاص دعنع کی ڈھلی ہوئی اینٹوں عارت كو خوشنا بنا تاكثير اخراجات كا باعث بهوناسي اس سير بهي استرکاری سے کام سینتے ہیں یا اردگرد کی عارتوں سے ساتھ موزونیت را مرسط في مرن مسك <u>-</u> إوا وعام طور مسه جو مجمج تعمير ميس لكابا جامًا -) بہت کم فرق ہوتا ہے لیکن چونکہ سمج کی بلنبت استرمیں کم ، در کارے اس کیے ربیت یا تشرخی کی مقدار اس میں نبیةً زمادہ ہوتی استرین ریت ایک خاص جدیک یقیناً مفید سے کیونکہ اس کی وجہ سے نشک ہونے پر مسکواؤ محم ہوتا ہے اد رشکاف ہیں بیدا ہو تنے ۔ اس ترکا کیج سیکھے یاتی اور دریا یا نہر کی زمیت سے تیار کرناچاہیے درنہ بنک کی موجودگی سے دلواروں بریمی بیدا ہوگی -

كر آبیمشكی سے اُتار کر رفعیں اور سرته کو کو ۔ ا میراند این طرح دو مسری ته رکھی جا سکتی ہے لیکن یو تہیں ۱۱ ایج اور موج نه مبول اور اُفعی ہوں تاکہ بانی ان پر به نه سکے اور اُس

٬ يَا مُونُىٰ ديوارول حَمِّ بِمِرادُ يا بيشت مِن بهو تاہے. کو اب اس درج ترتی دی گئی ہے کہ آور بہت سے کامول میں ڑی یا بوہے کا ہوتاہے خورہ دیوار کی حمیہ د ن اورسلول می*س ب*یو: کبشتیه د**لوا**رول میر ) میں ' سیطر حمیوں میں' مختلف اقسام کی ٹیفٹول میں ' فرش کی در بحیل کی سطح زیرین میں راموں میں فرشنا جا شیوں اور تھیتوں دغیر ہم

٩٨ - معمولي بتوسيخ كى كنكريث كى سبي مطر محيل توت عمواً وش تی مربع فت اور معمولی پورٹلینڈ سیمنٹ کی کنگرمیٹ کی ۸ سسے ۱۰ شریک

سترکاری به عارت اگراعلی تسم کی سخت ، جعی طلی ہردئی انیٹوں سے بنی کیت تو اس کی صفائلت یا خریصبور تی سے محاظ سنے ِ صَبِرُوری ہے ۔لیکن عموماً اکٹر کاموں میں استرکار<sup>ی</sup>

یا ہوگی-ستہ ما اینٹ اگر اس قدر پائدار اورسخت نہیں کہ ستہ ما اینٹ اگر اس موسمی مجزّی انرات کی منتقل طور پرمز احمت کرسکیس تو استر کاری -يُونا ادر ربيت إلبيته اس قابل بين كبيكن تمثى جوبوري طرح جلى بوئي نه بهوموسي آرآ كامقابله نهيس كرسكتي اس كي حتى الامكان بيروني استركاري ميس ايسي رُّرِی سے کام نہ لینا چاہیے بوخوب جلی ہو گی سخت انٹیوں سے نہ نہائی ی ہو۔ بیرونی استرکاری کے لیے اگر ملکے آبی بُو۔ أبرد أورجس بين تسى قدر منى بجى شامل بروم سے ملا کر شجیج بنالبہا جا۔ نے اور شرخی سے کام لیٹا ناگزیر ہے تو اس کا ضرور خیال رہے کہ لیمنٹ اور رئیت اگر ایھی طرح ملائے جامیں ے بہتر سے لیکن معمولی عمارتوں کے لیے اس میں زمادہ فه ہوتا ہے ۔ سند دستان میں عام طور برسینٹ کا استرخز آنہ آب یا کتوا اندرو نی سطح میں کرتے ہیں تاکہ وہ آب بندہوں ۔ بعض وقت ہا در پیجا نو ل خالوں وغیرہ میں بھی بینٹ کی استرکاری کرتے ہیں آگر سطح میں آتی صاب ملقح ببدا کرنے کے سنتے پیھسٹ یا خاص وصنع کی ڈھلی ہوئی اینطوں ۔ عارت كو خوشنا بنا ناكثير اخراجات كا باعث بوتاسي اس سياح بهي سے کام سینتے ہیں یا ارد گرد کی عارتوں کے ساتھ موزونیت م فرق ہوتا ہے لیکن چونکہ گئج کی بالنبہ سے خشک ہونے پر مسکواڑ محم ہوتا ہے ادر شکاف نہیں بیدا ہوتے ۔ استرکا می سیٹھے پانی اور دریا یا تہر کی ربیت سے تیار کرناچاہتے در نہ منک کی توجودگی سے دلوارو ل برمنی بیدا ہوگی ۔

سترکاری دو مین استروں سے کی جائے تو پہلے مروج کرلکیروں کا جال بنا نا چاہیے ٹاکرسطے کھر در می ر۔ جم کر دہیے ۔ اندر و فی حصول میں استر کا صرف یہیے دینا کا فی ، اورہمواد کرنے سے لیے سیدھی کلوی کو تجواف ت \_ مرم کے مثابہ ابہتر کاری کرنے کوسنگسیاتری ن ہوجاتا ہے اور جلا لینے کی اس میں قابلیت سے صاف وہموارسطح بن جاتی سے - آخری ر میں خانف جو نے سے کام لیتے ہیں جو یوری طرم بجھا ہوا نو۔ اریک جمنا ہوا اور سفید مرمر ایجیسم (Gypsum) (کیکسیئر سلفید طب (Calcium sulphate) کے سفوف سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ مختلف (Oxide) الاتے ہیں مثلًا اودے بن کے ۔ كسائيله (Oxide) ياكارلونيث (Carbonate) م لیے زر دلی فرا کسما پیڈ (Lead scide) سرخی کے لیے مردہ سنگ بُمُوا گیب بُرو۔ جب سنگسته موکھ جا یا ہے توسطح کوجلا دینے لیے نہا بت باریک دانہ والے بتھرسے رکڑتے ہیں اور کچہ کچھ سے دھویتے اور صاف کرتے جانے ہیں ۔ اس سے بعکی نے ل کی تقیبلی میں رکھ کرایس کورگرشتے ہیں۔ بھر تھریا اور تیل . مرف تیل سے رگوتے ہیں۔


در چُونِم" جوصوبرُ مرراس میں رائج سبے ایک تسمر کا سنگہ یہ بھی تین تفروں میں نگائے ہیں ۔پہلا تقربینی سے تجو او کے شیرہ کا بنا ہوا ہو ما ہے ۔ دوسرائقر سینی سے میصنے ہوئے تُوٹ فیدرمیت کا ہوتا ہے جس میں گڑا کا مثیرہ نہیں الستے آکہ استرکا سے تقریمے لینے (بوجلا دیتاہے) بڑی محمنت کرتے ہیں بڑا ::ت یاں بنٹن ترخیزنا بناتے ہیں اور اندازاً پوتھائی مصبہ اس سے ، اجز اکومچھوٹی چکی میں بہیس کر اتنا یار بیب کرتے ہیں کہ طائی آ م مہوجائے ۔ بھر اس کے ساتھ فی بُشل (Bushel) ہارہ اُنڈوان ی کیا کوسیر تھی کر ایک کوارٹ (Quart) ورسی او رآ درہ یا دُستگرزہ ملاتے رہیں ۔ آخری تھر بہت ہلا چڑھاتے میں اور سنگرزہ کی سے گھنٹوں رگڑتے ہیں ناکر عرو جِلا پیدا ہو۔ سنگستر کا کام ضم ، بعد کئی دن تک سطح پسنے کی منسرے ے جس کو پونچھتے جاتے ہیں ۔ شالی بند کے معار سنگستر ا و رہی چیزوں سے کام لیتے ہیں جو بالکل ان سے مجدا گازہں ۔ چرکم مَصْ مَغْتُلَفْ حَصُولِ لِمِي مُخْتَلَفْ طَرِح مِسْ سَعْكُمِيةُ كِيامًا مَا سِي مِنْ ۔ میں ہرایک کی تنفیص نہیں بنائی جاسکتی ۔ بہان کام ہو معاروں سے ایس کے متعلق معلومات ماصل ہو سکتے ہیں۔ معاروں سے ایس ، بیرونی دادول برمجی صبفه کرانے یا کاغذ جیکانے کے سجائے عام طورسے انجے اپنی کرتے ہیں ۔ اس کے لیے بچھے چُر نے سے پانی میں گوند کا پانی یا گنجی طاتے ہیں تاکہ پچونا ویوار کو مکڑنے ہے۔ مرانی دیوار نی آب باشی کرے وقت برانی آب باسی کی بیٹری کوچیل وینا یا ہیں ورز سنے بو نے کا تم برائے بو سے برہیں ہو صلا۔



## برو برنه

ه ١٠ - اقسام جوبينه - تعميرين جولكري لكائي جاتي ہے اس وچومبینه کہتے ہیں۔ لکونی حب یمب درخت بھی میں رہے اسس کو كه الما جودين كمتم بين جب اس كوكارك ينت ربي تو برط جوبين کتے ہیں ۔ پھرجب کا ع جمانط کراس کے شہتیر ستون ستختے ، بڑے ، وغيره بناكيت بي توبع متيام جوبينه كبلاماح -جن رفتوں سے چرمینہ حاصل کیاجا "اسبے وہ سب بد تمویک ہیں بینی ان میں ہنواس طرح بر ہوتا ہے کہ ہرسال سنٹے مارہ کا خوا جھا اور پڑانے خول سے درمیان بیدا ہوتا جا تا ہے ایسے درختوں کی رَاش سے متی المرکز طقے سبتینگے۔ چاکہ برطقہ سے سالانہ منو کا بہتہ چلتا ہے اس سلیے ان کوم سالانہ طلقے '' کہتے ہیں کھجور ، کے تی میں جیسے بائن اور بنیا در شکے درخت <sup>در نمو</sup>ئی ہیں گوان کا تہذا ای*ر* یک ان کی بیرونی سطح پرنئے غلاف کے بیدا ہونے سے بڑھتا جاتاہے کیکن نئی لکڑی کے ریشے پرُ ا نے حصیوں میں مجھے اس طرح کھس جاتے بیں کربعض حصول میں وہ بالکل ان میں مصبے ہوئی اور بعض حصول میں بالکل بیوست ہوتے ہیں ۔ ان ورضوں سے تنے سبک اور آنچھو ک تر ہو تے ہیں لیکن نازک اور کھیک دار اسنے ہوتے ہیں کہ تقمیرے اہم کام<sup>وں</sup> مے قابل ہیں ہوتے۔

۱۹۱- ایمو اورساخت \_ جربینه کے دونت کے بیول بیج جومغز ہوتا ہے ہو اس کو گوریدا کہتے ہیں ۔ اس کے اطراف بنی تکٹری کا خول ہوتا ہے ہو درفت میں سب سے بران اور سخت ترین حصہ ہے ۔ اس سے مطبوط جور یہ تیار ہوتا ہے ۔ ہیرونی نوعم طلقے عمواً طبکے دنگ کے ہوتے اور رسیدار تکڑی کہلاتے ہیں ۔ ان ہر نرم مہیں جبلی کا ظلاف ہوا ہے جس کو شبدئی پردت ہے۔ ہیں۔ اس پر جھال کا خول ہوتا ہے ۔ اگر جھال سے چھل جانے سے شرای پرست کھل بڑے اور ا بنے کام کو ابنام نہ دے سکے تو وزمت عمواً جل جاتا ہے ۔ گورے سے قریب کے صلقے جھال سے قریب سے حلقوں سے نسبہ جنا ہے ادر سیاہی مال ہوتے ہیں ۔ یہ تغیر اندر سے باہر کی جانب بندر بح یا باجا تا ہے ۔



بہ تبدلی برت کے پاس سے گودے کی جانب باریک اُفقی دلینہ داد با فت کی رگیں نصف قطر کی سمت میں ہوتی ہیں - اِسی طرح اِسی تئم کی دلیٹیہ دادرگیں ' گوئوے کے پاس سے جھال کی طرف بھی ہوتی ہیں - ان ہی سے ہرسال کے سئے

طلقے کی گرفت ہوتی ہے۔ اور ان کو بھی کم نیا کہتے ہیں۔ سالانه خلقے جس مادہ سسے تیار ہوتے ہیں وہ کویا بے شمار بند ہمں جو ایک پر ایک اس طرح رکھے ہوتے ہیں کہ انتصابی طبیال معلو ہول - ان میں اُنقی دیا فرغمہ نماہوتاہے اوران ہی نلیوں سے ذریعہ جڑور یتوں کہ اور بتول سے جراول سمک رس بہنچتا ہے ۔ خانوں میں جو دیا فرغر تنا ہوتا ہے رکھو بہت اسی کے ذریعہ خدر یے - تھوس اوے جب مک کہ وہ حل نہوں جذب نہیں ہوسکتے۔ موسیم بہارمیں ہسدارلکڑی کے ذریعہ رس جرط وں سے ٹوینیوں کی طرف ے سیتے بنتے ہیں ۔ بیوں میں بہنچ کر آ یں جربانی ہوتا ہے اس کا بیشتر حصد تبخیر پروجا سا سے اور رس گار صابمو جا اسبے ۔ اس سے ساتھ ساتھ کے بیتے بروا میں سے کاربن ڈائی آکسامیا (CO<sub>2</sub>) موجذب سرتے اور اس سے اکسیجی (Oxygen) کرمداکرتے میں - کاربن (Carbon) رس میں فل جاتا ہے۔ یاعل طویل اور تجیب ہے یہاں اس کی تشریح مکن ہیں۔ گاڑھارس بعدازاں سبدلی پرست ین اُترا اس کے الدونی جانب جم جا السي - اسى سے ایک نیا سالانہ علقہ پُرُانے طفہ کی ہیرونی جانب حیار ہوتا ہے جب پڑک تے یاس سے رس سطنے لگتا ہے تو سے جھڑنے گئتے ہیں ۔ رسی حزال کا موسم ہے ۔ جب تمام ہتے گر چکتے ہیں تورس کی گردست موقوف ہو رس کی گردش جازوں میں موتون برجاتی سے تورسدار کاری کے خلیوں میں ادہ کاذخیرہ اس قدر کافی موتا ہے کہ متعاقب مرسم بہار میں جب کہ بھے۔ رطوبت صعود كرف للتي سے مئ سے كليال بيدا بو جاتى بين -رس چوب جس میں کہ گاڑھا دس جمع رہدے اگر مرکوب یا بندمق ام یں دہدے تو گفن لگ جانے کا احتمال ہے ۔ اس میے بہتر ہی سمجعا جاتا ہے کہ درخت مین گرمیوں میں کا لئے جائیں جب کہ دس محض یانی

ا ورمعدنی تنکول کا محلول ہو کیونکہ قدرتی یا مصنوعی طریقوں سے جن کازلی میں وُكُركيا جائينًا ايسي لكوي سوبي ساني شناسكت بين - بهار يا خزال بين جب کرس میں شدت کی روانی ہوتی ہے درخت و نہیں کا شف ہ لیکن درخت اگربہت میرا نا ہوجا ئے تو **بھر**اس کی لکڑی <sup>ن</sup>اقص ہو سے اور خرابی کی ابتدائی کلائی۔ اس کی منڈیاں اس طرح جمائی خائیں کہ ککٹرایو ل رہے تاکہ ہوا کا باسانی گزر ہوسکے اور بدان میں لکڑیوں کی منڈیاں نگائی جائیں و ہاپ ں ہوں "اکہ پانی بہ نکلے - اگر خما*ن ہو تو سایہ بان بھی اسپ*ے ما**ک** لكوليان بالكل تند بهوا اور دهوپ ميں نر بڑي رہيں -اس طريقه كو قلهما تي لرتيانا هم بيتي بن - وقت كي قلت نه **بوتويه ببترين طريقه سبه كيونكه** اس سے لکوئی انچھواکب اور کیا وار بنتی ہے ۔ اس طرح رسیائی ہوئی لکڑی میں روسال سمے بعد نسو کے کا کام اور چار سال سے بعد رکھانی

ر اُولی ) کا کام ہوسکتا ہے ۔ اگر حبلہ ی سے مُرتبا نا ہو تو اَ ور طربیقے اختیا، كيے جاتے ہيں اجن كا مختصر بيان درج ذيل سب -ین سی تنیانا ہے مصنوعی طریقوں میں یہ سب سے سادہ طریقہ ہے درخت سے لکڑی کا شتے ہی یانی میں ڈبور تھتے ہیں - پھر بندوہ دن سے بعد یانی سے نکال کیتے ہیں اور ہوا دار مقام میں سکھا لیتے ہیں ۔ گرلکڑی کا پوری طرح بانی میں ڈوبا رہنا صروری ہے درنہ سبے مد صرر کا اندلیشہ سبے بطريقة سي كولكوى من فيم اور توك بيدا ببوسف كا احتمال مم بوجا السي اہم لکڑی کم زور صرور ہوجاتی ہے اس لیے اگر مضبوط لکڑی دار کا رہو تو یہ طریقہ موزوں نہیں ۔ لکڑی جب بالکل مجی اور رس بھری ہموا ورمعمولی میں اس کی فوری ضرورت ہوتو پہ طریقہ بہت کار آمہے ہے اس سے للنے والا اکثر ادہ فامح ہوجا تاہے اور لکری مطرف اور گھن گلنے د میں ہوئی ہے۔ ۱۰۸ - طعولانا ۔ یہ لکڑی کو انتہانے کا دوسراط بقہ ہے۔ گواس سے لکڑی کی قوت اور لچک کم بوجاتی سے اہم اس سے بعد سکراتی ہے۔ اس طریقہ سے اس وقت کام کیتے ہیں جلب قدر بی طور بر رُتیانے کی مہلت نہ ہوا در رُکھانی (اولی اُ کا کام کرنا ہے جنروری احتیاط یہ ہے کہ لکڑی کھولتے ہوئے پائی یا بھاپ میں در بک نہ رکھی رہے۔ عواً جار کھنٹے کانی ہیں ۔ اس سے بعد بتدریج اس کوسکھالیں ۔ ١-٩- وهوال دينا اور يجلانا - اس سع بعي بعض وقت كام ليا جاما ہے لیکن چھوسٹے بیما نہ پر ا در امس وقت جب کہ لکڑی کسی حد تک موقعی ہو۔ آگر مجی لکڑی کجلا نے کے بعب ریمن میں محاثری جائے یا ایسی جگہ لَكَائَى جائِے جہاں ہوا كا گزر مرہو تو گل جائيگى كيونكہ اس ميں جو رُس ہوگا دہ سر سے لگیگااور لکڑی کو تباہ کردیجا ۔ واا - مصنوعی طلقوں میں بہترین طریقہ گر ماکر رطوبت کو دفع کرنے کا ہے۔ لکٹری کیو یا عبقی میں گرم جوا کی رومیں رکھتے ہیں۔ ہوا کی رُو اس اندازسے

سے گرای اازمی ہمیں کہ آگر ہمیشہ پانی میں رسیعے تو کل جائے کیونکہ چربینہ کی بعض تعین الیسی ہیں کہ ہوا میں تو ناقص ہوتی ہیں اور بانی میں ہمائیسے معنبوط بائی جاتی ہیں جیسے کہاس کی لکڑی ۔ آگر چربینہ ایسے مقام میں لگایا جائے کہ وہ مجمی خشک اور مجمعی تر ہوتا رہیں اور اسس کی حفاظت سے سیا مندرج ویل تدابیر میں سے کوئی بھی نہ گی تی ہوتو ہہ

مداکل جائیگا ۔ چربینہ سے لیے بچھا چُوناسخت مضرہے۔ اس لیے عادتول میں لکڑی سے اس کا اتصال نہ ہونا چا ہیںے ۔ چوبینہ کی رطوب سے اس کا حکنے سے بوسیدگی سے انگفن سے

چوہینہ کی رطوبت سے اسطینے سے بوسیدگی سے ، کھن سے خفاطت کرا صروری ہے ۔ مہندوستان میں دیکس بھی لکڑی سے لیے

بے مدائد نشہ ناک ہے۔ من وغنی منگ چھیرنے سے رُتیائی ہوئی لکرای رطوبت سے محفوظ رئتی ہے اوراس کی عربیت بڑھ جاتی ہے بشطیکہ رؤنی رئاس و قتاً فرقتاً تا آرہ ہیر دیا جائے ۔ یہ بھی صروری ہے کہ روغنی رئاس چھیرنے سے قبل جزبین سر خاصا رُتیایا ہُواہو ورنہ مسابات کے مُنہ بند ہوجا نے سے لکوی میں جُرس

رہ جائیگا اس سے لکوی گلنے لگیگی۔ اوسیدگی اورگھن سے بچانے کے بیے یوں توبہت ساری تدبیریں کی ٹئی بیں مثلاً کلورا ئیڈ آف زنک سے (Chloride of zine) ' وغیرہ کو لکڑی کے اندر سلفیٹ آف کاپر (Sulphate of copper) ' وغیرہ کو لکڑی کے اندر تقییم ۔عدہ ککوئی کی خصوصیات

کامل طور پر جذب کیاگیاہے ۔ لیکن بہل انعل اورمصارف کی کے اعتبار سے بہترین مدبر کرنیونوننگ (Creosoting) میں-اس کے لیے پہلے ہوا بند محرہ میں خسلا کها جائے اور موا دور رطوست کو لکڑی سسے خارج کریں ۔ بھر کرتیوموسط (Creosote) جو في مربع إيخ . 4 مير د بأومين مو ا و رحب كي تتبسش آ۴۰ ف ہو اس میں بریال ایک ن اس سے قبل لکڑی پوری طور سے رُتیائی جائے اور نیز فنوی طریقہ سے کوئی ۲۲ گھنٹوں میں لکڑی مسکھالی جائے۔ تجارتی رئیریورف (Creosote) گہرے بادای رنگ کا محارُها تیسل نس ادہ ہوا ہے جو ڈامرسے حاصل کیا جاتا ہے اس میں ۲۰ سے ۳۰ فی صد و امر شال ہوتا ہے۔ یہ ۵۳۰ تا ۰۰۰ ف مے سخت و امرسے کشید کرسے حاصل کریا جاتا ہے ۔ ۲۱۱ نقسیم – عام نکور پر لکڑی کی دوسیں ہیں: منام وٰ کی تیم یازم کلای کے دزخوں کا تمنے عمواً لمبیا ۱ و رمسیدرھا ۱ و رمشاخیر چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایفنوبری (Coniferous) ہوتے میں اور ان میں تاریبین شامل ہوتا؟ فر(Fir) کی لکرای خاص طورسے رسینہ والی ہوتی ہے۔ بو مکہ اس سے میدست اور لمصلط وستياب بموسكة بين اس لي جمال راست كشش ياعرضي رجم إرك والع بول وال يربهت كاراً مرسي - اس مع رسينول ميس رفی جیاب محم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جہاں دباؤ رمشوں کی طولی سمت میں نہ وہاں یہ ناموزاوں ہے کیونکہ رمیٹوں کی عمودی جانب اُسانی سے ٹوٹے بخِت لکڑی مِن اربین نہیں ہوتا ۔ اس سے دیلفے زدیکے ا ور ان میں چیک نسبۂ زیادہ ہوتا ہے ۔ انسس سیلیے یہ بچیکا ڈاور غیر ظم عمودی فساد شبہنے کے قابل ہے۔ ساای عمدہ لکڑی کی خصوصیات ۔ پائدار اور مضبوط لکڑی میر زیل کی خصوصیات ہوتی ہ<del>یں</del>:۔

(١) باريك سالاز حلقه جن سے بطی النمو ہونے كا بتد علِتا ہـِ (ب )عجرا رِنگ ۔ ( ج ) مُسنَّلین وزن -( ۵ ) رسیوں کی مضبوط حباب اور گفٹ مرکزی ریستے -(هه) "ازه تراشی بهونیٔ سطح میں صفائی اور شختی سفوف کی سی صا خرابی کی نشانی ہے۔ سا ہندوکتان کے پوبینہ سمے درخت سفیر دب میں ہندوستان کے درمتوں کی ایک عمل فہرست کمنل النے۔ ایم لا مگ آر۔ای - سابق پرنبیل ژو کی کالج کی تیار کردہ درج ہے ۔ صوفیتحدہ میں جن درختوں سسے چُوہینہ تیار کیاجا تاہے ان کا مختصر حال درج ذیل ہے (۱) وبووار صنوبری (Coniferous) سے ۔ بیر مالید میں ... پر ہوتا ہے ۔ اس کا تنه اونجیا او رسید مطا<sup>م</sup> او رشنیاں حیو ٹی حیوٹی افو ہوتی ہیں۔ پنتے ہار کی اور ملبے ہوتے ہیں۔ ریشے نز د کی نر دیک اور فاص وضع کے ہوتے ہیں۔ لکڑی کا ربگ بلکا سا ہوتا ہے۔ رندہ کرنے ادر وانش مجیرنے کے بورخوبصورت دکھائی دیتی ہے ۔ شب اور ہاسان تراشی جاسکتی ہے اور مضبوط اور پائدار ہیں۔ اس کا چوبینہ نہایت نیمتی ہوتا ہے اور کشرت سے رملوے سیسلیروں سے کام آتا ہے۔ رم رحیطر بیصنوری (Coniferous) آیے - ہمالید کی . . دم سے . . . د فت بلندى ير أس كم درخت إيا جاتا ہے - وضع اور ساخت ميں ويودار سے کسی قدر الما طبتاب لیکن اس سے ریشے آس سے ذرا موسطے ہوتے میں اور مقابلةً سرحیثیت سے اُس سے ادنیٰ درجہ کا ہے۔جہال مفبوطی اور بایدا ری منظر نه بودیاں به کار آمریہ ۔ (۳) سال - اس کا درخت سیدھا اور لبند ہوتا ہے - ہمالیہ کے دامن کی دادیول میں آیا جاتا ہے۔ بیتے گہرے راگ سے بڑے بڑے روقے میں - لکڑی میں ریلتے نزدیک نزدیک اور رائک گہرا بادای ہوتا

، یہ ان سرت سے ہوی ہوں ۔ بہت برت برت وہا کہ اوا می رنگ کی رہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ کار گائی کارنگ کی سخت طاق اور گائی کی سخت طاق وزنی اور انسانی سے ترشنے والی ہوتی ہے۔ اس کی صاف جانی سطح بن سکتی ہے۔ چوبینہ نہایت مضبوط اور پائدار ہوتا ہے اور جہاز سازی سے سے کام دیتا ہے۔ اس کا شار دنیا کے سے لئے کر فرینچر کی تیاری سک سے کام دیتا ہے۔ اس کا شار دنیا کے ہما یہ تی جو بینے کے درختوں میں ہے۔

() نون - سندوستان کے میدانوں میں سب جگہ ہوتا بے ۔ درخت متوسط قامت کا گھنا ہوتا ہے ۔ تنہ چھوٹا کو ٹہنیاں بڑی ہے بیتے گنجان کا مجمعادر نو کیلے ہوتے ہیں ۔ بوائد اس سے بڑی اور کمبی کار یال نہیں مکل سکتیں اس لیے نسرف فرنچرادر اسی قسم کے دیگر کاموں

لاویاں دیں کی سیس اس سیے شرف تربیرادر آئی مے دیرہ تول کے لیے بے حد موزوں سے کیونکہ انسکارنگ سرخ باوامی ہوتا سے

رسیشے زویک نزدیک ہوتے ہیں اور سطح صاف جکنی ہوسکتی ہے۔ (۸) تفییشے ۔۔ ہندوستان میں ہرجگہ پایا جا ماہیے۔ تون سمے مشابہ ہے لیکن ہے گول ہوتے ہیں ۔ لکڑی کا رنگ سیاہ بادامی ہوتا و نے ہوتے ہیں۔ اِکل نون کی طرح اسانی ہے اس میں کام نہیں ہوسکتا لیکن مچر بھی خاصاً کام ہوسکتا ہے۔ اس کی لکڑا گیا۔ جب بڑی اور کمبی ملتی ہیں تو ان سے شہتیر اور شختے تیار سکیے جاتے ہیں۔ کا ڈیوں سے بنانے میں خاص طور سے کام اُ تی ہے۔ لکڑی خاصی مضبوط اور بائدار بروتی ہے۔ ( 9 ) آم ۔ آم کا درنست ہندوستان میں ہرجگہ ہوتا ہے۔ اسکوں بیت مفنوطاہ لکڑی سفید اور موسکتے موسٹے رکٹیوں کی ہوتی سبعے ۔ لیکن بہت مفنہوط اور پائدار نہیں ہوتی ۔معمولی تعمیر سے معمولی کاموں شبے بلیے کار آ کمر ہیںے ۔ (١٠) سمل - مندوستنان اود برمايس سرجكه بايا جاماي داس ک پرهای مژمنیال بزمی برمی اورسیدهی ہوتی ہیں۔ لکڑی سفید رہگ کی ممزور ہوتی ہے لیکن بانی کے اندرخب کام وہتج ہے ۔ اس لیے عموماً اس کو گہری بنیا دول اور کنووں سے حک سے کا مِن ہوتی ہیں اور بڑی سیس بنگال اور بر ا میں پائی جانی ہیں۔ فیالتقیقت یہ چوببینہ کا درخت نہیں ۔ عام طور سسے تغمیر کے ذیلی کامول میں اسس کی تھپت ہوتی ہے مثلاً چھپرول کی حجبت میں معظول میں اور سکسبک اونول میں۔ ، ہولوگ ہندوستان کے درختوں کے متعلق تفصیلی معلوات ، اولوگ ہندوستان کے درختوں کے متعلق تفصیلی معلوات یں وکیسی رکھتے مول ان سے لیے ذیل کی کتابول کامطالومفیدہے رِرَاف اللها (Timber Trees of India)

- (Balfour) الفور


فارسش ایند گاردنس آف سوئقر انڈیا مصنفهٔ کلگ هاس ن (Forests and Gardens of Southren India by Cleghorn)
(a) ( a b b . b .
اندین اینگر برما تمهر خصته موسکتر
انڈین اینڈ بر ما ممبر مصنفہ سیکٹر (Indian and Burma Timber by Skinner)



ه ۱۱ - معاد اور انجینیرعموماً جن فلزات سے کام کیتے ہیں وہ لوھا اُ تانبا بحست تلعی، سیسا بین - بعض وقت ان کی محرت سے بھی کام ریا جاتا ہے مثلاً بہتل فاسفی مخاس اور بندادی کی دھات وغیب رہ نصری فلزات سے نام اور کیے گئے ہیں اُن کی خالص وحات وستیاب ہونی بلکہ آکسیجن (Oxygen) سے ترکیب بائی ہوئی ومعات آکسا پیٹ اُ ر ، گذرک سے ترکیب یائی ہوئی سلفائیڈر (Sulphides) کی مِي ، كاربن وْانْي آكسائِيلُهُ (Carbon dioxide) سے تركيب ای بروی کاربونیط (Carbonate) کی صورت میں یائی جاتی ہے - فلزات ان قدرتی مرکبات کو مجدهات سرت بین - یا تجید ایس زمین ریر اف طبقات میں بنہال ہوتی ہیں جیسے ابرک شیسٹ (Mica Schist) رسليط (Clay Slate) اوبعض اتوان ستك فال (Granite) يس بعي كانس الي جاتی بین - اس کلیدسے سب سے زیادہ ستنتی اوا سے کیونکہ رکار بن را (Carboniferous) بلکه اس سے مح احدید طبقات میں یہ کبڑے یا یا جاتا آ ا ن قد رنى شتول ياطبقات الارض من ان كيمه وآول كي ج نہیں یائی جاتی بلکہ تمیت کے مختلف بے تقصیم مختلف مقامات میں منتش ہوتے ہیں - ان مصول کو معلان سکتے ہیں - ان سے صاف ظاہر بهة المبيم كرجب ان كا ما دّه رقيق تعا توست يدر با وُ سي طبقات الارض ب واغل جواہے۔ یہ معدن زمین کی گہرائیوں میں بہوتے ہیں اس سلتے ان سکت ورستى يحلسا واور بجنائي تصنيسه نوا ادولاه

<u>تنجنے کے سیے گری کانی</u>ں تھودنی اور مناسب را ستے وغیرہ م بنانے بڑتے ہیں تاکہ تحدیرہات نکال لائیں۔ یہ اکثر مٹی سے لی ہوئی روتی ہے جس سے مُداکرنے سے عل کو ڈی ستی کیتے ہیں۔ ١١١ - ورمتى \_فالص كيرهات كرجهال كم عكن بو المق سس يُمَن كُوالكُ كُركِيتِي بِين - بقيد حصد كو توڑ يكي مِن توڑتے بين اور بہتے سے سُبک لوٹ ہر جاستے ہیں اور یا تو بھٹے میں ڈال کریا یوں ہمی دیفیر لگا کر بھون لیتے ہیں تاکہ دطوست کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide) میکندک اس سے خارج ہو ت زياده مسارار ہوكرمتعاقب عل تصفير سے لیے زیادہ موزوں ہوجاتی ہے ۔ ۱۱۸ - بصفیہ - کیرھات کسی خاص شنٹے سے ملائی جب آتی ہے جس کو <sup>دو</sup> گُذا نم ناں ہ<sup>ی ہے</sup> ہیں ۔ کی رہاستہ میں بو کور شائل ہوتے ہیں اُن سے سے کہ ان ان ان الا ترکیب ان نے ہے مام طور سے کوک (Coke) کا ایند نفن دیا جا تا ہے اس طرح کہ اس کی مناسب مقدار آمیزہ سے ساتھ لاکر وقتاً فوقتاً معمولی بھٹے یا مسلسل ہیں عظیے میں جمو بکتے جائے ارت اسِ مُثَّدت کی ہوتی ہے کہ کی رصا۔ ہاتی ہے۔ اس کے س<u>کھانے پر</u>وزنی دھات بھٹے میں بن<sup>ز</sup> ینچے کی نالی سے باہر عل آتی ہے۔ اور کوٹ الکازندہ سے ل رسمی جاتے اور سبک میل کی صورت میں اور کی الی سے بہ محلتے ہیں ۔ ١١٩ كويا ا ور فولاد - بويي كي كيرهات عمواً كاربونيث (Carbonate) يا آكسا يُدرُ (Oxide) كا مَركب بموتى سبع - موخرالذكر بهتر ہے - اس کی کانیں زمین کے طبعات میں لتی ہیں اوربساا وقات کچدهات ایسی خالص بعی ملتی ہے کہ درستی اور بختنائی کے ابتدائی

''سیں برتا۔ گلستہان کی کیحکہ صافتیں ۔ انگلستان میں اب نوے کی جس کیدهات سے کام لیا جاتا ہے آس کی درآمدبلبیو (Bilbao) و اقع اندنس سے کی جاتی ہے کیونکہ یبال کی آٹیمی کانیں اکثر و بیشتر خانی بروجکی ہیں ۔ سیجھ زیں بھی تو ان سے دھات اس قدر کم مملتی ہے ِلْ نَهْمِين ہوتی ۔ انگلستان کی موجودہ کا نول میں سب سے ل کینکٹ (Cleveland Hill) ہے جو بُدُنبرو (Middleborough) کے ق ہے ۔ اس کے بہتری طبق کی گہرائی ۱۰ نٹ ہے اور میں نی صد لوہا دستیار ہے کیکن اب تی بھی تربیب الختم ہے اور اس کی کچدھات کے ١٢١ - مندوستان عي محيدها تين- عال مي صوبه بنكال ا ورصوبه جات متوسط مندين لوج كي كي رهات كي كانيس لي بي-ان كانول أ (Bengal Iron and Steel Company) اور الما استیال انسی تموٹ (Tata Steel Institute) والے برا مکر دہے بیں اور کام نہا بیت سودمند <sup>ع</sup>ابتٍ ہوا ہے۔ اول الذکر کی دھاتیں عطریقیاء على ولاد سازى محمت على مسطر ج انگس (Mr. J. Angus) تمبيني سميم مشير انجینیکا نوط صیم مراج) میں درج ہے۔ ان کے علاوہ ہندوستان سے آور علاقوا میں بھی بولا یا یا جا-ما سے مثلاً صوئبر مرراس سے اضلاع سیلم اور بے بورس وندیا جل میں۔ حیل پور سے قرب وجوار میں مجھالشی اور گوالسار میں م است م براً اور ونگرمقا ات میں - کماؤں اور راجپوتا ندیں تا نیا یا یا جاسا ب اعلى برا اورميلاكا من صيميرة ( د ) مين مفيدمعلوات ورج ہیں جو فلزات ہند کے متعلق مر ارضیا تی ٹیجائش ہندسے اقتباس کیے گئے ہیں۔ ١٢٢- لصفير - روا ماصل كرنے كى غرض سے كيرهات كو وُرستی اور بھنائی کے بعد تبشر طیکہ اس کی منرورت ہو اتصفیہ کی اونچی نا سشیباتی نمسا تھٹی میں وال دیئے ہیں ۔ تھٹی کی اندرونی است




سے کی رہا ہے۔ اس قدر گرم ہوجاتی ہے کہ او یا لوثوں سمے یاک ہو جاتا سے اور لوث، میصلے، ہوئے میل کی صوریت میں حدا ہوجائے ہیں۔ اسی غرض سے گدازندہ ایسا الستے ہیں جو کیدهات سے لوثول کے اتع تركيب ياك - الركوف يادد كنكو " (جيماكواس كوكيت بين) بيشر علے (Clay) نے تو یؤ نے کے بیتھ کے نگڑے مٹریب کرتے ہیں-اوا اَرِ" كَنْكُو" زيادہ ترربیت مايكارے اجزاء میں توجکن مَٹی سے کی ہوئی آو ى سمي ھات اور ئيوَكُ كا بيتھ دونوں الاكر شركيب كرتے ہيں بوڪ کنگو اگر نود ی کے نے سے سخفر کا ہے تو کئے یا تھے سے کی ہوئی محدهات ملاتے ہ م کا آغاز پول ہو تا ہیے کہ تصفیہ کی تعبیٰ م*ی مرجب کوعمواً جھکا*لے ی بھی سمیتے ہیں تھے بلندی بہت ایندھن سسے بھر کر رومشر، کرستے ہیں۔ پھر نمیدھات اور گذار ندہ کا آمیزہ رائے گئے یا س سنے مخروط اِدِرِ نَا قَلْمِ شِکْنَے وَرِیعِهِ جَمِو سِکتے ہیں ہِ مِفْصِیلِ نَقَشْهِ مِن وَکُمَا بَی گُنّی ہِ بجريحيه وتفه سئ بعد تحويرهات الكرازيده أور أيت دهن جهوب بمتع ہیں ۔ تھیتی ایک دفعہ دنک جانے سے بعد جب یک اس کی مرمت سکسسل حکبتی رہتی ہے۔ حیرصات جم گدازندہ اور ا یندهن متواز عجو تکتے جاتے ہیں اور کام جاری ربہتا ہے ۔ سپیدهات سے جھو تکنے کے لیے بھٹی کئے سرے پر ایک مددر لوسیف کا ناقلہ اس تراش کا است ہوتا ہے ۔ اس میں دھات اُنڈ لیتے 'میں ۔ اس کے ساتھ اس کے بیج نیں ایک فرکت پذیر فولادی مخروط اس تراش کا 🛆 ہوتا ہے جو زنجیرسے لئکا ہوا ہوتاہے جس کے سَامِتھ وزِنِ مقابل بھی ہوتا ہے۔ ناقلہ تیں جب دھات ڈانی جاتى سب تومخ وط كليجا موا اور ما قله سع ملا بهوا موتاسي جيسا كرفتكل مي وكها ياكياب عيميني من وهات جوسك سيك ي زنجركو وهيلاكر ع مخروط كونا قلدسك سيج التاروسية بين -

نا قله اور مخروط سے ذراینیچ ایک وروه راوِ ہوتا ہے تاکہ احتراق لیسی حامل اسس راستے با ہرنکل جائیں ۔ بیکیس عمواً استِ عال یزبر کاربن مانا کسایئڈ (CO)ہوتی ہے ۔ اِسی سسے تھبٹی میں واحسس ہونے والی جھکڑ ہوا گرم بور کر آتی ہے یا اس کی حرارت سے جوشدان میں ب پیدا کرتے الی جس سنے کہ ہوا سے بچکاؤ کی مشین علتی سے ۱۲۳ - معبلی میں ہوا کے شدمار جھو کے داخل کیے جاتے ہیں ۔ا و توں میں جھو نکول کا در دائیسٹ معمولی ہوا کا در جائم شس ہوتا تھا۔ اور اب بھی بعض وقت یہی کیا جاتا ہے ۔ اس خاص عمل کو وہ سس دھھو کا عل کہتے ہیں اور لو ہا ہو اس طور پر تیار کیا جا ئے اس کوٹس دھھو کا لو تا سے ، آليكن اب چندگزشته سألول سنه عام طور پرديگرم جھو كاعمل " رائج مِنْ مِن واخل بُونے سے قبل ہوا کیٹیش ! ہا ف بوتی ہے جیں۔ ہے ۔ اس کے انتوا کلیسائی یا بھنائی کی منرورت مختمیں پڑتی ۔ نیز اس کی وجہ سسے کوک (Coke) کے بجائے کوٹیلے کے ایندھن سے کام لیا جاسکتا ہے ۔ مجھٹی میں ہوا کا جھوکا باریب سوراخوںسے یے جن کو بون نلیال کے کہتے ہیں ۔ ان کے اطراف وصلے ہوئے یے سے بیچداد بائب لیٹے ہوتے ہیں جن میں یانی دور ا رسبت ما کہ بیگرم نہ ہوئے یائیس ۔ ا - بعثی کی تشدید حرارت سے کید معات کی تخویل ہوتی اور ترنشین بوجا علم اوراوت اس کی سطح بر الکی عمال کی طرح بیران لکتے ہیں ا یسل سرکھنے میں ۔ میل کے اور کیدھات جلتی رہتی ہے ب سیجھلے ہوئے ادہ کی سطح بڑھتے بڑھتے پون ملیوں کے قریب بنج جاتی ہے تو ایک بدر رو کا منہ تھ ل بڑتا ہے یہ اتنی بلندی پر ہوتی ہے کہ متیرتا ہوا میک اس سسے خارج ہو کر حوض میں بہ آ ئے ۔ اس کی فرشی اینیس بناؤ وصلا نو بإ

جاتی ہیں یا ماکارہ وطیرلگا دیے جاتے ہیں۔ بھراتشی مٹی میں بولے کے قریب روزن کرکے مجھلی ہوئی دھات کو بھٹی سے نکالتے ہیں۔ دھات سیدھی لمبی الیول میں ہوئی ہے جو ریت میں بنی ہوتی ہیں اور جن سکے بہلوول میں بیشار مجھوٹی جھوٹی الیال ہوتی ہیں۔ دھات ان میں بہنج کر مخت کری اور محسوس بن جاتی ہے۔ اس ترکیب سے حاصل نشاہ لو ہے کو بییل سیمتے

١٢٥ - بيطر - وصلائي كرنے والے يا لولى بنانے والے عمو أبير كو أن گھڑى سلائول كى مكل ميں خريدتے ہيں - بھراس كو مختلف علوں سے صاف سرکے ڈھلا لوم کی پیٹوال لو ہا کیا فولاد بنائے ہیں جن کا بیان درج ذیل ہے۔ إس معتلف استياء خاص خاص تناسب من شال بوتى بي -مستلا كاربن أسبليكن (Silicon) المحدرك فالتفوركس منتكينيز - إن سب یں کاربن نہایت اہمیت رکھتاہے۔ ڈھلے لوے ریوال لوے اور فولاديس اصولاً جوفرق بوتابيك اس كا دارو مرار كاربن كي مقدار برسيم جوارجي شال ہو۔اس کے علاوہ دیگر اسٹیاء جو إن میں پائی جاتی ہیں اُن کاشار کوال میں کیا جا اسمے گوان میں کی ہرایک سفے سے نوسے یا فولادمیں خاص اہم وميت بيدا بوجاتى بيه اوربهل كا وجود في الحقيقت مفيد بي يبال برطلبه کوییمجها دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ڈھلے نوسیے میں تحنیناً فی صد دیا ہم فولاديس في صدياتا هورو ادريدان لوسيد ين في صد دورو ما ار كاربن شال ہوتا ہے۔ ان صرود میں بھی مختلف مارج ہن اور یہ اس طرح بتاریج ایک ورسی یں کے ہوسئے ہیں کہ ان کی تفریق پوری طور سسے بہاں مکن بنیں ۔ ١٢٧ - وصلا لوم - سجارتي بيركو دوباره كيصلا كرخاص وصع كے سانجو ين وصال سين مي - اس سي اس كو رفعلا وها سية مي - وهلائي اكر معمولی سم کی ہے تولو اچھکڑ مجتی سے بالا ست سانخوں میں سلے لیا جا اسے ۔ لیکن اعلیٰ کاموں سے سیے عام دستوریہ ہے کہ بیرا کو "كَنْسِكْ فِي جُعْلَى" مِن روباره كمِعلات بين - كُنْبِدي بَمِيمٌ ، جَعَارًا بَعِيْ اِ تكل مثابہ ہے اور طریقہ کار بھی وہی ہے۔ وونوں میں فرق صرف اس قدر ہے۔ اول الذكر حمود في ہوتی ہے۔ طاحظہ بونقشہ مدے۔ كسى قدر جوہا نے كا يتقر



گداذه ۱۵ کے طور پر شال کرتے ہیں ۔ یہ اُن کوٹول سے بل جا سامیے ہو بیرط میں ہمنوڑ یا تی ہو تے ہیں ۔ اب یہ میل بن کرخارج یوجائے ہیں ۔ وصلے لوسے کی کئی تسمیں ہیں لیکن عام طور پر مین صدر عنوالوں کے عمت ان کی تقییم کی گئی ہے ۔ کہ مادی وصلواں لو یا کہ مفید وصلواں لو یا اور جتی دار وصلواں لو یا۔ اور جتی دار وصلواں لو یا۔ ۱۹۷ ۔ سِلیکائی کی دھات ڈیا دہ این دھن کے ساتھ بان توش ریکھیلائی

جائے تو اِس سے بو دھات حاصل ہو گی اِس میں بلیکن (Silicon) پایا جائیگا اور یہ کاربن کے قلماؤر میں مدر ہوگا ہو دھات میں سٹ الل ہمو۔

کے وصلواں نوہے کوش مادی ڈھلواں لوھا کیتے ہیں ستدسطح نیلگوں زُما دی رنگیب کی ہوگی اور اس کی قلمیں نالیں ہوگا دانے بڑے بڑے اور عکرار ہو سکے ۔ یہ لو إ آسانی سے تمیمل سکتا ہے اور فرھلائی کے نازک کاموں کے لیے زمامیت موزوں ہے گر محرور ہوتاہے سے بو دھا ت ماسل ہو گی اس میں مم سید (Silicon) بوگا اور کاربن کا تلماؤ نه بوگارید سفید دهدوال لوهاسے اس كى شكستنسطى جاندى جيسى مفيد بوگ - يسخت اور ميكومك اور بج معمولی وصلائی مست عمام طور بر دھلائی سے بہت محم کام آتا ہے۔ زیادہ ترید برال اوا بنانے میں حرج ہوتاہے۔ ١٢٩ - يتيتي دار وصلالويا - يدرادي ورمفيد لوم كے بين بين ب اور حقیقت میں دونوں کا مرکب ہے۔ وصلائی کے لیے مربہلوسے نہایت عدہ شئے ہے۔ ۱۳۰ - اگر تازہ شکت سطح پر ایٹیلزک ٹرشہ ٹیکا یاجائے تورّ کا دی توجی سفید اور چتی دار و معلے او ہے بنبست رکادی و هلوال او سے - آلود ہوئے ہیں۔ ترکشہ میں بھی مم حل ہوئے ہیں سخت ۱۳۱ - ڈھلائی ۔۔۔ ساپنوں کی تیاری اور ڈھلائی کے کام - مناسب يهى سيه كمليه كالج ككارخانه ميان ) اوزسیکھیں ۔ اِن کا اس کتاب میں ذکر نہ ہوگا۔ ڈھلائی *کے بخت*لف نمونے توجہ سے قابل ہیں ۔ وصنع کی تب دیلی اجِانک نه بونی چاہیے ۔ اندرونی اور بیرونی زاوسیے سڈول رہیں۔ فوری لوسنے اور حم محمز وری کا باعث ہوتے ہیں کیونکہ ڈھلی چیزیں جب جھنڈی <del>ہو</del>

گئتی ہیں تو اِن ہی مقامات سے زاک جاتی ہیں - اِن کے علاوہ مختلف جھنوا یں جو بہلو یہ بہلو ہوں جہامت اور موٹائی میں نمایاں فرق نہ ہونا چاہیے ور نہ چھوٹی جہامت کے حصے بڑے حصول کے مقابلہ میں جلد کھنڈ ہے ہوکر مسکڑ جا ٹینگے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہیرونی وزن پڑنے نے سے بہنیتر ہی سف دید اندرونی زورعاید ہوگا۔ اندرونی زورعاید ہوگا۔

مسا۔ وُصلائی کا امتحان ۔۔۔ دُصلائی کی مانچ کے لیے امور ذیل قابل محاظ ہیں:۔۔

بیرونی سطح صاف اورمبوار رہے - اورکنارے تیزاوردرست بوں ۔ غیرمساوی سکراؤ سے ڈھلی ہوئی سطح امہوار اورموج وار ہوتی ہے

اوریہ لوہے گی ساخت کی غرکیسانیت کانتیجہ ہے۔ عازہ شکستہ سطح سے منایاں طور پر دامہ دارساخت اور کیسال

نیلگوں کہ مادی دنگ اور اعلیٰ درجہ کی نلزی حکیب ظاہر ہونی چاہیے۔ ڈھلی موٹی وصات خرنٹ کیلوں اور مورا کے مجببلوں سسے پاک صاف


ہونی چاہیںے۔ مبلیلے ایک عام خطرہ اور کمزوری کا باعث ہوتے ہیں ۔ ڈھلواں شے کہ ہتوڑے سے تھوبک ہجا کر اِن کومعلوم کرنا چاہیے ۔ نبلیلے والی یا رہت

سے بھری ہوئی جگہ سے بعدی آواز آئیگی -

مُعَلِّمُ الْمُرْفِقُ عَلَى بِهِ فِي جِيزِ بِرِسْمَت بِجِيَاوُ يَا عُرضَى فساد بِرُّرِفِ والاسبع جيسے آہنی شہتیروں یا سستونوں پر تو اس کی توت کا امتحان ملاک سیے مطابق سرلینا چاہیے ۔

ساس کو جیٹوال کو م ۔ اب تعمیریں اس کو جیسے شاذہی کام لیا جاتا ہے۔ اس کیجا ہے اب تعمیریں اس کو جیسے شاذہی کام لیا جاتا جیسے ۔ اس کیجا ہے اب نرم فولا و " صُرف ہوتا ہے ۔ مگریہ الاستحت فولاد " صُرف ہوتا ہے ۔ مگریہ کاموں میں کنٹر ست سے خرچ ہوتا ہے کیونکہ ان کاموں سے لیے السی انہوٹک سنے کی ضرورت ہے جو آسانی موڑی اور تپ جوڑی جا سکے ۔ شامی طامی طامی طاعی سے اگر کام لیا جائے تر بپٹوال لوا کمچدھا ت سسے خاص طاعی طاعی سے اگر کام لیا جائے تر بپٹوال لوا کمچدھا ت سسے

بالراست مجى ماصل بوسكتا ب ليكن عمواً بيركى سخت تسم سع متعدد عمال کے بعد یہ تیار ہوتا ہے ۔ان علول سے کاربن م فاسفور (Silica) 'اور دیگر توثول کوخارج کرنامقصود بسے تاکدان کی موجود کی سنے لواء مجمودك اور ناقص مربوران اجنبي ما دول كو دُور كرسن كي غ الحجزاني كي شم كا بيرْ نام طور پر بيرُوال لوسے کے بنانے میں کے طریقے سے باسانی پڑاں اوبا اس سے تیار کے لیے ہونے سے ملک لائی میں وقت بیدا ہوتی سے اس کے اس کو صفائی کے ابتدائی طریقوں سے دور کرا صروری ہے۔ تے جاتے ہیں تا کہ ہر <u>حصے کو ہوا گ</u>ے اور اُکسا ٹیک ح اس کے بہلیکن سے ملنے۔ (Silica) تیار ہوتا ہے جو او بے سے ترکیب یا کر گدافتنی میل کی م مجمعتی میں دو ہار صحیکی ملاتے ہیں نقشہ مس<u>ا</u>سہ میں اس مجتنی کی ترا<sup>س</sup> وكھما فى حمى ب ے ہوتی ہے اکد رونوں الگ الگ رہیں -البتہ شعلے یہ کی سلم پر پہنچ سکتے ہیں ۔گھنل ملائی کیے سینجے یا کمزیابی ، وصات کو اچھی طرح بلا نے جاتے ہیں ۔ جب وصات عمیل ماتی ہے تو اس میں ایسی چیزیں ملاتے ہیں جن میں لوسیے کا اکسائیٹ (Oxide) ہو



جیسے بیمٹائیسف (Haematite) کی کپرھات کا بھی سے بیطے ہوئے لوپ کے لوپ کے دغیرہ ۔ بعض وقت بوکے کا بھی ایمنی کی مناس بھی المائے ہیں۔ ان سے باقیاندہ کاربن خارج ہوجا تا ہے۔ اس کے علاوہ لوپ میں اگر کپر سلیکن (Silicon) موجود ہو تو یہ اسٹیاء اُس کوجی اسٹائی میں برل دیتی ہیں جو مئیل بن کرخارج ہوجا تا ہے ۔ کاربن کے تکل جانے سے لوپ کی اعمت می ہوجاتی ہے اور اس کی غلیظ کمیت بنے لئی ہے ۔ سے لوپ کی اعمت می ہوجاتی ہے اور اس کی غلیظ کمیت بنے لئی ہے ۔ بھی کے پہلوی وروازہ ہوتا ہے ۔ ان گولوں کومعاً بھا ہے ۔ کی اور اور کو لے بنا تا ہے ۔ ان گولوں کومعاً بھا ہے ہیں گئی گئی میں رکھ کو بیٹے ہیں جس سے موخمتہ کو شکے کے ذرات نکل پڑتے ہیں کئی ہوتے ہیں میں رکھ کو بیٹے ہیں جس سے موخمتہ کو شکے کے ذرات نکل پڑتے ہیں

اور بوسے کے ذرات آپس میں جُرا جاتے ہیں۔ اس عل کو بیٹائی کھتے ہیں ۔ اس کے فوراً ہی بعد گرم گرم سرخ لو ہا نالی دار سیلنوں میں بیلاجا تاہیے اور ۱۰ تا ۱۲ فٹ کمبی ۳ ایخ بوڑی ا ایخ تموٹی بنگیاں بنتی ہیں ۔ ۲ سا ۱ – بسیان ۔۔ " گفل لائی بٹیاں برمتذکرؤ بالانمل سے بنتی ہیں بڑاں بولا ہیں لیکن اونیٰ قسم کا۔ ان میں اعلیٰ خواص شکل ہوستے ہیں ان كو كررگرم كرف ادر بيلنے سے لواص كى اصلاح ہوتى ہے۔ ان بريوں كے چھو نے چھو لے كردے كاٹ كيتے اور ان كوا يك اور اس کے بعد بیلتے ہیں - اگریئل عرف ایک دفعہ کیا جا-بہترین " إزاري بني تيار ہوتي بيم - آريبي عل دو دفورو برايا جائے تو اس سے اقربہترین بہترین میں اور اگر عمل کی تکرار تین دفعہ ہوتو اس-بهترین بهترین بهترین به بی تیار بوتی بیت -پڑان ٹوسیے کی نیاری میں بیلنے کی خاص اہمیت ہے کیونکواس سے اس کی ساخت اور قدت میں خایال تبدیلی پیدارہوتی ہے۔ پٹوال لوط اگراتنی ٹیمٹس میں گرم کیا جائے کہ زم اور ڈھیلا پڑ جائے تو اس کی تمیت گویا علمان کا مجموعہ ہوگی - سیلینے اسے یہ قاسیس نبی ہوکر دیشوں کی وضعافتیا ے - عدرہ بیواں او سرمے کی ساخت کی میں خصوصیت سمے-شی مضبوطی میں بھی ہیلئے۔ سے بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ ٤ سرا - نقبا نصل \_\_\_ ، اقص بروان لو يا يا نرم فولاد يا تورم مرزمجيُّوك ہوتا ہے یا وو گرم بھو اک " - سرو تھو لک اول یا فولاد سرو حالت میں میھو کہ ہوتا ہے اور دوہرا موڑنے پر ٹوٹ جاتا ہے حالا تکہ لبند تبیش میں بخونی کا ریتا ہے۔ اگر اتف کی رهاف سے وا تیار کیا جائے جس میں صرور ے زیارہ فاسفورس شریب ہوتو یانقص الزاماً بایا جائیگا ۔ گرم سجو کہ ا او ہا یا فولاد سرخ حرارت میں موڑنے پر ٹوٹ جا اے لیکن مروطالت میں کانی متدر اور متورق ہوتا ہے۔ ایندھن کی گننگ او ہے میں

سرایت کرجانے سے عمواً یفقص پیدا ہوتا ہے ۔ گرم میموئیک دھات جُرُدائی کے کام کی نہیں ہوتی لیکن سردھالت میں مقابلة زیادہ آنپیوٹیک ہوتی رسے یا فولادیں سبلیکن (Silicon) کے بیز وسسے سختی اور میچو کا کان بیدا ہوتے ہیں بینی وہ ۱۰ سرد تیجو کک ۴ ہوتا ہے۔ مینگیدنین ایک خاص حد تک ( فی صد ۱) مفید بھومک بن کو جو بیٹواں او ہے اور فولاد میں گندک کی وجہ ۔ وهم سكتے مں تعنی دو نکرا وا م سے پہیٹ کر کائل طور سسے بوڈ س « نوهے کی بنٹیاں ، بمی تطیل تراش کی ہوتی ہیں - ان کا امتیازان کے اب سے ہوتا ہے - جیسے (۳ ً ۱۷ اَ اِلَ بیٹی - (۴ ) مربع مٹی وغیرہ -" لوسھے کی سلاخیں" کمبی اُستوانہ نما پُروتی ہیں مختلف سلاک " نوسٹے کی سلاخیں" کمبی اُستوانہ نما پُروتی ہیں مختلف سلاکو میص ان سے اب سے ہوتی ہے جیسے ( ﴿ ) کی سلاخ۔ (اً ) کی سلاخ " دھے کے تاس سویا یہ کرجمامت کی سافیں بس لیکن ار ادر الغ کی تیاری میں بڑا فرق ہوتا ہے ۔ وصات جب ممرخ حرم اور زم حالت

میں ہوتی ہے تواس کوسخت فلزی تختی کے مدور مورا فول سے تار بنائے ہیں سسلاخ کی طرح بہل کس نہیں بناتے ۔ دھے کی ان شکوں کو ایک T کی اور H علی في جَينل (نالي) إن تراش كن بي - به فاسع لمب بو مِ مُولِّی اور ہوڑی ہو توجا در کہ۔ ملاتی ہے -اس ب كَلُّ - حَيْمُونُ اور نهايت نهين بني كُوبتلي بني كُ بوہے کی حادریں اور تیلی پٹیاں صاف مطے کے استوانوں میں بیل کر بنائی جاتی ہیں -بیخ لو ہے سے تار کے دیکر قسموں کی شکلیں بیلنوں میں -ں میں بیل کراس کو بنائے ہیں ۔ ابوں کی دجہ سیے چاد ہی قوت عنتی اس قدر بره جاتی ہے کو ختلف ایسے کاموں میں بربہ کثرت ئ جاتی ہے جہاں اگراس میں ناب نہ ہوں تو پتلی اور کیلنے وائی ہونے سے بالکل کار آمر نہ ہو۔ ۱ - متذکرہ کالا اسٹیاء کو کارضا نے والے یں تیاد کرتے ہیں اس لیے تعمہ کی ساخت کے وقت جہاں تک البينا چا ک<u>يمي</u> - خاص اي يا خاص مڪليين ومعيه الزول مست مختلف ہول مشکل سے دستیاب ہوتی اور بہت گران پڑتی ہیں ۔ سنجارتی ابوں کی تفصیل مختلف بڑے کارخانوں کی فہرستوں میں إِنَّى جَائِيكًى مُسْلًا مَيْسِرْدُوْارِمِنْ لا مُكَّ

Mesers Borman Long & Co.,

امم ا - فولاد - اس گیقیم عمواً دوعام عنوانوں کے تحت کی جاتی ہے: (۱) کشیر کام بن فولاد جس میں فی صده واله اکاربن شال بوتا ہے - یہ ایسے اوزار بنانے کے یہے کارا کر ہے جن کی سطح بہت سخت مطلوب بہو - (۲) خفیف کام بن فولاد جس میں فی صرده و تا ه اوکاربن شریب برو - یہ عمواً تعمیر کے کام آتا ہے کیونکہ اس میں پٹواں لوئے کے بہت سے بواس مواس بوٹ کے بہت سے نواص بوٹ میں اور نہایت صفرہ طربوتا ہے -

فولادعمواً یاتو وصلی عمل کے زریوبیواں اور ہے سے بناتے

ہیں یا ایسے پیلے سے میں سے کاربن پوری طرح خارج کیا گیا ہوا ور بھر
اس میں کاربن کی مناسب فی صدمقدار شرک کرتے ہیں ۔ اول الذکر علی اسے سے سے سے سے سے سے سے میں سے کاربن پوری طرح خارج کیا گیا ہوا ور بھر
سے سمنت فولاد نبتا ہے جو صرف اوزار ' وغیرہ ' بنانے کے کام آ اسے اس لیے انجینیر کے لیے زیادہ دلجیسے نہیں ۔ موخرالذکر طریقہ سے نرم فولاد نبتا ہے جو عمواً فن تعمیر کی اغراض کے لیے درکالہ سے ۔ اسی سے دیل کی پڑرا اس کے مصلے مشارک کرنیک وجو سے اور ہوا کو فرائدے وغیرہ بنائے جاتے مشیری سے دیل کی پڑرا ہے۔

میں ۔ یہاں پر بیلے طریقہ کا محض سرسری اور دوسرے طریقہ کا وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا فیگا۔

ا۱۲ صنعت علی کے بیات کی اسلی سے بڑاں لوہ سے فولاد بنانے کا دصلی عمل یہ ہے کہ خالص بڑاں لوہ ہے کی بٹیاں جن کی بٹوں میں کوئلا کا بُور جھا ہوا ہو جہ فی بٹر اور فولاد کی مطلوبہ صوصیات سے اعتبار سے ہ سے ۱۹ دن بہ شارت کی حوارت بہنجائی جاتی ہے۔ بیٹوال تو کی بٹیاں کو علی ہے۔ بیٹوال تو کی بٹیاں کو علی ہے۔ بیٹوال تو کی بٹیاں کو علی ہے۔ اس فولاد کو آبلی فولاد کی بیس می وجہ سے لوہ برائی ہولاد کے بیس ۔ بو کو کر بروئی برائی خواص مختلف میں اور قادی میں میں بیسا نیست معموں کے فواص مختلف ہوستے ہیں ۔ فولاد کی کمیت میں سیسا نیست میں بیسا نیست میں بیسا نیست بیدا کرنے اور اس کے فواص میں فوریوں کو بڑھانے کے بیٹوال میں بیٹوال کی میں میں بیسا نیست بیٹوال کی میں کی تیادی کی طرح بیٹر بیٹوال میں کے نیادی کی طرح بیٹر بیٹوال میں کی تیادی کی طرح بیٹروں کے بیٹوال کی میں کی تیادی کی طرح بیٹروں کے بیٹوال کی میں کی تیادی کی طرح بیٹروں کے بیٹوال کو بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کے بیٹروں کے بیٹروں کے بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کی تیادی کی تیادی کی تیادی کی طرح بیٹروں کے بیٹروں کو بیٹروں کی تیادی کی تیادی کی قراد کی کارمین میں تو بیٹروں کو بیٹروں کو بیٹروں کی تیادی کی تیاد کی تیادی کی تیاد کی کی تیادی کی کی تیادی کی تیا

اور ان کولیک محبتی میں دوبارہ گرم کرتے اور پھر پیٹیتے اور سیلتے ہیں ۔ اس فولاد زیادہ تر دیشہ دار بوجاتا ہے ۔ اس کو قرضی فولاد کیتے ہیں۔ اگر گرم کرنے ريقول كو دوبرايط عن توصاصل شده فولاد كو درو نا قرضي فولاد ، نجی اس فولادیں پوری کیسا نیت ہنیں ہوتی اور اعلیٰ کامول نرم فولاد كي صنبة ا س می*ں کاربن کی فی صدیمقداد* آن کامور <del>سے</del> ، ہوتی ہے جن کے سیسے فرلادمطلوم ن وغيره ك سيد في مده ١٥ و. سه ٥ و. رہ کی تحلیموں اور ال اور کھیت سے سامان سے لیے أوريه أنعتى محور يرتقوم سكتا بي نيقِلَب -ان ایون ملیال موتی برب ان مل سے بوا کے مشد مرحمو مائے ہیں ۔ اس سے تبش غایت رج بڑھ جاتی ہے۔

النظريونقشدجات ١٠ اور ١١ -نقشه زا بهره کا روکار سروع میں مقلب کو کوک (Coke) جلا کر گرم کرتے ہیں ۔ کھے دیہ بعد کوک (Coke) کو السٹ بھیر کر مکھا ہوا اوبا و افل کرتے ہیں ۔ پھر اس میں جھو کے واضل کیے جاتے ہیں اور مقلب کو کھیا کر منتصب کر سیلتے ہیں ۔ جھو کے تقریباً ۱۸ یا ۲۰ منٹ کا آتے رہتے ہیں۔ اس انتار میں اہم کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ہوشعلوں اور جیگاروں کی رنگت اور کیفیٹ سے معلوم ہوتی میں ۔اب کاربن اور دیگر لوٹ قطعاً خارج ہوجاتے ہیں جس کا بٹرت اس شیے ملتا ہے کہ جموے کی ہوامیں


سے گرم اور سفید ناییر وجن سلسل بھلنے لگتی ہے ۔ مکیملی ہوئی دھا ت

777

میں بو کاربن اورسیلیکن موبود ہوتے ہیں جمو کو ل کی ہواستے بسرعت تمام ان کے آگسائیڈ (Oxide) بنتے ماستے ہیں ۔ اس کی وجہ سے تقلّب بے مفروع کیے جائے ہیں تاکہ فیرو کی کرنے رہور۔ اس میں خالفی اور ہے سے فی صدیم سے ، ایمک منیٹنی نیز آور فی صب ہ کاربن سے اجزا ہوتے ہیں ۔ اس سے الانے کی عرص یہ سے کہ اگربط خانص بيميناً يَنط كي كيدهات سے اور تر نشنی ہے۔ اگر بیر میں فامفورسس شامل ہو تو دولوائیٹ (Dolomite) مے اساسی استرک ضرورت سے ۔ فاسفورس سے اخراج کی صورت ہی ہے کہ ایسا اساس موجود رہے کہ تکسید شدہ (Oxidised) فانفورس اِس سے مِل کر قایم فانتقید ہے۔ (Phosphate) بن جائے۔ پوکد ایسی کمی دھامیں جن میں فانتقورسس نہ ہونبتاً کمیاب اور کراں ہوتی ہیں اس لیے عام طور پر اساسی استرکاری ہی سیے کام لیتے ہیں -

یہ طریقہ گھل طائی سے طریقہ سے طرق مجلتا ہے ۔ بھٹی کبک محیقی کی دضع کی ہوتی سبے ۔ لیکن آلشن وان کے بجائے اس میں دونوں طرف گیس اور ہوائے راستے اور جار باز کر کتون ہوئے ہیں ۔ گویا یہ بڑے بڑے کرے ہیں ہو آلتی متی یا سِلیکائی تُرشی افیلوں سے مجرے ہوئے ہیں ۔ افیمٹیں اس طسرح جمی ہوتی ہیں کہ مجنی کے سیمے آیک قسم کا جال بن جائے۔ طاحظہ ہونقشہ ۱۲۔

> نقشه ۱۲ طولی تراش



حرارت بہوا اور کویلاگیس کے آمیزہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بھبتی میں یا توبیر اور کچدھات یا بیر اور پڑانے لو ہے کو طاکر ڈالتے ہیں اور بھراس کے ساتھ لوہے کا اکسا یِند جیمیٹائیٹ (Haematite) کی

صورت میں ملاستے ہیں -جب عبقی گرم اور جالو ہوجاسئے تو ہوا اورکسیں یر بیلے دو باز تکولینی کرول میں سسے گزر۔ كى أدُوكا أُرْخ بليك جاتا-ئی سرمے وہ کمپھلی کی بچھلی رہری سے ہے ۔ اِس طریقیمیں این اس لیے سرمے کرصنانع ہونے والی حرارت کا بہت ہے -کمیکن (Silicon) کو ہے کے آکسا ٹیڈسے ل کربلیکیسط (Silicate) بن حاسا ہے جو میل بن کر ضامج ہوجاتا رہے -ج اِلْكُلْ لَكُلْ جَاسِمُ اور صرف خانص و با رہ جاسے تو فیومینگینیز ( -Ferro (manganese) کی نبی ہوئی مقدار شریک کی جاتی ہے تاکہ کاربن کی منا مقدار ہو ہے میں شائل ہو کر فولاہ ہے۔ یہ مجھ کندوں سے سانخوں میں جب خاص خواص ادر کیمیائی ترکیب کا نرم نولاد کثیر مقدار **سرطان** رونبیسیس (Bessemer) سے طریقہ کی بنسبت کھلے پوس**لے کا کریقہ زیارہ** ے سے کروکر اس طریقہ یں دھات سے بنونوں کا دقتاً فوقتاً امتحان مجنی کی استرکاری اساسی یا تُرشنی اس اعتبارے ہوگی کہ بیرط یں فامفورس شامل ہے یا نہیں ہے۔ اس کی وصف حت بمبیر (Bessemer) کے طریقہ میں کی گئی ہے۔ ۱۲۶۹۔ بیلنا ہے۔ فولادے کمن دے جو بمیسیر (Bessemer) اور کھکے بونے کے طریقوں سے حاصل ہوتے ہیں جمراً


ہ فی لمجمعے اور تراش میں ۱۱ اپنے سے ۱۲ اپنے کک مربع یور تے ہیں۔

فواد وہ کسی طریقہ سے تیار سے سے سکتے ہوں ان کو دوبارہ عبلی میں گور کرائے

اور نو لادی بیلنوں میں طولاً بیلیتے ہیں۔ بیلنوں کا ایک سادہ سٹ انعیشہ

اسلامی وکھا یا گیا ہے ۔ بیلنے کن رے کو نینچے سے جھوٹے بیلنوں میں جا والی سادہ سٹ انعیشہ

سالہ میں دکھا یا گیا ہے ۔ بیلنے کن رے کو نینچے سے جھوٹے بیلنوں میں جا والی اللہ اور تراش میں جوٹا ہو اور اور سے جوٹ بیلنوں میں جوٹا ہو اپنہ سے جب وہ اس بی سے سکتا ہے توکسی قدر کمبا اور تراش میں جوٹا ہو اپنہ سے کر بیلو کے کسی قدر بڑھے بیلنوں میں آجا تا ہے اور علی فرا دوتہ رہنے میں اور تراش میں جب کہا کی میں اور تراش کے مناسب کمبائی میں الکا جھوٹی سلاخ بن جا تا ہے ۔ اب اس کے مناسب کمبائی میں اکلے جھوٹی میں بیلتے ہیں اور دوسرے بیلنوں میں بیلتے ہیں بین کا قط اور نالیاں مطلوبہ تراش سے ہیں اور دوسرے بیلنوں میں بیلتے ہیں بین کا قط اور نالیاں مطلوبہ تراش سے ہیں اور دوسرے بیلنوں میں بیلتے ہیں بین کا قط اور نالیاں مطلوبہ تراش سے مطابق ہوٹی جیں مشلاً سٹنے کواویک بین وقی جی مشلاً سٹنے کواویک بین کا قط اور نالیاں مطلوبہ تراش سے مطابق ہوٹی جیں مشلاً سٹنے کواویک بین کوئی جی مشلاً سٹنے کواویک کی دولی میں مشلاً سٹنے کواویک کی دولی کا دولیوں کی دولی کی میں مشلاً سٹنے کو تواویک کی دولیوں کا دولی کی دولیوں کی دولی



عها- شا جولهٔ نائ سطح منحتا نائراب دینا \_ پیژال ہے یا نرم فعلاد کے دویا دو سے زیادہ گڑوں کو مفید حرارت میں گرم کرے آ ۱) کمکرٹے سے کا فی طور پر شار تیر تیٹ میں گرم کیے جائیں۔(۲) جوڑ کی جگہ نہا بیت صیاف اور اکسیائیڈ (oxide) مسلے بری ہو۔اگر مکرت تے ہیں جس سے وہ کرم ہوجائے ہیں۔ بنائے جاتے ہیں جنہیں شدت کی رگرط برداشت کرنی ہوگی تو ضرور ہے کہ ان كيسلم حصول مير كسي قدر كاربن ببنجايا جاستے تاكه ان خصول كم فولاد ت بوجاسٹے گواندرونی حصیے زم اور انبھو ٹک رہی رہیں ۔مثلاً حرّاکہ کی رابطه كارى مين اور بانيكل مست سلارون مين - جن حصول كي سطح سختانا ہوتی ہینے ان کو چرخا کر حبلا دہیتے ہیں ۔ بھر ہوا بند صندوق میں ایسی اسٹیماء ہے ہیں جن میں کاربن کا جز دکٹرت ہے ہو۔مثلاً حیوانی و مراسبه و وغيره - مجران كوبستدريج كرم كرتي اور شديد مِينے وسيئتے ہيں - اخريس ان کو يانی ميں مجب*ھا كردوبارہ* جلاديتے ہيں۔ ساطع إوزار اور كما نيول كي تياري بين آب د بينا كم بعي ايب نهایت اہم عمل ہے ناکہ ان میں تھیکے آ<sup>تی</sup> نی تختی آجا ہے جنتنی مطلوب ہے۔ اس سے لیے اول ان کوا سختاتے " اور پیرفسیب مشاور آب ہیں۔ جس چیز کو وہ آب رینا" ہوتا ہے اُس کو مرحم سُرِخ حرادت مک گرم کرتے ہیں اور چراجا نک پانی میں ڈبوکر تھنڈاکر کے ہیں۔ اِس سے وہ بہت سخت اور بھو کا کہت ہوجاتی ہے۔ پھرمنا سب سختی پیدا کرنے کے کینے

ولی سبنس میں اس کوست دیج گرم کرتے اور بتدیری مفتراکرتے باصرف عارضي طور يرمقنا ياماركتا جست بربرتا ہے جو بتدریج تحلیل ہوتا جاتا ہے ۔ لوہے سے مقالم میں کا دہن تا نبا اورسیسا برق کے تنفی عناصر ہیں ۔ اس لیے عاروں میں اگروہ اس سے مس کریں تو گلوانی عمل سنسروع ہو جائی گاجو لوہ

ارم كرك أكر اوسي كى سطح پر تھرویں تواس كى مفاظت كى يە ا بین ان کوتار بین سے ہوئے انسی سے تیل کے ساتھ ملاکر کھُولاتے ہیں ۔ تاربین مُنٹیل کا کام دیتا ہے۔ ان اَصْباغ کار بگ<sup>ے م</sup>س يرس -رتاہیے بلکائے ہوئے ٹرشے اور نبین نماھن کیک جو مٹی میں ہوتے ہیں تو ہیں کو ہیں کو ۽ امتحان — نہایا لے ہوتے ہیں اُن کا تھیک تلیک اندازہ ساخت کی جوزری سے لیا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امتحان کرسے اس کا احتینان کرلینا بنیرے سبیے صروری ہے کہ جس لوسے یا فولاد سے کام لیا جانے والا ، اورموز دنیت کے اعتبار سے تقیاب سے یا تبین ۔ رواج پر ہے زی زور کھے امتحان کر کیتے ہیں۔ ان کے منونوں کو امتحانی مشینول میں خام زورسسے توٹر کر انتہائی قوستِ مزاحمت کا بیتہ لگاتے ہیں میتعدد ی مشینیں کا لج کے کارخانہ میں موبودیں جن سے طلبہ صرور واقف کے اس لیے اس کتاب میں وہ نظرانداز کیے جائے ہیں اور نہ اُن تعطیات مثلاً اِنتِهائی مزاحمت سیخطرعلی فساد کیجک اور انشقاق بار، وغیرہ کا ذکر کیا جائیگا کیونکریٹ چیزی اطلاقی میکا نیات کے

ووباره معمولی سیشس میں اس کوسست درج گرم کرستے اور بتدریج کھنڈاکرستے ن برگواں لوہا صرف عارضی طور برمقنا یا دہاںر کرتا مير لويني<sup>ن</sup> لي **ور زياره آكل نه عل** رمو في لكتراب ر تدیوها دسیتے ہیں ۔ اسس کو جوبتدريج تحليل ہوتا جاتا ہے۔ لوہے کے مقابلہ مِن كاربن من ما نبأ أورسيساً برق كي منفي عناصر مِن - أس يدعارون س كريس تو تكلواني عمل مستسروع برو جانيكا جو دسب

رُم كرك أكراوسه كى سطح بريجيروين تواس كي مفاظت كى يە سیاہی۔سے خونصورتی اور خوشنائی پر ہاں بھر ایٹار ان کو تاربین طعے ہوئے انسی سے تیل کے ساتھ ملاکر تے ہیں ۔ تارمین منحل کا کام دیتا ہے۔ ان اَصْراغ کارنگ مُسر خ ہے ۔ اگر کوئی اُور رنگ مطلوب ہو توصب منشا، روغیٰ کون شریک کر لیتے جور مٹی میں ہوتے ہیں نوسیے کو ما سانی ستانز کرتے ہیں اوربسرعت اکل پیدا کرتے ہیں۔ اہ ا - قوت اور عمر گی سے امتحان ۔ نہایہ ہوتے ہیں اُن کا تھیک تنبیک اندازہ ساخت کی بخویزری سے یسے صروری ہے کہ جس لوسیت یا فولاد سسے کام لیا جانے والا ہ وہ قوت اورموڑونیت کے اعتبار سسے تعلیک ہے یا ہمیں۔ رواج مدیعے ریجکاڈ ادر جزی **ز**ور کھے امتحان کر لیتے ہیں ۔ ان سے منونوں کو امتحانی مشینو**ں** سے توٹر کر انتہائی قوستِ مزاحمت کا بیتہ لگاتے ہیں متعدد امتحِانی مشینیں کالج کے کارخانہ میں موجود ہیں جن سے طلبہ صرور واقف ہونگے اس کیا اس کتاب میں وہ نظرانداز کیے مباتے ہیں اور نداک عام معطیات منظ اِنتہائی مزامیت سین خطر علی فساد کی کیک اور انشقیاق كامليار وغيره كا ذكر كياجا يُكاكروكه يسب چيزس اطلاقي ميكانيات ك

تتند تخفيصات ميں درج بود ب اور لوسینے اور فولاد کی متعدد م الله اینج موتی ہوتی ہیں ۔ ان کو روس ، رُخ انتصاباً دو ایج رهیتے ہیں اور اِن کے وسط میں امتحانی وز ل وسيت بن ( الماخط بونفتته ١٤٧) - ان كُوطُولي مُنْ

نقشه سا امتحاني منونه وسنن يرتغول كافي سمجھا جاتا ہے ۔ اِنْتِهَائِي مُنْتَقَى هُ وَ لَي عَرْبِعِ اپنج ٢٧ ـسے اللَّهِ مَنْ يُكُمُّ جب وزن بتدریج برهنتا جاسا ہے تومتارہ انشیاء ۔ خاص حدیک تھنچتی اور کمبی ہو تی جاتی ہیں اور وزن ہٹا کینے پر اینے لی طول کو بھر اختیار کرنیتی ہیں ۔ بہی کچک کی حدیا نقطۂ مغلوبیت ہے۔

اگر وزن اِس حد سے تجاوز کرجا ئے تو وہ اس تیزی سے کمبی ہونے لگتی ہیں ینے توخواہ رکنیوں کی میم فاصله سے مراجانی جامییں۔ برنبرلاسے الایک کی ب است ام ب ، ١٣٠ زاويه مين مرينگي – بهايخ موتي تختيال ١١٠ زاويه مين - اینچ مو ٹی تخنتیاں ·9° زاویہ میں مراینگی - امتحانی منونوں سے کیے مناس ربطور کوٹ اس میں شائل ہوتی ہیں - یہ تو مان كرنے سے أنى طِن خارج بوتے بين جس طرح لو-ج ہوتے ہیں ۔ پونکہ دھات گرال قبیت ہوتی ہے اس -109 - اس کار گہ برخ ہوتا ہے اور اس کی رخی ہے۔ ہوایس رہنے سے تانیے کے سب کام پونیٹ (carbonate

یا زنگار کی ترسطے پرجم جاتی ہےجس سے اس کا رجم سبز برجا ما لیکن یہ تہ محافظ غلاف کارکام دیتی ہے۔یہ دھاست خاص طور پر متورق ۔ اور ار ميني ما سكتے ہيں -وزنی ہے کھرکی عارتوں میں جواڑ کی تحدیموں سے کیے **اور دیگر دھاتوں** ما ته بحریں بنائے کے کیے کام آتا ہے۔ الا - جنت - أس كي يدهات إتواس كي ملفائيد (Calamine المين المين كالربونيك (كيلامن الميلامين) إلى المربيط (Calamine المين الميلامين الميلا ل صوریت میں یا ٹی جاتی ہے۔ان کو بھونتے اور کھر کوک (Coke) مامعدنی کوئلاملانے کے این این این این این این ایران برری کے باعیث آسانی سے مجدا مِن مرك بينون بين يرفي المن المركاب المواسب المان تمينا والم ی پر بیمتوری بوجا اے - اور بیل کر اس کی جا دریں تیادی جاسکتی میں جوبعض وقت حجبتول <sup>٧</sup> ناليول ادرين أرُول ميں لگائی جاتی ميں -ج نے سے بہیت ببلد اس کا آئسا پُٹر (oxide) مطح پر بن جا ماسیت اور اس کی ترجم جائے سے اندرونی مصے مزیکرید (oxidation) سے محوظ ہوجائے ہیں۔ آگر ہوا میں تُرسنسر کا اثر ہو سیسے سمندر سے قریب ہُوا ارا ہے ترجیت بہت بلد تہاہ ہوجائیگا۔ اس کو تا نبے سے الا کر بیتل بناتے ہیں جو نہمایت کار آمد بحرت ۔ مالا - قلعی \_\_ خانص طعی سے انجینیر شاذری کام ہے اس کی جرتمی اور ٹاشکے نہایت کار آمریں ۔ تعفن وقت اوسے آ

نے کی غرض سسے قِلعی کا یانی بلاتے ہیں ۔ یہ دھات م قلعی سے بو بن أكسا يُرك (Binoxide) كبلاتاب حاصل كى جا . هُ كُو تُورِّيِّ أور بموسنة بن تأكم كندك إور أيسينا (Arsenic) خارج ہرجائیں ۔ محرکدازیدہ کے ساتھ لیک مجبئی میں اس کا غیبہ کرتے ہیں۔ رفیق دھایت تحبی*ظ سے سابخوں میں ب*ر آتی۔ ئے گنُدوں کو بعد میں صاف کرسلیتے ہیں۔ قلعی نہایت نرم اگداختہ اور متورق ہوتی ہے اور باسانی اس کا اکسائید (oxide) نبيس نبتا - منتى ضير طي اور تدر اس من ببت كم برزا سيد -سا - اس کی محیدهات بهیشیسلفائیگر (گیلینا ( Galena ) كى صورت ميں يائى جاتى ہے - اس سے خالص دھات إلكل أن بى طراقيول سے حاصل کی جاتی ہے جن سے کہ تانبا اور فلعی حاصل کیے عباتے ہیں یعنی بے صدمتورق ۴ گداخته م ورنی برو ناسیمے لیسکن م بر منونی محبتول<sup>7</sup> بن آلرول اور دو صنول کی استرادا استعمال مہوتا ہے۔ آہنی شہتیروں سے سروں سے شیعے کیان سے نلول کے جو گرول میں اور ویگر ذیلی کامول میں انجینیہ بر کرشرت اس کے کام کیتے المول اور حوصنول کے متعلق یہ ابت قابل کھانا ہے کہ بانی میں فراہ وه خالص ہو یا نشیریں اگر ہوا یا نامیاتی آدہ شامل ہے توسیسان سے متاثر ہے اور وہ حل ہوکر بانی کو زہر الاکر دیتا ہے ۔ اس لیے بیلینے کے ے لیکن اس *سے ساتھ ہی ساتھ* یہ بھی ایا ر مانی میں ملے ہوئے ہوں اور اکٹر قدرتی مانی میں صرور ے ہوتے ہیں او اُن کی وج سے یہ زہریالاعمل ہنیں بیدا ہوسکتا۔ یہ ب بالخصوص بُونے سے کاربو منیٹ (Carbonate) یا سلفید

(Sulphate) ہوتے ہیں جو چشموں کے یانی میں اکثر ہوتے ہیں اور عمراً اتنی خاصی مقدار میں ہوتے ہیں کہ زہر کے الرکاان سے بخوتی رق ہوجا تا ہے۔ اندہ ہوش کیا ہُوا یا کمشید کا پانی سیسے کے برتن میں ہرگر نہیں رکھنا چاہیے ۔ سیسے کی تازہ سطح اگر ہوا یا بانی میں کھلی رکھی جائے تو نہا بیت عجلت سیسے کی تازہ سطح اگر ہوا یا بانی میں کھلی رکھی جائے تو نہا بیت عجلت

ائيافونېين بن سكتا بشركبيلسوني ايساترمث

رویا رو سے زیارہ دھاتوں اِنْ آمِيْرِهِ تيار ہوتاہے اس کو جھس سے سکتے ہیں ۔ یہ بخض لیونگہ اس کے خواص آمیختہ دھاتوں سے خراص سے

سے بھرت بنانی ہوتی ہے اُن کوعمواً بلسگہ Plumbago or Graph) کی کٹھا لیول ایکٹورول میم سے کیھلنے والی دھات سب سسے پیلے گھوالگی جاتی

ع بنائے ہوں تو دوبارہ ممیمائی ڈھان کیتے ہیں ۔ دھاتو<sup>ں</sup> كى كثافستِ امنا في مِن الْرَبينِ فرق سينے توان سِيحِ بَلِيصل حَاضَے پِي

ہلانا صرورتی ہے ورنہ وزنی دھا ہے تانشین مرببائیگی اور تجرب منجانس نه بوگی به است مرس انجاری از این است مرس انجاری می است می است می اورانها می اورانها می است می است می استان می

کاموں میں منافس کرمشینوں سے مہاروں اورسائنس کے اوزاردا

فلزامت

بنانے میں برکٹرت صُرف ہوتی ہیں ۔ اول الذکر کو شخیا میں اور ثانی الذکر کو پیتل کیتے ہیں ۔ میارے قب دھات بھی معمولی نحاس ہے جوز گس۔ الود قار سات السی مختلف کامول سے اعتباریت نہیں ہوتی '۔ تانبے اور قلعی کا تناسب مختلف کا موں سے اعتبار سے ۱۰۸ سیصے تا نبااور ۲۰ سیصے قلعی سے بے کر ۹۰ سیصے تا نبا اور ۱۰ سیصے تلعی یک مختلف ہوتا ہے ۔ کسی قدر حبت ملا دینے سے دھات زادہ توں یا آپھوٹک مضبوط اور سخت ہوتی ہے۔ بہب سے جوٹروں میں تھکمندول ہنوا کے مہاروں میں جن پر کشرت سے آٹرڈ پڑتی ہے ؟ اس کو لگانے 197 - فاسفورس نخاس \_\_\_ یہ انبے اور قلعی کی بعرت ہے م مركسي قدريعني عموماً تخفيناً الدين في صد فاسفورس بخريب بوتا بي - يه ت تيمتى ب -اس كى المائت ترب تربب برواب يواك يوج كى طاقت ابر ہوتی سب اور عدر کی یہ سبت کر اس میں ڈھلائی م محوف ائی اور ال اني كى قابليت بني برني سيد عموا در حصة تا نبا اور والمصفح قلعي ارترك بن - ترب دهات يراس كوتفوق يول اس کو رو إره مجمل سے سے والی اعنب نہیں بیدا ہوتا۔اس محم علاوہ سماروں کے لیے ترب وصات کی بسبت یا آیادہ دیریا ہے اور صدموں کے مقامات میں ننبۃ زیارہ کار آمہ-- بِمَتِّل \_\_\_ تام کار آر مجرتوں میں بیتِل *م* زیادہ وقیع ہے۔ عام مور پر ال حصے النا اور احصہ حبت الاكر بناتے میں لیکن کام کے اعتبار سے تناسب اکثر مختلف بوتا ہے۔ یہ محرت رماتوں کومب مجمعلاتے میں توڈھکن سے کھالی کا بندكرنا اور اس كوكوفي سے مغوف سے دُسمانک وینا ضروری ہے

تاكرمبت بخارتن كريد أو ماسك -

بيتيل اصولاً انبِعوثك بوتاب ليكن متواتر ارتعاش سيع ميمونك بوجاجا . سرد ہو تو یہ تاہے سے زیادہ متورق ہے لیکن سرخ مرارت پر اس کی مطوائی نهیں ہوسکتی کیونکومست معمولی میش سنے کیمل پڑتا ہے۔ بھرت مرجست کی مقدار مبنی زیادہ شرکیب ہوگی اُسی اعتبار سے وہ زیارہ کیماریکی ۔ اس میں ذراسا فانفورس الأدینے سے آتنی رقیق ہوجاتی ہے کہ اسانی سے سابخوں میں ہو آئے۔ اِس میں تھنجنے کی قابلیت فایت درجہ ہے ۔ اور اس پر میرہ الش روسكتي سب - اس كو آساني سي حبّل كرسكنة اور حكيبلي ركم سكت عمراً قفلول بوروازول کی دستیول تبضیول بیچون محیولوں (Bushes) اورگر دائل (Sockets) ام کی شختیوں اور بلکے سہاروں سے کام آبی ہے۔ مانکا ۔ رحانوں کے وڑنے کے بحرتوں ہے کام لیتے ہیں جن کو اما تنکا کہتے ہیں۔ اا پہکے کا عمل محض مِیلی نہیں ہونا کیونک<sup>ا</sup>جن دصاتو*ں کو جوڑستے* ہیں یہ ان دهاتول كوجرژنا بوتاب أن كى بنسبت مانكا زياده تمييلنے والا بوكا اور بحرت مختی اور تورق میں جس قدر دھات کے مال ہوگی اٹنکا استاری اِندار یکے المانیکے صرف بُسُرخ حرارت پر ت<u>جھ</u>لتے ہیں اس ملیے اُن وحالوب کے کار آ کر بیں جو اِس بیشیں میں قایم رہتی ہیں ۔ مثلاً اوا کو سامیا مِثِلُ · اورتوبِ دهاتِ - "اشنِيهِ ادر حبيثُ كا تناسب عموماً حالات ير ہے۔ بیتل کے کام کے لیے ا اوراکا تناسب رکھا جاتا ہے المن اور اوسم کے اللہ سے مصد النبا اور م حصے جبت کا تناسب ہوتا ہے۔

ن*لزات* 

عل ہیں -



باب میشتم متفرق سامان

194- اصباغ یا رقی کی گریک ۔ بوا اور دطوب کے مفرازات سے مؤری کو جوز و کو مفرازات سے مؤری کو جوز و کو مفراز اسے اِن کی سطح پر دوغنی دیگ بھیر دیستے ہیں ۔ اِن روغنی دیگو کے نیاد کرنے کے خاص طریقے ہیں۔

\* کا ۔ جن روغنی دیگول سے آنجینیر کام کیتے ہیں وہ اصولاً دو چیزوں سے مرکب ہوتے ہیں : ایک تو اساسی جوعوا فلزی آسائیڈ (oxide) ہوتا ہے ۔ دوسرا حاصل جو روغنی ادّہ ہوتا ہے ۔ اس میں اور اکٹر خشک سان کو ہر برسلح پر لگایا جا سکے اساس کو طل کیتے ہیں تاکہ بُرش سے ذرید کیسال طور پرسلح پر لگایا جا سکے اس میں مفحل سے بھی کام نینا پر ساسے اور اکٹر خشک سان بھی شریک کرتے ہیں تاکہ حال مہت جازشک ہو۔ آگر اساس کا دبک بہند نہ ہوتو اس میں حسب مشاہر س و غنی کون ہو۔ آگر اساس کا دبک بہند نہ ہوتو اس میں حسب مشاء س و غنی کون اساس کا دبک بہند نہ ہوتو اس میں حسب مشاء س و عنی کون اساسی ۔ اساسی ۔ سفیداج سسمیداری و ہے کا اکسائیر کو (oxide) ۔ اساسی ۔ سفیداج سسمیداری و ہے کا اکسائیر کو (oxide) ۔ اساسی ۔ سفیداج سسمیداری و ہے کا اکسائیر کو (oxide) ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس ۔ انسی کا تیل ۔ حاصل یا بدس قس کے دور کیل کے کا کہ کیا گیل ۔ حاصل یا بدس قس کے دور کیل کے کا کہ کیا گیل ۔ حاصل یا بدس قس کے دور کیل کے کا کہ کیا گیل ۔ حاصل یا بدس قس کیل کے دور کیل کے کا کہ کیا گیل کے دور کیل کے کیل کیل کے دور کیل کے کا کہ کیل کے دور کیل کے کا کہ کیل کیل کے دور کیل کے کا کہ کیل کے دور کیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کیل کے دور کیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کیل کے دور کیل کے دور کیل کے دور کیل کیل کیل کیل کیل کیل کے دور کیل کیل کیل کیل کیل کے دور کیل کیل کیل کے دور کی

يله

تیل میں لاکراماس کے طور پربھی اس سے کام لیتے ہیں فدکے مائھ اس سے کام لیتے

نہ اڑنے یائے۔ ہرونی حصول میں اگر نگایاجا۔ ا کے اے مرکزہ سنگ یا مریک ہے۔ یہ سیسے کا آ ہے کی رصاب ہے سیے سیسیا حاصل کرتے وقت یا مجمعلی ہوئی دھات - **روعنی نون – گیری یا مُلتانی مث**ی اصل رسین میاں ہی ہیں۔ برشین بلو (Prussian blue) کو ہے اور سائیانومن (Cyanogen) کا مرکب ہے۔ نن نگاس سانے کا کاربونیط کاجل روغنی یا رآننی ارول کوجلائے سے نبتا ہے۔ بغه سے اجزاے ترکیبی کا تناسب مختلف حالات اورمطلور رنگ کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے ۔ عام طور پر مشہور کا رخانوں کے لیے جاتے ہیں اور اُک کی برایات کے مطابق ں ایں عل کرنے سے جو محلول تیاد ہوتا ہے آس کو بین - یه جیزوں بہت جلد حث موکر اُرا جاتی ہیں اور ۔ مہدین تہ سطح پر رہ جاتی ہے ۔ وارنش ۔ عىبغە دارسطى جىڭدارىنىتى اور گھىساۇ اور بوا كے اثرىپ محفوظارمنى ہے ۔اكثر مكان كے ے چو بینے اور فرائیر پر بھی وارنش کرتے ہیں جو صبغہ وار نہیں ہوئے اگر ان سے رسیسے چکہائے اور خوشنا و کھائی دیں۔ بعض دفعہ صبغہ وار اور کا غذجہ سبال کی ہوئی دیوادوں ہر بھی وارکنٹس بھیرنے ب سے مندوستان میں عموماً رنگ کو

مول كرتيل كے بجائے سے ميں الماديتے ہيں اور اس سے استركادي ئتے ہیں۔ اِس کو تعلیمی منگ <u>کہتے ہیں۔</u> آھک ہاشی کے میول یا هم تال جو آرسیناک (rsenic ، *كامركب اور زردمعدني شف سب نيلا هقو* تا جو تا *خو كالعلفي* (Sulphate) سے - علاوہ بریں إن رنگول کے مرکبات - میں مختلف رنگ بیدا ہوئے ہیں مثلاً بڑیالا کٹرمئی وغیرہ ۔ اگر گرے رنگ لينارنه ہول تو ٹونا ملا دينے سے رنگ مختيكے تركم حاتے ہمں ۔ برئيج كم مقال پہنارت ہوں و بون ہے۔ کانی ہو اور عد گی سے دنگائی کی جائے تو نوشنائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ زمینت کانی ہو اور عند گی سے دنگائی کی جائے تو نوشنائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ بڑھانے کے خیال سے زگین صول کے اطراف گہرے رجا سے بیل بوٹول کے حاشیے اٹارتے ہیں۔ اس سے من اور بھی بڑھ جہاتا ہے ۔ بیل بوٹول سے منونوں کی تختیال بنا کیتے ہیں ۔ اِن سے کام ارز ان پڑتا<del>۔ ہے</del> ۔ ہیں ہوں۔ 129۔ دیوار کے کانند۔۔ان کی تین سیں ہیں : (۱)معمولی یائبی کا غان ۔ (۲) رسیمی کا غذ (۳) ابری ۔ بنی کا غان میں کا غذ کے قدرتی رنگ کی زمین ہوتی ہے اور اس پر سبل ہوئے چھنے ہوتے ہیں ۔ سرالیشندی کا غان اسٹیم کی طرح چکدار ہوتا ہے۔ کاغذ کو ہملے حسب منشاء رہاک سے لمون کرتے ہیں اور چوسفوف شارہ فرانسیسی کھم سے جلا دیتے ہیں ۔ رطوبت سے یہ کا غذخراب ہوجا تا ہے یہاں تک له بعض وقت بيج كر بجائ كوندكوياني من بكاليقي بين - ايب يوند كوندس ايك کیلین گوزر کا اِنی تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں آبک إشی کے لیے عمواً منهج مي سے كام كيتے ہيں -

ستہسے جیکاتے ہیں اس سے بھی متا ٹر ہوتا ہے اس کیے تنک دیواروں بربیلے آیک ترکافذکی محض اس کی حفاظت سے لیے لگاتے ہیں ۔ بھر اس کے اوپر اس کو نہایت ہوشیاری سے چسپال کرنے ہیں ۔ یہ عصر یک صاف رہتا ہے کیونکہ اس کی جگنی سطح ریگرد وغبار ر ہوست ۔ م ابری م کا رواج تھرہے ۔ گاگ کے بڑادے یا اُونی کیارے کے وہ رُوٹیں سے ابری تیار کرتے ہیں - کاغذیر مہلے بیچے سے نقش اُٹاکہ-میں بھر وارنش سے اس کے بعد اس بررٌ ونیس یا گاگ کابرًا دہ مجھڑ کتے ہیں۔ میں زیا من سے جیا۔ حاسا ہے ۔ یکاغذ بلات برخوبصورت ہو۔ ے جم خانے سے بہت جلد میلے ہوجائے ہیں-اس لقوش عماب لیتے ہیں۔ ہر آنگ سے لیے عدا کا ندعتی ہوتی ہے۔ خالص ربیت موڈا (Soua) محریا اور شیشے کے مکروں کا زمیز ہوگ يير-أن چيرون كوفاص تناسب مين الأكريبيت المندتيش س سي تجعلات، إن اور مختلف طراقيول سبيخ فتلفِّ شكلون مِن رُصالتِ مِن - ان التول كابيان اس وجرسے نظراندازكيا جاتا ہے كدانجند كوشيشه بنا ہے ) سروں ہے۔ بازار میں شینے تین مختلف قسم سے ہوتے ہیں: (۱) کراٹون مقلیشہ ۔ (۲) جار شیشہ (۳) شختی شیشہ (۱) کرائون نشیشہ - (۲) جارتیشہ (۳) محتی سیشہ ... کسائے ن پنیشہ محااب شاؤمی رواج ہے اس کیے اس کی ل غیر مروری سے ۔ چاک سیسٹس عام طور سے دروازوں اور در بجول میں لگایا جا ا اس سے ابزائے ترکیبی کا تنامب مختلف ہوتا ہے لیکن اندازاً تناسب

11.

حصے خالص ریت ، ۳۵ حصے کھرا اپونے کا بیتو ، بم . أن سودًا (Sulphate of soda) اور ٥٠ ـ كروك يرمختلف طول اور ربازت ميں فروضت ہوتا ہے کے کر (جس کا وزن ۱۵اونس فی مربع فٹ ہوتا ہے) . ارتیج کیک (جس کا وزن ۴۸ اونس فی مربع فٹ بہوتا ہے) ہوتی ب ہوتی ہے۔اس کی تیاری می*ں خالص* ىزەكا تناسب عموماً يەم د تا ہے: مغيب ينية السائلة (Manganese Peroxide) فينة المراكبة مرنسفاف نهيشه کي صروريت ء نه الكھيس خبره ميونكي اور إن ميكه ساوه تبشه كي ده أيم أورسين حمني بين جن كالشرسة رواج سبعے اس میں ان کا ذکر صروری سے میں تیشہ کا آیکہ گھسا ہوا ہوتا ہے یا جس کے ایک بنتے رشیشہ کے مغون کو گھھلاکا ہیں اس کوم انگرھا یا تھی میلا ' خبشہ کہتے ہیں - جراں شفاف ، نہیں ناکہ رونتنی بُوری آب وتاب سے منرا منتکے اس

لُگاتے ہیں ۔ ُس مُلکین مشیشر ، خواہ کسی قسم کا ہو بنا نے کا طریقیریہ ہے ک تریشہ کے اجزاء کو کیصلانے سے قبل اِن کے ساتھ فلزی آگسائیڈر (exide) اور دیگراسشیاء ملا دیتے ہیں! سادہ شیشہ کی جادر کے ایک و رُخ پر زمگین شہ کی بہلی چادر میں بال کر دیتے ہیں۔ اس صورت میں بڑ کمین نٹیشہ کے ب کو فلورک ایسٹر (Fluoric acid) سے کاٹ کر مختلف نقوش بنا تے ام ا - اسفلط -- يه ألل من إ تولطوين سيم يامعدني تيركا منبلہ ہے۔ لیکن عام طور سے بطومین اور تھونے سے ملے ہوئے اوسے ب كواسفلك كيت بي - موفرالدِكر فرانس برمني اور موثير زليندُك الثرمقا ات میں یا یا جا تا ہے۔ اِس کوعمواً چھاٹی کی استفلٹ کہتے ہیں۔ بطويين عباري اسفلت اور رست كومختلف تناسبول ميس طاكر مصنوعي اسفلٹ بنائتے ہیں۔ اور اسی کوبعض کارخانہ واسلے اسفلٹ کے ام بینچتے ہیں لیکن تجارتی زبان میں عموماً اس کومیسٹیکس (Mastics) بطومین طرینیداد (Trinidad) اور مکساس جھیلوں میں ' ڈیڈرسی (Dead sea) کے ساحل پرجوڈیا (Judea) میں ' اور جزیره کیوبا (Guba) میں پایا جا اے ۔ اس کی اصلیت محصیک طور سے نہیں بنانی جاسکتی لیکن عام خیال یہ ہے کہ بیروایم کے ایم روکار بنز (Hydro carbons) جب آسیج است ترکیب بالے ہیں تو بطومین کی درت اختیاد کرتے ہیں۔ اس کا ترکیبی تناسب انداز آیہ ہے: ۸۵ حصے کاربن <sup>ا</sup> ۱۲ حصے ہائیڈروجن اور ۳ منصے آگیبی ۔ بھاٹی اسفلٹ قدرتی ہوئے کا بھر ہے ہو بطویین سسے محلوبوتا ہے۔ یہ وال ڈی ٹواور (Val de Travers) کا سوئیٹرزاد مِن سيسل (Seyssel) ملك فرانس مين لينر (Limner) تميينور (Hanover) جرمنی می عموماً یا یا جاتا ہے۔ بازار میں یہ اسی مقام کے نام سے موسوم کیا جا تاہے جہال ستے یہ برائد ہوتا ہے۔ اسس ہی

تخبيناً ٨٠ تا ٩٠ في صديجُونے كا بتحراور ١٠ تا ٢٠ في صد لطومين ۔ں درج ہے۔ - بن روک ہوتے ہیں ت عد تک لیک ہوتی ہے۔ان خ اری دلواروں کے مرطوب تھروں میں اور کمانوں اور ج بنتے ہیں ۔ اگر اس کی سیباری سے کوئی تعرض مذہوتو لکڑی اور ہے کو موسم زوگی ۔ سے محفوظ رطفنے کے لیے یہ بہتر

Building Construction

اشیائے تعیر اب متفرق سامان اور وادنشوں کی صنعت وغیرہ اور وادنشوں کی صنعت وغیرہ اور وادنشوں کی صنعت وغیرہ اور وادنشوں کی سیکام آتا ہے۔

صميم جات

# منهم (۱)

## برطانوى مستنتر خصيض علق بدبور لليترمين

(نظر انی شده ارچ ۱۹۱۶)

## الييمنط كى تركيب اورنعت

پڑے اور مٹی کے اور مٹی کو اچھی طرح ملاکر اور اتفاجلا کرکہ ان کے کھنگر بن جائیں ۔ کھنگروں کو بیس کر میمنٹ تیار کی جائیگی بوتضیص کے مطابق ہوگی۔ کی کی اُن کی اُن دونوں کے علاوہ کوئی اور شے میمنٹ کے ادوں کوجلا نے کے بعد شامل نہیں کی جائیگی۔ اور یہ چزری بھی اُس صورت میں ملائی جائینگی جب کہ بایع اس کی صرورت سے بھے اور مشتری تحریراً منع ذکرے ۔۔

## ٢- أتخان كي نموني اورانتخاب كننده

امتحان سے بیے نمونہ یا منونوں کا انتخاب مشتری یا اس کا نما بیٹ دہ'یا وہ شخص جو اُس تعمیر کا نگل کا دہوجس سے لیے سیمنٹ مطلوب ہے یا اس کا نمایندہ' یا کوئی اہرِ فن تحلیل کنندہ جب کا نقرر یاجس کو ہدایت مشتری نے یا اس سے عاینده نے یا شخص نتخب نے کیا ہو یا دی ہو کرسکتا ہے۔

#### ٣- أتخان كے لينمونے اور ان كا انتخاب

ہر نور مقدار میں تقریباً برابر بڑگا۔ اگر سیمنٹ کا ڈھیریائی ڈھیر ہوں توختلف بارہ جگہول سے 'اور اگر تھیلے' ہیں یا لبستے ہول اور ان کی تعداد بارہ سے تم ہو توہر تھیلے' ہیں یا لبستے سے نمونے حاصل کیے جائینگے۔ بنونہ کے انتخاب میں اس کا محاظ رہیگا کہ اس سسے اوسط قسم حاصل ہر۔

#### به سینط کی زیاره تقدار سینونه کاانتخاب

اگرسینٹ ۱۵۰ من سے زیادہ مقدار میں ہوادر ایک ہی وقت نونے حال کزا ہوں تو ہر ۲۵ من یا اُس کے کچھ حصے سے حسب برایت فقرہ (۳) اُلگ الگ نونے لیے جائینگے ۔

#### ۵ - منونه او زنساخت کی مبولت

#### ٧- أتخان تخليل ورينونه كي قبيت

امتحان اورکیمیائی تحلیل جس کا ذکر آگے آئیگا اور جو بدایت فقرہ ( ۱۲ ) کے سواجہ منتری کے صرفہ سے جو بھے ( بشر طبیکہ اس سے خلاف ہائع اور مشتری

کے ابین تعبد میں کوئی تصفید نرجوا ہو) - لیکن منونہ سے لیے ہوسیمنٹ در کار ہراس کی یا اس سے نقل وحل کی بائع کوقیمت نہیں دی جائیگی۔

ع- امتحال نونے اینونوں کا حب ذیل طریقہ سے اتحان کیا جائیگا :۔ (۱) باریکی (ب) کشافنتِ اصنافی

( ج ) کیمیائی ترکیب ( < ) تمنشی ضبوطی (خالص سیمنٹ کی )

(ه) م م السينط اوررست كي) ( و ) نستگی کا دقت

(4)

سمسی نمونہ کا فواص (<) (ھ) (٥) (﴿) کے لیے امتحال کرنے سے پیشتراس کی ایک تہ سا ایج گہری ۲۴ گفنٹوں سے لیے ایسے مقام میں جہاں کا درجً تبیش موسے مہافت بروجیا دی جائے۔

۸ - بارع کا امتحان

سیمنٹ کی باریکی کے لیے شرافط ذیل لازمی ہو گئے ہ ١٠٠ أكرام (يا م اونس )سينط مسلسل ما منط يك ذيل كي معلنيول يس جمانی جائے جس کے بعد ذیل کے نتائج علی الترتیب صاصل ہوں :-

(۱) فی مربع النج (۱۸۰×۱۸۰ = ۲۰۴۰) سوراخول والی جیلنی پر ۱۸ فی صدی زیاده تفل شرب -فی صدی زیاده تفل شرب -مله یه در جُرتبش مرف مقالت معتدل سے لیے مخصوص ہے - دیگر مقالت کے لیے

ہائع اور مشتری میں خاص قرار داد عکن ہے بجزای صورت کے کیجس پیش کا زکرکیاگیا

والمفنوى طوربردار البخرم إكسى أورجكر بيداكي جاسكتي بور

(٢) في مربع التي ٢٤ × ٢١ = ٢٥ > ٥ مورا خول والي حيلني ير افي صد

سے زیادہ سیمنٹ ند رہے۔ چھلنیاں جالی سے کیلےرے کی ہوگی جن کے تارکا قطر ۲۲۳۰۰ مورانول

والی عیلنی کے لیے ۱۰۰۶ واپنج اور ۲۵۱۵ موراخوں دالی عیلنی سے لیے موراخوں دالی عیلنی سے لیے مولی مولی مولی مولی م م م ۲۰۰۶ اینچ بوگا۔ جالی ٹول کی قسم کی ند ہر گی بلکہ بنے ہوئے کی جوٹ کے بوٹ کی ہوگی اور چوکھٹے میں بنوبی تنی رہیگی -

#### ٩- كتا فت اصافى كالمتحان

امتحان کے کیے جب کار خانہ سے بیمنٹ بر آمر ہو تواس کی کثانت امنیا

## ١٠ - يمياني تركبيب كالمتحان

کیمیائی ترکیب کے اعتبار سے سینٹ میں صب ذیل خصوصیات ہوگی:۔ اعتبار صابطہ (CaO گرصاب (سمیمیائی معادلوں میں) لگا یا جائے توسلیسکا اور الومینا (Alumina) کے مقابلے میں چوٹے کا تناسب ہروم سے زاید نہو

اور نه اسے كم بو- احل بزير اده في صد ٥ و اسے اورسيكنيشيا (Magnesia) في

له مغال ميرسين ين يونا ٢٨ و ٢٣ ميليكا (Silica) ( ٢١٥٢) ، اور الوميت الله مغال ميرسين الميانيكا ( الأمينا (Alumina) عن الأسينية المينيكا (Silica) اوراكومينا (Alumina) عن الأسينية مناسبة المينيكية المينيكات المتعمد المينيكات المتعمد المينيكات المتعمد المينيكية المينيكات المتعمد المتعمد

میسلیکا (Silica) کاسیالی وزل ۔ ۔ ۔

الدمنيا (Alumina) إ

1517 = 47/1/2 = (CaO) 150 سليكا (SiO2) الأراب = ١٢١٤ م. ١٥٠٥) ما الأربينا (AlaOa) الوبينا (AlaOa)

ميمنث كي ركيب اورنبعت

سے زاید ندیو اور جلگ کنک کا مادہ جوسلفیورک اینیائیڈرائیڈ ( Sulphuric سے زاید ندیو اور جلگ کنک کا مادہ جوسلفیورک اینیائیڈرائیڈ SO3 (anhydride كي عنوان سع بإياجات في صد ٢٥٥٥ سعة زايد مزموسينط کوجلانے پرنی صد ۳ سے زایم کی مذہو۔

#### يننتي مضبوطي كا أمتحان (خالصسمنيك)

غانص سينط كُنْكستي وطي النيلون سے معلوم كي جائيگي ہو سكل عسله پلیٹ ویں رکھائی ٹی ہیں۔اینٹیات سب زیل طریقہ سے تیار کی جائینگی:۔ الينطيان وهايد سم يع في منط من إنى صرف أس قدر والاجائ

لدسا بخدیس سیمنٹ کا آمیزہ الایم رہے۔ اگر سیمنٹ میں خصوصیات متذکرہ بالا موجود ہوں تو اس کی اینظیاں آئی وضع کے سانچوں میں وُھالی جائینگی جسس وضع کی اینٹیاں مطلوب مہوں۔آئیٹیوں کی وصنع نیکل مسلسلمبیٹ (۹) کے مطابق ہوگی ۔ سانتے غیرمسا ماار تحنیوں پر

ر کھے جانینکے اور ان کی مجرائی کے لیے صرف ہاتھ اور تھالی کے مجل سے كام ليا جائيكا - كرني كا وزن بياء اونس بوگا- تعرائي ميس كسي قسم سے علو-

منے کی اجازت نہ ہوگی اور نرمعمو لی نمونی سے سواجس کا ذکرکیا گیا ہے کسی اور سے کام لمیا جائیگا۔ بھرائی سے بعد ہوا کے خارج کرنے کے سیسے البتہ

اینٹیوں کی ڈھِلائی سے لیے جس سا ان سے کام نیا جائے وہ صاف معتمرا ہو ۔ اِنی اور امتحانی کمرے کا درجاتیبشس اٹیٹیوں کی تیاری کے وقت ۸ مام ورج فارنبيث بوگا۔

تیادی کے بعد اینٹیال کسی مرطوب مقام میں ۲۴ مھنٹے یک رکھی رمینگی - اس کے بعد یہ سابخوں سے الگ کرے معاصاف اور ازہ مانی میں  سيمنتك كي تركيب فيزعت

جس بانی میں یہ رکھی جائیں ہر ساتویں دن وہ بدلا جائے اور اس کا درجُ تیش ۸ھ

نکستی موبوطی کااندازہ لگانے کے لیے اینٹیاں ڈھلائی کے بعظی الترتیب

ساتویں اور انتفائیسویں دن توٹری جائینگی اور ایک وقت میں چھ انیٹیوی کا امتحان كيا جائيكا - اور إن بحد انينيون كى جو منتى شكستى ضبوطى موكى إن كا اوسط أس وقت

سے میں ان کی سکستی عنبوطی موگی - توڑنے کی غرض سیے ایمٹیال مضبوط فلزی بنجوں مِن جَوْدِ دى جَانِينَكَى جَوشَكُل عل وعظم يليط (٩)مِن وكَفائ كن مِن ورن مبتدريج

ل ڈالا جائیگا یعنی صفرے شروع کرکے فی مربع اینج رقبۂ تر اسٹس پر ۱۰۰ پوٹم

اینٹیوں کی سکستی طبرطی ان کمی ڈھلائی کے ساتویں دن رقبع ترانشس پر

فی مربع اینج ۱۵۷۰ یوندسے مم نه بور۔ ائیلیوں کی شکستی منبوطیان کی دُصلائی سے اٹھا ٹیسویں ون ساتویں دن کی شکستی منظر این از اور اور اور این اور رقیهٔ تراسش پر فی مربع این ویل سے صابط سے

يو ماحصل بوند بروسك ان سع كم نه بوكى :-ساتریں دن کی ستی منبوطی+ <del>ساقریں دن کی شکستی منبوطی</del>

۱۱ - ننتی مضبوطی کا امتحان (سیمنسا ورست)

سیمنٹ اور رہت کی کستی منبوطی بھی اُسی وضع کی اینٹیوں سے معسلو ى جائيكى بوشكل ملەبلىپ (9) مىں وڭھائى گئى دىن - اينىٹيال حسب زيل طريقا سے تیار کی جانیگی۔

سيمنث ادر ريت بحماب ايك وزن سيمنث ادرتين وزن معياري رميت الله عند جانينگ - باني صرف اس قار بوكه تمام كميت مرطوب بوجائ اور باني كي

زايدمقدادموجود نه دست -

وا يوقوم ااسكندمي عايد بوي

یہ امیزہ مایخوں میں بیجسانیت ہے ساتھ بھوا جائے ۔ سابخوں کی تعل مطلع ۽ ایننٹوں کی نمکل سے مطابق ہوگی جونمکل سلہ لیپٹ ( 9 ) سے نظام رہیے۔ ی تھابی سے تھیکیں : در مایخہ کے بالائی گزاروں، کے برابرسطح يباري تقايي ملپيت ٢٦) نيس وتفاقي ممني سيصه - ياعل دومبرايا جا -میزو کو اتنا تھپکیں کرسطح ہر بانی مزدار ہوریس معیاری تھایی <u>سے جیدط حصے کے</u> مواکسی آورچیزے کام ندایا جاہئے ۔ البتہ سابخہ کی بحوائی کے بعد ہوا کوخارج کرینے لى حديثك اس كوبلا سكت إين - انبلنور ، كي را ملائي من علو كمنا إبيننا روانهاي لیکن تھاپی سے پیل سے سطح آخری*ں صانب کی جاسکتی ہے*۔ وهلائي يسجس سانان يسم كام ليا جائے ده صاف ستور مو - إني اور امتحانی کمرے کا درجہ تبہش و علائی سلے وقت مد سے عود درجہ فارنبیث بجرائی کے بعد اینٹیال کسی مرطوب جگہ میں ۲۴ گھنٹے کے رہینگی اس سکے بعد ان کو سانچوں سسے علمی در کر سے معاّصاف تنازہ پانی میں ڈال دیں آ ص میں یہ توڑے کے وقت ایک پڑی رس سامخوں سے الگ کرے يد بدرست تواسع مان يك المنشال بهي مو كفي م بايس من بان من يه یکھی جائیں وہ ہر ساتویں دن برلا حائے ادر اس کا درجیمبشس 🛪 ۵ سے ۱۲ ورج تُنكسة مِنسَ عَلَى كا المازه لكانے سے ليے ائينٹياں دھلائي سے بعد على القريب ساترین اورانخا بیسوس دن توژی حائینگی براور ایک وقت میں چھوائینٹیوں کا امتحان کیا جائیگا اور اِن جھ اینٹیوں کی جو تفشی کستی مونبوطی ہوگی اِس کا اوسط اُس وقت کے لیے ان کی سکستی مفہوطی ہوگی - امتحان سے یہ اینٹیاں مفہوط فسلزی بغور مين مكورى حامينكي جوتمكل ملدوس مليط و أيس وكهائ علي مين - ورن تبدريج اورسكس والاجائية يعنى صفرسے شروع كركے في مربع اپنج رقبة تراسش پر

ینشوں کی شکستی مفبوطی تیاری کے ساتویں دن برحساب فی مربع انچ ر ۱۰۰۰ یونڈسسے مم نہ ہو۔ بول کی شکستی ضبوطی فرصلائی کے اٹھا میسویں دن ان کی ساتویں تی منبوطی سے زاید ہوگی اور ذیل کے صابط سے رقبۂ تراش پر فی مربع انج جو پوند حاصل ہو شکے ان سے مم نہ ہوگی:-ماترین دن کی کستی صنبوطی + ماتوی دن کی شستی صنبوطی

ہے۔ اِس کو نوب رهو کرسکھالینا چاس ہے۔ یہ (۲۰ x ۲۰) فی مربع اپنج موراخوں والی عِلني مسي گزر جائيگي ليکن (٠٣ x ٣٠) في مربع انج مورانون و آلي هيلني مسينېين گزیرتی - چیلنیال حالی کے کیارے کی بروگی جن سے اردل کا قطاعلی الترتیب میں اور کا قطاعلی الترتیب میں اور دور کی اور نہایت میں اور دور نہایت احتیاط سے بغیر شکن اور جھول کے فریم میں تنی جوئی رو-

#### ۱۳ - عرصنه بنگی کامتحان

بجزاس صورت کے کہ خاص طور پر دراب تہ سیمنٹ مطلوب ہو اور بیٹی م سے کم وقت کی تحصیص کردی گئی ہو کبتگی سے وقت سے لحاظ سے سیمنٹ کے تين خايال مارج بونگ جواله جلا ١٥ اوسط الدي استيمنط سيموروم بونگ -جلر بست سيكي كا آغاز امنط المحمر لذ بوكا -میں ہوگا ۔ اوسط بستی سے کستگی کا آغاز ۱۰ منٹ سے کم ند ہوگا۔ بستگی کا افتت کم میں منٹ سے کم نہ ہوگا ادر نہ ہو تحفیظ سے زاید۔ دیر دبستی سے کم نہ ہوگا۔

بستگی کا انتهائی وقت م گفت سے محم نه بوگا اور نه ٤ گھنٹے سے زایہ سینٹ کیئنگی کے آغازا دراختتا م کے اوقات کی تعیین و کا کیے سوٹی (Vicat Needle) سے ذریعہ کی جائیگی ہو بلیط ۱ کے نقشہ میں وکھائی گئی ہے۔ استحان کے لیسے استحانی شکیل بنانے کا طریقہ یہ سیمے:۔ خالص بينك أسي طرح ادر أن بى شرائط سے حاصل كى جائے جن كى صراحت فقرہ (۱۱) میں کی گئی ہے ۔سیمنٹ میں بھی پیدا ہونے سے پیشتر امتحانی کلیابن جانی چاہیے۔ بیضائس سابخہ میں ڈھا لی جاتی ہے جس کو دِکا ہے۔ (Vicat) کا سابخ کہتے ہیں جونقشہ ج پلیٹ، آسی و کھایا گیا ہے۔ سابخہ عنیر سابخہ سے بالائی کناروں عیر سابخہ سے بالائی کناروں میر سے طاکرصاف کردی جائیگی ۔ بستگی کی ابتدامعلم کرنے سے بیے ایخانی ٹکیا کامرابخ تخ مستحے سنیچے رکھا جا ٹیگا جس میں سوئی گلی ہوتی ہے اور سوئی م مكبيا كى تقطع بر أتار كر تقيوا وسينگ تاكه موئى <sup>ط</sup>لبيا مين <u>كفت</u> - بدعل بار مارأس وتت جائيگا جب مک موٹی لکیا کی سطح پر رکھی جانے پر اسس کی پوری کمی ا پنجہ میں سیمنٹ کو بھونے کے بعدسے اُس وقت کا امتخانی طکیا کے اِریز اُتر مسکے جو دَفَعَا کر رہیگاوہ اغاز بستگی کا دقت ہے كى كارقت دريانت كرف ك لير وكاف كة آله (Vicat Apparatus) بلیٹ (۱۰) میں دکھائی ٹئی ہے ۔ سیمنٹ کی بشکی کا اُفتتام اُس وقت خیال کیا جائیگا جب کر سوئی اگر امتحانی ٹکیا کی سطح پر آجمستی کے سے رکھ دی جائے تواس پر صرف اس کا نشان ہیں را ہولیکن بلیٹ (۱۰) میں جس فلزی حصد کو دکھا ایکیا ہے اُس کا نشان بیدا نہ ہو ۔ اگرامتحانی طلب کی سطح پر بیٹری بن جائے تواختشام بسگی کے امتحان نئے لیے اس کی سطح زیرین سے کام کیا جائے ۔

## ۱۲ - عدگی کا انتحسان

عدگی کے سیاسینٹ کا امتحان کی شطلئیر (Le Chatelier) محمد طریقہ سے ہوگا۔ یہ آلہ تحتی (۱۱) میں دکھا یا گیا ہے۔ سانچے تھیک حالت

یں ہوں اور بنجوں میں ہو، بلی میتر سے زیادہ فاصلہ ندہو۔ امتحان سے لیے سابخہ شیشہ کی تحتی پر دکھا جائیگا اور سینٹ سے اس کی محرائی اُسی طرح اور اُن ہی سرائط کے تحت ہوگی جو نقرہ (۱۱) میں درج ہیں۔

برین میں میں ہوریوں کی سے است سے انہاں ہوئے۔ البتہ مزید احتیاط بیسب کرساپنی بھرتے وقت اِس کے کنارے آہشگی سے ملائے رکھیں ۔ بھرساپنی کو ایک اَورشیشہ کی تختی سے ڈھا نک کرتختی پرکسی قدر

بوجه رکھ دیں اور ان سب کو بانی میں ۲۴ گفتنے رکھ چھوڑیں - بانی کا در جبیش مرھ سے ۱۴ فارنہ سے بھو -

عجر مظمار کے سروں کا درسیانی فاصلہ نا پاجائے۔ اور سانچہ کو بھر پانی

میں ڈبودیں ۔ پانی کا درجہ تبیش اب بھی ۸ ھسے مہر درجہ فارنبیٹ یک ہوگا ایکن بچیس تیس منٹ کے عرصہ میں بیش بندر بج نقطۂ ہوسش کو بہنچا دی جائے

اور چھے گھنٹے کے پانی کھولتا رہے ۔ اس کے بعد ماہنے کو پانی سے ہاہر نکال کر تھنڈا کریں اور مظہار کے سروں کا درمیانی فاصلہ رو بارہ نامیں ۔ ان دو الوں کا فرق

تھیرا کریں اور سفہار کے نرول کا در سیای قاصلہ دوبارہ ناہیں۔ ان دو نابوں کا فرق سینٹ شے بھیںلاؤ کو ظاہر کرتا ہے ۔ اگر نمونہ ہم کا کھنٹوں تکس ہوا ہیں فقرہ( > ) کے مطابق رکھا رہے تو اس کا بھیںلاؤ حسب طریقۂ بالا ۱۰ کی میشر سسے ترایر نہو۔

اگرمینٹ اس امتحان میں تھیک نہ نامت ہوتو اس کے دور سے حصہ سے

جو پورسے سات دن کے حسب پرایت الا ہوا میں مکھا جاچکا ہو کمرد استحسان کیاجائے ۔حسب طریقہ بالا اس کا بھیلائ<sub>ے</sub> ہ رلی مینزسے زاید نہ ہو۔

10- امتحانول میں ناقص نابت مہونا اگر سینٹ تذکرۂ بالا امتحان اور تحلیلوں میں ناقص نابت ہوتو اسس بناء بركة تحضيص مرمطابق نهيس ردكر دى جائيگى -

١٦- بائع کے اتحانول اور تحلیلور مخیرہ کے تقول

اگر صرورت ہو تو بائع ایسے پاس کی اُن تحریرات کی قل مشتری کو معت ویگاجن میں کہ ان امتحالوں اِتحلیلوں کے نتائج درج ہوں جو اس نے اپنے لیے یاکسی اُور کے لیے اُسی سینٹ سے کرائے ستھے جومنتری کوفردخت کی گنی ہے یا فروخت کی غرض سے بیش کی گئی ہے یا اُسی سینٹ سے ذخیرہ سے مس مجم حصب فروفت كيا كياب إ فروضت كى غرض سے بيش كيا كيا ہے۔ اكر ضروب ہو تو با نع یہ تعدیق بھی مفت کر دیگا کہ جوسیمنٹ فروخت کی گئی یا فروخت کی غرض سے بیش کی مئی ہے اس کا امتحان اِدر تحلیل کی گئی اور تتائج امتحان تحلیل کی

کوسے سمبینٹ ہڑتینیت سے اس تضیع سے مطابق ہے۔ کیکن ان وٹالی کی نقل دینے یا تعبدیق بالاکرنے سے لازم نہیں ہوگا کہ اگر سیمنٹ مشتری سے پاس اس تخدیف کے مطابق ناہت نہ ہو تو دہ اس کورد نہ کرے۔

12- ایصال

ميهنت تقبيلون بيبون بستون ياصندوقون بين تقبيحي جائيكي جن پر الک کارخانہ کا نام ہوگا۔ اگر بینٹ خاص ناپ کے تفییلوں پایپول البستوں میں یا سربر برجیبی جا نامقصور ہو تومشتری کو جاہیے کہ خرید کرنے وقت اس کی دمناحت کردے ۔

صمیمه (ب

فہرت پوہیئہ ہند مرتبہ کرنا کے ایم الانگ - آر-ای

ذیل یں جن ورختوں کی فیرست درج سبے اور جن کے محاذی نشان پند ہے بنجاب اور صوئی متی ہ بائے جاتے ہیں۔ حروف جو وزن اور قوت ولیک کے متعل کو ظاہر کرتے ہیں اُن کی

وصاصت ذیل میں کی گئی ہے:۔ و = رُتیاتی ہوئی ککڑی کا فی مکتب فٹ درن کو نانا وں میں۔

جہاں ط = اُس ٹہتر کا طول اندٹوں یں جس کے دوبیرے سیماروں پر ہوں۔ ع اور د = عرض و دیازے اچنج ب میں ۔

و = وزن ( پلوند در میں) بوشہتر کے بیچن بیچ لاداجائے۔ خ = نم ( اپنچ ں میں) بود سط شہتر میں بیدا ہو [ لکوئی سے لیے اس خم کی بے خط انتہا سمار ول کے درمیانی فاصلہ میں لیے ہے]۔

فی کی بیرخطرانتها سبدادول کئے درمیانی فاصلہ میں بہر ہے۔ متنی = تنشی برائی (پونٹ در امیں) فی مربع رہے۔ ش = شہر کا دسطی سکستی وزن (پرنڈوں میں) جوضابطع و = و بھط میں ، افار سر

درختوں کا نام جس زبان سے لیا گیاہے اس کونام کے محافی قرسین میں تکھ دیا گیا ہے اور اس کے انگریزی مزدف یا اصطلاح اس کے تحت کیس کے کئے بیں۔

کتے ہیں۔

ر من کر گواکی را مل برس (هندای) بنددستان میں ہرجگہ پایا جاساہی میں کر گواکی را میں استعمال میں ہرجگہ پایا جاساہ میں میں معتمال میں میں موجود موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود موجود میں موجود

وجرہے موکوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بہا سے ، د فٹ یک برنداور ہے سے 1 فٹ کک بدور ہوتا ہے۔ بعض کا بہا مے کہ اس کی لکڑی شخت مضبوط اور بایدار ہندمیں اس کی لکڑی پہیوں کے ڈبگولر ہاون اور دِمتوں <sup>و</sup> وغیرہ <sup>ب</sup> بنا نے کے *کام* أَتَى بِ لَيكِن شَالَى مِنْدِينِ مِينُومِكِ معمی جاتی ہے اور صرف صندوق کے کنوں یا ایزرھن کے کام میں لا تے ہیں م تمیت (برمی ) اور درخت به کثرت دهره دون سیم Acacia stipulata ٹراد نکورنگ اور آسام اور برایں یا صاتے چر ۱۔اس سے مضیوط ' تحدیظے 44 | 41414 | 4444 9. سخت رنینه دار کار درا سرخ إدامی داکتر پوبینہ بڑی جسامت یں س سکتاہے بہتوں کے ڈیڈوں کو نیچراورمکان کے یوبلنہ سے لیے نہایت موزول سے۔ ٩ رنج ا (هندی توس (کنواری) یولگی (مری) ایک بڑا اور خوبھیورت درخت سے . جوہندوستان اور براکے اکثر جنگلول مر Adenanthera pavonina بإباجاس كابوبينه كتير مقدارس (Leguminosae) ووخت نہیں ہوتا ۔ لکوی مصبوط ہوتی ہے 77F | 14 | F1-4 | 04 | کیکن سخت اور با نمار نہیں ہوتی۔ریلننے

ستون اور يلول كى تعميرين كام ليني بي ـ النايكان والياكيكوس كاتناسب زياده بوالي لیکن بکی لافری سخت ادریا ُدار موتی ہے۔ ڈاکٹر برائلس (Erandis) کی دائے ہے کہ بالأخراس كاجوبينه تجارت كي تيتي ست تصبور بڑوگا ۔ یه درخت براکے بلن مقالت، ۱۱ کومیزا (برخی) کے جنگلوں میں إلى حاتا ہے۔اس کی کی لکوی خوشنا دھاری دار اوای Albizzia stipulata 44 ہوتی ہے ۔ گاڑی کے بہتول اور مولیسی کی نامرول کے لیے روای قیمت سے لی جاتی ہیں۔ برایس اس کی لکڑی گاڑی کے بہیتوں میل کے کولہووں اوکٹنیل ام ا کوکوه ( ارشی ) سے لیے بڑی قیمت سے بکتی Albizzia sp. ہے۔ امس کا درخت تسد آور إنوتا ب اور أكثر تبا ١٠ فد اونيا ہونے ئے بعد شاخین کلتی ہیں -ا انجلی (تامل) کار السنه (کنشی)۔ یه درخت برای نولهبه رسی برایه دار ہوتاہے اور بر ااور حبوب مشرقی مہن تقون بن (برمی) میں پایاجا اسے - اس سے تجار تی جوبینہ Artocarpus hirsuta خاص *کرایسا جو* اِنی میں غرق مورستیاب (Artocarpaceae) ہوتا ہے جوہینہ نہایت یا ندار اور بحری CAL 10.5. Ld. 0 4.

149

فيرست جوبليذا ببنك كيونكه جهازكي تعميرين سأكوان تيح بعداسي کا درجہ ہے۔ مکانوں ادر کشتیوں کی ممہ یں مجنی کار آ مرسے ۔ ورخت بڑا اور جلائشونما یانے والا ہوتا ے اور ہندوستان میں سرعگر با اجاتا ہے۔ ہوہینہ اور پھسل دونوں سسمے تبب میمتی ہے۔ سیامی ایل مبغان کئ اور کھیل کی بہتات سے خوبصورت و کھاہ دیتاہے۔ لکوی خشک ہونے پر محقولاک

کار درے اور شیر سفے ایٹوں والی ہوتی ہے تا ہر معمولی بڑھئی کے کام کی ہوتی ہے اور میر الات موسیقی، فرنیج وغیرہ، بنانے میں صرف بروتی ہے۔ لکڑی الدہ ملی

ہوئی زرد کر گئٹ کی ہوتی۔ہے لیکن بعد مين مختلف بإدا مي رجك اختيار كركيتي

۔ ہندوستان اور بر ما میں مکانوں سے آس باس اس کے درخت نفسب جاتے ہیں۔ اس کا بھل ارتی رنگ کا

ہوتاہے ۔ اس کی لکڑی برایس کشتیول سے یے کام آتی ہے۔ بھل کھا یاجات ہے اور اس کی جواوں سے زرورنگ بنایاجاتا

ه اکترل (بنگالی) کیتھل (هندی)

Artocarpus integrifolia - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | NA

Artocarpus Lakoccha

مے۔

برما کے انگریزی علاقہ میں پہاڑوں پر عا تون بن (برها) اس درخت کی کثرت ہے۔ ٹیبنیوں کے Artocarpus mollis ينيح تيني كا اوسط طول مد نط اور زيين سے 1 فٹ بلندی پر دور ۱۲ فٹ ہوتا ہے چوبینکشتیوں اور گاڈی کے بیہوں کے الم آتاہے۔ مانیم (هندی) تحقیمیا کماکا (برجی) ۔ خوشنادد نیم الکا درصت بندوستان اور برما میں عام طورسے پایا جاتا ہے سایہ (تامل)- وييا (تلنگي) اور خونصبورتی کے اعتبار سے عام کیند ہے۔ نہایت بتھر بی زمین میں اُگتاہے۔اس کی Azadirachta indica (Meltaceae) ككو ي سخت البينه دار اور اگر ديك سس محفوظ رسبے تو پائدار ہوتی ہے۔ راگ ام کومکانول کی تعمیر میں اور زراعتی کامو میں استعال کرتے میں ۔ تو بخاری کا کام اس میں شکل سے ہوتا ہے اہم اس قابل انطاقی جائے ۔ لبے شہتہ پڑھکل سے بھلتے میں لیکن اس کے چوٹے اور مو لے تختوں کی مکانوں کے دروازوں اور ہو کھنٹوں سے لیے اس کی ٹوشبو کی دجب سے بڑی اجگ سے۔

بانس كي منايال طور يرمختلف فيمين بر . درس متعدد مفید کاموں میں استعمال Bambusa بوتى بين: شلاً بُل كى تعمير باد بسندى (Graminaceae) ۱۹۸۷ سٹر صیال کا بی کے مل جھت کے باندل ، ۱۹۵۱ بٹر ہے کر سیال مینگ وغیری میں۔ (میدنن) ۱۰۰۱ ریمان (۲۶۵ 1. فنظ يك طول من اور مراتيج تك تنظر میں ہزاب کے اِنس مسراعکتے ہیں۔ ہذروستان کے اس قسو کے وزیتول بر، يرمب سے زيادہ مفيد وسلتعل درضت ب اور تجربوسے معلوم ہوتا ہے کہ بنبدوسا کی اُورسب گرویوں ہے یہ مضبوط ترہے۔ یہ دی نمو درخت ہے گرا گھانس کی سب بری قسم سرمے -۲ ایجو دهندی ادبل هندی -یہ لیک بڑا درخت سے جوعام طور سے مِندوستان اوربرا مِن با يا جاما ليه Barringtonia acutangula . س فط اونجا م فط ودريس برتا سم بیمول سرخ ہوتے ہیں۔ لکوی نونسٹانسیغ (Myrtaceae) م م ا ۱۹۵۹ مرم ا ۱۹۵۹ مرم المراك كي المجمولات مضبوط باري الميل والی ادرعرہ جلا لیسنے کے قابل ہوتی سیسے۔ گاڑیں کے بنانے میں کام آتی ہے اور فرنیج کے کارخانوں میں اس کی بڑی انگ ہے۔

فرست يوبير بمينا

يه درخت جنوبي مند ممكا دغيره يس الوكروا د تامل ہوتا ہے اور بہارین گلابی میمولوں سے Barringtonia racemosa نمایاں ہوتا ہے۔ لکڑی ذرا ملکے ربگ کی سکنجان درنیوں والی لیکن آخرالذکر قسم سیسے | 414 | 1000 | MANO 04 نبولی یں مم ہوتی ہے۔ مکانوں کی Bassía latifolia (Sapotaceae) ىغراب كلىبنى جاتى ب اس كومحفوط رسطت 24. F.. 2. PPT. 44 میں ۔ تاریم اس کی لکڑی سے بعض وقت درواذے دریے اور فرنیج سناتے ہیں کی کہا جاتا ہے کہ جلد ریک ان کو تباہ س ۱۲ مولم (میندی) یه درخت جنوبی اور وسط مبسنه میں عام سے اس سے بھول اور عل Bassia Longifolia کھاتے ہیں اور اس کے پیج سے LT. 10.6. 1167 7. تیل نکالتے ہیں ۔ اسی دجہ سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور اسی کیے چوبدینہ سے ِ درختوں میں اسس کا شارنهسيس كيا جاتا گومليبار يس

141

قبرمت يؤمبيز فبيث

جہال یہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے اس کے ستون ہنائے حبائے ہیں اور ساگوان کے برابرسمجھا جاتا ہے۔ یہ اور اسی تسمر کے اور درخت جوہینہ Bauhinia variegata (Leguminosae) اور آبنوس کی طرح کالی ہوتی ہے لیکن آتنی بڑی نہیں ہوتی کہ تعمیر کے کام ۲۵ میان (هندی) Bauhinia Vahlii بیلوں کا جن کا سلسلہ درخت بہ درخت ملا الأولووارا (تلنگي)-يه خاص جزيره لنكامي إيا جا اليه جهاں سیسے ہرمال ہندوستان ہیں گنتہ مقدار میں اس کی دراً مربوتی ہے لیکن Berrya Ammonilla جنوبی مبند میں بھی وہیں ستے یہ درخنت لایا گیا (Tiliaceae) CV6 145.6 MYAA 0.

قیمتی گذوی ہے اور مرراس میں م

یتوں کے لیے اس کی تھیست سیم

یہ تنامیریم کے حبنگلات میں بھوبوں Bignonia stipulata آتا ہے۔ برہا کی لکر بوں میں یہ Bombax heptaphyllum (Bombaceae) 44 1901 4470 بهبت جلدتشوونا بانے والأ درخت سیم ام مش (درهی) سین نظمی کا ور اور نادل کے درموں سے ادبی درج Borassus flabelliformis کا ہے۔اس کے اُس سے سیندھی بنتی (Palmaceae) בד וח- בץ הפתוו שקב

فمرمت بوبينهميت

کے ما ان کے بیے نہایت نوشناہے سطح چکنی صاف اور کام باسانی ہوسکتا ہے ب مکڑی نہ توکئی ہے اور نہ ٹیرمھی ہوتی ہے اس کی مختلف قسیس ہیں اورسب کی یم بید دهندی) ستجارت رموتی سرے یر سبک محافروں اور رمیو Calamus میں لگایا جاتا ہے۔ انجینیری میں برے (Pel-naceae) . . ما فٹ فصل کا بِلَ اسی *لیکدارا ور*ضبوط بیدسے تعمیر کرتے ہیں ۔ اس درخت سے جہا زکی تعمیر میں س کووای (کنش می) بینے (تامل) ینا (تلنگی) بیخوانی (برخمی) متول وغیره منائے جانے ہیں -ملیبار (calophyllum Angustifolium) سے پہاڑوں میں اب یہ درخت معادم بوتے جاتے ہیں مختلف ڈاکٹروں (Guttiferae) کی دائے ہے کہ یون (Poon) کی امم اعمهم اعمده الماد عجارتی لکرٹری اسی کسسے دستیاب ہوتی ہے۔ یہ درخت پیسگو اور مولمین Moulmein) cal ophyllum Longifolium) میں یا یا جا سا ہے۔ لکولی مرخ ہوتی ہے۔متول کونڈوں وم اله لهما المعدا الماه فرنیچرے بھی کام آسکتی ہے ۔لیسکن

فهرمت چابیدهٔ بهند

لترت سے نہیں یا یا جا ا۔ اس کے چربینہ کو بَعَض و مّت تمرخ بون (Poon) یه درخت خاصا بڑا اور مبندوستان رهندی کیمی رنگنگی۔ Careya arborea (Barringtoniaceae) سے درخت ہوتے ہیں ادر جمال 140 | 14v. L | LL00 | 0+ لایا کیاہے اور اب بندو Casuarina muricata حصول مين إيا جاما سهـ (Casuarinaceae) 1 de 12. VAR | LLES 22 ادر باغوں میں اکثر تصب کرتے ہیں۔ رہنا ميدانول بس خصيصاً سمني دسه خوب نشوونا بإتابي - بربينه مرخ بادامي ريشه وارئ مصنبوط اورسيست بوتاسي وررست بنايت سرعت سے اُگتا اور برصتاب

اورِ اس کی سیدهی لکڑیاں نہروں وغیرہ میں تھمبول اور کھونٹوں سے بہبت کام آتی ہیں ۔ مدی اکنوروای (بزی)-سای Cathartocarpus Fistula (Leguminosae) فوبعبورتي من مشكل سيح كوني أور ورخست | 4 | 1 | 1 | 0 - 22 | 1 + 4 4 | اريشيا مِن هِرهِكُه إ إجا"ما بيئه ِ ليكنِ عام طور بر درخست حيمولا برواسي - لکڙي کمنجان جتی واز گرسے بادامی ربگ کی زنجیہ کے کیے موزوں ہے۔ طیبار سے علاق میں اس کے درخت استنے بڑے رہے ہے ایک قیمتی درخت ہے اور بہندوستا لور (هندی - تامل ) هندی - کنواسی ) مِن مِرْجَكُه إلى عا تأب \_ للأي سبك خوشبو دار حمنجان نولصورت رنيثوں والی تفیکرو (برمی) Cedrela Toona آسانی سے جلا کینے والی ہوتی ہے۔ا<del>س</del> (Cedrelaceae) الماريون اورختلف فرينجرك كأم آتى سے - سدابهار بتوں سے باعث اسلو 4. 9... | 179 9 PI کی دیشت کے لیے نہایت وشارزست

فرست بوبيزمند

مم ديو دار (گرهوال) کلمنگ ہالیہ کے شال مغربی علاقوں کے خراب نه ہوسنے والاقیمتی چوبینہ دستیاب Cedrus Deodara بوتاسينع جومكانول ادرميلول كي تعميراور (Coniferae) ربلوسے سلیمیرول کے کام اوانے ۔ یہ لیبینن (Lebanon) کے داور ارکے ماکل سمجعا جا تاہے۔ ہالیہ پر اس کے بڑے برسب حنكل بمي اور نهابت قيمتي تصور کیے جاتے ہیں - لکڑی کی ٹسکل وصورت اور اس کی قبیت کا انتصار اُس زمین اور مقام پرہیے جہاں اس کی پیدادارہوتی تجارت میں اس کا نامُ حِثْا کا اُنگ ؟ مِم أَكِلَ (مَامل) چارسي ربسكان) ہے گو یہ برا' جنوبی ہند اور منشرقی سُگال یں مجی ہوتا ہے۔ لکوی سٹیا ہت Chickrsasia tabularis (Cedrelaceae) لیکر ممضبوطی اورا نبھو کھک پن میں اس سے 117 9977 17A69 77 بڑھی ہوئی ہوتی ہے گو ٹیڑھی ہوجاتی ہے ۱۸ وهورا (هندی) بلوگر ارتلنگی) یه درخت جنوبی بیند اورجز بروُلنگامی ہوتا ہے اس کی لکڑی نوبھبورت زردزمگر مع يا وَمَارِم ( تأمل ) Chloroxylon Swietenia در بنمشاد میسی مشابه ہوتی ہے۔ انگریزی میں اس كوسابل وو (Satin wood) كت (Cedrelaceae) 11441 1 44 All

میں۔ آرایش کے سامان اورتصورون تے فریم کے لیے موزوں ہے اور امریکہ کے ایل (Maple) کا مقابلہ کرتی ہے۔ مراس میں اس کی لکولیاں ما فسط طویل اور ۴ نصط دُور میں ملتی ہیں میخت اور پائدار مروتی ہے ۔ تھمبول مجھست کی ککڑیوں ' زراعتی سامان اور بہبوں کے فرنڈوں کے کام آتی سینے -بعنوبي مهند اورمشرتي جموعه الجوزازس ام ناریل کا درخت (۱ردو) منوبی بند اورمشرقی جمرُعه البوزارس ناریکل (بنگانی) منکیا ارتکنگی درخت کثرت سے بایا جا تا ہے اور الحقو ارل کی دجہ سے قتمتی درخت ہے۔اس Cocos nucifera (Palmaceae) کی کنوی مجمی بہت سخت کیا کمار ہوتی ہے ہو حقیتوں کی گری یا کولیں ، بردل 4.1 910- 171-0 6. ستونول بانب مختیول وغیرو کے لیے كام ديتي ب ورضي بهت ١٠٠٠ اندف رك بلنداور ذورمين إدمطأ المسيع م فطيب ہوتا ہے۔ خصوصاً سمند کے قریب اس کی نشور تا اچھی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا درخت ہوتا ہے جو براکے جنگلوں میں کٹرت سے إیا جا اسے لکاری Connarus speciosa مفيدوزني اورمضبوط مروتي سيم جوسركانس (Connaraceae) یں ہرقسم کے کام یں قرف ہوسکتی

٩٧ ياشي (تلنگي) يُونك (رفي) يعنوبي مندادر برايس بوبيني كابرا درخت ہے۔ مد فط بلندی سے بعد سنیال محملتی ہیں۔ زمین سے و فط (Combretaceae) بندی پرنے کا دور ۱۷ فٹ ہوتا ہے۔ AA- | 1-41 | 1707 | 09 اس کی تی کلڑی تسرخی آلل بادا دی رنگ کی خت اور بائدار ہوتی ہے جو سکان یا گاویوں ی تیادی میں کام ان ہے۔ پانی سے محفوظ نه رسیسے تو بوسیدہ ہوجاتی ہے۔ مَ تَمُورا- و إو يَكِلَى دِهندى) تَرْالدُّكُر دَرْضَت كَي طِح يَهُ بِي بَرْادُرُتِت بَييها ( بَكَانی) ولي ناكا ( تامل) برة اسب ليكن نسبةً زاده مقاات بن إلا Conocarpus latifolia عا الب جيسر شالي مند ادر دمره دون-ا ۱۲ مه ۱ مه ۱۲۱ م ۱۲۲ م کردی سخت کیاندار ، لاکھی رنگ کی اور عمودي فسادكي موقعون برنبهابيت مقنبوط ہوتی ہے۔ ناگیوریس سالانہ ۔ ، وو م وُهرے اس سے تیار ہوتے میں کارلو کے اُیرس ( ڈنڈے ) سے لیے نہایت موزول ہیں۔ یہ شاندار لبند درخت بھالیے شال اه دایودار (کنواری) لیور (گردال) مغربي حصول ين بوتا سرمے ليكن كثريت Cupressus torulosa ت نبیس ہوتا اور چونکہ اس کوبیض میسا (Curiferae) مقاات کے اہل مہورمقدس جھتے ہیں بواس کے نام الد دودار کسے ظاہر ہے۔ یکا ٹانین جاتا اس کیے اس کا

کنجان رکتیوں وائی انبھو ٹک ہاڑاا (زمین میں گڑی ہوئی حالت میں بھی)

يشي (هندى) سيروتامل Dalbergia Sissu ہترین ہو بعینہ کا رہی درلیہ سیے۔ بڑھتی مز ، کرسی کو نی سے میدوستان ينيكا (رهى) كناكلو (كنرى) Dilienia Pentagyna تميتي درخت ميند - جوبي ميند اور براس (Dilleniaceac) 9.6 16.04 440. 6. ر میراهی زوتی ہے اور نه تراکتی -

لکڑی ہوتی ہے۔مکان اور جہاز کی حمیہ میں کام آتی سے۔ رخت برااور آرایش کے کام کا یون (برقی) اوا (تامل) ہو: ہے بررستان اور برا میں إیاجاتا میں - میمول برسسترست سفیدکہ ٹوٹشبودار اور کھل کھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ كواى سبك مضبوط بك بادامى رجم کی ہے۔عام خواص وہی ہیں جو آخرالذکر ورزوت سيم متعلق بان ستيي سيم ميرس

مکان کی تعمیرا در بندوت کے گندے بنانے میں کام آتی ہے۔ اس کوانگرزی میں عام طور سسے

الحرفي (Ebony) كيت بين - درخت بزيره لنكا اور حبوبي بنديس إياجاتا يے-کمی لکومی مجری سیاه اور بیرونی ککرم*ی سفیس* ہوتی ہے۔ درخت کی عمر جتنی زادہ ہوتی جا يُنگى سياه كِي لَكُوْي بُرْهُتَى حَالِيْكَى -

اس بررثت كابيت الربهوتاب اسك بحزنهاميت ناذك اورنتمتي ونيحر يائحقميت لكري بر اس کی ترجر معانے کے اس سے کام نہیں لیاجاتا

کارومنڈل میں ہوتاہیے۔ اس سے سجارتی کالد مندهم لکوی دستیاب

يمتوسط قدكا درخت جزيرته كدكا اور

م مناها (بنگالی) يراكالنگا (تلنگی)

1 47 1879 1770 PO

Dillenia Speciosa

ارن (تامل على المنكى) Diospyros Ebenum

(Ebenaceae)

يمرامن فركم (تاصل) - كالامن در دكنري Diospyros hirsuta) LOC | 19AT - 1 1744 | 4.

ہوتی ہے جس کے لاکھی رنگ پرسیاہ دعوا ریاں اور نشان ہوتے ہیں۔آرائش کے ماان کے لیے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ نایاب اور فیمتی ہے۔ لکوری طول میں ۱۲ فٹ اور رور میں ہم فٹ مل کتی ہے درخت بهت برا بوتاب عبنون من وه سررو (هندی) بیبالی زمامل)-ئريره (تلنگي) اور بيگويس بإ بإجا تاہے - نقوش إناب میں بھانے یا آرایش کے چرخی ساان Diospyros Melanoxylon کے لیے لکوی کی قدر کی جاتی ہے۔ 111. 1012 0.01 A پوب نو مفیدلیکن چوب کیمندسیاه جمنجان کاسٹ وزنی ہوتی ہے اور اعلیٰ درج کی جِلا ہے سکتی سیے۔ یوشانی مبند کا أبنوس کا درخت ہے ج ، تندو \_ تال (هندی) بنگال کے شالی حصول اددہ وغیرہ میں Diospyros tomentosa إياجا تاب - درخت اونياء شاهار مواكب جس سي سخت وزني سياه چوبدينه دستياب ہو اسمے - بیونکہ انچھونک اورمضبوط لکاری ہوتی ہے اس لیے گاڑیوں سے دھووں کے لیے اکثر کم عمر درخت کا نے جاتے ہیں۔ بیگواور منگناؤں (Straits) کے جنگل میں ہنا یت شانداد درخت ہے Dipterocarpus alatus ٢٥٠ فَتْ بُندِيرة أب اور ١٠٠ فيط (Dipterocarpaceae) کے بعد شنیاں تکتی ہیں - چومینہ تعمد کا 07 | NOT | 100

فيرست يومجربن

ہرکام میں لگایا جا سکتا ہے لیک کوں لکڑی کھڑ دری مسخت ادر اس تیز کو ہوتی ہے۔ زنگ بلکا اِدا می ہوتا Dipterocarpus turbinatus ٨٠٤ | ١٥٠٤ | ١٩٥١ | ٢٥ ہے۔اہل کک اس کومکا نوں میں لگاتے الله (هسندی)۔ للي كامي (تامل) جگد إيا جاما ہے لكرى سخت اور بائدار Emblica officinalis (Euphorbiaceae) 1 344 | 1444 | 145 | 44 طورے پایا جاتا ہے۔ چکدار قرمزی ؟ Erythrina indica (Leguminosae) مے بھولوں سے لدا ہوتا ہے۔ لکوی رم

ہوتی ہے۔ تعض وقت ریلوے سلیر بھی

بناتے ہیں۔

تتغيدا ليأنماني كينن والى مشبك اورمحزور ہوتی ہے۔ دیک جلد لگتی ہے۔ لموار کے میان کھلونے ' شبک صندوق اور شتیا (Trays) بنانے میں کام آتی ہے۔ یر در اصل مبندوستانی درختوںسے نہیں گراس کی مختلف تسمیں ہندوستان Eucalyptus کے پہاڑی مقامات اورمیدانوں میں اسٹرلیا (Myrtaccae) سے لاکر لگائی گئی ہیں ۔ ابھی اتنا زازہہیں لزراكه فيلے كو ند يا دوسرے يوكليس کی تدر وتیمت کا اندازه کیا جاسکے ۔ درخت بڑا ۔ خود رُوہے ۔ باغول میں بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں ہر حبکہ ایا وليكا (تلنگي) ولمر ( تامل ) جا اہے۔ انگریزی میں اس کو دیداییل Feronia Elephantum (Wood Apple) كا ورخت كيت بي - وهن (Aurantiaceae) ين كوييله كيت بن يجل كاجها كالسخت 140 |144-4 | LLLV 0. ہوتا ہے اور اس سے مفید گوند تیار کیا با اسبے بِمغنر کھا یا جا اسبے ۔ لکڑی زروز گ کی سخت بمکھٹ ( مندمج ) ہوتی ہے۔ گاڈیوں اور سکا نول کی تعمیریں استعال

19.

درخت أمام اورسلبث متحيبارو ا ربر کاورجت (هندی) یں ہوتاہے اور مندوستان کے آور مقا اے میں بھی لایا گیاہے حیال رہشنے سے رُس نکلٹا ہے۔ • ۵ اونس رکسس سے ۵۰ اونس دیر تیار ہوتا سینے ۔۔ يرسايه دارخوب تحصيلنے والا درخست اور مجبوفک میموتی ہے۔ دروازوں کے تختوں کے لیے کام آتی ہے۔ چونکہ انی مِن نزاب بنہیں ہوتی کٹووں سے حکوں میں لگائی جاتی ہے۔ دا بله مندوستان کامشپور درخت ہے۔ اس کی لکوی بادامی رناس کی شبک میونک کوری محزور ادر نا پاٹم ار رہوتی ہے ( یا ٹی میں یا ٹمرار ہوتی ہے۔اس لیے کنوں کے چکوں میں لگائی جاتی ہے) - لیکن اس کی ارمبیوں کی لکڑی مفنبوط او رحمط ی ہوتی ہے اور مل ادر خیموں کے ڈبروں کے کام آتی ہے۔ بیبل بھی عام درخت ہے۔ ہرجگہ پایاجاتاہے اکثر مندروں اور مزاروں کے قریب یامقدس مقامات کی گزرگاہول

فهزمت يوجرنهمين

(Moraceae) رتلنگی) - أفي رتاصل) Ficus glomerata DAA 17491 1111 P. \* را برگت (برگر) (هندی) Ficus Indica 1 4 . . | 410x | TXC4 | FT

Ficus religiosa

LOVE COLOLLASKILL

Ficus elastica

Gmelina arborea

(Verbenaceae)

1111 10

جسامت کی نہیں ہوتی ۔ مھالوں کے <del>دست</del>

گاڑی اور ڈولی کے ڈبڑے کمان اور اوزاروں کے دستے وغیرہ اس سے بنائے

راچو (تامل) يخرا (تلنگي) (a) Grewia elastica

ایک وهارس - وهمنو (هندای)-

(b) Grewia tiliaefolia)

(Tiliaceae)

الشيائ تعمير فنميم دب

نشان و ق متن ش الشهروار بر چھے کی لکڑی (Hickory)

جیسی ہونے کی وجہسے بنمایت وروں ہے۔ درخت نولھورت کم سیدھا ہوتا ہے

ہتے سیاری ایل خوشنا ہوئے ہیں جبون ہند میں آرائیش سے سیسے راستوں پراکٹر

نصب کرتے ہیں ۔ لکڑی شہ یکسیہ اور لحک داد ہوتی ہے۔ طبلہ کے سواکسی

آور کام بین صُرنب نہیں ہرتی ۔ مند میں صُرنب نہیں ہرتی ۔۔

درخت شانداد کاند مسیدها موتاید وسط دجنوی بهندیس بایا جاساب سکوی

سرخ ياكرسد راكساكي ببهت سخوست

مثُون اور بڑی بڑی بینوں سے کے لیے گا) اُتی ہے۔ خراد پر بنائے رموے آ۔ ایشی

سامان کے سیلے بھی بہترین ہیں۔ مسند بن سے او سندری کا تر

ام ہوا۔ یہ تناسیم اور کنکائے ، اینے کے برزوں کی ایسی ذمین میں ہوائے : ا

موں ۔ مہندوستان میں انبھوٹکسپین اعتبارسے اس کے مقابل میں ابتک کوئی آور لکوئی نہیں یائی گئی ، در نیمفیسولی

میں کوئی اور لکڑی اس کے بایہ کو پنجیتی

ساء اسوکا (تامل)

Guatteria longifolia

(Anonaceae)

DAC | 16.64- | 44. | 40

مر آجا (تامل) - زيتا (تلنگي) Hardwickia binata

(Leguminosae)

| 9pr | 17.17 | 70c9 | 00

ه مرکنازو (برمی) یمندری (بنگلی) Heritiera minor

(Sterculiaceae)

فيرمت جوبيزمند

ے ۔ بڑی بڑی میوں کو بھوں موروں برنوں کے ڈیڈوں محازی کے وحرول ایرس اور المعام الله الله المعام كراس خراب ہونے والی مے اور رُنیا کے سعے مشکر تی ہے ۔ برما کے برٹش علاقہ کا بہترین چوہینہ کا الانتفانكس ( بوهي) درخت بيف. بها او قات ۸۰ فيط بمزري Hopea Odorata (Dipteraceae) A. 177.9 1944. | 3A رء ماین (برعی) Inga Lucida (Leguminosae) يەقىيتى يومىيدكا درخت ب ادرجنونى مند Inga xylacarpa AT4 | 1470 6 | PTAT | DA |

كثرت مسى بلول كي تعميرين متونول اگرانتخاب اجھا ہو اور رہیائی جائے آپسکے وسال يب چلتے ہيں ۔ ہالیہ سے شال مغربی دیہات میں 24 انروط کا درجت ۱هندی) Juglans Regia اخروط کے درخت برکٹرت ہیں۔ اس کی نوشنا لکرای بہاڑی مقا ات میں ہرسم (Juglandaceae)مے زینچریں لگائی جاتی ہے۔ یه خوشنا ترین عیولوں کا درخست مُلِامِیوا (تامل) میں ایم بیر ، اوربری) ہے جنوبی سند کر اور آسام میں ہوتا ہے ارغوانی بھولوں کی افراط اور ٹولھبورتی کے Lagerstraemia Reginae باعث نتهالي ميسندييس لا إگيا اورباغول (Lythraceae) یں لگایا جاتا ہے۔ برایس اسس کا ورضت ببہت بڑا مہو اسرے اور ساگوال مے بعد اسی کی لکوی اور درختوں کی لکوی سے زیارہ کام میں لائی جاتی ہے۔ شتیوں مگارلوں مکانوں سے لیے مام آتی ہے۔ مداس کے ترب کاڑیاں مے کا رخانہ میں ڈیڈسے سم کاٹریوں کے وها بنے وغیرہ اسی سے تیار سیے جات مالان -

م د تاصل - ما مطری د تلنگی ا-و پنیا (کنٹی،) کی گائیت (برهی) می آموں کی وجہ سے بہت نابل قدر ہے Mangifera Indica کرای عده نیس بوتی - مگر دری اور تھیے رمینوں والی انگبرست بھورسے رہا (Terebinthaceae) یانی سے بوسیدہ ہوجاتی اور دیک ۔ 4 mr | 901 / rc1 / pr · أَعْفُونًا بِوِتَى سِبِ - رَّايِهُمُ كَثَرِت سِي صَرْف روتی سینے کیونکہ اس کی افراط سینے اور سستے دا موں کمتی ہے معمولی دروازوں دروازدں کے مہاروں مختوں موسیر اور ایندھن کے کام آتی ہے۔اس سے ے۔ اکوری گہرے مرخ ریک کی سخت Melanorhaea Usitatissima وزني حمنجان تحسيسان رتيثون والي ياثدار (Anacardiuceae) (لیکن بیُوبک) ہوتی ہے۔ اس کا | m.14 | 91 | شام دغيره يس بوتا مي حبب سربزيوتا ب اور نوت بودار ميول ( ليلي ) . مكت 397 16,449 L. 214 L.

144

ہیں تو اس سے بڑی زمینت ہوتی ہے۔ لیکن اکثر مہینوں میں بے برگ ہوتاہے اور صرف زرد در دانول مسمع نو شف نطراتے ہیں۔ اس لیے اغیموں سے کیے کچه زیاده موزول نہیں گو اکثر اگایا جاتا ہے ۔ ککوای نرم سرخ رجگ کی اوھیلے رکٹیوں والی (سرو کی نکڑی سے مشابہ) ہوتی ہے اور سنبک فرنیجرکے کام آتی ہے۔ درخت ہو مینہ سے لیے اچھاہے يا دهندي جميا كاربكالي-و (تالنگی سیمین کی کنٹی ک) سے اور میول خراصورت ہوتے ہیں۔ ژبیره دون یس ستنے کا رور ۱۹ فٹ تک Michelia champaca (Magnoliaceae) ہوتا کیے۔ میمور میں زمین سے سوف بلندی پر دُور ٥٠ في يا يا چا تا ہے- اور ١ في جوارا تخت كل سكت بيرا-لکوی کا رنگ إدامی بهتراس او حیلا ری جاسکتی ہے اس لیے نہایت خوشنا ميز تيار بوت يي -بغ کے رائتوں کے لیے نہایت نولعبورت درخت مے - بلند اورسیدها Millingtonia Hortensis يبقة خوش وضع اور بحيول نسفيد خوسشبودار (Bignoniaceae) ہوتے ہیں۔ بہت جلداً گتا ہے لیکن عمرزیاده نہیں ہوتی ۔طوفان کی اب

ديضت نوبعبورت بلتدء بسايه واربحبل ور سوجن (صنای) نشوونا یانے والا ہوتا ہے ۔ککڑی سفیر Moringa Pterygosperma ادر نرم ہوتی ہے۔ جراوں کی چھال دوا (Moringaceae) یں کام آتی ہے -شالی ہند میں یہ درخت عام ہے .ه\*سیاه توت -توت (هنای) بنجاب اور اودھ میں بھی رمٹیم کے کیرول Morus indica کی پرورش سے لیے لگایا گیا ہے (Moraceae) باغول میں رائستوں پر بھی لگایامہاما ہے گو بچھے زیادہ موزوں نہیں کیونکہ اکثر مہینوں میں بے برگ ہوتا ہے .لکوری زرد رنگ کی محمنجان سنجا بیت انبھو اورخراد کے کامول کے لیے موزول ہے۔ درخت خوشنا اور ارایش کے کام کا ہے۔ ہندوستان اور برامی یا یا حاتا ہے۔ بھول نارنجی رنگ سے ہوتے Nauciea cadumba میں ۔ برما میں بعض ورخت لبندی میں (Cinchonaceae) ٨٠ فظ اور دُور ميس ١٢ في بوتتي تي لکڑی سخت گہرے زرد رنگ کی ڈیسلے رمینوں کی رہوتی ہے۔ اور فرینچر کے کافراتی ہے۔ گوالیادیں تعمیرے لیے اس کا پومینه عام طورسے لیا جاتا ہے ادر اکثر چھت میں اس کی کوا اں دی جاتی ہیں

كيونكرستى إدر شبكب بهوتى بين ليكن ر يال حيوني حيوني دستها بيسه بوتي لكؤي نرم محنجان ادرئيسال رمشه واكما شمشاد کی ککڑی سے مشاہ ہوتی ہے لیکن مسبک ادر شخاری کا کام اسانی Nauclea cordifolia 144 1.44 1.44 4.91 44 سے بوسکتاہے تبش کی تبدللیوں سے متاثر ہوتی ہے۔ لکڑی ۔ سامان سے لیے فوشغالمجھی جب باریب رکشوں والی ہوتی ہے کام رای) مرمتاین (برهی) Nauclea parviflora | N. . | ہے۔ مہار نبور کے کارگر اکثر اس Phoenix sylvestris بی زد سے موقعوں پریشے نظرے بڑے تعظیماوریانی کے مل بنانے ہیں۔لکھری (Palmaceae) 017 107 17 10

ہوسنے کی وحب، سسے مکانوں کی تع یں اکٹر لگائی جاتی ہے۔ چزنکہ رُت اندر دنی حصوں میں لگائی جاتی ہے میں بھی لگانے سے بخوبی اگتاہے Pongamia glabra (Leguminosae) 1 444 | 111-6 Lby 6. ہوجاتے ہیں کروی سبک انہمو کاک ربشه دار کام مشکل بوتا ہے کہ وہ زردی امل با دامی سطح صاف حکنی نہیں ی جامکتی - لکڑی سے تھوس -ئے جاتے ہیں ۔ تاہم بینتر ایندھن ہی ہے کام آتی ہے اور اس کی تھوتی جهوئى تبتنيول أوربتول سيحكفاديتيسار ہوتی ہے۔ عرہ چوہینہ کا دخت ہے اور خشاکر سوار سر یک استيكے مقالت میں بوب ہوتا Prosopis spicigera مفنبوط اسخت البنهويك بوتى يم (Leguminosae)


کام آسانی سے ہوسکتا ہے میبوراور ب نشوو نا ہوتی ہے جہ ی رښکالی) ر بھورے راگ کی <sup>م</sup>سخت Psidium pomiferum (Myrtaceae) 41 141-4 144 146 انڈ مان اور برا کے حبگلوں میں یا یاجہا تا Pterocarpus Dalbergioides (Leguminosae) 9 7 19- 7 1 19- 8

۱۰۲ بچاسال (هندی) -موناک (کنری) - وینگا (تامل) درخت بزا اورمبيت خولفهو رست ہوتا ہے۔جنوبی مندیس سب ز إده كثرت سسے اور كار المربوبين اسى Pterocarpus Marsupium اصلِ ہوتا ہے اس کے علاوہ بنہا بیت قیمتی گوند بھی اس سے تکلتاہے ککٹری ١١٩٥ | ١٩٩١ | ١٩٩١ | ١٩٨ بلکے إدامی دیگ کی مضبوط بنایت إنْدُارُ عَنْجَالَ رَسِيُولَ وَالْيُ مِهِ فَي سِبِيعِهِ مام وقت سے ہوتا ہے - گارلیول سے ڈھاسنچے اور مکا نول کی تعمیر میں *ہرکٹرت* اس كا استعال ہوتا ہے ليكن بال سے بچاؤ کی صرورت ہے۔ رمیوے سلیرول شرخ صندل كا دفيت جزي مند مح جنگلول میں ہوتاہے۔ رنگ رے لیے لکوی وزن سیکتی ہے اور 1940 19.44 MANY 40 انگلستان میں در اند ہوتی ہے : وزی بهت سخت، باریک رمیتوں والی گرے سرخ رنگ کی م حیلا لیسنے والی خراد کے سیاان کے سیاے موزول ے -درخت بازی فرشنام ساید دار ہوتا ہے سا ۱۰۴٬ ناکی (بومی) ادر باغول کے داستوں سے سیلے موزول سيع -جوبى بند أسام ادربرا (Ryttneriaceae)

لکڑی وزنی ہوتی ہے اور کا شنے کے بعد دو سال إ اس سه زياده عرصه تك ياني میں تیرتی نہیں اس میصنوبر کی لکڑی کی طرح میدانول میں دریاؤں کے بہاؤ ے آب کرنہیں بنیجتی قیمر (ج) رکٹول اور رجم کے اعتمار سے انگرنزی اوک (Oak) کے منیابے - سندوستان مين اس كوبلوط سيت مين -درخت شال مغربي *زاليد مين* باياجا ما ے۔ کاوی کا ساآن بنانے والوں میں Rhus acuminate آرایشی سالان سے لیے اس کی بہت اُنگ ہے۔ بعض درختوں مدید کے ۲ کے ۲ کے ۲ کے درختے دستیاب ہوتے ہیں۔ صندل كا درضت ميسور ميس كثرت صرول (هندى) چنن رنگانی -تاسل/-سے پایا جاتا ہے۔جنوبی منید آ كوجن حيائنا وغيره مين سرجكه بوناس ن کا (کشی ی) لکولی وزن سے کہتی ہے اور و تبو سے لیے جلائی جاتی ہے۔ اس کے صنی دق الالیم Santalum album (Santalaceae) سماان تششدرسه اور کیرے رسکھنے 1 VEL | 1844 | LLVI | DV کی الماریان ُ وغیرہ ' بنائے ہیں ۔جہال المنياء نوشوكي وجرمي كيرول مسس محفوظ رہتی ہیں ۔

مِندومستان ادر برما میں اکثر مایا مُكُرُّ وَ (تَلْنَكُى) لِوَنْدُى (تَاصَلَ جَاتِ الْبِيءَ - درفت نوشنا - ٢٠ فَّ لَكُرُّ Sapindus emarginatus در ۴ فَ دَورِيس بِوتا ہے يَكُوْدِ اور ا فٹ دوریس ہوتا ہے مکردی سخت ہوتی ہے لیکن د پائدار ہے اور (Sapindaceae) نه آسانی سسے کام ہوںسکتا۔ 17 | 089 | 0870 | 744 | کے کیے ضرف ہوتی ہے ۔ رہیھوں کی دجہ سے درخت کی قدروقیمنت ہے رخت جنوني بزرمين ياياجا اسم وزنی ہوتی ہے۔ تیل کے کوابو نیشکر کے سلیں اور گاڑیوں کے دمھروں کے لیے Schleichera trijuga کام آتی ہے۔ درخت بنجاب کے مشرقی (Sapindaceae) سول بیں بھی ہوتا ہے۔برمایس روت بڑا اور عام طور سیسے ہوتا سیمے اور اس سے علادیوں کے عموس سے بنائے ماتے یہ بر ماکی سال کی قسم ہے۔ لکڑی وزنی اور کھوٹ (Compact) اور سال کے مقابلے میں ذیادہ ترشنجان اور کبرے الاستمحى بالدرمي) Shorea Obtusa (Dipteraceac) رنگ کی ہوتی ہے۔ گاڑیوں اور تیل 124. 12. LOL LOV 0V

اب یک جس قدر درختوں کی ضمیں گوان (هن معالی معلوم ہیں ان میں سب سے زمادہ کا آلم اور بالمدار چوبینہ ساگوان کا ہے۔ دذوت رمی) شرکا رتانگی ایماج Tectona grandis بعنونی مندی برا، جادا، ساترا، وغیره میں (Verbenaceae) ما المام الم رہوتا ہے۔ لکڑی بادامی رنگ*ے* کی اورتازہ اور یا مکرار محلد رستیا جاتی ہے اور بہہت نکو تی ہے۔ مکان کی تعمیر میں کام پول ، جہاز کی تعمہ وغیرہ کے ورخت أكثر مقا إت بين سأكوان کے بہاو ، بہلو ہوتا ہے اور بہیت بڑا ہوتا ہے۔ لکری گہرے بادامی رنگ Terminalia Arjuna کی وزنی بہت مصنبوط ہوتی ہے میتولو (Combretaceae) 145 | 146 - 1 | 146 | 146 | 146 | Terminalia belerica اور مچول بربوت ہیں۔ درجت راستوں کے لیے خوشا ہے۔ لکڑی



ذن ان سار الله الكان شيواني نيم توميه ١٠ د سهر المالم

## تمهيب

کارفانه کی بناء سیمی باس اکس آئی ن حرکس کمیسنی المی آئی ن حرکس کمیسنی (Barrakar Iron Works Company) نے ڈالی لیکن او ۱۹ ایمیس کامیوں کے بعد بند ہوگیا۔ کھے عصد کے بعد کار فاند جس حالت میں تھا سرکار نے لیا اور اس می رصافے کرکے دوبارہ چالوکیا۔ اللہ سال سال سک سرکار کے قیضد میں رہا۔ موجودہ کمینی نے سے موجودہ کمینی نے سام کھیا۔ اِس وقت کار فاز سے موجودہ انا فریس اس ذیا نہ کا سال ان اِلعل کم رہ گیاہے۔ اس ذاند میں جو فی سے کھی دو چھوٹی بھٹیاں تھیں جن میں سے خرب اس کے آئی ذاند میں جو فی سے کھی دو چھوٹی بھٹیاں تھیں جن میں سے خرب

Mr. J. Angus d' Basrakat a

ایک سے کام لیا جاتا تھا۔ نگیوں کے جوابوں میں کو ملاطلاکر ہواکا جھکواگرم کیا جاتا تھا۔ اور جھکوا کو بھٹی میں ایک انجن سے داخل کرتے تھے جس کے بو شاروں کے لیے کہ کیلے سے کام لیا جاتا تھا۔ وہ اُلے سے نام کی ایک ایک میں اور اور ایس خواری خروریات کے لیے یا تو بڑی کی حالت میں یا ڈھال کر مختلف اشکال میں دیا گیا۔ اُس وقت ڈھلائی گھروں کا رقبہ تخییاً ۱۲۳۰۰ مربع ف تھا اور دھلائی سالانہ ۸۰۰ میں ہوتی تھی۔ ایس وقت کوئی کولکان کا رخانہ کی کمکیت نہ تھی۔ ایندھن کو ملاہو اُس وقت کوئی کولکان کا رخانہ کی کمکیت نہ تھی۔ ایندھن کو ملاہو یا کوک خرید اجاتا تھا۔ یا کوک خرید اور ایک جھکور کوگرم کرنے سے لیے لگائے اُس کا دو ایک جھکور کوگرم کرنے سے لیے لگائے کے کوئیس یا کہ کام آئے۔ گئیں تاکہ تھکی کام آئے۔ گئیں تاکہ تھکیاں ( منہرا و ۲ ) گئیں تاکہ خوابی کام آئے۔ لیکن آیک زیاد کے بعد ان جھٹیوں کی جگہی جدید جھٹیال ( منہرا و ۲ ) گئیں۔ زیانہ کے بعد ان جھٹیوں کی جگہی جدید جھٹیال ( منہرا و ۲ ) گئیں۔ زیانہ کے بعد ان جھٹیوں کی جگہی جدید جھٹیال ( منہرا و ۲ ) گئیں۔ قام کی گئیں۔ تاکہ کام آئے۔ قام کی گئیں۔ تاکہ کیا گئیں۔ تاکہ کام آئے۔ قام کی گئیں۔ تاکہ کام آئے۔ تاکہ کی گئیں۔ تاکہ کیا گئیں۔ تاکہ کوئی کوئیل کیا گئیں۔ تاکہ کیا گئیں۔ تاکہ کوئیل کیا گئیں۔ تاکہ کوئیل کیا گئیں۔ تاکہ کیا گئیا کیا گئیں۔ تاکہ کیا گئیں۔ تاکہ کوئیل کیا گئیں۔ تاکہ کوئیل کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ تاکہ کوئیل کیا گئیں۔ تاکہ کیا گئیں۔ تاکہ کوئیل کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں کیا گئیں۔ کیا گئیں کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں کیا گئیں۔ کیا گئیں کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیں۔ کیا گئیر کی

## كارخانه كاتفصيلي بيان

کارفانہ کگٹی میں واقع ہے جوابیرٹ انڈین ریلو**ے لائن پرکلکتہ** سے ۱۴۲ میل کے فاصلہ پر ہے۔ کار خانہ کی ملکیت میں جھکڑ بھٹیاں ، لوہے کے ڈھلائی گھر انجیس

کار خانہ کی ملکیت میں مجھکو بھٹیاں ، لوہے سے ڈھلائی کھر اجمیر ج کے کارخانے ، کو نکانیں ، لوہت کی کچدھات کی کانیں ہیں ۔ جھٹکرط مجھٹیمال ۔۔۔ ،4 فٹ ادبی جار مجٹیاں ہیں ان کے

علاہ بھلیاں ۔۔۔ ۱۰ مقد ادبی جد بسیاں ایل اسے۔ ساتھ ہواکوگرم کرنے کے لیے ۱۱ چولیے ایس جن کے میٹملہ ۱۳ چولیے ۱۵ فیط

ادیجے اور ۲۱ فٹ تطریحے اور ۳ پوسلیے ۵ فی فٹ ادیجے ۱۵ فٹ تطریح ہیں ۔ سھالیوں کے ساتھ بھیو نکنے سے تر بان انجن بھی ہیں جن کے کام کی کل تنجائش في منت منه و المعب نث بمواسم - بيو سيخ سن الجنول كو لکا شایر (Lancashire) کے مہم ہوشاروں کے دو مورجول سے بھاب ہبنیتی ہے۔حجکوا معبقیوں کی میکارکیس ان جو شاروں کوجرارت بہنیاتی ہے، نوینجالی کپی رہات مرکوک م اور چونے کا بہتھ ریل گاڑیوں سے فدید بھیٹیوں کی کثیت کے یاس پہنچائے جاتیے ہیں اور بھا پ کے دوحآلوں کے فدیعہ نا قلول میں ڈالتے بیں ۔ عبلیوں کا بھولا ہوائیل مرحیوں سے ریل محافریوں میں بھر كرنكالاجاتا اور اسی حالت میں لے جاکر آیک خبر تعیینکدیا جا ماہے - مجیٹیوں کے پلانٹ ی سالانہ بیداوار ۱۲۰۰۰ ٹن بیرسیے ۔ در بنگال'' (Bengal) مارکہ بیر منتخب دھات سے تیار کیا جا تا ہے اور خواص میں ڈلسبرو(Middlesbro) کئے ڈیشلائی گھرکے بہترین نویسے کا مقابلہ

رتابیع - کمینی ایک خاص نو اِ مناہر لور (Manaharpur) آرکه کا بھی سیسالہ

ارتی ہے جوہیمیٹائینٹ (Hematite) کوسیے کے سوا اُن سب کوہول سے بہتر سیے جن کی میندوستان میں در الدہ ہوتی ہے۔ بیط ہندوستان کی تمام بڑی بڑی رلیوں اور لوہے کے دفعلائی

گھروں کو دیا جا تا ہے۔ نیز جزیرہ النکا<sup>،</sup> خاکناڑ<del>ں سے م</del>قبوصنات کا اسٹریلیاً نیوزیلینڈے میے بھی اس کی را مرکی جاتی ہے -

میں اور ہے کی محی رصا ت ۔ جس تُدر مجد طات صرف ہوتی ہے وہ کمپنی کی مقبوضہ کانول سے طاصل کی جاتی ہے جو اصلاع بردوان وسِنگہموم

یں دا تع ہیں -موخرالد کر صلع کی کان سے منہایت اعلیٰ قسم کی کچدھات صاف ل ہوتی ہے۔ کان کی کھندائی سنگال علیم میں شروع ہوئی ۔ کان اور منبگال ماکپور ر بلویے سے درمیان ۱۹ میل کا فاصلہ ہے جہاں مہتنی کے ضرفہ سے مبک رکا تیاله کی گئی ہے۔ پنی کی اس اعلیٰ قسم کی دھات سے سوائے جیمیڈائیٹ (Hematite) نتم كابير تياد كياجا سكتاب، ئیمن کائر و (Simon-carve) کے موضمنی حاصل تغور ہیں جن مالانہ .... ماہ من ہے ۔ کو بلار آل گاڑیوں سسے ناقلہ میں ڈالاجا تاہے۔ بھر أس كو أعماكر توریجی نس بہنجاتے ہیں اورس جانے ، بعد بعر أعمَّا كرذخيره كے كو تقعے ميں بہنچا يا حاسات - كو تھے ميں ٣٠٠ ٽن ڈخیرہ کے کو تھے سے کو یلافشا <sub>ف</sub>ندہ میں لایا جا تا ہے جہال پیک<sup>ے</sup> کہ كرِكيك بن جاتے ہيں جو تنور ميں ڈالنے سے قابل ہوتے ہيں فتاانيو اس سرے سے اِس سرے کے سوکت کرسکتا ہے۔اس میں ن برا قوج ہوتا ہے جس سے کوک مرطا کر شخت پر تھنڈا موسفے اور سے جانے رول کی متعلیرارت مورچه مین جهنج کر جرمشارول میں بھاہے۔ تیاد کرنے کے کام آتی ہے اور بھاپ سے برقی توت پیدا کی جاتی ہے۔ يه قوت مجھ تو تنورول ميں اور مجھ كارخانه ميں صرف بوتى ہے - توروپ كى ، ين، اور فشار بده برقی قوتِ سے چلتے ہیں۔ تنور سے شکلنے کے بعد کوک بچیا یا جا ابت - بھر اس کو کاریول دُهلائ مُلَى سَبِ إِس كَ مَنْ سَاخِين مِن - بِائب وُهلالُكُم ريلو \_ يسليبراور بينه كم وعلائي كرعام وهلائي كركوبيتل وهلاني ككراس كا رتبہ ...ه، امریع فٹ ہے۔ (ا) فلون کا کھلائی گھی۔ یہاں دویلائٹ ر(ا) ہیں جن سے ڈھلواں لوسے کے ال خشک رئیت کے سابخوں میں انتقباباً رُصِنتے ہیں ۔ آیب پلانٹ سے ساتھ آبی قوت کا اور دومرے کے

ساتھ برقی قوست کا انتظام ہے - تمام نلوں پر ڈاکٹ انگس ملمتھ کا محلول اسکونی دباؤے کے لیے استحبان کیا جا اسے ۔ کا محلول محلوبہ ماسکونی دباؤے کے لیے استحبان کیا جا اسبے ۔ محاب اور یانی کے صدرتلوں (Mains) کے لیے سرناب کے كور دار لل تيار پوت بين -(ب) مریلوے سلیس ادی بیٹھکوں کا ڈھلائی کھی \_ یہاں وطلوال اونے کے رالیوے سیار (تختی نایا ادیمنسا) اور بیریول کی بیٹھکول کے سیار اور بیٹھکول کی بیٹھکول کے سیار کی بیٹھکول کے سیار اور بیٹھک سرقسم کی بٹری کے بیار ہوتے ہیں ۔ (ج) عام ڈھلائی کھی ۔ یہاں عام کا موں کے لیے ہرتیہ کی ڈھلائی (۱۰ ٹن وزن کک ) کی جاتی ہے۔عارات عامہ اور چکیوں کے ے بڑے متون منادی تھیے اور ربلوے احاطہ کے گرد ایک بیجے نے ی چکیاں ، برمرک کے بلین ، انجینیری مشدینیں وغیرہ ، نیز آر ایشی ستون ' ئی سے تھیے کورٹرے وغیرہ وطالے جاتے ہیں۔ آبرسانی کی صروریات کے لیے ہر قسم کی خاص و مطلائی بھی ہوتی ہے (د) بیتل ڈھلائی مگس ۔۔۔ انجینیری صروریات کا سامان و معالا ان تام ڈھلائی گھروں کے کام کی گنجائش ،،،، ہٹن سالانہ ہے منعاب ۔۔۔ ( ۲۰۰۰۰ ) ا عام ڈھلائی -- (۱۵۰۰۰) ہے ہے ۔ (I. S. R.) ، احاطہ کے گردا کوں ک فسادی کھمبوں کرلوے بیادہ کا ایج سے ۱۲ ایج کے بیادہ ۲ ایج سے ۱۲ ایج کے بیادہ کا ایج سے ۱۲ ایج کے بیادہ کا ایج سے ۱۲ ایج کے بیادہ کا بیادہ کا ایج سے ۱۲ ایج کے بیادہ کا بیادہ ک اندرونی قطر کے اور سادہ یا تھرے ہوئے یا دوہری کوردار جوڑوا الے وصلوال لوسے کے المول کا تخکیناً ۳۰۰۰ من کا ذخیرور ستاہے۔

۲۱۹ کارخانه کانفصیلی بیان ا بنجينيرى دُكافيل \_ مشين گُر او ارگُر ، روال فار ارگر استاده كرئے دور استاده كرئے كے اصاطر ، وغيره اس يس سنامل بيس - اور عام كاموں اور مرمت كے ليے سامان والات مهميا بيس - كيلي كى كوكانيس كھندوا اور رام مر (سرانی كينج ) اور نونی ذیہ (جھریا) میں واقع ہیں۔ فی الوقت سالانہ (۱۵۰۰۰۰) ٹن کو بلا براکد ہوتا ہے اور گنجالیش ہے کہ (۲۵۰۰۰۰) ٹن کے برآ مرکیا جا سکے ۔ کو بلا نہایت اعلیٰ تسم کا ہے۔ رطوے اور عام لوگوں کی مانگ پوری کرنے کے علاوہ اس کمپنی کی ضروریات کی تحمیل ان ہی کو ککانوں سے ہوتی ہے۔



## فلزات بيند

بيبيور \_\_\_\_ يهال كى كجى بقاتل كالميشة حصد اديم (Magnetic oxide) سے الا ال ہوتا ہے۔ ارضی صاف كرين ع بعدجب كيدهات جهكرا عبلي سي قابل بوجاتي بي تو یں ۲۷ فی صد لوم بوتا ہے ۔ اس کی کائیں بہاڈوں کی وادیوں میں ہوتی اور معمولی سبل کی کھڑائی سے کل آتی ہیں۔ متفدار میں اتنی زیادہ ملی سے کہ گہری کھدائی کی صروریت نہیں ہوتی ۔ گندک ، آرسینک ، فاسفویس سنة جات - اگر زماده مقدارس اوسط نكالي جائية جُرِمقدار محیدهات کی مجفکر معبقی میں دالی جاتی ہے اس سے 14 فیصید یں مرصوبہ مدراس کے لوہیت کی محیدہات تعرض مقناطيسي آكسا عظر (Magnetic oxide) خرياسبت براحصه موتات - يه نهايت وزني اور مجم والي بوتي يه ارسط الإفي صد لوہے کی دھات اس سے حاصل مہوتی کیے ۔لیکن محیدُ معات میں اکثر گار مُلا ہوا ہوتا ہے ہو جھکڑا تھائی سے لیے نہایت و کنٹوار گذار سنے ہے۔ گداذیمہ کے لیے ہونے کا ہتھراور قبض مقالیت میں نیپی کا جونا ملاتے رمیں - ایندهن مے سلیم أقاقیا (بهول م) (Acacia) من مسي تسم كاكوبلا کام دیتاہے۔ تصفیہ کاعل یہاں بھی اور مقاات کی طرح نہایت آسان ہے اور الآ بہت کم قیمت ہوتے ہیں ۔ کو اِس طریقہ سے نہایت اعلیٰ قیم کا دواصل بوتا ہے لیکن مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ بھٹی کا رواج ہے جس کی چوٹی غیر منظم تخرط کی سی بڑوتی ہے۔ ان کی تعمیر بھٹی کا رواج ہے جس کی چوٹی غیر منظم تخرط کی سی بڑوتی ہے۔ ان کی تعمیر سرخ مٹی سے کی جاتی ہے جس میں دیت شریب ہوتی ہے ۔ ان کی تعمیر سرخ مٹی سے کی جاتی ہے جس میں دیت شریب ہوتی ہے ۔ ان کی تعمیر سے بوتنا بڑھا ہے۔ بھٹی ملندی میں سے موف کی اور اندرونی قطر میں و انجے ہے اور ان می تحقیف اب کی ہوتی ہے ۔ دیمین سے ہیں و انجے ہے اور ان می بوتی ہے اور جول ہوں اور جی جوتی جاتی ہوتی ہے نرمین کے پاس بھی سے یا ہے یا ہے۔ یا ہے۔ بلندی کے بعدسے اس کی چوڑائی ہدرہ کم ہوتی جاتی ہے۔ دیواریں ہاسے و اپنے میک موٹی ہوتی جی سرمی سے ازووں کی بوشیر مصد تقریباً انتقابی ہوتا ہے اس لیے اس کی بشت بازووں کی بوشیر مصد تقریباً انتقابی ہوتا ہے اس لیے سرائی سے نال سے سان وں کی بوشیر مصد تقریباً انتقابی ہوتا ہے اس لیے

نو ہے کی دیسی طقی

شکل میں مقام چیندنم کاتعلقہ نمکل سے دیے کی تھائی مراشس ایک کی مراشس و کھائی گئی ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں تھٹی منظم مخروط کی شکل کی ہوتی ہے۔ تعریب گرا گرد ا فٹ کے قریب گرا گرد کا موتا ہے جوجو لیے کا قریب گرا گرد کا موتا ہے جوجو لیے کا

 یں-

ہیں یہ و حوصیاں برف یہ یا بانس کا زوتا ہے جو مٹی کی بون المیوں میں منہ لوہے یا قیمن کے بتروں یا بانس کا زوتا ہے جو مٹی کی بون المیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے ۔ منہ سے اطراف مٹی بھی ہوتی ہے ۔ بون المیاں سوراخ

سے نیچے ہوتی میں اور ان سے مند جھٹی سے وسط میں ہوتے ہیں۔ مھٹی سے نیچے ہور کو نظری میں جہٹی سے نے اور کو نظری می

ہے بور نوطے کی نہ چھا دی ہی ہے تا نہ توہ نہ اس بیپوٹ نہ ہوگئے۔ دھو نکنیوں کو ہاری باری سے جلائے سے ہوا سے جھو کے سلسل آتے بہتر میں

رہتے ہیں ۔ کام شروع یوں کرتے ہیں کہ تھوٹی کوہوٹی یک یا چوٹی کے قریب مکب کو تلے سے بھر دیتے ہیں - بھیریون نلیوں کیے راستے سے انگارے

بہنچا کر اس کو سُلگا نے ہیں ۔ جب شنعلے اوپر بنگفے لکتے ہیں تو توہیے کی مجد تھات کی مجھے مقدار مجھٹی سے اوپر سے ڈالتے ہیں ۔ کچدھات بسی ہوئی سال تا گیا ۔ قام میں اس کی سکا میں ناڈ داسکہ اس میں

در کسی قدر کیلی ہوتی ہے تا کہ روٹیوں کی شکل میں بنائی جاسکے۔اس پر دُملا وال کر وصط بک دیتے ہیں۔اسی طرح کجد صات اور ایند بھن مار مار والتے جاتے

ہں حتیٰ کے بھٹی میں نمچیرھات کی کا فی مقدار آجائے۔ بھر ہواسے جبو کیے شدت سے بہنچائے جانے ہیں اور محملی سے اب سے اعتبار سے ڈھائی سے جارگھنٹوں

اک جھونکوں کاسلسلہ بندھار ہتا ہے ۔ اِس وقفہ کے گزرنے پرتصفیہ سے عمل کی لکمیل ہوتی ہے۔ اب معبٹی سے سامنے کا نیم وائری شوراخ کھول کر او ہے کے لُدے باہر ذکا نے جاتے ہیں ۔ ان کو جمتوا ہے یا گھن سے خوسب

کندے باہر رفاعے جانے ہیں۔ ان کو ہمتوڈھے یا نفن سے کو نسب بیٹنے ہیں اکہ جہاں مک ممکن ہو آ کسائیڈ (Oxide) اِن سے الگ ہو کر گر پڑے ۔ بھر کندوں کو کلہاڑیوں سے دو کمکڑوں میں کاٹ کر مصن ڈا

ر برے - بھر لندوں کو مہاریوں سے دو مروں یا فات مر محمد بر محمد بر محمد بر محمد بر محمد بر محمد نے کہ خرص یہ ہے کہ خر مدان داوجہم کو دیکھ سکے۔

ا یٰدبھن صرف کو عیلے کا ہوتا ہے جس کی خصوصیت لکڑی کی ق ہے۔ اکثریہ ہو اہے کہ تھبلی کی تعلف الندیوں میں مختلف مقا یتے ہیں۔ ینہیں بتایا جاسکتاکداس سے کیا خاص بات پیدا ہوتی ہے۔ مسی گرازندہ سے کام نہیں لیا جا تا۔ ان عبینوں میں عمرِ مَا و کسیر محدیثات مربار ڈالی جاتی۔ ان عبینوں میں عمرِ مَا و کسیر محدیثات مربار ڈالی جاتی۔ <u> گھنٹے در کار ہیں</u> - 11 گھنٹوں میں سر تھیپوں کا كربيس يعبن مقامات بيس بري مقبليوں سے بھي كام كيتے کے لیے ہرار ۱۷ لیا سیر محد معات ڈالی جاتی ہے۔ بھٹی سے نکلی ہوئی دھات کو صاف شرنے کے لیے کنڈول کو ہار بار گرم کرتے اور خوب پیلٹتے جاتے ہیں "اکد متیل کا بیشتر حصد نکل جائے ۔ پھران کو پیٹ کرائی۔ فٹ کیسے اور دو انچ پوڑ سے مکام سے بنا کیتے ہیں ۔ ان سے ہندی فولادیا وطن (Wootz) بنایا جاتا ہے۔ س كياك ب يوبيك كا بتوكثرت سيصنلع سمباليوريس یا یا جاتا ہے۔ کٹاک کی باجگزار ریاستوں ٹالیہیر، دھنگنال 'یال لہالا اور انگل اور واقعہ یہ ہے کہ اس صوبہ کے شال مُغربی بندوبسٹ سفادہ اضلاع کے سب سرحدی بہاڑی مقامات میں برکٹرت پایاجا تا ہے۔ اور غب ضروریات کے لیے اس علاقہ بیں جس قدرلوا خرج ہوتاہیے وہ ان ہی مقامی ذرایع سے دستیاب ہوتا ہے ۔سمبالیور میں کیا ہو ا فی سیراکیس آنسے حماب سے متاہم ہو الگریزی سکد کے حماب سے فی پونڈی سے بینی ساوی ہے۔ کسی گدازندہ سے کام نہیں لیاجا ا- کوہے کے بچرکو ائم ملادية بين- كولولا جنيا جا جود بين كا دبي السكتا ہے۔ کوئیلے ادر پوہے کے بچھر کا آمیزہ غالباً متبادل تہوں میں بھبٹی میں وُ التي بين - معبقي كوياً بريس معينة كا اختصار في من في اونجي منى سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ سرکھلا ہوا کہ بیندا اور اِزُو بالکل بند ہوتے ہیں۔

بخلزات برند

مصنوعی تجنو کموں سے آگ حلتی ہے۔ ہوا کے لیے دھونکنی کامنہ تی مٹی کے عل میں مک کرمٹی سے اچھی طرح جوار دیستے ہیں۔ زمین میں اخ کیا جا تا ہے جس سے میل یا توخود کا پنجوں سے مٹل نے ا ہے۔ بیچ میں با آتا ہے۔ ہر تعبیٰ کے لیے مین آدمیوں کی ایک ایک آل دینے اور دو رصو تمنی چلانے کے لیے۔ کو یلا ہے ۔ پنونے کے کنکہ اس س ساو آباد۔ براڈوں کے سالہ کموس کاران میں لوہے کے برآگسا ٹیٹر Peroxide) پروٹویرآگسائٹڈ (Peroxide اور آئرن پریٹیز (Gron-pyrites) کی کانین کشرت سے پائی جاتی ہیں۔ ىلىدار وندياجل كى شال مشرتى شاخ ہے اور مرزا بور اور شاہ آبا د *كے جنوبی ح*ھ ہے۔ یہاں کی اکثر مجدها توں من دھاسے کابہت طا بعض سے فی صد ، اسے دے کا بیر نکلتا ہے لیا کو بلا نا یاب ہونے کی وجہ سے ان محی*ر صانوں کا وجود نشبت*ہ بیکار سامرگ - عِدِ بِي لو اكثير تقداريس إور مندومستان كى بعض بهترين قسمول كا برمال پاکومانی شروا ، بجوگف سنگرا دلی میں بنایاجاتا ہے۔ خاص کر موخرالذکرمقام کے لوسے کی بازار میں بڑی قبر ہے اس لیلے دار ہوتا ہے اور کام اسانی سے کیا جاسکتا ہے بیته اونی قسم کی کیدرهات سے (کلے انمان کا کے معدنی کو یلا کے ایندھن سے حاصل (Clay Iron Stone: کی مصات میں در دھات جر کا حصہ زیادہ ہمۃ تا ہے قیلم برائے نام ہوتی ہے اور محدائی کے صرفہ پر فی صدیم سے زیادہ تہیں ہوتی ۔ چونکہ مجد مصالت سطح بر ہی لمتی ہے اس سے محدائی میں بھی خمرج -كوينيكي فيمت جس سے اللي تصفيه كركام ليتے ہيں

ِ جَنَّكُل مِیں فی روپیہ ۱۰ یا اِل مَن لَعِنی فی ٹن ڈھانی یا <sup>می</sup>ن روپیے ہوتی ہے ، والے بیش دن کی تمکل میں سے ہ کام آتا ہے لیکن صفائی کے عل کے لیے بانس ہے۔ ایندھن کانول سے میل کے فا اور کو پلاکی محدور تی تحدوری مقدار آدھ آدھ کھنٹے کے ڈالتے جاتے ہیں یعبی کی تہ میں کچو حصہ بہت صرف ایند حمن ہوتاہے۔ ایند طن شکگ جانے ہر وو دھونکنیوں سے آگیے کو دہرکاتے ہیں مجمع کے ا . من کوئل روزانه همکی پیس حسیرچ اس کے علادہ صاف کرنے سے نیے محد محات کا۔ مزيد كويلاخرچ موتاسب بسبطي بيس روزانه م من كيحدهات خرچ يموتي جس سے ٢ من (١٦٠ يونر) ا ٥٠ في صد خام لوم نکلتا سے - محرطاني م بعد اس سے ۲۰ میریا ۱۹ نی صدیبوال و إ بنتاسی - کیدهات بیکاس سے کھود نے پرتکل آئی ہے۔ کھدائی اور بھٹی کا فرصلائی کا فی من ۲ بائی ہوتا ہے۔ بٹوال لوسے کے ایندھن یا لکڑی سے تیمت (روبریہ - ۱ آنر - ۷ بائی نی من ہے - خالص دھات جو حاصل ہوتی ہے اس کی جلاقیت اردبیہ ۱۱ آنہ نی من یوتی ہے جس میں ما ان أور محنت مركب بي - كيرهات عموياً كارخانه بي بركب جاتي ہے جہاں سے لوگ بیلوں پر لاذ کر مختلف مقامات کو نے جاتے ہیں

جبل بور لانے کے لیے جو قریب ترین بازاریت اس کی ڈھلائی محصول کے علاوہ ۲ آنہ م اِنی ہوتی ہے۔ ال كاليت بهارون صلع بنوب-سلیهانی اور دزیری يباوول ميں لوسيے كى كجدهات يائى جاتى ہے-اس سے خالی نہیں ۔صوبۂ بنجاب کی دورسری جانب صلع گر گاؤں ۔ یها او ی حصوں میں بھی لو لو یا یا جا <sup>س</sup>اھے ۔ گو صنلع دیلی کی پہاڑیوں میں لوسیے کی تمحیدهات کی طرح کی تونی چیز تو دریافت نہیں ہوئی لیکن بہاڑ ہوہے متا ترضرورس - تبرول کی بہاؤیاں بن سے موسے کی محدهات مرامد بالسلمين بين اورتقيقت مين صنلع دملي مين وا تع ہیں -ہالیہ کے ساتھ ساتھ سرحد پر صلع شلہ کی بیاڑی ریاستوں میں اور (جہال مقامی سیاہر امپور م کیددھات یاتی جاتی ہے۔ پھر سکیت مندُّی ہیں جہاں لولم کفرت سے یا یا جاتا ہے۔ کوٹ کھائی ، فتح اور کا کُگرہ میں بھر کا نگال کی توسیعے کی کانیں مشہور ہیں ۔ یہاڑی ریا میں تھیا یہا فریوں کا لول ان کے بعد قابل توجہ ہے۔ سلع سزارہ کا ہے ہو ہزہائینس مہاراجبرکشہ کی ریام ى بهترين يوما ريآنسني علا توجيّوت کيس يا ما حاسا -نہیں کرسکتیا۔ انگریزی علاقہ گی طرف کمہ رنظر ڈالی جائے تو ہاکونط صلع ہزارہ میں لومے کی تجدهات ملتی ہے۔ پھریشاور کی شالی بیارلوں میں بابورسے جهان اوا دستياب موا بد - يه او لا عده قسم كاسم بوكولاف او رغبول كر بندوقوں کی الیوں نے لیے ہلکہ قباس کیے کہ شجارا اور بیٹراورکی الوارف مے ولادے نیے بھی اس کی جھے کم مقداد حرف ہیں ہوتی -

انگرنری ملاقه میں کسی جگہ مجھی کمکی فولاد یا ایسا فولاد جس سے اعلی قسر کاسامان بن سکے دستیاب نہیں ہوتا۔ نظام آباد اور گجرات میں آلاتِ جارحہ تمامتر در آبرہ فولادسے بنائے حاتے ہیں اور جومعمولی اُد ٹی درجہ کے ہوتے ہیں دہ آ در اہرہ ورد سے بات بارے بیرے ہیں ، فولاد سے نہیں ہوتے ہے۔ مجلاً لوے سے بنے بلوے بلوتے ہیں ، فولاد سے نہیں ہوتے ہے۔ ہالیہ کے اصلاع کی لوسی*ے کی کی دھا*ت میں مقناطی (Oxide) اتناظالص ہوتا ہے کہ اور کیدھاتوں میں نہیں ہوتا۔ یہ اکثر لویے کی دیت یا لوہ کے اکسائیٹر (Oxide) کے ذرات کا جُموعہ، ہے۔ یہ بالسبیر ابرک اور شیست (Schistore) کے ایسے بچرول اٰ متبحہ ہے جن میں دھائ سے اجزاء شامل ہوتے ہیں - اس . ميتم يا كيدُهات كو<sup>رو</sup> بيتمر دهون <sup>ب</sup> كيته بس ـ ائیٹ (Hematite) یائی مباتی ہے لیکن مقامی توکے اسس کم رميَّهُ اصفهاني ''ڪيتے ہيں۔ دو آيک، شالول بير، آبيدہ پر آگ (Hydrated peroxide) كى طن جمى ياتي سباتى ب و زیری پہاڑیوں بیں کا نیگورم کے مقام میں لو یا یا جاتا دریا کے اس طرف نک کی اور محالی بہاڑیوں میں ایسط (Hematite) کی صورت میں پایا جا اے - آبنی بہاڈیوں سے سالمہیں بعض مقاات میں دھات سلفیورٹ (Sulphuret) کی صورست میں جو آئرن پریٹیز (Iron Pyrites) ہے خاص کرشیل (Shale) کے ساتھ ملی ہوئی بائی جاتی ہے کسیس'' اور وُٹو کا ہی '' (وہ متی جس میں ابیدہ برو کو سلفیہ طے آف آئرن (Anhydrous Proto-Sulphate of Iron) شال ہوتا ہے) کے طبق اسی پریشیز (Pyrites) کی تخلیل اور تکمسید (Öxidation) سے ترکیب ایک کاعیتی ہیں۔ بیجاب محتے بہت سارے

مقامات میں آبیدہ پر آکسائیٹر (Hydrated peroxide) گیرد کا یں پایا جاتا ہے۔ رنگ ساذجن برگل زرد نکلتے ہیں جن کا رنگ لو۔ جس کی چوٹی تنگ یں یہاں سکے کہ یہ خالص بوجاتی اور وزن میں ال- اس رہ جاتی ہے۔ اس کوٹیگا لو اسکتے ہیں بیلا در کار ہے ۔ گویا ۱۳ من مجی *رصات کیے کارل عمل سے لیے* لکڑی کے کو بیلیے کی ضرورت ہے جس کی قیمت ( بحساب فی روہیہ ٢ من) ٨ روييه ٨ آنه بوتي ب - اورجله لاكت ١٠ روسيه ١٠ آنه

الشياك تعمير ميردكم.

لكوري كاكويلا على من صفیہ کی معملی کے مز دوروں کی اُجرت دهونکنی جِلانے والے اور لوسیے کو پیٹنے والے مز دوروں کی اُجریت لوسیم کی دھات کو متعبد د فعہ تیا نے وغیرہ کے لیے مزدوروں کی اُبرت ۸ - لاہور کے بازاروں میں لوہے کی مندرجۂ ذیل قسمیں نظر المُنكى: -- ود اسبت ، وويرب درجه كافولاد بسي اور عمولى ارزال الات مام میری " اقسیم کا لول زراعتی اور دیگرسالان کے لیے خرچ مو اے قیکم کالو ہا ہے۔ سم کالو ہا ہندوستان میں گوالیارے کا اسے ۔ دھا سم کالو ہا ہندور کے اور مندوق کی نالیوں لوجدار ہوتی ہے۔ اس کے تار طینیے جاسکتے ہیں اور بندوق کی نالیوں کے لیے کام آتی ہے۔ ان سے علاوہ وو لوٹیس" کی دکان میں ذل کی قسیس وکھائی دیگی:-" اوہٹیس" دکاندار تھوک بیویاری نوریاس اور بڑے اجروں سے خرید تے ادر لو ماردل کے ماتھ خردہ فروشی کرتے ہیں۔ ہندوستانی لوہیے کی تسمیں یہ ہیں ہ " کھیڑی" جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مندوستان سے لا ا جاتا ہے۔ گونظا ہر شکل کے لحاظ سے یہ اجھا نہیں معلوم ہوالیکن گھوائی کے بعد اس کی نوبی نظراتی ہے۔ برهنی نے ادراروں کے ایم اور بعض دقت الموارول سے لئے بھی کام آتا ہے۔ ایک روپے کام میر

لمتاہے به غالباً اصل میں یہ علاقۂ ہے پورسے محلا ہے ۔ سی زاند میں زرہ کبتر کو طال وغیرہ بنانے کے لیے ہندو سے نولاد کی رز آمر ہے۔ اپنج موٹی چگتیول کی صورکت میں کی جاتی تھی ۔ اب چونکہ زرہ کبتر نہیں بینتے اس کی در آمر بھی موقوف رہوگئی ہے۔ در محکلیوی " ال ١ روي ١٢ أن كواكب من متى بيس - يه لولم لوحداري رَمْن کولاتے ہیں جو علیگر ہداور آگرہ کے درمیان واقع ہے۔ پھر یہاں سے امرتسرکو آیا ہے ہو پنجاب کی تجارتی منڈی ہے۔ پنجابی لو لا ابھرمیں یا جا تا ہے جو بیٹا ور کے شال میں واقع ہے۔ اس کو اللہ باجوری لوما" شمیتے ہیں ۔ یہ آب پنجاب کے وسطی اصلاع میں نہیں آتا کسی زانہ میں بندو قول کے لیے لایا جاتا تھا۔ ور باجوری اب بھی کھاٹ میں بندوق کی اليول كى وتعلائي كے ليے جو نہايتِ اعلى طريقه سے كى جاتى ہے كثرت ہے ہوتاہیے ۔ کاآآ بآغ اور دیگرمقاات میں بھی اس سے کام کینا ہیں ۔ نظآم آباد صلع گجرانوالہ میں ہندوق اور آلات جارحہ در گلیری یا'' لوہے کے ابنتے ہیں - آلات جارحہ کے لیے ولایتی فولاد سے بھی کام-« باس کی " نوے کی قیمت تی من ۹ رویے ۱۲ آنہ سے ، روی ہے ۔ شکیت ادر متنگری کی کانوں سے اونتوں کی گدھوں پر ل<u>د ک</u>ر و بینا نگرآنا ہے اور یہاں سے امرتشر جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ صالع کا جا کی کا نوں کے دیگر اقسام سے لوسے کی بھی دو بارکی جسے ام سے ا فل اجرول نے منفردہ کوشش کی کرچیبا کا لو لیکن لانے میں اس قدر خرچ بڑتا ہے کہ نفع کی گنجائیں نہیں رہتی۔ اس کیم اب تناذری لایا جاتاہے۔ ان مے سوا بازاریس لوہے کی بو اور قسیس میں وہ ولایتی ہیں اور ببئی سے لائی جاتی ہیں۔ وہ یہ ہیں:۔

۵۰ گلاس بنی" نوسیه کی چینی بٹیاں فروخت کی جاتی ہیں۔ پہیوں كے يك وغيرہ اس سے بنائے جاتے ہيں -قيمت في من و روسيا ۱۲ آنے ہے۔ دو گولڈ سنک اورے کے کندے ہوتے ہیں قیمت فی من یہ رو بیاے ہے۔ <sup>دو ت</sup>گول کنڈلا<sup>س ک</sup>و ہا بھی اس جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی سلانين يتلي بوتى بيس -قيمت في من ٨ رويه يه-لوے کی و چادر کی قیمت فی من ۸ رو ہے ہے ۔ توے بڑے بڑے راهارً وغیرہ کے بنانے کے لیے کام آتی ہے۔ ''یوکورسنگا۔'' اور <sup>دو</sup> یوکورکنڈلا'' کوہے کی سلاخیں تخیناً 10 فٹ یں' سا اینج چوڑی' ۔ اپنج موٹی آتی ہیں۔ اِن کی قیمت فی من 9 روپے بے سلاخیں بتلی ہوں تو ان کو <sup>در</sup> چوکور کنڈلا ''سکیتے ہیں اور ان کی قیمت م اول نمی سلاخوں پر آگر ولایتی تجارتی نشان ہو تو بڑا بھردس یا جا اسے اور ان کو مسایخا چکور اسکتے ہیں۔ 9 روسیے م آنے من بمتی ہیں ۔ 'اگرسسلاخوں کی وصیع وہی ہولیکن اِن پرستجارتی نشان نہو تو ان کی تیمت جیسا کہ بیان کیا گیا 9 رو بے اور ، روہیے ہوتی <sub>حرج</sub>ے-ا ایک اُورٹشم '' اسبت'' ہے۔ یمنخت اور کیگوٹاک ۔ یہ روپے کا مہلے سیر کے حساب سے بمتاہیے۔ سلاخل ۔ یہ روپے کا مہلے سیر کے حساب سے بمتاہیے۔سلاخل كى سكل ميں اس كى درآمر ہوتى ہے -سخت بوسنے كى وجرسے اوزار بنا یں کام اُتا ہے۔ اِزاریس ایک اُدرقسم کا لولم فروخت ہوتا ہے جس کو در فالی "کہتے ہیں۔ وقع تکلہ منسا ہوتی کیے جس کے دونوں سرے مخوطی ہوں۔ ۔ ۔۔ ضلع رانی گنج میں بھی مشہور کولکانوں سے ر مقدار میں ملتا ہے لیکن یہاں سے کونٹے میں ان مفک

اس قدر ہوتی ہے کہ اس سے نوسے کاتصفیہ شفی نجش وأننيا - صوبُه بنگال شي ميرحد پرجنوب مغربي حانه سے تحنیناً ۱۸ میل کے فاصلہ پر کتیدؤ، وکبھوم - ' ُ ان کانوں اور کارخانوں کے قربیب ہی وسیع جنگل ہے جس کی *آلای*ی . رآ در ہوتی ہے۔ یہاں دن کے علاوہ رات ہے معص وقت کانوں میں اتنا یانی آجا وجه سنے کام ملتوی کرنایرات اے بو کد طغیانی کی روک وأي حيلي ذريع نهيس اكثر ايسا بهي بهوتا سب كركسي خاص مقام سع إلته دهو سے بھلی ہو گی کیدھات کو توٹر کر مجبو نے جلو نے مکراے س إدر تصفيه كاعل حرف أس حديك كرتے ہيں كه اسس كى یں۔ بھر اس پر لکڑا ہوں ادراً بلول کا ڈھیر ٹنگا و سیتے اور اِنکا ح جلا كر دهات نكالية بين - نفوف شده أدّه كي روميول مي ہو تے قصنا میں مسے جھن کرتہ میں جیلا آتا ہے اور ے بن جاتاہے -( فلعی) ملکا ہے اس کے لیے گیس کے درخت '' ستے ہیں ۔ محفکر مجلی تیف نا و فٹ اور دوائے م میلئے ہیں۔ جھری میں میں میں میں میں میں ہے۔ اس قطر کی ہوتی ہے اس کا پیٹ اور گلامٹی سے بینے ہوئے میں قطر کی ہوتی ہے اس کا پیٹ اور گلامٹی سے بینے ہوئے یں۔ مجھلا ہوا اُدّہ اس کے اندرسیممل سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ رقیق دھات کو بھر کرھیوں نگال کرسانخوں میں ڈالتے اور گیلی رست میں ڈھالتے ہیں قیف کا بیط اولاً کو بلے سے بھر دیتے ہیں اور اسراع احتراق کے لیے ایک استواد نما بھو تکنے کی مشین جاتی رہتی ہے اس کے لیے اٹھ ادمی درکار ہیں جب تام ہارہ من ترارت کہ بہنی جا اے تو دکتے ہوئے انگادوں بر کمیں جب تام ہارہ من ترارت کہ بہنی جا اے تو دکتے ہوئے اور دھات اسی طرح مسلسل دالتے باتے ہیں ۔ پھر کو بلید اور دھات اسی طرح مسلسل دالتے باتے ہیں ہر بار (charge) ۲۰ من دھلی ہوئی کی دھات کا آؤ اہم جس میں فی صد ۲۰ مسلسل با کے ہوئی سے مسلسل بی صد ۲۰ مسلسل بنجاب سے متعدد اصلاع میں بائے جاتے ہیں لیکن ان کی کانوں سے بچھ زیادہ کام نہیں کیا جا ا



## فهرف اصطلاحات اشائعمیر

Absorbent earth الكونوى Asphalt الدو الكونوى Asphalt المفط Asphalt المفط Asphalt المفط Asphalt المفط Asphalt المفط المعالم المعالم المفط المعالم المفط المعالم المفط ال

Annual rings
Anvil Blast furnace

Blasting with powder

Anproximation

Anproximation

Contery الماري الماري Collision المرابية الماري Collision الماري Carve الماري Collision الماري Carving الماري Colouring pigment الماري Case hardening المارية المارية

Concrete کنکرمیٹ Configuration

Consterous Crust Connecting rod

Conservatory

أَنْفَاكُيْ مِي عَيْرِمِينَ بِي Contingency الله الله Contraction

رائر پریندیها دچوبید پالا دوبینه timber

Converter distribution

کوری مِندُرری کوری مِندُرری مرضی رَمَلنَگی مِرطِی کاسیِّھر Corbel

Design موتعی زمانتی بوهی کانیمو Cornice کنگئی Dessication کنگئی Design کنگئی Design

Corrugated ابراز Direct puil Counterweight وزريقال Disintegrat

Disinteg ra ورسم Crank shaft کرنیک و هرام کی وهوا

Crowbar المرابي Double she Crown glass المواقع المرابية المواقع الموا

Crucible cast steel الخواليا فوالر Draught

Crushing كواركيانا

اردو انگویزی اردو نوریکی کوامو Crushing mill فشارنده

رَاحِمَة Crushing resistance مَنَارِيفٍ وَيَهِ يَكِرُ وَمِن Crushing weight أَروبِ لَيْ

ری Crust استوری انگل Crystalline appearance بتورو فریند

المُدَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

Damper (for fire)

ر پیطروحات رواسب (داعدالسه) Deposits مقلم شهب شهب شهب گوره میخور Design

المادر المعالم المادر المادر

بنی زنگ Distemper کینی در از طنی فرار Double shear steel

المحالية ال

نگونزی G		اردو انگونوی		
Galvanic couple	أكلواني خفت	Hearting کھراو ۔ محرف		
Galvanized iron	جستي بول	Heart wood		
Geological epoch	ارضياتی قرن	Homogenous رتيم عبر ميتجانس		
Geologist	كامبراد ضيات	اوہے کی تی Hoop iron		
Geology	ارضيات	Hopper		
Girder	گر ڈریشج تبیر	آبيه Hydrated		
Glaze (n)	مجلاتينيشه دا.	Hydraulic lime الزيرة		
Glaze (۷) ايکارا	ختيشيخ إحيلادنيما	Hydraulic properties viji		
Graduated scale	ودجه وارسلمه	Hydrostatic pressure المنكرني وباؤ		
Granite .	منگ خارا گران	I.		
Granular	واندواد	آگئی Igneous		
Gravel	بجرى	Impervious יולנונ		
Grey cast iron	رًا دى دهاوان لو	Implements   lette		
Grout (n)	بلاوا	Incandescent ابال وركمة		
Gun cotton	بحك أدوني	أَرْمِيرِ يَحْسِما وُ الأوُ Incineration		
Н		بمساؤرالاده مزاد Incinerator		
Hammer	گھن يپتول <sup>ا</sup>	Indicator مظمار		
Hand mould	وستى معالىخە	انتتعال ذيري Inflammable		
	رتحه تحص بتحد دها	Ingot ליגו		
Hand moulded	ريقة وعلى	Intermittent kiln اغير سنساكها		
Hand moulding	بتهوتها أبي يتجه ومقلا	J		
Hard solder	لافا <sup>ي</sup> الي	Joist کردی		
Hard wood	شخت نکوی	Jumper		
Header	عضه کل جوز			

اردو K انگونری	أردو الكونوي
Kiln المجتل	Metal روٹری
L	Metamorphic کایابد آنقابی
فراگير كرميا	Metamorphism كايابلي يقلب
رشلی پرت دار Laminated	Metamorphosed متقلبه
Lamp black Jok	Metcor أشياب
Landing with	Mica Ji
Lava !,U	Mild steel أرم ولاو
البلكاري Liukwork	Mortar المجيناله
Linseed oil السي كاتيل	احتی دار دُه طالوم Mottled cast iron
مردل- داسا Lintel	Moulding Early
Litharge مُرده سُناك	מוליבה ל
Locomotive Sign	Moulds حياني
Lade נكيمندل	شول (مازيم) Muffle
طولي تفاع Longitudinal elevation	N
لولى الشي ووكار المعادية Longitudinal sectional elevation	Natural bed قدرتي شريت
M	Nebula - Le La
Malleable متورق	ا و الله الكارك
Mallet (S)	0
اتش دان كايم بيم Mantel-piece	Obscured or frosted ابرطایا کرالیشید Obscured or frosted
Mast Usan	Ocean current glass 255,
Mastic Mastic	Ochre کیرو پر
Matrix	(روغنی دیگ Oil paints
حیلی آمیزه Mechanical mixture	Open hearth المملايرات
Medulary rays برنمين	ا پیرهات

انگویزی	ر اردو	أكويزى
Organic ma	امِیاتی ادّہ tter	استرکاری استر
Orifice	شفذيموراخ	أزم - الأثم Plastic
Oven		Plate glass ملينشيشة تختي شيشه
	P	Plinth Cm2
Paint	وغني ذك صيغه (ج = اصباع)	1
Painted	فبشي	ابغا محافظت Preservation
Pallet board	ياتختي	والى الينط Pressed brick
Parapet	منڈیری منڈیر	Priming needle أَرِي مُولِي المُركِي المُولِي Priming needle
Partition	اوٹ فارقہ	ا کارا ـ گفتل ملی Puddle
Patent	بيننث	Puddling الماننا يُعَلَّى لانا
Pattern	مثوث	Pug mill گل حکی
Pavement	فرش فرش	Pulp paper it s
Pedestal	يائدان ميبطيك	Pulverize المؤاركة
Peephole	تجعانكي	Q ·
Periphery	وتحميرا	کوران کان - کوان   Quarry
Pickaxe	کینتی بی <sub>ا</sub> س	ا کھووٹا کھدائی۔ کان کئی Quarrying
Pier	يابي	Quartz 18
Pig from	أبير	Quick lime الله على المؤار أينجما أونا
Pipe	ائل	Quoin Quoin
Pitch	انیر	R
Pith	رقر گودا	Rake s.
Plan	سطرنقشه اسطح استع	Ram zj
Plane of Street	شگانیتا کامنوی ترژن کاستوا ترفیدی کامنوی	Ramp
Planets	ترفیدنی کامتوی مینارے	Random-tooled

انگویزی اردو انگویزی	اُدو
	الددر
Red heat	
Red lead سيندور يمينا Safe working stress	يضطرعلى
ریت بچر Sand-stone آرم مختوبی ک	رمثلا يتفر
Refining Sap	أيس
Refractory material رُثُوارِكُدَارُ ادَّهُ Sap-wood	أرس وارآ
Regenerator - کرری مین بازگون Satellites	توابع
Remains إقيات يس المو- اثار Scaffolding	إرباري
يند كث جوبينه Scantling أين هزاه فرامات الكر	أيانتديوا
Resinous رَبِيِّي Scoria	أنيل جبية
Resistance to crushing Scraper	ا المحربيني
Resisting power טוביקומם Screw	8
iletairing wall ביבינוג Season (to)	ورتيانا
إِلَى Sectional elevation إِلَى عَبْقَى Reverberating furnace	تراشى ارتنا
Reverberatory furnace آخ لِلنَّبِيُّ Sedimentary	ارسوبی
Shale روف رونانا روف لكانا Shale	اشيل
Roasting verb) برنا Shear steel ,	قرضي فولا
Rock چان Sheet	حياور
Rolled or fluted glass بيلا إمار الثميشة Sheet glass	جا درشميته
ی Shingling گروونه ببلن	شخته نبد
Rolling بيلنا Shock	صديمه
Roof tile چھت کھیا Sill	ولمينر
طی کیجی Silt فرا بوبینه ناتراش دیمیز Silt	اَرْث، ورد اَرْث، ورد
Rubble masonry المُرَّنِي فِياتَى Sink	فيأركعين سيا
Rupture انتقاق Size	اأمترزز


الكرمزى أردو Sketch Skylight متعفى دو شدان جميت دوشندان Stratified Slab Slag Strut . Strut Slaked lime Stucco Smelter Smelting Sun dried brick Socket Superposition Soft solder Soil Tamping rod انظامِ مسى Solar system Solder Soluble Solvent Tenacious Tenacious Span Spandrel Specification Texture أسكله محور Spindle Spoil Springing level Timber حيا مندي Stack Stained or coloured glass آگيٽڻ Tipper Tipping ladle Standing timber Star cluster المواكم من سارول كا توب Titration


Verdigris أوزال راجعا بوا راجعا Tooled. Vertical section أَبْيِعُوبُك - كِوْا Vibration Tough Toughness Traffic Warping انتوشفان Translucent Water proof Transverse load Wear جالى طالى كاكا Trellis work نواس / -Weathering(wea اختار في بحفِظًا Trench kiln ا عض کا ther properties ا عض کا Trough Trowel Welding کائی۔ رائی Well-curb Tunnel White heat Tuyere White lead IJ انتمائي مزاحمت Ultimate resistance Uniform washing Workshop أبحرنا -أبحاد Up heaval Yellow ochre Varnish Yield point الداؤجية. تدخانه Yoke حال - بدرته Vault Vehicle





صيح	غلط	سطئ	شغين	صيح	غلط	Bu	die
ڈھا <i>دی</i>	ڈھاوی	**	٤٧	شارب	سایب	14	۲
ڈاٹ	ط <sub>وانٹ</sub>	سم	00	ہمرا بھی	هیرا بھی	1-	4
تاره	زياده	۵	44	بجری	٠٠٠٠	14	"
بجهائي	تجعاني	4	سوے	جن	٠.	rl	1.
راندازه	رانداره	بمثناني	۸٠	۲۰۰	77	۲٠	
كنكرميط	مختكريت	"	9.	(Building)	(Buildfng)	JA	14
برترجيح	ترجيح	1.	4	بييش	يبيس	1.	;9
منكستر	سنكت	يبشاني	95	أرزانات	أزأاء	14	"
يرتبيجتي	ية سجتي	۳۱	92	المنظمن	العنظس	ĵΛ	74
كنجى	رجميحي	77	9	سنجحت	تجفتے	194	۳.
فرکی	څوکې	1100	1.5	قسم	تسم	9	42
١ باب	ر باب	بيشاني	104	ومطلے	وسطا	11	"
لجهلے موک	ملحظے بوت	۲	111	بيلي	بيلي	14	مأبا
	, ,	4	j	1	1	1	}


				,			
صيح	غلط	سط	صفحه	صحيح	غلط	Chu	صغيما
يونگي	يولگي درسه ۵	19	144	دودراه جھاگ	دوده راه چھاگ	1	111
(Palmanana)	Der 3	٦	141		•	171	"
(Palmaceae)	ı ,	4	14.	جب	حب	***	"
منبيار ا	طيبار	100	14-	باب	باب	بشاني	116
كنذا تنكذو	سنندا بنگرو	11	190	solisio	siolisa	سم	177
جياكا	حمياكا	1.	194	گُداز	گرواز مگداز	15	144
اورجلا	اوجلا	14	"	سمن	سنس	بعثاني	17-170
dilatata	bilatata	9	١٠٨	گنداز	گذار	IA	ira
كاشخ	كاشخ	r	7.0	ضائع	صنا ئع	9	174
ترائی	تيرائي	1-	7-4	ريشوں	رنشوں	۵	سوسوا
موزوں	رلوزوں	11	7.4	معدنی	تمعدنی	ir	100
ر کھڑوری	کرد ری	9	711	ٹراورس مراورس	<b>ٹرا ور</b>	75	مها
اكثرموستيون	اكثر موكشيوك	44	5-15-	(SiO2)	(S10 <sub>2</sub> )	فطانوط سيطر	100
ر بوٹائے	- تولمانے	,	119	الومنيا (Al <sub>2</sub> O <sub>3)</sub>	الومنيا(Al2O2)	4A 6	"
منبادل	تمبادل	rw	444	کرتی	تفايي	11	107
Schistose	Schistore	٨	772	ترني	تھاپی سین	194	"
بخصر في	بحثی کیے	17	774	تنشى	مختشى	11	100
يح كورسنك	چوکور رسنگ	9	اسم	بمشكل	مشكل	77	171
	٠	•	•	10.1	10.7	75	170
		•	1	•	•	<del></del>	
}							
1							






















پلیٹ (۷) استنيائے نغير いるおよう 恺 ۽ سرن ايک والا م کے احتبارے کئ ايک شعب کے تعمیر کے موسکتے ويں۔ ہم کچٹا چو رز 'زان و 10 معمیہ فت کی مجانی پوسکتی ہے۔ تقریب ہے۔ ترومنش







\$



الشيائے تعميه پلیٹ ۱۱۱) ئے شلاہد (Le Chatelier) کے استان کا آر کیا بیدائیل یاکسی اور شامب وصات کے انسستوانہ سے ناہوا ہو کا میر بول کی پواور 6، عمر یا (۲۰۰۶) 'انخ مولا ہوتا ہے۔ سائجے ہوائی سے ہے گا وہ جو بولدارا ایائی افزوق قفز کا اور ایس کے بیدر مولائے کے بیدیک کے ووقی جائب دونظمار کے ہوئے تین کے مرے (۲۰۱۱) این ۔ان بروں ہے استان کے رکز کا فاصل و درا فریا (مندور) 'انج ہوتا ہے۔ المشطلير ( I.e Chatelier ) كطيقه استحال كاكر 1. 35

## **DELHI UNIVERSITY LIBRARY SYSTEM**

CI No. D1	1681	3N32		
Ac. No. 117			of release of loan	
Ac. No. 14317 This book should be retu	rned on or	before the	date last stamped	
below. An overdue charge	of 10 np. w	ill be charged	for each day the	
book is kept overtime.				